


Handy Audio Interface **U-24**

オペレーション マニュアル



目次

はじめに	2	再生する	14
安全上の注意／使用上の注意	3	MIDI機器を接続する	18
各部の名称	4	故障かな？と思う前に	19
コンピューター／iPadに接続する	6	仕様	20
録音する	11	ブロック図	21

はじめに

このたびは、ZOOM **U-24** をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

U-24 の機能を十分に理解し、末永くご愛用いただくためにも、このマニュアルをよくお読みくださるようお願い致します。
なお、このマニュアルはお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

2in/4outのオーディオインターフェース

U-24 は、最大24bit/96kHzの録音再生に対応したオーディオインターフェースです。

コンピューターのジッタに影響されないアシンクロナス(非同期)転送システムを採用し、システム全体で原音を忠実に再現します。

Windows/Macに対応し、iPadへの接続も可能です。

高性能マイクプリアンプ搭載

Hシリーズで培った高性能なマイクプリアンプを搭載。各入力に+48Vのファンタム電源を供給することが可能です。また、INPUT 1はHi-Zに対応しています。

DJミキサーとの接続に適した2系統のRCA出力

DJミキサーとの接続に適した2系統のRCA出力を搭載。LINE OUT2とヘッドフォン出力は、コンピューターからの再生信号[1-2]と[3-4]の音量バランスを調節することができます。





例えば、ライブシーンではヘッドフォンの出力信号にクリックとMAIN OUTの音量バランスを調節して出力したり、DJシーンではキュー音声とMAIN OUTの音量バランスを調節して出力したりすることができます。

また、ヘッドフォン出力は、クラブやライブハウスで使用する際に必要な大音量を出力することが可能です。

安全上の注意／使用上の注意

安全上の注意

このオペレーションマニュアルでは、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を、マークを付けて表示しています。マークの意味は次の通りです。

	「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。
	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
	「実行しなければならない（強制）内容」です。
	「してはいけない（禁止）内容」です。

図記号の例

警告

改造について

⊗ ケースの開封や改造を加えない。

ACアダプターによる駆動

- ① ACアダプターは、必ずZOOM AD-17を使用する。
- ② ACアダプターをコンセントから抜くときは、必ずACアダプター本体を持って行う。
- ⊗ コンセントや配線器具の定格を超える使い方やAC100V以外では使用しない。AC100Vと異なる電源電圧の地域（たとえば国外）で使用する場合は、必ずZOOM 製品取り扱い店に相談して適切なAC アダプターを使用する。

外部DC電源による駆動

- ① 5Vの外部DC電源を使用する。
- ② 外部DC電源の注意表示をよく見て使用する。

乾電池による駆動

- ① 市販の1.5V単三乾電池（アルカリ電池または、ニッケル水素蓄電池）×2を使用する。
- ② 乾電池の注意表示をよく見て使用する。
- ③ 使用するときは、必ず電池カバーを開める。

注意

製品の取り扱いについて

- ① 落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えない。
- ② 異物や液体を入れないように注意する。

乾電池の取り扱いについて

- ① 電池の+、- 極を正しく装着する。
- ② 指定の電池を使う。
新しい電池と古い電池、銘柄や種類の違う電池を同時に使用しない。
- ③ 長期間使用しないときは、乾電池を取り外す。
液漏れが発生したときは、電池ケース内や電池端子に付いた液をよく拭き取る。

使用環境について

- ⊗ 温度が極端に高いところや低いところでは使わない。
- ⊗ 暖房機やコンロなど熱源の近くでは使わない。
- ⊗ 湿度が極端に高いところや水滴のかかるところでは使わない。
- ⊗ 振動の多いところでは使わない。
- ⊗ 砂やほこりの多いところでは使わない。

接続ケーブルと入出力ジャックについて

- ① ケーブルを接続するときは、各機器の電源スイッチを必ずOFFにしてから接続する。
- ② 移動するときは、必ずすべての接続ケーブルを抜いてから移動する。

音量について

- ⊗ 大音量で長時間使用しない。

使用上の注意

他の電気機器への影響について

U-24 は、安全性を考慮して本体からの電波放出および外部からの電波干渉を極力抑えております。しかし、電波干渉を非常に受けやすい機器や極端に強い電波を放出する機器の周囲に設置すると影響が出る場合があります。そのような場合は、U-24 と影響する機器とを十分に距離を置いて設置してください。デジタル制御の電子機器では、U-24 も含めて、電波障害による誤動作やデータの破損、消失など思わぬ事故が発生しかねません。注意してください。

お手入れについて

パネルが汚れたときは、柔らかい布で乾拭きしてください。それでも汚れが落ちない場合は、湿らせた布をよくしぼって拭いてください。クレンジャー、ワックスおよびアルコール、ベンジン、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。

温度について

長時間の連続使用などで U-24 が暖かくなることがありますが、手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。

故障について

故障したり異常が発生した場合は、すぐに U-24 を取り外し、「製品の型番」「製造番号」「故障、異常の具体的な症状」「お客様の名前、ご住所、お電話番号」をお買い上げの販売店またはズームサービスまで連絡してください。

著作権について

- ⊙ Windows® は Microsoft® の商標または登録商標です。
- ⊙ Mac®/iPad®/Lightning™ は、Apple Inc. の商標または登録商標です。
- ⊙ MIDI は 社団法人音楽電子事業協会 (AMEI) の登録商標です。
- ⊙ 文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。
* 文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。




他の者が著作権を保有するCD、レコード、テープ、実演、映像作品、放送などから録音する場合、私的使用の場合を除き、権利者に無断での使用は法律で禁止されています。
著作権法違反に対する処置に関して、(株)ズームは一切の責任を負いません。



この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
VCCI-B


各部の名称

■ 上面




各部の名称のつづき

■ 左側面



■ 背面



ドライバをインストールする

インストールが完了するまでは、**U-24** を接続しないでください。

■ Windows

1. <http://www.zoom.co.jp/downloads/> からコンピューターに[ZOOM U-24 Driver]をダウンロードする。

NOTE

- ・最新の[ZOOM U-24 Driver]は上記WEBサイトからダウンロードできます。
- ・ご使用のOS環境に対応するドライバをダウンロードしてください。

2. インストーラーを起動して、ドライバをインストールする。

指示に従って[ZOOM U-24 Driver]をインストールしてください。

NOTE

- ・詳細なインストール手順については、ドライバパッケージに同封されているInstallation Guideを参照してください。


■ Mac

Macで使用する場合、ドライバのインストールは必要ありません。

電源をセットする

■ バスパワーを使用する


U-24 とコンピューターをUSB ケーブルで接続する。



■ 電池を使用する

1. U-24 裏面の電池カバーを開ける。

2. 電池を取り付ける。




3. 電池カバーを閉じる。

NOTE

- ・ アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池を使用してください。
- ・ 電池残量が少なくなると、パワーインジケーターが点滅します。すぐに電源を切って、新しい電池と交換してください。


■ 外部電源を使用する


[DC 5V] 端子にオプション品の専用アダプター (AD-17) や市販のUSB 電源アダプター、USB モバイルバッテリーなどを接続する。




コンピューターに接続する

1. U-24 に接続している出力機器の音量を最小にする。
2. U-24 とコンピューターをUSBケーブルで接続する。




3.  をUSBまたはBATTERY/DC INにし、電源を入れる。

NOTE

- ・ 電池または外部電源を使用する場合は、 をBATTERY/DC INにしてください。


4. パワーインジケーターが点灯したことを確認する。



iPadに接続する


オプション品の専用アダプター (AD-17)や外部DC電源、または電池を使用すると、iPadに接続できます。

1. U-24 に接続している出力機器の音量を最小にする。
2. 電池または外部電源をセットする。(→P.7)
3. U-24 とiPadをApple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB カメラアダプターで接続する。



4.  をBATTERY/DC INにする。

U-24 が起動し、iPadに接続されます。





NOTE

- ・ iPadからのバスパワーで使用することはできません。

5. パワーインジケーターが点灯したことを確認する。


電源を切る

1. U-24 に接続している出力機器の音量を最小にする。
2. U-24 に接続しているアンプやモニタースピーカーなどの電源を切る。
3.  を OFF にする。




楽器を接続する

TRS/モノラルフォンケーブルを使って、楽器をINPUT1/2に接続します。




Hi-Z 機能を使用する

- ・ Hi-Z機能はINPUT1でのみ使用できます。
- ・ パッシブタイプのギターやベースギターを接続する場合は、INPUT1に接続し、Hi-Z をON () にしてください。
- ・ キーボードなど他の楽器を接続する場合は、Hi-Z をOFF () にしてINPUT1に接続するか、INPUT2に接続してください。




マイクを接続する

XLRケーブルを使って、マイクをINPUT1/2に接続します。



ファンタム電源を使用する

- ・コンデンサーマイクを使用する場合は、48V (1-2) をON () にしてください。ファンタム電源が供給されます。
- ・ファンタム電源は、INPUT1/2同時に供給されます。




入力ゲインを調節する

INPUTの入力感度を調節します。

1. 入力信号の状態を確認する。


緑に点灯：入力信号があります。

赤く点灯：入力信号がクリップしています。



2. 入力ゲインを調節する。

 /  を回す。




HINT

・ レベルインジケータが赤く点灯しないように調節してください。


ヘッドフォンやスピーカーを接続する

ヘッドフォンをPHONESに、スピーカーをMAIN OUTに接続し、音量を調節します。


1. ヘッドフォン/スピーカーを接続する。



2. ヘッドフォン/スピーカーの音量を調節する。

ヘッドフォンの音量: を回す。

スピーカーの音量: を回す。



NOTE

- ・ LINE OUT 1はMAIN OUTと同じ信号が出力されます。
- ・ LINE OUT 2はPHONESと同じ信号が出力されます。
- ・ LINE OUT 1/2の音量は変更できません。
- ・ MAIN OUT/LINE OUT 1にはコンピューターからの再生信号[1-2]が出力されます。
- ・ PHONES/LINE OUT 2にはコンピューターからの再生信号[1-2]と[3-4]の音量バランスを調節した信号が出力されま
す。(→P.17)


出力をミュートする

Aチャンネル(MAIN OUT/LINE OUT1)とBチャンネル(PHONES/LINE OUT2)の出力を有効/無効にできます。

1. ミュートしたいチャンネルの○を押す。


点灯:ミュート


消灯:ミュート解除



ダイレクトモニターを使用する

U-24 に入力された音声を、コンピューターを経由せずに直接出力します。これにより遅延のないモニタリングが可能です。

1.  を回して、**U-24** に入力された音声とコンピューターからの再生信号のバランスを調節する。




コンピューターからの再生信号の音量バランスを調節する


コンピューターからの再生信号[1-2]と[3-4]の音量バランスを調節することができます。この機能は、LINE OUT2とPHONESから出力される信号にのみ有効です。


例えば、ライブシーンでは、ヘッドフォンの出力信号をクリックとMAIN OUTの音量バランスで調節したり、DJシーンでは、ヘッドフォンの出力信号をキュー音声とMAIN OUTの音量バランスで調節したりできます。

ライブシーン




DJシーン



1.  を回してコンピューターからの再生信号 [1-2] と [3-4] のバランスを調節する。


NOTE

・ MAIN OUT/LINE OUT 1にはコンピューターからの再生信号 [1-2]が出力されます。



MIDI機器を接続する

MIDIケーブルを使って、MIDI機器をMIDI IN/MIDI OUTに接続します。



NOTE

- ・ DAWなどでMIDIポートを使用する際は、以下の注意事項に従い設定を行ってください。**U-24**が正常に動作しない恐れがあります。
<Windows>
MIDI IN/OUT2 (ZOOM U-24 Driver) は使用せずに、ZOOM U-24 Driverを使用してください。
<Mac>
ZOOM U-24 Reserved Portは使用せずに、ZOOM U-24 MIDI I/O Portを使用してください。

故障かな？と思う前に

U-24 のデバイスを選択できない／使用できない

- **U-24** がコンピューターに正しく接続されていることを確認する。
- **U-24** を使用しているソフトウェアをすべて終了し、**U-24** とつながっているUSBケーブルを抜き差しする。
- ドライバをインストールしなおす。
- USBハブを使用せずに、コンピューターのUSBポートに直接 **U-24** を接続する。

再生している音が聞こえない、もしくは小さい

- スピーカーの接続、およびスピーカーの音量を確認する。
- **U-24** のOUTPUTの音量、およびPHONESの音量を調節する。
- 使用しているコンピューターの[サウンド]の設定にて、[ZOOM U-24]が選択されていることを確認する。
- [DIRECT MONITOR] ノブを調節する。
- PHONES/LINE OUT 2から音が聞こえない、もしくは小さい場合は、[BALANCE] ノブを調節する。

録音した音が大きい、小さい、もしくは無音

- **U-24** の入力ゲインを調節する。
- コンデンサーマイクを使用している場合はファンタム電源をONにする。
- 使用しているコンピューターの[サウンド]の設定にて、[ZOOM U-24]が選択されていることを確認する。

入力端子に接続している機器の音が歪む

- レベルインジケーターが赤く点灯していないことを確認する。点灯している場合は、入力ゲインを小さくする。

再生や録音中に音が途切れる

- 使用しているソフトウェアでオーディオのバッファサイズが調節できる場合は、バッファサイズを大きくする。
- オートスリープ機能などの、コンピューターの省電力の設定をOFFにする。
- USBハブを使用せずに、コンピューターのUSBポートに直接 **U-24** を接続する。

再生や録音ができない

- 使用しているコンピューターの[サウンド]の設定にて、[ZOOM U-24]が選択されていることを確認する。
- 使用しているソフトウェアの入出力設定で**U-24**が選択されていることを確認する。
- **U-24** がコンピューターに正しく接続されていることを確認する。
- **U-24** を使用しているソフトウェアをすべて終了し、**U-24** とつながっているUSBケーブルを抜き差しする。

iPadで使用できない

- 電池または外部電源が正しく接続されていることを確認する。(→P.7)
- [POWER] スイッチをBATTERY/DC INにして電源を入れる。


仕様

ANALOG IN	INPUT 1/2	仕様	TRS/XLR コンボジャック (XLR:2番ホット TRS:TIPホット)
		入力ゲイン	0 ~ 43 dB
		入力インピーダンス	2.6 k Ω (MIC IN) 1.1 M Ω (Hi-Z機能ON時)
		最大入力レベル	+2.7 dBu (MIC IN) /+20.7 dBu (TRS IN)
		ファンタム電源	+48 V
ANALOG OUT	MAIN OUT L/R	仕様	TRS フォンジャック (アンバランス)
		最大出力レベル	+10 dBu (@0 dBFS)
		出力インピーダンス	330 Ω
	LINE OUT 1/2	仕様	RCAピン (コアキシャル)
		最大出力レベル	+8 dBu (@0 dBFS)
		出力インピーダンス	1 k Ω
	PNONES	仕様	標準ステレオフォンジャック 30 mW x 2 (32 Ω 負荷時)
		最大出力レベル	+10 dBu (@0 dBFS)
		出力インピーダンス	33 Ω
		周波数特性	44.1 kHz: ± 1.5 dB (20 Hz - 40 kHz) 96 kHz: ± 2 dB (20 Hz - 40 kHz)
入力換算ノイズ	実測EIN: -119.5 dB (IHF-A) @43 dB、150 Ω input		
オーディオ録音再生 チャンネル数	録音: 2チャンネル 再生: 4チャンネル		
サンプリング周波数	96 kHz、88.2 kHz、48 kHz、44.1 kHz		
ビット長	24-bit		
インターフェース	USB2.0		
MIDI IN/OUT	5ピンDINジャック		
電源	USBバスパワー (Type B) /ZOOM AD-17 (Micro-B) /DC5V電源 (Micro-B) /単三電池2本 (連続駆動時間: 約4時間 (ファンタムOFF))		
消費電力	最大 5 W		
外形寸法	191.8 mm (D) x 92.3 mm (W) x 42.7 mm (H)		
質量 (本体のみ)	285 g		

※0 dBu = 0.775 Vrms

※電池連続駆動時間はあくまで目安です。当社試験法によるものであり、使用環境により大きく異なります。

ブロック図



zoom[®]

株式会社ズーム

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-4-3
ホームページ <http://www.zoom.co.jp>