




F1 添加语言

添加语言后，您可以切换 F1 屏幕所显示的语言。

1. 请将您想添加的语言文件复制于 microSD 卡的根目录。

2. 请将 microSD 卡装入 F1 中。




3. 请按住  并按下  打开 MENU 界面。


4. 请使用  和  选择 “Language” 并按下 。



5. 请使用  和  选择 “Add Language” 并按下 。



6. 请使用  和  选择您想添加的语言并按下  。



所选语言将添加。

注意
每次只能添加另外一种语言。 如果您在添加一种语言后再次添加另一种不同语言， 之前添加的语言将删除。
当您执行恢复出厂设置操作， 所添加的语言将被删除。