

F8を iOS 機器でリモートコントロールする

iOS 機器を**F8**のリモートコントローラーとして接続し、録音の開始や停止、ミキサー設定の変更、メタデータ文字入力、時刻合わせ（iOS 機器の時刻を転送する）などの操作を離れた場所（最大 10m）から行うことができます。

工場出荷状態の**F8**ではこの機能を使用することができません。使用するためには、ZOOM の Web サイト (www.zoom.co.jp) から機能拡張用ファイルをダウンロードし、本体にインストールする必要があります。

NOTE

- ・**F8**を iOS 機器でリモートコントロールするには、専用アプリケーション「F8 Control」が必要です（無料）。App Store からダウンロードしてください。
- ・**F8**の設定を初期値に戻す (Factory Reset) と、以下の設定はすべてリセットされます。再度機能拡張用ファイルをインストールしてください。

機能拡張用ファイルをインストールする



1. **F8**に新しい電池をセットするか、[DC IN] 端子に専用 AC アダプターを接続する


NOTE

- ・電池残量が少ないと、機能拡張用ファイルのインストールができません。その場合は新しい電池に入れ替えるか、アダプターを使用してください。

2. 機能拡張用ファイルを SD カードのルートディレクトリにコピーする

3. SD カードを SD1 スロットにセットして、インストール画面が表示されるまで **[MENU]** を押しながら、電源を ON にする

4.  で「Yes」を選択して、 を押す



NOTE



- ・ファイルのインストール中に電源を切ったり、SD カードを抜かないでください。

5. ファイルのインストールが完了したら、再起動する




iOS 機器とペアリングする

1. HOME 画面で **[MENU]** を長押しする

2.  で「Yes」を選択して、 を押す

Bluetooth 対応デバイスを識別するためのパスワードが表示されます。



NOTE

- ・iOS 機器上でのリモートコントロール方法については、「F8 Control」のリファレンスガイドを参照してください。
- ・iOS 機器との間に障害物を置かないでください。
- ・電池残量が少ないときは、iOS 機器との通信はできません。
- ・Bluetooth 対応のヘッドフォン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器と**F8**を同時に使用すると、音楽や音声途切れることがあります。
- ・「F8 Control」を操作中、「F8 Control」側で設定可能な項目は、**F8**本体から設定を変更することができなくなります。

3. iOS 機器で「F8 Control」を起動し、パスワードを入力する



ペアリングが完了すると「Connected」と表示され、**[MENU]** が点灯します。

HINT

- ・2回目以降の起動では、パスワードの入力は必要ありません。
- ・通信を安定させるには、**F8**と iOS 機器をできるだけ近づけてください。

iOS 機器との接続を解除する

1. HOME 画面で **[MENU]** を長押しする

2.  で「Yes」を選択して、 を押す

F8は日本、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ (EU) の電波法認証を取得しています。

上記以外の国や地域ではこの機能は使用できません。認証を受けていない国で使用すると罰則が科せられる可能性があります。注意してください。