

# G2Nu/G2.1Nu USB サブシステム ファームウェア アップデートガイド

## For Windows

Copyright(C) 2013 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

Ver1.10

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても(株)ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

Windows<sup>®</sup> / Windows<sup>®</sup> XP / Windows Vista<sup>®</sup> / Windows<sup>®</sup> 7 / Windows<sup>®</sup> 8 はMicrosoft<sup>®</sup> 社の商標または登録商標です。文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

\*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際の PC の画面と異なることがあります。

## 1. はじめに

このたびは、

“G2Nu/G2.1Nu USB SUBSYSTEM v1.10 Updater”

“G2Nu/G2.1Nu USB SUBSYSTEM Update Driver”

をダウンロードいただき誠にありがとうございます。

本ドキュメントは、G2Nu/G2.1Nu USB サブシステム ファームウェア アップデートについて説明します。

## 2. 動作環境

対応 OS:

Windows<sup>®</sup> XP SP3 以降(32bit)

Windows Vista<sup>®</sup> SP1 以降(32bit, 64bit)

Windows<sup>®</sup> 7 (32bit, 64bit)

Windows<sup>®</sup> 8 (32bit, 64bit)

**【注意】** PC には Administrator 権限のアカウントでログインしてください。

本アプリケーションを起動する前に、実行中のアプリケーションをすべて終了してください。

### 3. ドライバをインストールする

はじめに USB サブシステム ファームウェア アップデート ドライバをインストールします。

以下の手順に従ってドライバのインストールを行なってください。


1. ドライバのインストールを行う前に、お使いの PC と USB ケーブルで接続されている MIDI またはオーディオ機器があれば、全て取り外してください。また、動作しているアプリケーションがあれば、全て終了してください。
2. 32bit 版をインストールする場合は "G2Nu\_G2.1Nu\_USB\_SUBSYSTEM\_Update\_Driver32.exe"、64bit 版の場合は "G2Nu\_G2.1Nu\_USB\_SUBSYSTEM\_Update\_Driver64.exe" のアイコンをダブルクリックします。
3. 言語を選択して、[OK]をクリックしてください。
4. ドライバのインストールを行います。[次へ]をクリックしてください。



5. 使用許諾契約書が表示されますので、よくご確認の上、"使用許諾契約の条項に同意します" にチェックを入れ、[次へ]をクリックしてください。
6. [インストール]をクリックして、インストールを開始してください。



“Windows セキュリティ このデバイスソフトウェアをインストールしますか？”と警告ダイアログが表示された場合は、“インストール(I)” をクリックしてください。



7. InstallShield ウィザードを完了しました。[完了]をクリックして、インストールを終了してください。



**【注意】** PC の再起動を促すメッセージが表示された場合は、指示に従って再起動し、「4.USB サブシステム ファームウェアをアップデートする」から再開してください。

## 4. USB サブシステム ファームウェアをアップデートする

続けて USB サブシステム ファームウェアのアップデートを行います。


以下の手順に従って USB サブシステム ファームウェアのアップデートを行なってください。

1. G2Nu/G2.1Nu の電源スイッチが OFF の状態で、RHYTHM スイッチとフットスイッチ ▲ を押しながら PC と USB ケーブルで接続し、USB サブシステム ファームウェア アップデート待機状態にしてください。


**VERSION UPGRADE**

**USB SYSTEM  
VERSION UP**

G2Nu/G2.1Nu を PC に接続すると、「デバイスドライバーソフトウェアをインストールしています」と表示され、自動的にインストールが完了します。



2. 添付の USB サブシステム ファームウェア アップデート用アプリケーション “G2Nu\_G2.1Nu USB SUBSYSTEM v1.10 Updater.exe” のアイコンをダブルクリックし、起動してください。すると、以下のよう  
なウィンドウが表示されます。




**【注意】** Windows 8 をにて、「Windows によって PC が保護されました」と表示される場合は、「詳細情報」をクリックし「実行」をクリックしてください。

3. [Device]の欄に、“G2Nu/G2.1Nu” と表示されていることを確認してください。
4. USB サブシステム ファームウェア アップデートを実行するには、[Execute]ボタンを押してください。ファームウェア アップデート中は、プログレスバーで進捗状態が表示されます。

**【注意】** ファームウェア アップデート中は USB ケーブルを抜かないでください。

5. ファームウェア アップデートが完了すると、以下のように表示されます。



[Exit]ボタンを押し、USB サブシステム ファームウェア アップデート用アプリケーションを終了させてください。そして USB ケーブルを抜いてください。

**【注意】** ファームウェア アップデートに失敗した場合は、USB2.0 のポートで再度ファームウェア アップデートしてください。

以上でファームウェア アップデートは完了です。


## 5. バージョンを確認する

USB サブシステム ファームウェアのバージョンは、PC のデバイスマネージャーで確認します。


以下の手順に従って USB サブシステム ファームウェアのバージョンの確認を行ってください。

1. USB サブシステム ファームウェアのバージョン確認を行う前に、お使いの PC と USB ケーブルで接続されている MIDI またはオーディオ機器があれば、全て取り外してください。また、動作しているアプリケーションがあれば、全て終了してください。
2. G2Nu/G2.1Nu の電源スイッチが OFF の状態で PC と USB ケーブルで接続します。Edit&Share 及び ZOOM G series ASIO Driver をインストールしていない場合や、前回 Windows 標準ドライバをインストールした際に使用した USB ポートと別のポートを使用した場合に「ドライバーソフトウェアのインストール」が表示されます。暫くすると標準ドライバのインストールが完了します。


3. PC の[スタート]ボタンを押してコンピューターを右クリックし、[プロパティ]をクリックしてください。



4. システム画面が表示されるので、[デバイスマネージャー]をクリックしてください。



5. デバイス マネージャーが開きますので、サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラーを展開してください。
6. [G2Nu/G2.1Nu～]を右クリックし、[削除]をクリックして削除してください。




7. デバイスマネージャーを開いたまま、USB ケーブルを抜いてください。
8. G2Nu/G2.1Nu の電源スイッチが OFF の状態で PC と USB ケーブルで接続します。すると「ドライバーソフトウェアのインストール」が表示されます。暫くすると標準ドライバのインストールが完了します。
9. デバイスマネージャーのサウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラーの表示が更新されますので [G2Nu/G2.1Nu～] のバージョン番号をご確認ください。



## 6. ドライバをアンインストールする

以下の手順に従って USB アップデートドライバのアンインストールを行なってください。

1. G2Nu/G2.1Nuを含む、すべての USB機器をはずした状態で Windowsを起動します(キーボード、マウスを除く)。
2. アンインストールを行う前にすべてのアプリケーションを終了してください。
3. スタート→プログラム→ZOOM→G2Nu\_G2.1Nu USB SUBSYSTEM Update Driver→ "Uninstall G2Nu\_G2.1Nu USB SUBSYSTEM Update Driver" アイコンをダブルクリックします。
4. アンインストーラが起動します。アンインストールをする場合は[はい]をクリックしてください。アンインストールを行わない場合は[いいえ]をクリックしてください。



※アンインストールは自動的に完了します。