

ZOOM G Series ASIO Driver インストールガイド

For Windows

Copyright(C) 2013 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても(株)ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

Windows[®] / Windows[®] XP / Windows Vista[®] / Windows[®] 7 / Windows[®] 8 はMicrosoft[®] 社の商標または登録商標です。文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。
*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際のパソコンの画面と異なることがあります。

1. はじめに

このたびは、「ZOOM G Series ASIO Driver」をダウンロード頂き、誠にありがとうございます。

本ドキュメントは、「ZOOM G Series ASIO Driver」のインストールとアンインストールについて説明します。

[注意] G Series ASIO Driver をインストールし G3/G3X/G5/B3 をオーディオインターフェースとして PC に接続した際に、PC からの音が聞こえないことがあります。この場合、以下の SYSTEM バージョン以降にファームウェアをアップデートしてください。

・G3/G3X : SYSTEM v2.10

・G5 : SYSTEM v1.20

・B3 : SYSTEM v1.10

ファームウェアをダウンロードするには、ZOOM の WEB サイト(<http://www.zoom.co.jp/>)を確認してください。

2. 動作環境

対応 OS:

Windows Vista[®] SP2 以降(32bit, 64bit)

Windows[®] 7(32bit, 64bit)

Windows[®] 8(32bit, 64bit)


[注意] G-Series を PC からはずした状態でインストール/アンインストールしてください。
本アプリケーションを起動する前に、実行中のアプリケーションをすべて終了してください。

3. ドライバを更新する場合

既に ”ZOOM G Series ASIO Driver” がインストールされている場合は、アンインストール手順に従い、現在インストールされているドライバをアンインストールした後、インストール手順に従って、新しいドライバのインストールを行ってください。


3.1. インストール手順

1. G-Series を含む、すべての USB 機器をはずした状態で Windows を起動します(キーボード、マウスを除く)。
2. インストールを行う前にすべてのアプリケーションを終了してください。
3. 32bit 版ドライバをインストールする場合は ”G-Series_ASIO32.exe”、64bit 版の場合は ”G-Series_ASIO64.exe” のアイコンをダブルクリックします。
4. 言語を選択して、[OK]をクリックしてください。
5. ドライバのインストールを行います。[次へ]をクリックしてください。




6. 使用許諾契約書が表示されますので、よくご確認の上、”使用許諾契約の条項に同意します” にチェックを入れ、[次へ]をクリックしてください。


7. [インストール]をクリックして、インストールを開始してください。



“Windows セキュリティ このデバイスソフトウェアをインストールしますか？”と警告ダイアログが表示された場合は、“インストール(I)” をクリックしてください。





8. InstallShield ウィザードを完了しました。[完了]をクリックして、インストールを終了してください。




9. 続いて、G-Series とコンピュータを USB ケーブルで接続します。

G-Series をコンピュータに接続すると、“デバイスドライバーソフトウェアをインストールしています” と表示され、自動的にインストールが完了します。



4. アンインストール手順

1. G-Series を含む、すべての USB 機器をはずした状態で Windows を起動します(キーボード、マウスを除く)。
2. アンインストールを行う前にすべてのアプリケーションを終了してください。
3. スタート→プログラム→ZOOM→G Series ASIO Driver→ ”アンインストール G Series ASIO Driver” アイコンをダブルクリックします。
4. アンインストーラが起動します。アンインストールをする場合は[はい]をクリックしてください。アンインストールを行わない場合は[いいえ]をクリックしてください。



※アンインストールは自動的に完了します。