

H / Fシリーズ ステレオASIOドライバ 更新履歴

ドライバ・ソフトウェアのバージョンは、次のように確認してください。

1. コントロール パネルの「ZOOM H and F Series Audio」をダブルクリックします。
2. ログの右に”ZOOM H and F Series High Performance ASIO Driver”の文字が表示され、その下にバージョンが表示されます。”Version”表示の右側に表示された“x.x.x”がASIOドライバのバージョンとなります。

最新のドライバ・ソフトウェアは下記ウェブサイトより無料でダウンロードすることができます。インストール方法や不具合情報、FAQもサイト上で公開されていますのでご参照ください。

<http://www.zoom.co.jp/>

Ver3.1.0.9

・ 2017年1月 下記の対応版としてリリース

1. Pro Tools対応
2. EVコードサインング対応