

ZOOM R16 R24 Driver インストールガイド (Windows)

Copyright(C) 2013 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

Ver2.0.0

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても(株)ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際のパソコンの画面と異なることがあります。

<目次>

はじめに	3
動作環境.....	3
注意事項.....	3
ドライバを更新する場合	4
インストール手順.....	5
アンインストール手順.....	13

はじめに

このたびは、”ZOOM R16_R24 Driver”ドライバをダウンロード頂き、誠にありがとうございます。

本ドキュメントは、”ZOOM R16_R24 Driver”のインストールとアンインストールについて説明します。

動作環境

対応 OS : Windows® XP SP2 以降(32bit) / Windows® Vista SP1 以降(32bit、64bit) /
Windows® 7(32bit、64bit) / Windows® 8(32bit、64bit)

CPU : 32bit: Intel® Pentium® 4 1.8GHz 以上
64bit: Intel® Pentium®Dual-Core 2.7GHz 以上

メモリ : 32bit: RAM 1GB 以上
64bit: RAM 2GB 以上

注意事項

1) R16、R24 を PC からはずした状態でインストール／アンインストールしてください。

2) 本アプリケーションを起動する前に、実行中のアプリケーションをすべて終了してください。

ドライバを更新する場合

既に”ZOOM R16 Driver”や”ZOOM R16_R24 Driver”がインストールされている場合は、アンインストール手順に従い、現在インストールされているドライバをアンインストールした後、インストール手順に従って、新しいドライバのインストールを行ってください。

インストール手順


1. R16、R24 を含む、すべての USB 機器をはずした状態で Windows を起動します。
(キーボード、マウスを除く)
2. インストールを行う前にすべてのアプリケーションを終了してください。
3. "setup.exe" アイコンをダブルクリックします。




4. 言語を選択して、[OK]をクリックしてください。




5. ドライバのインストールを行います。[次へ]をクリックしてください。




6. SONAR をご使用になる場合は、同時にコントロールサーフェース用プラグインのインストールも選択してください。




7. [インストール]をクリックして、インストールを開始してください。



“Windows セキュリティ このデバイスソフトウェアをインストールしますか?” と警告ダイアログが表示された場合は、“インストール(I)” をクリックしてください。




また、“ソフトウェアのインストール” という警告ダイアログが表示された場合は、[続行] をクリックしてください。



※このとき “ZOOM R16_R24 Audio Driver(応答なし)” と表示されることがありますが問題ありません。応答があるまでお待ちください。



8. InstallShield ウィザードを完了しました。[完了]をクリックして、インストール終了して下さい。



9. 続いて、R16 または R24 をコンピュータと USB ケーブルで接続します。


※パソコンと R16 または R24 を接続する方法についてはオペレーションマニュアルの「オーディオインターフェース/カードリーダー」をご参照ください。

R16 または R24 をコンピュータに接続すると、“デバイスドライバーソフトウェアをインストールしています” と表示され、自動的にインストールが完了します。




または、“新しいハードウェアが見つかりました ZOOM R16_R24Audio Interface” と表示され、“新しいハードウェアの検出ウィザード” が起動します


10. Windows Update を [いいえ、今回は接続しません] を選択し、[次へ] をクリックしてください。



11. [ソフトウェアを自動的にインストールする]を選択し、[次へ] をクリックしてください。



“ハードウェアのインストール”という警告ダイアログが表示された場合は、[続行]をクリックしてください。



12. [完了]をクリックして、インストール終了して下さい。




アンインストール手順

1. R16、R24 を含む、すべての USB 機器をはずした状態で Windows を起動します。
(キーボード、マウスを除く)
2. インストールを行う前にすべてのアプリケーションを終了してください。
3. スタート→プログラム→ZOOM→R16_R24 Driver→"アンインストール R16_R24Driver" アイコンをダブルクリックします。



4. アンインストーラが起動します。アンインストールをする場合は[はい]をクリックしてください。アンインストールを行わない場合は[いいえ]をクリックしてください。



※アンインストールは自動的に完了します。