

## R8 オーディオ・ドライバ Windows(32bit)版 更新履歴

ドライバ・ソフトウェアのバージョンは、次のように確認してください。

1. コントロール パネルの「ZOOM R8 Control Panel」をダブルクリックします。
2. 開いた画面でAboutタブを選択します。
3. ロゴの下に”Driver”の文字が表示され、それに続きバージョンが2種類(KernelおよびASIO)表示されます。右側に表示された“x.x.x”がASIOドライバのバージョンとなります。

最新のドライバ・ソフトウェアは下記ウェブサイトより無料でダウンロードすることができます。  
インストール方法や不具合情報、FAQもサイト上で公開されていますのでご参照ください。

<http://www.zoom.co.jp/>

---

### Ver2.1.0

- ・ 2016年1月 下記不具合の修正版としてリリース

1. USBオーディオインターフェースとして使用時に、サンプルレートとバッファサイズを変更できないことがある。

### Ver2.0.0

- ・ 2013年4月 下記の機能追加版としてリリース

1. Windows8に対応。

### Ver1.1.0

- ・ 2012年4月 下記不具合の修正版としてリリース

1. 32bitプラグインまたはDAWソフトウェアで使用出来ないことがある。

### Ver1.0.0

- ・ 2011年5月 マスプロダクション用としてリリース