

S2t C5.1t ASIO Driver

インストールガイド

Copyright© 2008 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

ver1.0.0

本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際のパソコンの画面と異なることがあります。

目次

はじめに	2
動作環境	2
注意事項	2
ドライバを更新する場合	3
インストール手順	4
アンインストール手順	8

ZOOM

株式会社ズーム

〒101-0032

東京都千代田区岩本町2-11-2 イトーピア岩本町二丁目ビル2階

ホームページ <http://www.zoom.co.jp>

はじめに

このたびは、“S2t C5.1t ASIO Driver” をダウンロードいただきまことにありがとうございます。

本ドキュメントは、“S2t C5.1t ASIO Driver” のインストールとアンインストールについて説明します。

動作環境

対応OS：Windows XP (SP2)以降 / Windows Vista以降

注意事項

- 1) PCにはAdministrator 権限のアカウントでログオンしてください。
- 2) 本アプリケーションを起動する前に、実行中のアプリケーションをすべて終了してください。

ドライバを更新する場合

既に“S2t C5.1t ASIO Driver”がインストールされている場合は、[アンインストール手順](#)に従い、現在インストールされているドライバをアンインストールした後、[インストール手順](#)に従って、新しいドライバのインストールを行ってください。

インストール手順

1. すべての USB機器をはずした状態で Windows を起動します。
(キーボード、マウスを除く)
2. インストールを行う前にすべてのアプリケーションを終了してください。
3. "S2tC5.1t_ASIO.exe" アイコンをダブルクリックします。




※「ドライバのインストールは、管理者ユーザーで行ってください。」と表示された場合は、アカウントの種類が管理者であるユーザーで Windows にログオンして、再度インストールを行ってください。

4. ドライバのインストールを行います。[Next] をクリックしてください。




5. License Agreement (使用許諾)

License Agreementが表示されますので、よくご確認の上、“I accept the terms in the License Agreement” にチェックを入れ、[Next] をクリックしてください。



6. Choose Start Menu Folder

ドライバの削除／復元用ショートカットの配置フォルダの指定を行います。通常はそのまま [Install] をクリックしてください。



7. Welcome to ZOOM Driver Setup!

このようなダイアログが3回表示されますので、[Next]をクリックして先に進んでください。



“ソフトウェアのインストール” という警告ダイアログが表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

また、“Windowsセキュリティ ドライバソフトウェアの発行元を検証できません”と警告ダイアログが表示された場合は“このドライバソフトウェアをインストールしません”をクリックしてください。

※このとき“ZOOM S2t C5.1t Audio Driver(応答なし)”と表示されることがありますが問題ありません。応答があるまでお待ちください。

8. Please plug-in the device now



“Please plug-in the device now” と記述されているダイアログが表示されましたら、本体をパソコンにUSBケーブルで接続し、[Next]をクリックしてください。

接続後はインストールの完了までUSBケーブルを抜かないでください。

“新しいハードウェアの検索ウィザードの開始”が表示された場合(XP)
“ソフトウェアを自動的にインストールする”を選択し[次へ]をクリックし、完了させてください。

“新しいハードウェアが見つかりました”が表示された場合(Vista)
“ソフトウェアを検索してインストールしません”を選択して[続行]をクリックしてください。

Windowsの検索ウィザードを完了した後、“ZOOM S2t C5.1t Audio Driver”に戻り、[Next]をクリックしてください。

“ハードウェアのインストール”という警告ダイアログが表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

9. Finish



このようなダイアログが表示されたら [Finish] をクリックしてください。


10. インストール完了



ドライバのインストールが完了しました。[Finish]をクリックしインストールを終了させてください。

アンインストール手順


1. Windowsの“スタート”メニューを開き、“プログラム”メニュー内の“ZOOM”の中に、“S2t C5.1t”があります。この中にある“Uninstall ZOOM S2t C5.1t Audio Driver”という項目を選択し起動します。




2. アンインストーラが起動します。アンインストールをする場合は [はい] をクリックしてください。アンインストールを行わない場合は [いいえ] をクリックしてください。



3. アンインストールを続ける場合は [Uninstall] をクリックしてください。アンインストーラが実行されます。アンインストールをキャンセルする場合は [Cancel] をクリックしてください。



-
4. アンインストーラが実行されます。プログレスバーが右端に到達するまでお待ちください。



5. ドライバのアンインストールが完了しました。[Finish] をクリックしアンインストーラを終了させてください。

