

## ZOOM TAC-2 Driver

### インストールガイド

Copyright(C) 2015 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

Macintosh®、Mac OS® は、Apple Inc.の商標または登録商標です。文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

Thunderbolt™ / Thunderbolt™ ロゴは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

\*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。

## 1. 動作環境

対応 OS :

Mac OS X 10.8.5 以降

### 注意事項

**1) Mac には管理者権限のアカウントでログインしてください。**

2) お使いの Mac と Thunderbolt ケーブル、または USB ケーブルで接続されている機器があれば、全て取り外してください。また、動作しているアプリケーションがあれば、全て終了してください。

## 2. はじめに

このたびは、TAC-2 / TAC-2R専用ドライバZOOM TAC-2 Driverをダウンロードいただき誠にありがとうございます。

本ドキュメントは、ZOOM TAC-2 Driver のインストール及びアップデートについて説明します。

ZOOM TAC-2 Driver を初めてインストールする場合、以下の項の手順に従い、インストールを行ってください。

[3. ZOOM TAC-2 Driver をインストールする](#)

ZOOM TAC-2 Driver が既にインストールされている場合、以下の項の手順に従い、アップデートを行ってください。

[4. ZOOM TAC-2 Driver をアップデートする](#)

## 3. ZOOM TAC-2 Driver をインストールする


1. インストーラー「ZOOM TAC-2 Driver.pkg」をダブルクリックで実行し、指示に従いインストールを行ってください。

以上でインストールは完了です。


## 4. ZOOM TAC-2 Driver をアップデートする

### 4.1. バージョンを確認する

1. [アプリケーション]フォルダを開く。
2. [ユーティリティ]フォルダを開く。
3. [システム情報]を起動する。



4. [ソフトウェア]欄の[機能拡張]を選択する。
5. [ZOOM TBTAudio]のバージョンを確認する。  
(Mac OS X 10.8.xでは[ZOOM TBTAudio10\_8]と表示されます。)



[バージョン]が2.0.12 もしくはそれ以降の場合、アップデートは必要ありません。

#### 4.2. ZOOM TAC-2 Driver をアンインストールする

1. アンインストーラー「ZOOM TAC-2 Driver Uninstaller」をダブルクリックで実行し、指示に従いアンインストールを行ってください。

#### 4.3. ZOOM TAC-2 Driver をインストールする

1. インストーラー「ZOOM TAC-2 Driver.pkg」をダブルクリックで実行し、指示に従いインストールを行ってください。
2. インストール後、ZOOM TAC-2 Driverの[バージョン]が2.0.12.になっていることを確認します。

以上でアップデートは完了です。