

ZOOM TAC-2 Driver

インストールガイド

Copyright(C) 2016 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

Macintosh®、Mac OS® は、Apple Inc.の商標または登録商標です。文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

Thunderbolt™ / Thunderbolt™ ロゴは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。

目次

1. はじめに	2
2. 動作環境	2
注意事項	2
3. アップデートする場合	2
4. インストール手順	3
5. アンインストール手順	5

1. はじめに

このたびは、TAC-2/TAC-2R専用ドライバZOOM TAC-2 Driverをダウンロードいただき誠にありがとうございます。本ドキュメントは、ZOOM TAC-2 Driverのインストール及びアンインストールについて説明します。

2. 動作環境

OS : Mac OS® X 10.9.5 以降

注意事項


- 1) TAC-2/TAC-2R を Mac からはずした状態でインストール／アンインストールしてください。
- 2) 本アプリケーションを起動する前に、実行中のアプリケーションをすべて終了してください。

3. アップデートする場合


既に「ZOOM TAC-2 Driver」がインストールされている場合は、アンインストール手順に従い、現在インストールされているドライバをアンインストールした後、インストール手順に従って、新しいドライバのインストールを行ってください。

4. インストール手順


1. 「ZOOM TAC-2 Driver.pkg」をダブルクリックします。
2. ドライバのインストールを行います。[続ける] をクリックしてください。




3. [インストール] をクリックして、インストールを開始してください。



ドライバのインストール終了後に、Macを再起動する必要があります。インストールする場合は [インストールを続ける] をクリックしてください。




4. インストールが完了したら、[再起動] をクリックして、Macを再起動してください。



5. アンインストール手順

1. 「ZOOM TAC-2 Driver Uninstaller」をダブルクリックします。
2. アンインストーラが起動します。アンインストールをする場合は [Uninstall] をクリックしてください。アンインストール後は再起動が必要です。



3. アンインストールが完了したら、[Restart] をクリックして Mac を再起動してください。

