

ZOOM UAC-2 Driver

インストールガイド (Windows)

Copyright(C) 2015 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

Windows®はMicrosoft®社の商標または登録商標です。

*文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。

目次

1. はじめに	2
2. 動作環境	2
注意事項	2
3. アップデートする場合	2
4. インストール手順	3
5. アンインストール手順	5

1. はじめに

このたびは、UAC-2専用ドライバZOOM UAC-2 Driverをダウンロードいただき誠にありがとうございます。

本ドキュメントは、ZOOM UAC-2 Driver のインストール及びアンインストールについて説明します。

2. 動作環境

- OS : Windows® 7 SP1 以降 (32bit/64bit)
 Windows® 8 (32bit/64bit)
 Windows® 8.1 (32bit/64bit)
 Windows® 10 (32bit/64bit)
- CPU : Intel Core i3 以上の CPU
 (Atom, Celeron, Pentium シリーズおよび AMD 製 CPU は動作保証外)
- USB : USB 3.0/USB 2.0
 (Intel 製チップセット内蔵の USB ホストコントローラーのみ対応
 USB ハブ・拡張カードでの使用は動作保証外)

注意事項

- 1) UAC-2 を PC からはずした状態でインストール／アンインストールしてください。
- 2) 本アプリケーションを起動する前に、実行中のアプリケーションをすべて終了してください。

3. アップデートする場合


既に「ZOOM UAC-2 Driver」がインストールされている場合は、アンインストール手順に従い、現在インストールされているドライバをアンインストールした後、インストール手順に従って、新しいドライバのインストールを行ってください。

4. インストール手順


1. 32bit版ドライバをインストールする場合は「ZOOM UAC-2 32.exe」、64bit版の場合は「ZOOM UAC-2 64.exe」をダブルクリックします。
2. 言語を選択して、[OK]をクリックしてください。




3. ドライバのインストールを行います。[次へ]をクリックしてください。




4. 使用許諾契約書が表示されますので、よくご確認の上、“使用許諾契約の条項に同意します” にチェックを入れ、[次へ]をクリックしてください。




5. [インストール]をクリックして、インストールを開始してください。




“Windowsセキュリティ このデバイスソフトウェアをインストールしますか？”と警告ダイアログが表示された場合は、[インストール]をクリックしてください。



6. InstallShieldウィザードを完了しました。[完了]をクリックして、インストールを終了して下さい。



7. UAC-2とコンピュータをUSB ケーブルで接続し、UAC-2の電源を入れます。
- “デバイスドライバーソフトウェアをインストールしています”と表示され、自動的にインストールが完了します。



5. アンインストール手順

1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[ZOOM]→[UAC-2 Driver]→"Uninstall UAC-2 Driver" をクリックします。
2. アンインストーラが起動します。アンインストールをする場合は[はい]をクリックしてください。アンインストールは自動的に完了します。

