

UAC シリーズ ファームウェア

アップデートガイド (Windows)

Copyright(C) 2016 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても (株)ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

• Windows® は Microsoft® 社の商標または登録商標です。

• Intel®, Celeron®, Intel® Atom™, Intel® Core™ および Pentium® は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation の商標または登録商標です。

*文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。

目次

1. はじめに.....	2
2. 動作環境.....	2
注意事項.....	2
3. ファームウェアをアップデートする.....	3

1. はじめに

このたびは、UAC-8/UAC-2のファームウェアアップデート用アプリケーションをダウンロードいただき誠にありがとうございます。本ドキュメントは、UAC-8/UAC-2のファームウェアアップデートについて説明します。

2. 動作環境

- OS : Windows® 7 SP1 以降 (32bit/64bit)
Windows® 8.1 (32bit/64bit)
Windows® 10 (32bit/64bit)
- CPU : Intel® Core™ i3 以上の CPU
(Atom™, Celeron®, Pentium®シリーズおよびAMD®製CPUは動作保証外)
- USB : USB 3.0/USB 2.0
(Intel®製チップセット内蔵の USB ホストコントローラーのみ対応
USB ハブ・拡張カードでの使用は動作保証外)

注意事項


- 1) パソコンには Administrator 権限のアカウントでログインしてください。
- 2) 事前に UAC-8/UAC-2 専用ドライバがお使いのパソコンにインストールされていることを確認してください。
- 3) 本アプリケーションを起動する前に、実行中のアプリケーションがあれば、全て終了してください。また、お使いのパソコンと USB ケーブルで接続されている MIDI またはオーディオ機器があれば、全て取り外してください。

3. ファームウェアをアップデートする

- 3.1. UAC-8/UAC-2 とコンピュータを USB ケーブルで接続し、UAC-8/UAC-2 の電源を入れます。


UAC-8/UAC-2 MixEfx が自動で起動した場合は、終了してください。

- 3.2. ファームウェアアップデート用アプリケーションのアイコンをダブルクリックし、起動してください。起動すると、以下のようなウィンドウが表示されます。“Device found. Ready for update.” と表示されていることを確認してください。表示されない場合は [Rescan Device] ボタンを押してください。




- 3.3. ファームウェアバージョンを確認するには、[Version Check]ボタンを押してください。

- 3.4. ファームウェアアップデートを実行するには、[Execute]ボタンを押してください。ファームウェアアップデート中は、以下のように進捗状態が表示されます。



ファームウェアアップデート中は USB ケーブルを抜かないでください。

- 3.5. ファームウェアアップデートが完了すると、以下のように表示されます。
“Version update completed.” と表示されていることを確認してください。



[Exit]ボタンを押し、ファームウェアアップデート用アプリケーションを終了させてください。その後、UAC-8/UAC-2 の電源を切ってください。

以上でファームウェアアップデートは完了です。