

ZOOM UAC-8

複数接続ガイド (Windows)

Copyright(C) 2015 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

Windows®はMicrosoft®社の商標または登録商標です。

*文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。



複数の UAC-8 を同時に使用する

UAC-8 を最大で 3 台同時に使用することができます。ASIO ドライバはすべてのユニットを 1 つのデバイスとして認識します。

1. すべての UAC-8 を USB 3.0 接続のみ、または USB 2.0 接続のみで PC に接続する。

USB3.0 接続と USB2.0 接続の両方を用いて接続することはできません。

どちらかの接続に統一して接続してください。



2. ZOOM UAC-8 Control Panel からすべての UAC-8 のサンプリングレートを同一にする。

[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]を順に開き、ZOOM UAC-8 Control Panel で変更します。コントロールパネルの表示方法をアイコンにしている場合は、[ハードウェアとサウンド]の選択は不要です。


3. すべての UAC-8 のクロックを同期させる。

ミキサーアプリ「UAC-8 MixEfx」を用いて、ADAT、S/PDIFもしくはWORD CLOCKにより、すべてのUAC-8のクロックを同期します。

その際、アプリのメニューバー「デバイス」から操作するUAC-8を選択することができます。

クロック同期に関する詳しい手順は、オペレーションマニュアルP.16「デジタルオーディオ機器を使用する」を参照してください。

接続例：



以上でセッティングは終了です。

NOTE :

以下の場合 ASIO デバイスとして認識されません。

- ・ 接続している UAC-8 同士の USB 接続が異なる。(一方を USB 2.0 ポートに接続、もう一方を USB 3.0 ポートに接続した場合など)
- ・ 接続している UAC-8 同士のサンプリングレートが異なる。

また、接続している UAC-8 同士のクロックが同期されていない場合、ノイズが発生します。