# 2CXDN®

# **F6** MultiTrack Field Recorder



# Manuale operativo

Leggete attentamente le Precauzioni d'uso e sicurezza prima dell'utilizzo.

# © 2019 ZOOM CORPORATION

E' proibita la copia o stampa, parziale o totale, di questo manuale, senza autorizzazione.

I nomi di prodotti, marchi registrati e nomi di società citati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi detentori. Tutti i marchi e marchi registrati citati in questo documento sono a mero scopo identificativo e non intendono infrangere i copyright dei rispettivi detentori. Non è possibile la visualizzazione corretta su dispositivi a scala di grigio.

# Note relative al Manuale operativo

Potreste aver bisogno di questo manuale in futuro. Conservatelo in luogo accessibile. Il contenuto del documento e le specifiche tecniche possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso.

- O Windows® è un marchio o marchi registrato di Microsoft® Corporation.
- Mac, macOS, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi o marchi registrati di Apple Inc.
- ◎ I loghi SD, SDHC e SDXC sono marchi.
- Il termine e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth® SIG, Inc. e sono usati con licenza da Zoom Corporation.
- O Altri nomi di prodotti, marchi registrati e nomi di società citati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi detentori.
- Note: Tutti i marchi e marchi registrati citati in questo documento sono a mero scopo identificativo e non intendono infrangere i copyright dei rispettivi detentori.

La legge proibisce la registrazione da fonti protette da copyright, compresi CD, dischi, nastri, esecuzioni live, video e broadcast, senza il permesso del detentore del copyright, per qualsiasi scopo diverso dall'uso personale. Zoom Corporation non si assume responsabilità in relazione alla violazione dei copyright.

# Introduzione

Grazie per aver preferito **F6** multitrack field recorder di Zoom. **F6** ha le seguenti funzioni in forma compatta.

#### Registra i suoni più tenui e i più forti con alta qualità in formato WAV a 32-bit float

I circuiti analogici in ingresso possono gestire segnali che vanno dal più delicato al livello massimo professionale di +24 dBu.

In aggiunta alla registrazione WAV a 16/24-bit, è supportata anche la registrazione WAV a 32-bit float, che non richiede regolazioni di livello in ingresso.Grazie al formato WAV a 32-bit float, la risoluzione della registrazione può essere mantenuta anche variando notevolmente i livelli dopo la registra-zione.

#### • Registra in simultanea 6 canali e 14 tracce

Si possono registrare fino a 14 tracce in simultanea, comprendendo WAV a 16/24-bit e WAV a 32-bit float per gli ingressi 1–6 assiema a traccia destra e sinistra di un mix stereo.

# • Supporto per tre tipi di batteria

Si possono usare una batteria USB mobile, batteria L o batterie AA per alimentare l'unità.

# • Due opzioni per il remote control

E' possibile il controllo wireless installando un adattatore wireless di ZOOM (ad es. BTA-1) o usando la app iOS F6 Control. Inoltre, collegando un F6 Control, che è un controller con lo stile del mixer, progettato specificatamente per i registratori della serie F, tramite un cavo USB, si possono usare fader di traccia da 60mm, indicatori LED di livello e vari pulsanti di trasporto, per un controllo intuitivo del suono. Combinati con la app iOS F6 Control, anche iPhone e iPad possono essere usati come indicatori di livello con eccellente visibilità.

#### • Supporto per ingresso/uscita timecode SMPTE assieme a ingresso timecode wireless

**F6** usa un oscillatore di precisione che consente di generare indipendentemente un timecode accurato, con una discrepanza inferiore a 0.5 frame per 24 ore. Se è installato un adattatore wireless BTA-1 dedicato, il timecode wireless può essere ricevuto da un Timecode Systems UltraSync BLUE e scritto sui file registrati.

# Jack cuffie con uscita massima di100mW+100mW

E' possibile il monitoraggio in cuffia usando la funzione di boost digitale mentre si inviano segnali audio a una video camera o ad altro dispositivo dal jack LINE OUT.

#### Il routing flessibile del segnale consente l'uso come mixer

I segnali pre-fader e post-fader dagli ingressi 1–6 possono essere indirizzati liberamente alle uscite.

# Alimentazione phantom (+24 V or +48 V)

Impostabile separatmente per ogni ingresso.

# Uso come interfaccia audio USB con un max. di 6 in e 4 out

E' possibile l'uso come interfaccia audio con 2-in/2-out o 6-in/4-out (è richiesto un driver per Windows).

# • Uscita multitraccia audio tramite USB mentre si registra

Registrando sulla card SD installata, l'audio multitraccia può essere inviato a/da un computer tramite USB con un max. di 8 ingressi (6 ingressi + mix stereo D/S) e 4 uscite.

Ciò abilita la registrazione di backup simultanea e lo streaming live.

#### Audio a 360°

La modalità Ambisonic consente la registrazione audio a 360° usando microfoni VR. E' supportata la decodifica del formato Ambisonic A a b assieme alle funzioni di impostazione di gain e link.

# Alta qualità audio in registrazione ed editing

Grazie ai circuiti del converter dual A/D e al supporto per file in formato WAV a 32-bit float, **F6** è in grado di mantenere la più alta qualità audio, dalla registrazione alla post-produzione.

# <image>

Il circuito del converter dual A/D consente la registrazione di suoni tenui e forti senza bisogno di regolazioni del gain

# **Post-produzione**



Il formato del file WAV a 32-bit float mantiene la qualità audio della registrazione durante l'editing

# Veduta d'insieme del circuito del converter dual A/D

Per ogni circuito in ingresso, **F6** ha due converter A/D con diversi gain in ingresso. Questo consente di registrare audio con alta qualità senza bisogno di regolare le impostazioni del gain in ingresso, operazione che è normalmente indispensabilE.

#### Eccezionale gamma dinamica

Combinando due converter A/D, è stato possibile ottenere una ampia gamma dinamica, cosa impossibile con un singolo coverter A/D.



# Passare da un converter A/D all'altro

**F6** controlla costantemente i dati provenienti dai due converter A/D, e automaticamente seleziona quello che può offrire i migliori risultati in registrazione.



# Veduta d'insieme del file WAV a 32-bit float

I file in formato WAv a 32-bit float hanno i seguenti vantaggi rispetto ai file WAv convenzionali a 16/24-bit lineari. Queste caratteristiche consentono di mantenere la qualità del suono in registrazione anche durante la fase di post-produzione.

#### Vantaggio relativo alla risoluzione

I file in formato WAV a 32-bit float hanno il vantaggio di consentire di mantenere un'alta risoluzione anche a basso volume. Ne consegue, che i suoni tenui possono essere rinforzati durante l'editing dopo la registrazione, senza dover degradare la loro qualità.

# Vantaggio relativo al clip

Se una curva d'onda va in clip in uscita da **F6** o da un DAW, essa può essere editata dopo la registrazione per abbassarne il volume e ri-costituire una curva d'onda non in clip, perché i dati del file WAV a 32-bit float non sono in clip.



# Indice

Note relative al Manuale operativo	02
Introduzione	03
Alta qualità audio in registrazione ed editing	04
Veduta d'insieme del circuito del converter dual A/D	05
Veduta d'insieme del file WAV a 32-bit float	06
Indice	07
Nomi delle parti	09
Collegare microfoni/altri dispositivi agli ingressi 1-6	11
Esempi di connessione	12
Veduta d'insieme del display	13
Preparativi	16
Alimentazione	16
Caricare card SD	18
Accendere e spegnere l'unità	19
Impostare la lingua	20
Impostare data e ora	21
Impostare il tipo di alimentazione	23
Registrare	25
Processo di registrazione	25
Impostare il formato di registrazione	26
Selezionare gli ingressi e regolare i livelli	27
Registrare	29
Impostare la frequenza di campionamento	30
Impostare la modalità di registrazione (bit depth)	32
Impostare il bit rate del file MP3 (MP3)	34
Impostare la traccia LR	36
Catturare l'audio prima dell'avvio della registrazione	38
Impostare la visualizzazione del tempo di registrazione	39
Impostare la visualizzazione del tempo di riproduzione	41
Struttura di file e cartelle	43
Spostare la take registrata in precedenza nella cartella FALSE TAKE	45
Impostazioni relative alla take registrata	46
Cambiare note per la successiva take registrata	46
Impostare e gestire i nomi delle scene registrate	48
Cambiare il nome della traccia della successiva take registrata (Nome traccia)	51

Cambiare il numero della successiva take registrata	53
Riprodurre	54
Eseguire le registrazioni	54
Mixare le take	55
Monitorare i segnali in riproduzione di tracce specifiche durante la riproduzione.	57
Cambiare l'impostazione di riproduzione ripetuta	59
Operazioni relative a take e cartelle	60
Lavorare con take e cartelle	60
Veduta d'insieme dei metadata (informazioni sulla take) salvati sui file	66
Controllare ed editare metadata	67
Scrivere un sound report	76
Impostazioni relative all'ingresso	79
Regolare il bilanciamento del monitoraggio del segnale in ingresso	79
Monitorare segnali in ingresso di tracce specifiche	80
Impostare la sorgente in ingresso	81
Impostare il volume del monitoraggio sulla schermata PFL	83
Tagliare il rumore delle basse frequenze	85
Limiter in ingresso	87
Invertire la fase in ingresso	93
Cambiare le impostazioni dell'alimentazione phantom	95
Applicare un delay ai segnali in ingresso	97
Collegare gli ingressi come coppia stereo	99
Regolare i livelli in ingresso di tracce multiple	.101
Cambiare l'impostazione automatica del mix	.102
Impostare il formato Ambisonic	.104
Impostare la posizione del microfono usato per la registrazione Ambisonic	.107
Impostazioni relative all'uscita	.109
Impostare i segnali inviati all'uscita cuffie	.109
Inviare in uscita toni alert dalle cuffie	.112
Impostare la curva del volume dell'uscita cuffie	.113
Accentuare l'uscita cuffie per ridurre l'interferenza provocata dal suono registrat	0114
Impostare il livello in uscita	.116
Applicare un delay all'uscita	.118
Limiter in uscita	.119
Selezionare i segnali inviati alle uscite linea	.123

Timecode	125
Timecode: veduta d'insieme	125
Impostare il timecode	127
Impostare il delay di registrazione del timecode automatico	136
Impostare l'inizializzazione del timecode usato all'avvio	137
Usare le funzioni USB	139
Scambiare dati con un computer	139
Uso come interfaccia audio	141
Usare le funzioni di registrazione di card SD e interfaccia audio allo ste	esso tempo143
Impostazioni interfaccia audio	145
Usare un FRC-8 come controller	146
Impostare il tipo di tastiera collegata a FRC-8	148
Impostare i tasti utente per FRC-8	150
Impostare la luminosità LED di <b>FRC-8</b>	152
Aggiornare il firmware di <b>FRC-8</b>	154
Operatività con dispositivo iOS	157
Altre impostazioni	
Impostare l'indicatore di livello di peak hold time	164
Impostare la luminosità LED	165
Eseguire impostazioni relative al display	167
Impostare come aggiungere marker manualmente	170
Impostare il blocco tasti	172
Altre funzioni	
Controllare l'informazione sulla card SD	174
Testare la performance della card SD	175
Formattare card SD	178
Controllare l'elenco scorciatoie di <b>F6</b>	179
Back up e carico delle impostazioni di <b>F6</b>	
Riportare ai valori di default di fabbrica	
Controllare la versione firmware	
Aggiornare il firmware	185
Appendice	
Diagnostica	186
Elenco metadata	
Elenco scorciatoio	102

Diagrammi a blocchi	193
Specifiche tecniche	

# Nomi delle parti



#### Lato sinistro

#### Lato destro







# Collegare microfoni/altri dispositivi agli ingressi 1-6

**F6** può registrare 6 tracce singole che corrispondono agli ingressi 1–6 e un mix sterero di questi ingressi con traccia destra e sinistra. I microfoni e le uscite degli strumenti e degli apparecchi audiovisivi, ad esempio, possono essere collegati agli ingressi 1–6 e registrati sulle tracce 1–6.

#### Collegare i microfoni

Collegate i microfoni dinamici e a condensazione con connettori XLR agli ingressi 1–6.

E' possibile fornire alimentazione phantom (+24 V/+48 V) ai microfoni a condensazione. ( $\rightarrow$  P. 81)



#### NOTE

Scollegando un cavo XLR, afferrate sempre il connettore XLR mentre spingete il pulsante di sblocco.

# Collegare apparecchiature di livello linea

Collegate i cavi XLR di tastiere e mixer direttamente agli ingressi 1–6. Non è supportato l'ingresso diretto di chitarre passive e bassi. Collegate questi strumenti tramite un mixer o un dispositivo effetti.



# Esempi di connessione

E' possibile registrare in varie situazioni, come queste.

#### Filmando

 Ingresso 1: microfono a canna di fucile per il suono del soggetto principale

- Ingressi 2-4: microfoni lavalier per gli esecutori
- Ingressi 5–6: microfoni ambientali

# Microfono Lavalier a canna di fucile Lavalier Microfoni றற ambiente F6 •

# Registrazione di concerti

- Ingressi 1-2: ingressi linea per le uscite dal mixer
- Ingressi 3–4: microfoni per l'esecuzione sul palco
- Ingressi 5–6: microfoni ambientali per il suono del pubblico



# Veduta d'insieme del display



# Schermata di inserimento caratteri





# Operazioni di editing

Spostare il cur-				
sore all'interno	Usate " $\leftarrow$ " e " $\rightarrow$ " per spostarvi e premete 🕑			
del box di testo				
Selezionare				
i caratteri (in	Premete 🌰 o 💌			
verticale)				
Selezionare				
i caratteri (in	Premete 🔳 o 🗾			
orizzontale)				
Confermare i	Posizionate il cursore sul carattere da inserire, e			
caratteri	premete 🕑			
0	Posizionate il cursore prima del carattere da			
	cancellare all'interno del box di testo, e premete			
caratteri				
Completare				
l'editing	Posizionate il cursore su "OK" e premete 🖤			
Annullare				
l'editing	Premete 🖃			

# Tasti di inserimento automatico

(Data): Inserisce automaticamente la data. Esempio: 190210(Ora): Inserisce automaticamente l'ora. Esempio: 180950(Scena): Inserisce automaticamente il nome della scena attuale.

# Preparativi

# Alimentazione

E' possibile fornire alimentazione in tre modi: usando batterie tipo AA, una batteria L o tramite USB.

# Usare batterie tipo AA

- Allentate la vite del coperchio del comparto batterie posto sul lato inferiore dell'unità.
- **2.** Aprite il coperchio del comparto batterie, rimuovete l'alloggiamento batterie, e inserite 4 batterie tipo AA.
- **3.** Riposizionate l'alloggiamento nel comparto.
- **4.** Chiudete il coperchio del comparto e stringete la vite.



# 📕 Usare una batteria L

**1.** Fate scorrere la batteria nella direzione della freccia mentre la premete verso il registratore.



# NOTE

- Fate attenzione perché l'alloggiamento potrebbe allentarsi inaspettatamente, se la vite del coperchio del compatto non è ben stretta.
- Usate solo un tipo di batterie (alcaline, NiMH o litio) alla volta.
- Dopo aver caricato le batterie AA, impostate "Alimentazione" sul tipo corretto di batteria. ( $\rightarrow$  P. 23)
- Se l'indicatore di carica residua diventa rosso, spegnete immediatamente l'unità e installate batterie nuove.

# Usare un cavo USB Type-C

- Collegate il cavo dell'adattatore AC dedicato AD-17 di ZOOM alla porta USB.
- **2.** Collegate l'adattatore alla presa.



#### NOTE

- Si può collegare anche una batteria mobile da 5V (disponibile in commercio).
- Collegati a un computer, l'alimentazione può essere fornita tramite USB.

# **Caricare card SD**

- **1.** Aprite il coperchio dello slot per card SD, e inserite una card SD.
- **2.** Per rimuovere la card: spingetela ulteriormente nello slot e poi tiratela fuori.

#### NOTE

Prima di usare card SD appena acquistate o che sono state formattate da un computer, è necessario formattarle. per formattare una card SD, usate Menu > SYSTEM > SD Card > Format.



# Accendere e spegnere l'unità

# Accendere

1. Tenete premuto 🙆 brevemente.

Appare il logo ZOOM e l'unità si accende.



#### NOTE

- Alla prima accensione dopo l'acquisto, è necessario impostare data/ora (→ P. 21). Questa impostazione può essere variata anche in seguito.
- Se appare "Nessuna card!" sul display, verificate che la card SD sia inserita correttamente.
- Se appare "Card protetta!"sul display, significa che è abilitata la protezione dalla scrittura. Fate scorrere il blocco sulla card SD per disabilitare la protezione da scrittura.
- Se appare "Card non valida!" sul display, significa che la card non è stata formattata correttamente. Formattate la card o usatene un'altra. Formattare le card SD ( $\rightarrow$  P. 178).

# Spegnere

**1.** Tenete premuto **brevemente**.

#### NOTE

Tenete premuto finché non appare il logo di ZOOM sull'LCD.

# Impostare la lingua

E' possibile cambiare la lingua visualizzata sul display di  $\pmb{F6}$  .

1. Premete 🗐.

2.	Usate 🎑 e 💌 per selezionare	
	SISTEMA <b>, e premete </b> .	FIN
		INP
		OU
		REC



**3.** Usate (a) e (c) per selezionare Lingua, e premete (c).

SISTEMA U Card SD USB	<mark>.9</mark> SB ►
Card SD USB	
USB	Ľ
	Þ
Bluetooth	Þ
Impostazioni	
Versione Firmware	
Lingua Italiar	10

- **4.** Usate **()** e **()** per selezionare
  - la lingua desiderata, e premete 🗭.



#### NOTE

Alla prima accensione, dopo l'acquisto, è necessario impostare la lingua.

# Impostare data e ora

Data e ora impostate su **F6** sono utili, ad esempio, quando si registrano file. Anche il formato della data (in ordine per anno, mese o giorno) può essere impostato.

1.	Premete 🔳.		4.	Usate 🌢 e 💌 per selezionare	Impostazioni	I <mark>4.9</mark> USB
2.	Usate e per selezionare MENU USB SISTEMA, e premete e. USB SISTEMA, e premete e.	Data/Ora <b>, e premete</b> 🐼.		Data/ora Alimentazione Impostazioni tasto Risparmio en. Display Factrory Reset		
3.	Ilsate 🛋 e 💌 ner selezionare			Continuate in base a una delle seguenti Impostare data e ora Impostare il formato della data	procedure. P. 2 P. 2	22 22
	Impostazioni, e premete 🕢.	Card SD USB Bluetooth Impostazioni Versione Firmware Lingua	NO <sup>®</sup> Alla	<b>FE</b> prima accensione dopo l'acquisto, è necess	sario impostare data/ora	

# Impostare data e ora

Usate e per selezionare
 Imposta data/ora, e
 premete .



Imposta data/ora

mm

01

Enter

00 :

уууу

**[**2019**]** 

00 :

dd

01

00

**8.** Terminata l'impostazione, usate

e per selezionare
Enter, e premete .

Ciò completa l'impostazione di data e ora.

Imposta	a data/	ora <mark>14.9</mark> USB
уууу 2020	mm	dd 01
00 :	00 :	00
	Enter	

# 📕 Impostare il formato della data

**5.** Usate ( ) e ( ) per selezionare Formato data, e premete ( ).

Data/ora	1 <mark>4.9</mark> USB
Formato data	уу
Imposta data/ora	•

**6.** Usate (A) e ( ) per selezionare

il formato, e premete 仑.

Formato data mm/dd/yy dd/mm/yy ✓yy/mm/dd

Impostazione		Spiegazione
mm/dd/yy	Mese, giorno,anno	
dd/mm/yy	Giorno, mese, anno	
yy/mm/dd	Anno, mese, giorno	

# 6. Impostate data e ora

Spostare il cursore o cambiare valore:

Usate 🔺 e 💌

Cambiare valore alla voce:

Usate ( e per selezionare la voce, e premete .

La voce selezionata da cambiare appare in rosso.
Usate e per cambiarla, e premete .

Impos	ta	data	a/o	ra <mark>14.9</mark> USE	3
уууу		mm		dd	
2020	¢	01		01	
00	:	00	:	00	
		Enter	-		

# Impostare il tipo di alimentazione

Usando batterie tipo AA, impostate il tipo di batteria in modo che la carica residua sia visualizzata accuratamente. E' possibile controllare il voltaggio dell'alimetazione e a carica residua su questo menu.



Impostazioni4.9Data/ora>Alimentazione>Impostazioni tasto>Risparmio en.>Display>Factrory Reset>

# Impostare il tipo di batteria AA usato

**5.** Usate (A) e (IV) per selezionare Tipo, e premete (IV).



6. Usate ▲ e ▼ per selezionare il tipo, e premete √.



#### NOTE

- Se sono collegati più tipi di alimentazione, essi saranno usati in base a quest'ordine di priorità.
- 1. USB (Alimentazione collegata alla porta USB)
- 2. EXT (batteria L)
- 3. AA (batterie tipo AA installate)
- Il voltaggio di ogni alimentazione è visualizzato sul display.

# Registrare

# Processo di registrazione

La registrazione con **F6** segue il processo illustrato sotto. I dati creati per ogni registrazione sono detti "take".



# Impostare il formato di registrazione

1. Premete 🗐.

2. Usate (a) e (b) per selezionare REC, e premete (c).

MENU	4.9 USB
FINDER	•
INPUT	►
OUTPUT	►
REC	•
TIMECODE	•
SISTEMA	•

**3.** Usate **(a)** e **(b)** per selezionare Formato del file, e premete **(c)**.

REC	4.9 USB
Modalità Lineare	2
Freq. campiona	
Formato del file	P
Metadata	►
traccia LR	►
Pre Rec	Off

Usate ▲ e ▼ per selezionare il formato del file, e premete



Impostaziono	Tracce	Spiegazione	
impostazione	registrate		
Poly		Sarà creato un singolo file polifonico che con-	
POly	Tracce	tiene audio per più tracce.	
	selezionate	Sarà creato un singolo file mono per ogni	
Mono/Stereo	1-6	traccia mono e un singolo file stereo per ogni	
		traccia stereo.	

#### NOTE

- Registrando in Mono/Stereo, i file audio sono salvati in una cartella che viene creata. ( $\rightarrow$  P. 43)
- Non impostabile se la modalità è su MP3.

# Selezionare gli ingressi e regolare i livelli

Selezionate quale ingresso usare da 1 a 6.

Gli ingressi saranno registrati sulle tracce aventi lo stesso numero. Ad esempio, l'ingresso 1 sarà registrato sulla traccia 1 e il 2 sulla traccia 2.

# Selezionare gli ingressi

 Ruotate verso destra per il numero di ingresso da registrare, facendo accendere l'indicatore di status di traccia.



- I segnali dagli ingressi selezionati in questo modo saranno inviati anche alle tracce L/R.
- I livelli inviati alle tracce L/R sono regolate con  $\bigcirc$ .



#### SUGGERIMENTI

Ruotate 📿 a sinistra fino a fare un click per disabilitare l'ingresso. L'ingresso è abilitato in tutte le altre posizioni.

Indicatore di traccia	Colore sfondo del n. di traccia	Spiegazione
Luce rossa	Rosso	Ingresso abilitato.
Spento	Grigio	Ingresso disabilitato.

# Regolare i livelli in ingresso

- 1. Premete 🗐.
- 2. Usate ▲ e ♥ per selezionare INPUT, e premete ♥.

MENU	I <mark>4.</mark> US
FINDER	
INPUT	l
OUTPUT	
REC	
TIMECODE	
SISTEMA	

Usate ▲ e ♥ per selezionare
 PFL, e premete ♥.

INPUT	4.9 USB
PFL	◄
Impostazioni Phan	. •
Impostazioni Link	►
Auto Mix	►
Track Knob Refer	

 Usate ▲ e ♥ per selezionare la traccia desiderata, e premete ♥.

PFL	1 <mark>4.9</mark> USB
Input 1	
Input 2	•
Input 3	•
Input 4	Þ
Input 5	Þ
Input 6	Þ

**5.** Usate ( ) e ( ) per selezionare Trim, e premete ( ).



6. Usate ( ) e ( ) per regolare il li-

vello in ingresso, e premete 🔗

1	Tr1	1 <mark>4.9</mark> USB
	Sorgente	Mic
9	Trim	+22dB\$
4   12	HPF/Limit	ter 🕨 🕨
36  2	Phase/De	lay 🕨 🕨
1	Pan	Center
1	Monitor	PFL

# SUGGERIMENTI

- Impostabile su una gamma da +12 a +75 dB quando la fonte in ingresso è su Mic, da -8 a +55 dB quando su Line, e da -35 a +30 dB quando è su USB.
- Se il suono distorce anche dopo aver abbassato il livello in ingresso, provate a cambiare le posizioni del microfono e a regolare i livelli in uscita dei dispositivi connessi.
- Usare il limiter (  $\rightarrow$  P. 87)
- Usare il filtro high pass ( $\rightarrow$  P. 85)

# Registrare



# 1. Premete 💽

Si avvia la registrazione.

#### SUGGERIMENTI

Se è abilitata la funzione timecode, la registrazione si avvia dal frame 00 (00 o 02 usando drop frame) e la lunghezza del file avrà sempre il valore di un secondo pieno. Ciò facilita la sincronizzazione, editando in seguito.

# 

#### registrate.

Termina la take attuale e ne avvia un'altra, continuando a registrare senza interruzioni.

#### NOTE

E' possibile premere in registrazione solo dopo aver registrato almeno un secondo.

**3.** Premete **>**/**I** per passare in pausa.

#### NOTE

- · La pausa lavora a incrementi di un secondo.
- Quando la registrazione è in pausa, è aggiunto un marker in quel punto.
- Premete per riprendere la registrazione.
- · Si possono aggiungere max 99 marker a una take.

#### SUGGERIMENTI

• In riproduzione, si possono premere 🍋 e 🔍 per passare al punto in cui è stato aggiunto un marker.

• I marker possono essere inseriti senza passare in pausa. ( $\rightarrow$  P. 170)

# Premete **I** per fermare.

#### NOTE

Se la dimensioen del file supera 2GB in registrazione, sarà creata automaticamente una nuova take e la registrazione continuerà senza interruzioni. Quando ciò avviene, non si verificherà nessuna interruzione di suono tra le due take.

# SUGGERIMENTI

- Tenete premuto 💭 quando è aperta la schermata Home, per controllare il nome della successiva take registrata.
- I file sono salvati automaticamente a intervalli regolare durante la registrazione. Se si interrompe l'alimentazione o si verifica un altro problema durante la registrazione, il file interessato può essere recuperato eseguendolo normalmente con F6.

# Impostare la frequenza di campionamento

E' possibile impostare la frequenza di campionamento usata per registrare i file.

1. Premete 🔳.

**2.** Usate (a) e (b) per selezionare REC, e premete (c).



 Usate ▲ e ▼ per selezionare la frequenza di campionamento, e premete √.

Freq. campionam. 🛛	9 88
44.1kHz	
✓48kHz	
88.2kHz	
96kHz	
192kHz	
47.952kHz	

**3.** Usate **()** e **()** per selezionare

Freq. campionamento, e premete 🕢.



Impostazione	Spiegazione	
44.1 kHz, 48 kHz, 88.2	Fraguenza di compionomente standard	
kHz, 96 kHz, 192 kHz	rrequenze di campionamento standard.	
	Selezionatela quando registrate video a 23.976 frame	
47.952 kHz	al secondo per poter editare in seguito a 24 frame al	
	secondo.	
	Selezionatela quando registrate video a 24 frame al	
48.048 kHz	secondo per poter editare in seguito a NTSC 29.97 o	
	23.98 HD.	
	Hanno lo stesso funzionamento di quelle sopra, ma i	
	metadata della frequenza di campionamento saranno	
17 052 KUZ(E) 10 010	registrati a 48 kHz per <file_sample_rate>.</file_sample_rate>	
47.952 KIIZ(I), 40.040	Ciò abilita riproduzione ed editing con dispositivi e	
кп2(г)	software che non supportano file WAV a 47.952 kHz	
	e 48.048 kHz. La riproduzione, tuttavia, si verifica a	
	±0.1% della velocità alla quale è sato registrato il file.	

#### NOTE

- Non è possibile selezionare 192 kHz se la modalità di registrazione è Float (32bit) e la traccia LR è attiva.
- Quando è selezionato 192 kHz, Dual (16+32bit) e Dual (24+32bit) non possono essere impostati.
- Quando la modalità di registrazione è MP3, si possono selezionare solo 44.1 kHz e 48 kHz.
- Quando è selezionato 192 kHz, le tracce L/R non saranno registrate. Anche il delay in ingresso e uscita sono disabilitati.
- Il Limiter non può essere impostato su On (Advanced) se Auto Mix è su On o se il formato Ambisonic non è su Off.
- AIF with Rec non può essere usato quando sono selezionati valori diversi da 44.1 kHz o 48 kHz.

# Impostare la modalità di registrazione (bit depth)

Impostate la modalità di registrazione.

La bit depth dei file WAV registrati da **F6** varia in base alla impostazione della modalità di registrazione.

1.	<b>1.</b> Premete <b>(</b> ).		4. Usate A e per selezionare		Modalità (4.9) USB
2.	<b>Usate</b> (a) e (b) per selezionare REC, e premete (c).	MENU USB FINDER INPUT OUTPUT REC TIMECODE		la modalità, e premete 🐼. Linea Float Dual( Dual( MP3	Lineare(24bit) Float(32bit) Dual(16+32bit) Dual(24+32bit) MP3
3.	<b>Usate ()</b> e () per selezionare Modalità, e premete ().	REC Modalità Lineare(2 Freq. campiona Formato del file P Metadata traccia LR Pre Rec Off	► SUG Le c (16+	opzioni sono Lineare (16bit), Lineare (2 -32bit), Dual (24+32bit) e MP3.	24bit), Float (32bit), Dual

Impostazione modalità	Nome modalità	Spiegazione
Lineare (16bit)		Queste modalità registrano normali file WAV a 16/24-bit. Regolate i livelli in ingresso (trim) in
Lineare (24bit)	Lineare	modo che gli indicatori di clip non si accendano durante la registrazione. Gli indicatori di livello mostrano i livelli in ingresso dopo le regolazioni.
Float (32bit)	Float	Questa modalità registra file WAV a 32-bit float. Non è necessario regolare i livelli in ingresso. Nella misura in cui i livelli max in ingresso non sono supe- rati, sia i suoni forti che deboli sono registrati con alta qualità. Gli indicatori di livello mostrano i livelli dopo le regolazioni effettuate dalle manopole ①.
Dual (16 + 32bit)		Queste modaità registrano simultane- amente normali file WAV a 16/24-bit e
Dual Dual (24 + 32bit)		a 32-DIT TIOAT. Regolate i livelli in ingresso (trim) in modo che gli indicatori di clip non si accendano durante la registrazione. Anche se si verifica un clip sul file WAV a 16/24bit durante la registrazione, si possono ottenere dati ad un livello otti- male senza clip editando i fila WAV a 32bit Float in fase di post-produzione.
MP3	MP3	Questa modalità registra file MP3. E' necessario impostare il trim in questa modalità.

#### NOTE

- Quando è selezionato Float (32bit), se un segnale in ingresso isupera il livello massimo in ingresso relativamente alla fonte in ingresso (+4 dBu con Mic o +24 dBu su Line), appare un messaggio "Exceeding maximum input level- Livello massimo in ingresso superato". Se appare questo messaggio, regolate i livelli in uscita dei dispositivi collegati ai jack ingresso.
- Quando è selezionato Float (32bit), il limiter non può essere impostato diversamente da off e la funzione AIF with Rec non è utilizzabile. Inoltre, Float (32bit) non può essere selezionato se la frequenza di campionamrnto è 192 kHz e la traccia LR è su on.
- Quando è selezionato Dual (16 + 32 bit) o Dual (24 + 32bit), iil limiter non può essere impostato diversamente da off e la frequenza di campionamento non può essere impostata su 192kHz.

# Impostare il bit rate del file MP3 (MP3)

E' possibile impostare il bit rate usato per registrare file MP3.

1.	Premete 🔳.		4.	Usate 🌢 e 🛡 per selezionare	Modalità (4.9 USB	
2.	Usate ( ) e ( ) per selezionare REC, e premete (). Usate ( ) e ( ) per selezionare Modalità, e premete (). Modalità, e premete ().	MENU USB FINDER I INPUT I OUTPUT I REC I TIMECODE I SISTEMA I	5.	MP3, e premete 🕢. Premete 🗐 per tornare alla schermata REC.	Lineare(16bit) Lineare(24bit) Float(32bit) Dual(16+32bit) Dual(24+32bit) MP3 REC Modalità MF	
3.		REC USB Modalità Lineare(2 Freq. campiona Formato del file P Metadata → traccia LR →			Freq. campiona Bit Rate 320kbp Nome scena Fader LR Pre Rec Of	
		Pre Rec Off	6.	Verificate che Modalità sia su MP3. Poi, usate e per selezionare Bit Rate, e premete	REC 4 Modalità MP3 Freq. campiona Bit Rate 320kbp3 Nome scena	

Nome scena Fader LR Pre Rec

Of



	Bit Rate	4.9 USB
	128kbps	
	192kbps	
>	•320kbps	

#### SUGGERIMENTI

Impostabile su 128 kbps, 192 kbps o 320 kbps.

# Impostare la traccia LR

# Abilitare la traccia LR

**1.** Premete **(** 

**2.** Usate (a) e (c) per selezionare REC, e premete (c).

MENU	4. US
FINDER	
INPUT	
OUTPUT	
REC	
TIMECODE	
SISTEMA	

**3.** Usate (a) e (b) per selezionare traccia LR, e premete (c).

REC	4.9 USB
Modalità Lineare	e(2
Freq. campiona	
Formato del file	P
Metadata	►
traccia LR	•
Pre Rec	Off

**4.** Usate ▲ e ♥ per selezionare On/Off, e premete ♥.



**5.** Usate (a) e (b) per selezionare On, e premete (c).



#### • NOTE

- Off: disabilita la traccia LR.
- On: abilita la traccia LR. Saranno registrate tutte le tracce selezionate e la traccia LR.
- On (LR only): abilita la traccia LR. Sarà registrata solo la traccia LR.
- On non può essere selezionato se la frequenza di campionamento è 192 kHz o se la modalità di registrazione è Float (32bit).


**5.** Usate ( ) e per selezionare

Fader LR, **e premete** 🕑.



**6.** Usate ( ) e ( ) per cambiare il valore del fader LR, regolando il volume della traccia LR.



Premere + Quando è aperta la schermata Home, aprirà anche la schermata d'impostazioni di LR/Line Out.

### Catturare l'audio prima dell'avvio della registrazione

Il segnale in ingresso ha un buffer di una determinata lunghezza di tempo, per cui può essere catturato fino a 6 secondi prima che il tasto sia premuto (pre-registrazione). Ciò è utile quando e premuto in ritardo, ad esempio.

1.	1. Premete 🔳.			Jsate 🌢 e 🛡 per seleziona	re Pre Rec USB	
2.	Usate ( ) e ( ) per selezionare MENU REC, e premete ( ). REC, e premete ( ). MENU FINDER INPUT OUTPUT REC		C	On <b>, e premete </b>	Off ✓On(6sec)	
		TIMECODE SISTEMA		Frequenza di campionamento	Tempo max. di pre-registrazione	
				44.1 kHz	6 secondi	
•••••				48 kHz	6 secondi	
3.	Usate 🌢 e 🛡 per selezionare	REC 49		88.2 kHz	3 secondi	
		Modalità Lineare(2		96 kHz	3 secondi	
	Ple Rec, e premete 🕑.	Frod campiona	WAV	192 kHz	1 secondo	
		Formate del file D		47.952 kHz	6 secondi	
		Matalata		47.952 (F) kHz	6 secondi	
		Ivietadata		48.048 kHz	6 secondi	
		traccia LR		48.048 (F) kHz	6 secondi	
		Pre Rec On(6sec)	MD2	44.1 kHz	6 secondi	
			IVITS	48 kHz	6 secondi	

#### NOTE

La pre-registrazione sarà disabilitata se MENU > TIMECODE > Modalità (→ P. 127) è su Int Record Run, Ext o Ext Auto Rec.

### Impostare la visualizzazione del tempo di registrazione

Durante la registrazione, è possibile visualizzare il tempo di registrazione trascorso o quello rimanente.







 Usate e per selezionare quale tempo visualizzare, e premete . Registrazione USE Tempo trascorso Tempo residuo

#### NOTE

Quando si registra a ungo, se la dimensione del file supera 2 GB, la registrazione continua in un nuovo file e il tempo di registrazione sarà resettato. Questo può, tuttavia, essere cambiato, in modo che non sia resettato e che sia visualizzato il tempo totale di registrazione. Impostate Reset tempo reg. sulla schermata Visualizzaz. tempo su On/Off per decidere se il tempo di registrazione debba essere resettato o meno quando è creato un nuovo file.

Off: registrando, anche se la dimensione del file raggiunge 2GB, il contatore della schermata Home non sarà resettato.

On (reset): registrando, se la dimensione del file raggiunge 2GB, il contatore della schermata Home sarà resettato su 000:00:00. Visualizzaz. tempo USB Registrazione Te... Riproduzione Tem... Reset tempo r...

Reset tempo reg. USB Off On

### Impostare la visualizzazione del tempo di riproduzione

In riproduzione, è possibile visualizzare il tempo di riproduzione trascorso, o quello rimanente.







### Struttura di file e cartelle

Root

ھک

Registrando con **F6**, sono creati file e cartelle su card SD, nel modo seguente. Le cartelle e i file di **F6** sono usati per gestire scene e take, in genere.

#### Struttura di file e cartelle

La struttura di file e cartelle differisce in base al formato del file di registrazione. In aggiunta, i nomi di cartelle e file dipende dal nome delle scene.

#### NOTE

• Impostare il formato del file di registrazione ( $\rightarrow$  P. 26)

• Impostare il nome delle scene (modalità) ( $\rightarrow$  P. 48)

#### SUGGERIMENTI

Take: unità di dati creata per una singola registrazione.

Scena: unità contenente file e take multiple che comprendono uan singola scena.



Registrazione quando l'assegnazione del nome alla scena è su "Data"

#### Nomi delle take

Struttura	Spiegazione
Scene001-001     Nom       Numero take     inse       (001-999)     Num       Numero scena     aum       (1-9999)     Num       Nome     di ur       scena     guita	The scena: selezionare nessuna, il ne della cartella, la data o un nome rito dall'utente ( $\rightarrow$ P. 48). Thero scena: premete ( $\blacksquare$ + $\bigcirc$ per tentare il numero di un'unità. Thero take: questo numero aumenta n'unità con ogni registrazione ese- ta con lo stesso nome e numero di

#### Nomi dei file audio

I nomi dei file assegnati da **F6** differiscono in base ai formati polifonico, mono e stereo. I numeri di traccia e altri dati sono aggiunti ai nomi di file.

#### Nomi di file

I nomi dei file sono assegnati in base ai seguenti formati.

Тіро	Struttura	Spiegazione
File polifonico	Scene001-001.wav	E' un file creato dalla registrazione polifonica. L'audio per tracce mul- tiple è registrato su un singolo file.
File mono	Scene001-001_Tr1.wav Numero traccia Nome take	File creato dalla regis- trazione monofonica.
File stereo	Scene001-001_Tr1_2.wav Numero traccia Nome take	File creato dalla regis- trazione stereofonica.
File float in moda lità Dual	Scene001_001_32FP.wav	File WAV Float a 32bit creato in odalità di reg- istrazione Dual.
Lungo file di regis- trazione	Scene001_001_0002.wav	File creato automatica- mente quando la dimen- sione del file supera 2 GB in registrazione. Il numero del file di regis- trazione lungo aumenta di uno ogni volta che il file cambia.

#### SUGGERIMENTI

Registrando con impostazione Mono/Stereo, i file audio sono salvati in una cartella take che viene creata.

### Spostare la take registrata in precedenza nella cartella FALSE TAKE.

Se la take appena registrata non va bene, si può usare una scorciatoia per portare la registrazione nella cartella FALSE TAKE.

**1.** Aprite la schermata Home



**2.** Premendo (**E**), premete (**V**).

#### SUGGERIMENTI

- Spostare una take nella cartella FALSE TAKE riduce il numero di take di un'unità.
- Anche durante la registrazione, è possibile spostare la take registrata in precedenza nella cartella FALSE TAKE.





## Impostazioni relative alla take registrata

### Cambiare note per la successiva take registrata

Si possono inserire dei caratteri, ad esempio, da usare come note e come metadata nei file.

1.	Premete 🗐.		E	ditare le note	
2.	Usate ( ) e ( ) per selezionare REC, e premete ().	MENU USB FINDER > INPUT > OUTPUT > REC > TIMECODE > SISTEMA >	4.	Usate ( ) e ( ) per selezionare Note, e premete ().	Metadata USB Nome scena Note Nome traccia
3.	<b>Usate </b> e   e   e   e   e   e   e   e   e	REC USB Modalità Lineare(2 Freq. campiona Formato del file P Metadata traccia LR Pre Rec Off	5.	Usate ( ) e ( ) per selezionare Edita, e premete ( ).	Note USB Edita No Slate Cronologia →
	Continuate in base a una delle seguenti	procedure.			

Editare le note P. 40	6
Selezionare le note dalla cronologia P. 4	7

### 6. Editare le note.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" ( $\rightarrow$  P. 14) per la modalità di inserimento dei caratteri.

←	No Slate					→
A	В	С	D	Ε	F	G
Η	Ι	J	K	L	Μ	Ν
0	Ρ	Q	R	S	Τ	U
V	W	X	[Y]	Ζ		-
abc					0	K
			):D	)el	Þ/	

#### Selezionare note dalla cronologia

**5.** Usate (a) e (b) per selezionare Cronologia, e premete (c).



#### NOTE

Questa nota è scritta sul metadata <NOTE>.

6. Usate (A) e ( ) per selezionare

la voce della cronologia che desiderate, e premete 🐼.

Cronologia	I <mark>4.9</mark> USB
Good Take	
Bad Take	
Scratch Take	
Tail Slate	
No Slate	
Plane Overhead	

#### NOTE

La cronologia sarà cancellata se si usa la funzione Factory Reset.

### Impostare e gestire i nomi delle scene registrate

E' possibile impostare la modalità con cui sono assegnati i nomi alle scene (modalità nome).



Impostazione	Spiegazione	Cambiare il nome delle scene
Cartella attuale	Il nome della cartella attualmente selezionata è usato come nome della scena. Si possono usare 🗐 + 🕑 per far avanzare il numero della scena di 1. Dopo aver fatto avanzare il numero della scena di 1, la cartella corrispondente sarà usata come destinazione di registrazione. Se questa cartella non esiste, sarà creata. Esempio: FOLDER001-001.wav	<ul> <li>Se Mod. nome scena è su Nome utente, im na usato.</li> <li>Usate  e  remete e per selezionare Nome utente, e premete .</li> </ul>
Data	La data sarà usata come nome di scena. Non si possono usare 🗐 + 🕑 per far avanzare il numero della scena di 1. Esempi: 20190101-001.wav	
Nome utente	E' usato un nome di scena inserito dall'utente. Si possono usare 🗐 + 🕝 per far avanzare il numero di scena di 1. Esempio: MYSCENE001-001.wav	<b>5.</b> Usate <b>a</b> e <b>b</b> per selezionare Edita. e premete <b>a</b> .

#### elle scene

Nome utente, impostate così il nome di sce-

**6.** Editate il nome della scena.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" ( $\rightarrow$  P. 14) per la modalità di inserimento dei caratteri.



. <u>9</u> SB
1
Þ



#### NOTE

- · Il nome della scena è scritto sul metadata <SCENE>.
- Spazi e segni @ non possono essere inseriti all'inizio del nome.

#### Selezionare un nome di scena dalla cronologia

**4.** Usate (A) e (IV) per selezionare Nome utente, e premete (IV).

4.9 USB
Date
►



la voce desiderata all'interno della cronologia, e premete 📿.



#### NOTE

La cronologia sarà cancellata se si usa la funzione Factory Reset.

5. Usate (A) e ( ) per selezionare Cronologia, e premete ( ).



### Cambiare il nome della traccia della successiva take registrata (Nome traccia)

Il nome della traccia impostato con la procedura seguente sarà assegnato alla successiva traccia registrata.



#### Editare il nome della traccia.

**6.** Usate ( ) e ( ) per selezionare Edita, e premete ( ).



#### Selezionare un nome di traccia dalla cronologia

**6.** Usate (a) e (b) per selezionare Cronologia, e premete (c).



### **7.** Editate il nome della traccia.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" ( $\rightarrow$  P. 14) per la modalità di inserimento dei caratteri.

÷	[ Τ	r1				→
Α	B	C	D	Ε	F	G
Η	Ι	J	K	L	M	Ν
0	Ρ	Q	R	S	Τ	U
V	W	[X]	Y	Ζ		-
abc					0	K
			):D	)el	▶/	

7. Usate ( ) e ( ) per selezionare

la voce desiderata all'interno della cronologia, e premete 📿.



#### NOTE

Il nome della traccia è scritto sul metadata <TRACK> <NAME>.

#### NOTE

La cronologia sarà cancellata se si usa la funzione Factory Reset.

### Cambiare il numero della successiva take registrata

E' possibile cambiare il numero della successiva take registrata, quando la schermata Home è aperta.

- 1. Premendo 🗐, premete 🔺.
- Usate (a) o (v) per far aumentare o diminuire il numero della traccia, e premete (v).



#### NOTE

Questa funzione non può essere usata in registrazione o riproduzione o quando Modalità nome scena è su Data. E' possibile cambiare il nome delle scene col seguente menu.

MENU > Metadata > Nome scena> Modalità

## Riprodurre

### Eseguire le registrazioni



### Premete ►/□.

#### Operazioni di riproduzione

Selezionare la take/Passare a un marker: premete ) / A Ricerca indietro/avanti: tenete premuto ) / A Pausa/ripresa riproduzione: premete )

#### NOTE

Gli sfondi delle tracce appaiono neri.



#### SUGGERIMENTI

- Più a lungo sono tenuti premuti 💭 🎘 più veloce sarà la ricerca.
- Appare un messaggio "Take non valida!" se la take selezionata non è valida.
- Appare un messaggio "Nessuna Take!" se non esiste nessuan take eseguibile.
- In riproduzione, premete per aggiungere marker utilizzabili per lo skipping. ( $\rightarrow$  P. 170)
- **2.** Premete **I** per tornare alla schermata Home.

### **Mixare le take**

E' possibile cambiare volume e pan di ogni traccia durante la riproduzione.

#### Impostare i fader

**1.** Toccate rightarrow sulla schermata Home ( $\rightarrow$  P. 13).



#### Impostare il pan

- 1. Premete 🗐.
- **2.** Usate (a) e (b) per selezionare INPUT, e premete (c).



**2.** Ruotate per regolare il livello del segnale in ingresso.



**NOTE** Ruotate O a sinistra finché non fa un click, per mettere in mute l'ingresso. **3.** Usate (A) e (IV) per selezionare PFL, e premete (IV).



Usate e per selezionare
la traccia desiderata,
e premete .

Input 1 Input 2 Input 3	.9 SE
Input 2 Input 3	Þ
Input 3	
Input 4	D
Input 5	
Input 6	

Parametro	Gamma impostazione	Spiegazione		
Fader (in modalità	Mute, -48.0 - +24.0 dB			
Float)		Regola il livello del segnale in		
Fader		ingresso.		
(in modalità	Mute, -60.0 - +60.0 dB			
Lineare)				
Pan	1 100 – Center – R100	Regola il bilanciamento stereo		
F all		del suono.		

#### NOTE

- Le impostazioni sono salvate separatamente per ogni take e sono usate in riproduzione.
- Le impostazioni del mix non sono salvate con la take se il formato di registrazione è MP3.

**6.** Usate e per selezionare
Pan, e premete .

1	Tr1	<b>4.9</b> USB
_	Sorgente	Mic
9	Trim	+22dB
12	HPF/Limite	er 🕨
36 2	Phase/Dela	ay 🕨
<del></del>	Pan	Center
	Monitor	SOLO

7. Regolate il pan.



### Monitorare i segnali in riproduzione di tracce specifiche durante la riproduzione

E' possibile monitorare i segnali in riproduzione di tracce specifiche usando la modalità SOLO.

**1.** Aprite la schermata Home.



4. Usate (A) e ( T) per selezio

nare INPUT, e premete 🕑.

**5.** Usate ( ) e ( ) per selezionare

PFL, e premete 📿.



INPUT

Impostazioni Phan... Impostazioni Link

Track Knob Refer...

Auto Mix

NOTE

Si può usare la modalità SOLO solo con tracce riproducibili (indicatori accesi in verde).

2. Premete ►/II per avvi-

are la riproduzione.



**3.** Premete 🗐 durante la riproduzione.

6. Usate (A) e ( ) per selezionare

la traccia da monitorare, e premete 🕢.

PFL	1 <mark>4.9</mark> USB
Input 1	Þ
Input 2	Þ
Input 3	Þ
Input 4	Þ
Input 5	Þ
Input 6	►

### **Cambiare l'impostazione di riproduzione ripetuta**

E' possibile cambiare l'impostazione di ripetizione usata durante la riproduzione.

1. Premete 🔳.

2.	Usate 🌢 e 🛡 per selezio-
	nare PLAY, e premete 🕢.



4. Usate ( ) e ( ) per selezionare la modalità di ripetizione, e premete (.

Ripete	1 <mark>4.9</mark> USB
Esegue una	
✓Esegue tutte	
Ripete una	
Ripete tutte	

3.	Usate 🌢 e 🛡 per selezio-
	nare Ripete, e premete 🕢.



Impostazione	Spiegazione		
Esegue una	Sarà agguita gala al taka galazianata		
(riproduzione singola)	Sara eseguita solo ai take selezionata.		
Esegue tutte	Le take saranno eseguite in continuo da quella		
(riproduzione di tutte)	selezionata fino all'ultima.		
Ripete una	La taka adazianata aarà agaguita rinatutamenta		
(ripetizione singola)	La take selezionata sala eseguita ripetutamente.		
Ripete tutte	Tutte le take della cartella selezionata saranno		
(ripetizione di tutte)	eseguite ripetutamente.		

### Lavorare con take e cartelle

Finder consente la visualizzazione del contenuto delle card SD, take e cartelle e la creazione di cartelle per project/scene. Consente anche l'impostazione e la cancellazione di cartelle di registrazione/riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, ad esempio.

1. Premete 🗐.

2.	Usate 🌢 e 🛡 per selezio-	MENU
	nare FINDER, e premete 🕢.	FINDER INPUT OUTPUT REC TIMECODE SISTEMA
3.	Usate ( ) e ( ) per selezio- nare card SD, e premete ( ).	FINDER <mark>I SD : F6_S</mark>

#### Operazioni di editing



Scendere di un livello (successivo): premete 🕑

Salire di un livello (precedente): premete

Visualizzare la schermata opzioni: tenere premuto 🕑

#### NOTE

• Quando un cursore è su una take, premere 🗾 eseguirà la take selezio nata.

Si possono usare anche  $\bigtriangledown$ ,  $\bigstar$  e  $\blacksquare$ .

• Appare un segno di controllo sulla take in riproduzione e sulla cartella di registrazione/riproduzione.

#### Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Creare le cartelle P. 61	
Selezionare la cartella della take in registrazione/	
riproduzione P. 61	
Controllare i marker di una take e usarli per la riproduzi-	
oneP. 62	
Cambiare nome a take e cartella P. 62	
Cancellare cartelle e take P. 63	
Svuotare le cartelle TRASH/FALSE TAKE P. 64	

#### Creare le cartelle

Le cartelle possono essere create all'interno della card SD/cartella selezionata attualmente.

**5.** Usate (A) e ( per selezionare New Folder, e premete ( ).

₅ SD:F6_SD	1 <mark>4.9</mark> USE
TRASH	►
FALSE TAKE	►
🖉 Scene001_001	
≌New Folder	•

### **5.** Editate il nome della cartella.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" ( $\rightarrow$  P. 14) per la modalità di inserimento dei caratteri.

←	F	Folder001				→
Α	В	C	D	Ε	F	G
Η	Ι	J	K	L	M	N
0	Ρ	Q	R	S	Τ	U
V	W	[X]	Y	Ζ		-
ak	)C				0	K
🔳: 🖌 💽:Del 🕅						

#### NOTE

- · La cartella creata sarà impostata come cartella di registrazione.
- Il nome della cartella creata è scritto sul metadata <PROJECT> o <SCENE> della take registrata.
- Spazi e segni @ non possono essere inseriti all'inizio del nome.

### Selezionare la cartella della take in registrazione/ riproduzione

Seguite questa procedura per selezionare la cartella che contiene la take da riprodurre o la cartella da usare per registrare take e tornare alla schermata Home.

**5.** Tenete premuto 🕜 per aprire la schermata Opzione.

### 6. Usate ( e ) per selezionare

Seleziona, e premete 🕑.



- Selezionate una cartella o una take prima di tener premuto 🕑 per aprire la schermata Opzione.
- La prima take all'interno della card SD o della cartella selezionata sarà impostata come take di riproduzione.

#### Controllare i marker di una take e usarli per la riproduzione

E' possibile visualizzare un elenco di marker all'interno di una take registrata.

- **5.** Tenete premuto *per aprire la scherata* Opzione.
- **6.** Usate **(a)** e **(b)** per selezionare Elenco marker, e premete **(c)**.



Usate ▲ e ▼ per selezionare un marker, e premete
 ✓.

Si riapre la schermata Home, e la riproduzione si avvia dal marker.



#### Cambiare nome a take e cartella

- **5.** Tenete premuto Ø per aprire la schermata Opzione.
- **6.** Usate **(a)** e **(b)** per selezionare Rinomina, e premete **(c)**.

Opzione	4.9 USB
Seleziona	
Elenco marker	►
Rinomina cene001	_00
Edita Metadata	►
Cancella	►
Info	►

# **7.** Editate il nome della cartella/take.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" ( $\rightarrow$  P. 14) per la modalità di inserimento dei caratteri.



- Il nome editato della cartella/take è scritto sul metadata <PROJECT> o <SCENE>.
- Spazi e segni @ non possono essere inseriti all'inizio del nome.

#### Cancellare cartelle e take

**5.** Tenete premuto *per aprire la schermata* Opzione.

**6.** Usate ( ) e ( ) per selezionare Cancella, e premete ( ).

Seleziona Elenco marker Rinomina Scene00 Edita Motadata
Elenco marker Rinomina Scene00 Edita Motadata
Rinomina Scene00 Edita Metadata
Edita Motadata
Cancella I
Info 🔰

7. Usate 🌢 e 🛡 per selezionare

la cartella/take da cancellare, e premete 📿.

Premete per annullare la cancellazione.

⊘blocco: canc.	1 <mark>4.9</mark> USB
□ 🗈 190101_001	
☑ 🖻 190101_002	
🗆 🖻 Scene001_001	

NOTE

Premete per selezionare/deselezionare tutte le cartelle e take attualmente visualizzate.





nare Esegui, e premete 🕑.



- Le cartelle e le take cancellate non sono eliminate immediatamente dalla card SD. Sono spostate nella cartella TRASH.
- Cancellare cartelle e take della cartella TRASH elimina completamente i dati in esse contenuti.

#### Controllare l'informazione di cartelle e take

- Tenete premuto 🕜 per aprire la schermata Opzione. 4.
- **5.** Usate **()** e **()** per selezionare Info, e premete 🕑.

Opzione	1 <mark>4.9</mark> USE
Seleziona	
Elenco marker	
Rinomina Scene00	l
Edita Metadata	
Cancella	
Info	

#### Card SD selezionata

Free: spazio disponibile	
Size: capacità della card	F
Remain: tempo di registrazione residuo	S

Info	<b>4.9</b> USB
Free :	59.0GB
Size :	59.0GB
Remain :	040h44

### Cartella selezionata

Date: data Time: ora



#### Take selezionata

TC: timecode Info FPS: frame rate del timecode TC: 15:39:44:00 Len: lunghezza take di registrazione FPS: 29.97DF Fmt: formato campione take Len : 00:00:04 Fmt : Date: data 48.000/24 Time: ora 19/01/01 Date : Size: dimensione take

**I**SF

WAV

#### Svuotare le cartelle TRASH/FALSE TAKE

**5.** Usate **(a)** e **(b)** per selezionare TRASH o FALSE TAKE.



**6.** Tenete premuto  $\bigcirc$ .

7. Usate ( ) e ( ) per selezionare

Svuota, e premete 🕑.



**8.** Usate **(a)** e **(b)** per selezionare Esegui, e premete **(c)**.



- Svuotare la cartella TRASH cancellerà completamente i dati in essa contenuti.
- Svuotare la cartella FALSE TAKE non cancella immediatamente i dati contenuti dalla card SD. I dati contenuti sono spostati nella cartella TRASH.

### Veduta d'insieme dei metadata (informazioni sulla take) salvati sui file

**F6** scrive una serie di informazioni (metadata) su file durante la registrazione.

Quando questi file sono letti da un'applicazione che supporta i metadata, l'informazione salvata può essere controllata e usata.

#### SUGGERIMENTI

- I metadata sono dati contenenti informazioni relative ad altri dati. **F6** salva nomi di scena e numeri di take, ad esempio, sotto forma di metadata su file audio.
- Un chunk è un'unità contenente dati multipli in un blocco singolo.
- Per usare chunk metadata BEXT e iXML, è necessaria un'applicazione che supporti entrambi i formati.

#### Metadata file WAV

I metadata salvati su file registrati da **F6** in formato WAV sono raccolti in chunk BEXT (Broadcast Audio Extension) e iXML.

Per dettagli sui metadata salvati in questi chunk, vd. "Metadata contenuti in chunk BEXT in file WAV" ( $\rightarrow$  P. 188), "Metadata contenuti in chunk iXML in file WAV" ( $\rightarrow$  P. 189).

#### Metadata file MP3

I metadata salvati su file registrati da **F6** in formato MP3 sono scritti come tag ID3v1.

Per informzioni sui campi ID3 e sui formati salvati come metadata, vd. "Metadata e campi ID3 contenuti in file MP3" ( $\rightarrow$  P. 191).

#### SUGGERIMENTI

- I file MP3 di **F6** sono conformi allo standard MPEG-1 Layer III.
- I metadata MP3 non possono essere editati.

### Controllare ed editare metadata

1. Premete 🔳.

**2.** Usate (a) e (b) per selezionare FINDER, e premete (c).

MENU	1 <mark>4</mark>
FINDER	
INPUT	
OUTPUT	
REC	
TIMECODE	
SISTEMA	

 Usate ▲ e ♥ per selezionare una card SD, e premete ♥.



Usate ▲ e ▼ per selezionare una cartella, e premete



Folder002

190101\_001

190101\_002

New Folder

🕙 Scene001\_001

4.8 USB

5. Usate e e per selezionare una take, e premete .
Si apre la schermata Opzione.
Vd. "Operazioni relative a take e cartelle" per l'uso di Finder ( → P. 60).

**6.** Usate **(a)** e **(b)** per selezionare Edita metadata, e premete **(c)**.

Opzione	<mark>4.9</mark> JSB
Seleziona	
Elenco marker	
Rinomina Scene00.	•••
Edita Metadata	•
Cancella	
Info	

#### Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Controllare ed editare le note	P. 68
Selezionare note dalla cronologia	P. 69
Controllare ed editare nomi di scena	P. 69
Selezionare un nome di scena dalla cronologia	P. 70
Controllare ed editare nomi di take	P. 71
Circled take	P. 72
Cambiare nome al brano	P. 72
Cambiare nome al project	P. 73
Controllare ed editare nomi di traccia	P. 73
Selezionare un nome di traccia dalla cronologia	P. 74

#### Controllare ed editare le note

**7.** Usate ( ) e ( ) per selezionare Note, e premete ( ).

Edita Metadata	4.9 USB
Note	Þ
Scena/Take	►
Circle Not Circ	led
Nome brano Scen	e
Nome project Sce	)
Nome traccia	Þ

**8.** Usate (a) e (b) per selezionare Edita, e premete (c).



### 9. Editate la nota.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" ( $\rightarrow$  P. 14) per la modalità di inserimento dei caratteri.



#### NOTE

Il contenuto della nota è scritto sul metadata <NOTE>.

#### Selezionare note dalla cronologia



Controllare ed editare nomi di scena

**NOTE** La cronologia sarà cancellata se si usa la funzione Factory Reset.

### **10.**Editate il nome della scena.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" ( $\rightarrow$  P. 14) per la modalità di inserimento dei caratteri.

← Scene001 →					→	
Α	В	C	D	Ε	F	G
Η	Ι	J	K	L	M	Ν
0	Ρ	Q	R	S	Т	U
V	W	[X]	Y	Ζ		-
abc		Ο	K			
■:		•/	II):			

#### NOTE

Il nome della scena è scritto sul metadata <SCENE>.

#### Selezionare un nome di scena dalla cronologia

Usate e per selezionare
 Scena/Take, e premete .

Edita Metadata	4.9 USB
Note	Þ
Scena/Take	•
Circle Not Cir	cled
Nome brano Scer	1e
Nome project Sc	e
Nome traccia	►

8. Usate ( ) e ( ) per selezionare Scena, e premete ( ).

1 <mark>4.9</mark> USB
►
1



Cronologia, e premete 🔗.



**10.**Usate ( ) e ( ) per selezionare

all'interno di Cronologia la voce da usare, e premete 🔗.



#### NOTE

La cronologia sarà cancellata se si usa la funzione Factory Reset.

#### Controllare ed editare nomi di take

7. Usate ( ) e ( ) per selezionare Scena/Take, e premete 🕑.



8. Usate ( ) e ( ) per selezionare Take, e premete 🕑.



#### Operazioni di editing

Spostare il cursore o cambiare valore: premete 🌰 / 💌



Selezionare il parametro da cambiare: premete 🕑

#### SUGGERIMENTI

Impostabile da 1 a 999.

#### NOTE

Il numero della take è scritto sul metadata <TAKE>.





Cambiate il numero della take.



#### Circled take

Si può aggiungere un segno @ all'inizio del nome della take migliore per metterla in evidenza. Questa viene detta "circled take".



Cambiare nome al brano

7. Usate ( ) e ( ) per selezionare

Edita Metadata
# Cambiare nome al project

**7.** Usate (a) e (b) per selezionare Nome project, e premete (c).

Edita Metadata	4.9 USB
Note	Þ
Scena/Take	►
Circle Not Circ	led
Nome brano Scen	e
Nome project Sce	)
Nome traccia	Þ

# Controllare ed editare nomi di traccia

**7.** Usate (a) e (b) per selezionare Nome traccia, e premete (c).



# 8. Editate il nome del project.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" ( $\rightarrow$  P. 14) per la modalità di inserimento dei caratteri.

←	<mark>«</mark> e	ne0	01_	_00	1	→
A	В	C	D	Ε	F	G
Η	Ι	J	K	L	Μ	Ν
0	Ρ	Q	R	S	Τ	U
V	W	X	Y	Ζ		-
abc OK				K		
	: (		):C	)el	•/	

 Usate ▲ e ♥ per selezionare uan traccia, e premete ♥.

Nome traccia	4.9 USB
Traccia 1	Tr1
Traccia 2	Tr2
Traccia 3	Tr3
Traccia 4	Tr4
Traccia 5	Tr5
Traccia 6	Tr6

## NOTE

- Il nome del project èscritto sul matadata <PROJECT>.
- Il nome del project usato immediatamente dopo la registrazione è il nome della cartella di livello più alto (all'interno della directory principale della card SD) che contiene la cartella in cui la take è stata registrata.

**9.** Usate ( ) e ( ) per selezionare Edita, e premete ( ).



# **10.**Editate il nome della traccia.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" ( $\rightarrow$  P. 14) per la modalità di inserimento dei caratteri.

÷	Tr1				≯	
A	В	(C)	D	Ε	F	G
Η	Ι	J	K	L	Μ	Ν
0	Ρ	Q	R	S	Τ	U
V	W	X	Y	Ζ		-
abc 🚺				K		
💶: 🛛 💽:Del 🖂						

# Selezionare un nome di traccia dalla cronologia

7. Usate ( ) e ( ) per selezionare

Nome traccia, e premete 🕑.

Edita Metadata	4.9 USB
Note	►
Scena/Take	
Circle Not Circ	cled
Nome brano Scer	1e
Nome project Sc	e
Nome traccia	Þ

## NOTE

Il nome della traccia è scritto sul metadata <TRACK> <NAME>.

8.	Usate 🌢 e	<b>v</b> per s	elezionare

una traccia, e premete 🐼.

Nome traccia	1 <mark>4.9</mark> USB
Traccia 1	Tr1
Traccia 2	Tr2
Traccia 3	Tr3
Traccia 4	Tr4
Traccia 5	Tr5
Traccia 6	Tr6

**9.** Usate ( ) e ( ) per selezionare Cronologia, e premete ( ).



**10.**Usate e per selezionare

la cronologia desiderata, e premete 🕢.

Cronologia	1 <mark>4.9</mark> USE
Boom	
Mic	
Line	
Wireless	
Mix	
Actor	

#### NOTE

La cronologia sarà cancellata se si usa la funzione Factory Reset.

# Scrivere un sound report

Un sound report comprende informazioni relative a tempi di registrazione e take. I report possoo essere scritti come file in formato CSV (F6\_[folder name].CSV). I commenti scritti nei sound report possono essere editati.

- 1. Premete 🔳.
- **2.** Usate e per selezionare FINDER, e premete .

MENU	1 <mark>4.</mark> US
FINDER	
INPUT	
OUTPUT	
REC	
TIMECODE	
SISTEMA	

**3.** Usate (a) e (c) per selezionare la cartella o la card SD desiderata per la creazione del sound report, e tenete premuto (c).



**4.** Usate ( ) e ( ) per selezionare Sound Report, e premete ( ).



## Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Scrivere sound report	P. 77
Editare i commenti	P. 77
Selezionare commenti dalla cronologia	P. 78

# Scrivere sound report

**5.** Usate **()** e **()** per selezionare Crea, e premete 🕑.



# Editare i commenti

**5.** Usate ( ) e ( ) per selezionare Edita, e premete 🕑.



**6.** Usate **()** e **()** per selezionare

Esegui, e premete 🕑.

Ciò scrive il sound report all'interno della cerd SD o della cartella selezionata.



**6.** Usate **(a)** e **(b)** per selezionare Edita, e premete 🕑.



## NOTE

- Solo l'informazione relativa alle take nella cartella o sulla card SD è scritta nel sound report.
- Fate attenzione perché un file di sound report avente lo stesso nome sarà sovrascritto.

# 7. Editate il commento.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" ( $\rightarrow$  P. 14) per la modalità di inserimento dei caratteri.

÷						≯
A	Β	[C]	D	Ε	F	G
Η	Ι	J	[K]	L	M	N
0	Ρ	Q	R	S	Τ	U
[V]	W	(X)	[Y]	Ζ		-
ał	DC ]				0	K
	:		):D	)el	•/	

# Selezionare commenti dalla cronologia

**5.** Usate (a) e (b) per selezionare Cronologia e premete (c).



7. Usate ( ) e ( ) per selezionare

la voce desiderata all'interno della cronologia, e premete 📿.



#### NOTE

La cronologia sarà cancellata se si usa la funzione Factory Reset.

**6.** Usate (A) e ( ) per selezionare Cronologia, e premete ( ).



# Impostazioni relative all'ingresso

# Regolare il bilanciamento del monitoraggio del segnale in ingresso

E' possibile regolare il volume di ogni traccia mentre si monitorano i segnali in ingresso.

1. Aprite la schermata

Home (  $\rightarrow$  P. 13).



## SUGGERIMENTI

La gamma d'impostazione del fader è su mute e da -48.0 a +24.0 dB.

#### NOTE

- Le impostazioni del mix sono salvate separatamente per ogni take registrata e possono essere variate durante la riproduzione ( $\rightarrow$  P. 55).
- Le impostazioni del mix non sono salvate con la take se il formato del file di registrazione è MP3.

**2.** Usate  $\bigcirc$  per regolare i fader.

# Monitorare segnali in ingresso di tracce specifiche

Si possono monitorare i segnali in ingresso di tracce specifiche.

Anche le tracce non impostate per la registrazione possono essere inviate in ingresso alla schermata PFL e il loro suono in ingresso può essere monitorato.

Ciò è utile usando le tracce come ingressi di ritorno.

Si possono eseguire varie impostazioni per le tracce selezionate.

# 1. Premete 🕜 quando è aperta la schermata Home.

Si apre la schermata PFL relativa alla traccia aperta per ultima, e l'indicatore di status diventa arancio.

Si può monitorare in cuffia solo il suono in ingresso della traccia visualizzata.



Parametro	Spiegazione
Sorgente	Imposta la sorgente in ingresso.
Trim	Imposta il livello in ingresso.
HPF/Limiter	Imposta il filtro high pass e il limiter.
Phase/Delay	Imposta l'inversione di fase e il delay.
Pan	Imposta il pan.
Monitor	Imposta il volume del monitoraggio sulla schermata PFL

## NOTE

Non varia il segnale in uscita dalle uscite linea.

#### SUGGERIMENTI

- Usate ( ) e ( ) per selezionare i parametri e cambiare i valori di impostazione.
- Quando il cursore è sul numero di traccia più alto, premete 🕟 per visualizzare la traccia successiva.

2. Premete 🔳.

Si apre la schermata Home.

# Impostare la sorgente in ingresso

La sorgente in ingresso e lo status on/off dell'alimentazione phantom possono essere impostati per ogni traccia.



Impostazione	Spiegazione	
Mio	Usatela collegando un microfono o latro apparecchio	
IVIIC	con basso livello in ingresso.	
	Usatela per il livello microfonico con alimentazione	
	phantom.	
	Usatela collegando apparecchi a livello linea.	
Linea	Il livello in ingresso sarà riduooto di 20 dB se parago-	
	nato a quando è selezionato Mic.	
Linea (PH)	Usatela per livello linea con alimentazione phantom.	
	Quando AIF with Rec ( $\rightarrow$ P. 143) è su On, i segnali	
USB 1-4	in uscita del computer sono trattati come segnali in	
	ingresso	

#### SUGGERIMENTI

Per il voltaggio dell'alimentazione phantom, vd."Cambiare le impostazioni dell'alimentazione phantom" ( $\rightarrow$  P. 95).

# Impostare il volume del monitoraggio sulla schermata PFL

Sulla schermata PFL, il suono del monitoraggio può essere impostato su ascolto pre-fader (PFL) o fader solo (SOLO).



Impostazione	Spiegazione	
PFL	Sulla schermata PFL, monitora il suono pre-fader.	
SOLO	Sulla schermata PFL, monitora il suono post-fader.	

## NOTE

- Quando è aperta la schermata PFL in riproduzione, il suono monitorato sarà post-fader (SOLO) a prescindere dall'impostazione.
- Le posizioni di monitoraggio pre-fader e post-fader dipendono dalla modalità di registrazione impostata. Vd. i diagrammi a blocchi per dettagli sulle posizioni (→ "Diagrammi a blocchi" a P. 193).

# Tagliare il rumore delle basse frequenze

Il filtro high pass può tagliare le basse frequenze per ridurre il suono del vento, i pop vocali e altro.







#### SUGGERIMENTI

Impostabile su Off o da 10 a 240 Hz.

# **Limiter in ingresso**

Il limiter impedisce la distorsione riducendo i segnali in ingresso aventi livelli eccessivamente alti.



Quando il lietr è su ON, se il segnale in ingresso supera il valore della soglia impostata, il livello del segnale in ingresso sarà soppresso, per evitare la distorsione.

Il tempo che intercorre tra il momento in cui il segnale supera la soglia impostata e quello in cui la compressione del segnale in uscita è massimizzata è detto "tempo di attacco". Il tempo che intercorre tra il momento in cui il segnale in ingresso scende sotto la soglia e quello in cui il limiter smette di comprimere il segnale è detto "tempo di rilascio". Cambiate questi per regolare la qualità audio. 1. Premete 🔳





1	Tr1	4.9 USB
	Sorgente	Mic
9	Trim	+22dB
4   12	HPF/Limite	er 🕨
36 2	Phase/Dela	ay 🕨
148	Pan	Center
1	Monitor	PFL

# **6.** Usate ( ) e ( ) per selezionare Limiter, e premete ( ).



## Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Usare il limiterP.	. 88
Impostare il tipoP.	. 90
Impostare la soglia P.	. 90
Impostare il tempo di attaccoP.	. 91
Impostare il tempo di rilascioP.	. 91
Impostare il livello targetP.	. 92

# Usare il limiter

Usate e per selezionare
 On/Off, e premete .

Limiter		4.9 USB
On/Of	f	Off
Tipo	Har	d Knee
Soglia		2dBFS
Tempo	attacco	1ms
Tempo	rilascio	20
Livello	target	± 0d

8. Usate (A) e ( ) per selezionare

l'impostazione, e premete 🕑.



# On (Normale)



Impostazione	Spiegazione
Off	Disabilita il limiter.
On (Normale)	Applica un limiter normale. Ratio 20:1.
On (Avanzato)	Identificando in anticipo il livello max., questo limiter ottimiz- zato evita la distorsione anche più del normale limiter. Ratio ∞:1, garantendo maggiore ampiezza interna.

#### NOTE

Con impostazione On (Avanzato), la latenza in ingresso di **F6** aumenta di 1 ms. Monitorando i suoni registrati con un microfono in tempo reale, l'aumentata latenza può provocare interferenza tra il suono in registrazione che è trasmesso nell'aria e il suono delay monitorato, rendendo così più difficile il monitoraggio accurato.

## NOTE

- Con impostazione On (Avanzato), la Frequenza di campionamento non può essere su 192 kHz.
- D'altro canto, quando la frequenza di campionamento è su 192 kHz, non è possibile selezionare l'impostazione On (Avanzato).

# Impostare il tipo

7.	Usate 🌢 e 🛡 per selezionare
	Tipo, e premete 🕢.

Limiter		1 <mark>4.9</mark> USB
On/Off	orm	
Tipo	Har	d Knee
Soglia	_	2dBFS
Tempo at	tacco	1ms
Tempo ri	lascio	20
Livello ta	rget	± 0d

# Impostare la soglia

Imposta il livello base dal quale il limiter inizia a operare.

**7.** Usate ( ) e ( ) per selezionare Soglia, e premete 🕑.



8. Usate ▲ e ♥ per selezionare
il tipo, e premete ♥.

Tipo USB **-Hard Knee**Soft Knee

ImpostazioneSpiegazioneHard KneeSono attenuati solo i picchi che superano la soglia. Nessun<br/>effetto al di sotto della soglia.Soft KneeIl limiter gradatamente influisce sul segnale ca. 6 dB sotto la<br/>soglia, per un effetto più delicato.

## NOTE

Questa impostazione è disponibile solo se On/Off è su On (Normale).

8. Usate ( ) e ( ) per regolare

l'impostazione, e premete 🔗.



## SUGGERIMENTI

Impostabile da -16 a -2 dBFS.

#### NOTE

Questa impostazione è disponibile solo se On/Off è su On (Normale).

# Impostare il tempo di attacco

Imposta il tempo necessario affinché la compressione si avvii, dopo che il segnale in ingresso ha superato la soglia.

7.	<b>Usate e e per selezionare</b> Tempo attacco, <b>e premete e</b> .	Limiter USB On/Off On (Norm Tipo Hard Knee Soglia - 2dBFS Tempo attacco 1ms Tempo rilascio 20 Livello target ± 0d	7.	<b>Usate e e per selezionare</b> Tempo rilascio, <b>e premete e</b> .	Limiter USB On/Off On (Norm Tipo Hard Knee Soglia - 2dBFS Tempo attacco 1ms Tempo rilascio JOms Livello target ± 0d
8.	Usate ( ) e ( ) per regolare il tempo, e premete ().	Limiter USB On/Off On (Norm Tipo Hard Knee Soglia – 2dBFS Tempo attacco 1ms‡ Tempo rilascio 20 Livello target ± 0d	8.	Usate ( ) e ( ) per regolare il tempo, e premete ( ).	Limiter USB On/Off On (Norm Tipo Hard Knee Soglia - 2dBFS Tempo attacco 1ms Tempo rilasc 200ms Livello target ± 0d
SUC Imp	GGERIMENTI ostabile da 1 a 4 ms. TE		SU L'op ster sog	<b>GGERIMENTI</b> eratività del limiter è in link per le tracce o eo link abilitato. Se il segnale per entramb lia, il limiter opererà su entrambe le tracce.	cha hanno stereo link o MS ii i canali in link raggiune la
Que	sta impostazione è disponibile solo se On/C	Off è su On (Normale).			

Impostare il tempo di rilascio

che il segnale in ingresso scende sotto la soglia.

Imposta il tempo necessario affinchè la compressione si fermi, dopo

#### NOTE

Questa impostazione è disponibile solo se On/Off è su On (Normale).

# Impostare il livello target

Quando l'impostazione **On/Off** del limiter è su **On (Avanzato)**, usate questa funzione per impostare il livello target d'uscita del segnale.



8. Usate ▲ e ▼ per regolare l'impostazione, e premete √.

L	imiter	1 <mark>4.9</mark> USB
On/Off	On (A	van
Tipo	Har	d Knee
Soglia		2dBFS
Tempo	attacco	1ms
Tempo	rilascio	20
Livello	targ 🛨 🕻	)dBFS\$

## SUGGERIMENTI

• Impostabile da -16 a 0 dBFS.

• Dopo essere passato dal limiter, il segnale non supera il valore del livello impostato come obiettivo.

## NOTE

Questa impostazione è disponibile solo se On/Off è su On (Avanzato).

# Invertire la fase in ingresso

E' possibile invertire la fase del segnale in ingresso.

Ciò è utile quando i suoni si annullano a vicenda a causa delle impostazioni del microfono.





Phase/Delay	4.9 USB
Phase Invert	Off
Delay	0.0ms



Phase Invert	1 <mark>4.9</mark> USB
Off	
<b>√</b> On	

# Cambiare le impostazioni dell'alimentazione phantom

**F6** può fornire alimentazione phantom. Il voltaggio è impostabile su +24V o +48 V e può essere attivato/disattivato per ogni ingresso separatamente.

#### SUGGERIMENTI

L'alimentazione Phantom è una funzione che fornisce alimentazione a dispositivi che richiedono una fonte di alimentazione esterna, compresi alcuni microfoni a condensatore.

L'alimentazione standard è +48 V, ma certi dispositivi possono operare con voltaggi inferiori.

## NOTE

Non usate questa funzione con dispositivi che non sono compatibili con l'alimentazione phantom. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.







**3.** Usate ( ) e ( ) per selezionare

Impostazioni phantom, e premete 🕑.



Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Impostare il voltaggio	P. 96
Disabilitare l'alimentazione phantom in riproduzione	P. 96
Usare l'alimentazione phantom	P. 81

# Impostare il voltaggio

**4.** Usate **(**) e **(**) per selezionare **4.** Usate **()** e **()** per selezionare Impostazioni Phanti USB Impostazioni Phanti 49 Voltaggio, e premete 🕑. Voltaggio Voltaggio +48 +48 Risparmio energetico, Risparmio en. On Off Risparmio en. e premete 🕑. **5.** Usate ( ) e ( ) per selezionare **5.** Usate **()** e **()** per selezionare Voltaggio 4.9 Risparmio en. ISP +24V il voltaggio, e premete 🖌. Off On (PH disabilitata in ripro-✓+48V ✓On (PH disabilita.. duzione), e premete 🕑.

## SUGGERIMENTI

Usando microfoni o altro dispositivo che può operare con voltaggio inferiore a +48 V, selezionare il voltaggio più basso può ridurre l'assorbimento di  $\mathbf{F6}$ .

Impostazione	Spiegazione
Off	L'alimentazione phantom è fornita anche in
	riproduzione.
On (PH disabilitata	L'alimentazione phantom non è fornita in riproduzione.
in riproduzione)	Ciò può ridurre l'assorbimento di <b>F6</b> .

Disabilitare l'alimentazione phantom in riproduzione

#### SUGGERIMENTI

Se i microfoni non necessitano di alimentazione phantom in riproduzione, disabilitarla riduce l'assorbimento di **F6**.

#### NOTE

Questa impostazione influisce su tutte le tracce.

# Applicare un delay ai segnali in ingresso

Se vi sono delle differenze di tempo dei suoni in ingresso, usate questa funzione per correggerle durante la registrazione.





Phase/De	lay USB
Phase Invert	: Off
Delay	0.0ms‡

## SUGGERIMENTI

Impostabile da 0 a 30.0 ms.

#### NOTE

Quando la frequenza di campionamento è su 192 kHz, Delay è disabilitato.

# Collegare gli ingressi come coppia stereo

Abilitando lo stereo link per le tracce 1/2, 3/4 o 5/6, i corrispondenti ingressi (1/2, 3/4 o 5/6) possono essere gestiti come coppie stereo. Quando in link, gli ingressi 1, 3 o 5 corrisponderanno al canale sinistro e gli ingressi 2, 4 o 6 al destro.

# Veduta d'insieme del formato MS stereo

Questo metodo prende un ingresso da un microfono mediano direzionale, che cattura il suono al centro, e da un microfono laterale bi-direzionale, che cattura i suoni a destra e sinistra, e li converte in stereo. L'ampiezza stereo può essere variata a piacimento regolando il livello del microfono laterale.

Poiché questo metodo può catturare un'ampia immagine stereo, è ideale per registrare in ampi spazi aperti, con numerose fonti sonore, comprese orchestre, concerti live e paesaggi sonori.

Questa tecnica è molto efficace anche

quando volete regolare l'atmosfera di una stanza. Poiché offre un alto grado di libertà, è usata non solo in studio, ma anche per una vasta gamma di registrazioni, prove ed esecuzioni live.



Auto Mix

Track Knob Refer...

# **4.** Usate **(a)** e **(b)** per selezionare Link ingresso, e premete **(c)**.

Impostazioni Link	4.9 USB
Link ingresso	►
Trim Link	►

Impostazione	Explanation
Stereo	Quando in link stereo, gli ingressi sono gestiti normalmente.
MS	Quando in link stereo, i segnali dai microfoni mid-side sono
	convertiti in stereo normale.

#### NOTE

- Quando in link stereo, le tracce dispari sono gestite come canali di sinistra e le tracce pari come canali di destra.
- Quando in link MS stereo, le tracce dispari sono gestite come segnali mediani e le tracce pari come segnali laterali.

#### SUGGERIMENTI

Quando in link MS stereo, il metodo per bilanciare medi e laterali si basa sul metodo di registrazione, come segue.

- Float (32bit): usate O per ogni traccia per regolare il bilanciamento medio/laterale.
- Non Float (32bit): usate il livello in ingresso per ogni traccia per regolare il bilanciamento medio/laterale. (Vd."Regolare i livelli in ingresso" → P. 28.)

Impostare i link stereo

#### Stereo

Usate e per selezionare Stereo, e premete .

Link	ingre	SSO	4.9 USB
Mono	12	34	56
Stereo[	MS	MS	MS
Ambi- [ sonics [	Impo	stazi	oni 🕨

## MS



Link ingresso USB
1 2 3 4 5 6 Mono Stereo Ms MS MS Ambi- sonics Impostazioni ►

# Regolare i livelli in ingresso di tracce multiple

E' possibile mettere in link i livelli in ingresso di tracce multiple e regolarli allo stesso tempo.



## NOTE

- Una traccia non può trovarsi in più di un gruppo alla volta.
- Anche i livelli in ingresso di tracce impostate su MS stereo saranno in link se queste tracce sono inserite in gruppi.

# **Cambiare l'impostazione automatica del mix**

Usando più microfoni per catturare l'audio durante un meeting, ad esempio, attenuare automaticamente gli ingressi dei microfoni non attivi produce i seguenti vantaggi.

- · La possibilità di feedback è ridotta.
- · Il rumore di sfondo, compresi fan e folla, è soppresso a un certo livello, a prescindere dal numero di persone.
- · Il degrado della qualità sonora dovuta alle differenze di fase causate dalle variazioni di distanza di più microfoni, è ridotto.



#### NOTE

• Le seguenti funzioni e impostazioni non possono essere usate con questa funzione.

- La frequenza di campionamento non può essere impostata su 192 kHz.
- Il formato Ambisonic non può essere impostato su un valore che non sia Off.
- Monitorando i suoni in registrazione con un microfono in tempo reale, l'aumentata latenza può provocare interferenza tra il suono in registrazione che è trasmesso dall'aria e il suono delay monitorato, rendendo difficile un monitoraggio accurato.

# **Impostare il formato Ambisonic**

Collegando microfoni in grado di inviare in uscita segnali in formato Ambisonic A agli ingressi 1–4, l'audio può essere convertito in formato Ambisonic B e registrato.





Link ingresso USB
Aono 123456 Aono Contra

**7.** Usate (a) e (b) per selezionare Formato, e premete (c).



8. Usate ▲ e ♥ per selezionare
il formato, e premete ♥.

4.8 USB

# FuMa

Converte i segnali provenienti dagli ingressi 1–4 in formato Ambisonic FuMa B, e li salva come file polifonico a 4 canali.

# AmbiX

Converte i segnali provenienti dagli ingressi 1–4 in formato Ambisonic AmbiX B, e li salva come file polifonico a 4 canali.



# **Ambisonics A**

Salva i segnali degli ingressi 1–4 come file polifonico a 4 canali senza convertirli in formato Ambisonic B. Il segnale del monitoraggio è convertito in formato Ambisonic B e poi in segnale stereo normale.



## NOTE

- La frequenza di campionamento è impostabile solo su 192 kHz quando-Modalità Ambisonics è su Off.
- I file Ambisonic sono salvati come file polifonici a 4 canali, non come file mono o stereo.
- I seguenti parametri non si possono impostare per le tracce che usano l'ingresso Modalità Ambisonic.
  - Phase Invert
  - Delay
  - Pan
  - Input Link
  - Trim Link
- I file registrati quando il formato Ambisonic non è su off, saranno riprodotti come fonti audio Ambisonic piuttosto che come normali file polifonici 4 canali. Per questo, queste tarcce non possono avere pan o essere messe in mute in riproduzione
- Non utilizzabile con la funzione Auto Mix.

## SUGGERIMENTI

- Ambisonic può essere impostatoanche durante l'uso come interfaccia audio (Multi Traccia).
- Anche se il formato Ambisonic non è su Off, i pulsanti PFL possono essere selezionati per monitorare i loro suoni in ingresso. Quando Monitor è su PFL, i suoni possono essere monitorati prima di essere convertiti in formato Ambisonic B. Quando la modalità PFL è su SOLO, i suoni possono essere monitorati dopo la conversione in formato Ambisonic B.
- I seguenti parametri, impostabili sula schermata PFL, sono in link per le tracce in ingresso Ambisonic.
  - Source
  - Trim
  - HPF
  - Limiter
  - Phantom
  - Fader
  - PFL Monitor

# Impostare la posizione del microfono usato per la registrazione Ambisonic

Impostando l'orientamento del microfono usato durante la registrazione Ambisonic come fosse un parametro di **F6**, è possibile mantenere il corretta posizionamento convertendo in formato Ambisonic B anche se la poszione del microfono è cambiata da dritto, capovolto o orizzontale.







Usate e per selezionare
 l'orientamento del micro fono, e premete .

Posiz. Microfono	4.9 USE
<b>√</b> Upright	
Upside Down	
Endfire	



Impostazione	Spiegazione
Jpright	Per registrare col microfono diritto.
Jpside Down	Per registrare col microfono capovolto.
Endfire	Per registrare col microfono orientato orizzontalmente.

#### SUGGERIMENTI

- Usare il microfono diritto è consigliabile per la registrazione Ambisonic per ridurre al minimo le riflessioni del pavimento e del microfono stesso.
- Se è difficile usare il microfono diritto, potete posizionarlo capovolto o che punti in avanti e cambiare l'impostazione Posiz. Microfono di conseguenza.

#### NOTE

Se questa impostazione e la posizione effettiva del microfono non coincidono, il posizionamento del suono non sarà ricreato correttamente durante la conversione in formato Ambisonic B.
# Impostare i segnali inviati all'uscita cuffie

I segnali inviati all'uscita cuffie possono essere impostati su prefader o postfader per ogni traccia. E' possibile salvare 10 combinazioni di impostazione (Impostazione 1–Impostazione 10).

- 1. Premete 🔳.
- **2.** Usate (a) e (c) per selezionare OUTPUT, e premete (c).

MENU	1 <mark>4.</mark> US
FINDER	
INPUT	
OUTPUT	
REC	
TIMECODE	
SISTEMA	

**3.** Usate (a) e (b) per selezionare Uscita cuffie, e premete (c).





Usate  $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{6}$  – su qualsiasi schermata per passare ciclicamente tra le impostazioni 1–10.

#### Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Impostare il routing P. 1	10
Usare l'uscita cuffie mono P. 1	10
Monitorare i segnali stereo mid-side P. 1	11

#### Impostare il routing

Usate e per selezionare le tracce/uscite per il routing delle cuffie e premete .



#### SUGGERIMENTI

Premete **ENTER** per passare ciclicamente tra le opzioni: prefader  $\rightarrow$  postfader  $\rightarrow$  off.

#### NOTE

• Le uscite L/R e linea non possono essere impostate su prefader.

• Quando AIF with Rec è su On, si possono assegnare le tracce USB 1-4.

• Le uscite 1–6, L/R, linea e la traccia USB 1–4 non possono essere selezionate allo stesso tempo. Selezionare un tipo deseleziona l'altro.

# 7. Premete 🗐.





# **7.** Premete **=**.

#### Monitorare i segnali stereo mid-side

I segnali provenienti da un microfono stereo mid-side possono essere convertiti in segnale stereo normale per il monitoraggio.

**6.** Usate **()** e **()** per selezionare Setting 1 MS, e premete 📿. MS MS MS



<mark>4.9</mark> USF



#### NOTE

- Questa funzione è disabilitata per le tracce che hanno il link in ingresso su MS.
- Quando è abilitato il monitoraggio stereo mid-side, le tracce pre-fader saranno automaticamente inviate in routing sui canali cuffie, con dispari a sinistra e pari a destra. In tal caso, il routing non può essere variato manualmente.

## Inviare in uscita toni alert dalle cuffie

E' possibile regolare il volume dei toni alert inviati in uscita dalle cuffie, quando ad esempio, la registrazione si avvia o si ferma.



Registrazione impossibile Tono da 880Hz tone 3 volte

# Impostare la curva del volume dell'uscita cuffie

E' possibile impostare la curva del volume usata quando si regola il volume delle cuffie con la manopola.



# Accentuare l'uscita cuffie per ridurre l'interferenza provocata dal suono registrato

Accentuare l'uscita cuffie riduce l'interferenza delle onde sonore che si spostano nell'aria col segnale del monitoraggio cuffie, consentendo di monitorare il suono in registrazione.



#### NOTE

In situazioni in cui il suono in registrazione è udibile dalla posizione di monitoraggio cuffie, le onde sonore nell'aria potrebbero interferire col suono in cuffia, alterando il suono monitorato. Più delay ha il suono in cuffia e più è basso il suo volume, maggiore sarà l'impatto delle onde sonore.

Il boost digitale aggiunge un'accentuazione determinata al livello del volume delle cuffie, riducendo l'impatto delle onde sonore che si muovono nell'aria.

# Impostare il livello in uscita

E' possibile cambiare il livello in uscita di Line Out output level can be changed.



#### SUGGERIMENTI

Impostabile su Mute o da -48.0 a +12.0 dB

#### Regolare i livelli di apparecchiature collegate (eseguire toni di test)

Usate e per selezionare
 l'icona dell'onda sinusoidale
 dell'uscita linea, e premete per eseguire un tono di test.



#### NOTE

- Vd. il manuale del dispositivo cllegato per le sue operatività.
- Se la funzione di controllo automatico del gain sul dispositivo è attiva, spegnetela.
- Il tono di test è inviato in uscita dai jack LINE OUT e HEADPHONE.
- Fate attenzione col volume se state monitorando il suono in cuffia, ad esempio.

6. Premete 🗐 per fermare il tono di test.



#### SUGGERIMENTI

- Mentre controllate l'indicatore di livello del dispositivo collegato, eseguite regolazioni al gain in ingresso di quel dispositivo, finché il livello del segnale audio non si aggira attorno a-6 dB.
- Il tono di test è un'onda sinusoidale da 1kHz a -6 dBFS.

# Applicare un delay all'uscita

Applicando un delay all'uscita, è possibile correggere le differenze di tempo dell'ingresso audio di un altro dispositivo.



# Limiter in uscita

Usando un limiter sull'uscita è possibile proteggere i dispositivi collegati ai jack uscita.

#### SUGGERIMENTI

Per dettagli sul limiter, vd. "Limiter in ingresso" ( $\rightarrow$  P. 87).

1. Premete 🔳.



MENU	4.9 USE
FINDER	•
INPUT	►
OUTPUT	
REC	►
TIMECODE	►
SISTEMA	Þ

**3.** Usate (a) e (b) per selezionare Line Out, e premete (c).



4. Usate (A) e ( ) per selezionare

Limiter, e premete 📿.



Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Usare il limiter	P. 120
Impostare il tipo	P. 120
Impostare la soglia	P. 121
Impostare il tempo di attacco	P. 121
Impostare il tempo di rilascio	P. 122
Mettere in link il limiter	P. 122

#### Usare il limiter

**5.** Usate (a) e (b) per selezionare On/Off, e premete (c).

Limiter	4.9 USB
On/Off	Off
Tipo Ha	rd Knee
Soglia ·	- 2dBFS
Tempo attacc	o 1ms
Tempo rilascio	o 20
Link	On

Impostare il tipo

**5.** Usate (a) e (b) per selezionare Tipo, e premete (c).

Limiter	1 <mark>4.9</mark> USB
On/Off	On
Tipo Har	d Knee
Soglia -	2dBFS
Tempo attacco	1ms
Tempo rilascio	20
Link	On

**6.** Usate (a) e (b) per selezionare On, e premete (c).



6. Usate (a) e (b) per selezionare

il tipo, e premete  $\bigcirc$ .



Impostazione	Spiegazione
Hard Knoo	Sono attenuati solo i picchi che superano la soglia. Nessun
	effetto sotto la soglia.
Soft Knoo	Il limiter influisce gradualmente sul segnale a circa 6 dB sotto
SOIL KIEE	la soglia, per un effetto più delicato.

#### Impostare la soglia

Imposta il livello base dal quale il limiter opera.



Impostare il tempo di attacco

Imposta il tempo necessario affinché la compressione si avvii, dopo

#### Impostare il tempo di rilascio

Imposta il tempo necessario affinché la compressione si fermi dopo che il segnale in ingresso scende sotto la soglia.

5.	<b>Usate</b> (a) e (c) per selezionare Tempo rilascio, e premete (c).	Limiter USB On/Off On Tipo Hard Knee Soglia - 2dBFS Tempo attacco 1ms Tempo rilascio 20 Link On	5. Usa Link	te 🄌 e 文 per selezionare	Limiter USB On/Off On Tipo Hard Knee Soglia - 2dBFS Tempo attacco 1ms Tempo rilascio 20 Link On
6.	Usate ( ) e ( ) per regolare il tempo, e premete ( ).	Limiter USB On/Off On Tipo Hard Knee Soglia - 2dBFS Tempo attacco 1ms Tempo rilasc 200ms‡ Link On	<b>6. Usa</b> Off,	te 🌢 e 💌 per selezionare e premete 🕢.	Link USB ✓Off On
			Impostazio	ne Spiegaz	zione
	GGERIMENTI Postobilo do 1 o 500 mo		Off	Operatività separata del limiter.	
l mb	iostabile da T a 500 ms.			Operatività in link del limiter. Se i	Il segnale di entrambi i se-

Mettere in link il limiter

endentemente.

Impostazione		Spiegazione		
Off Operatività separata del limiter.				
On g		Operatività in link del limiter. Se il segnale di entrambi i se- gnali in link raggiunge la soglia, il limiter opera su entrambi i canali.		

I limiter dell'uscita linea possono essere messi in link o applicati indip-

# Selezionare i segnali inviati alle uscite linea

Il tipo di segnale inviato alle uscite linea è impostabile su prefader o postfader per ogni traccia.



#### NOTE

- Quando AIF with Rec è su On, si possono assegnare le tracce USB 1-4.
- Le tracce 1–6 possono essere impostate su prefader o postfader.
- Le tracce L/R possono essere impostate solo su postfader.
- Le tracce 1–6, L/R, e USB 1–4 non sono impostabili allo stesso tempo. Selezionare una deseleziona l'altra.
- Quando è abilitato il monitoraggio stereo mid-side, le tracce pre-fader saranno automaticamente inviate in routing sui caali uscita linea, con le tracce dispari a sinistra e le pari a destra. In tal caso, il routing non può essere variato manualmente.



# Timecode

# Timecode: veduta d'insieme

F6 può ricevere in ingresso e inviare in uscita un timecode SMPTE.

Il timecode è un'informazione di tempo scritta su dati durante la registrazione audio e video. E' usata per l'editing video, per controllare altri dispositivi, e per la sincronizzazione di audio e video, ad esempio.

#### Usare il timecode per l'editing

Se i dati audio e video hanno entrambi registrato un timecode, l'allineamento a un tempo e la sincronizzazione risultano facili usando un software non lineare per l'editing.

#### SUGGERIMENTI

**F6** usa un oscillatore ad alta precisione che consente la generazione di un accurato timecode con una discrepanza di meno di 0.5 frame per 24 ore.



#### Esempi di connessione

Sono possibili connessioni come le seguenti in base all'applicazione.

#### Sincronizzazione con una video camera

F6 registra con un ingresso microfonico e trasmette un timecode.F6 registra il timecode che si genera coi dati audio. Il timecode ricevuto dalla video camera è registrato coi dati video.

#### Inviare in ingresso il timecode

Il timecode è trasmesso dal generatore di timecode.

Sia **F6** che la video camera ricevono il timecode e lo registrano coi loro dati audio e video.

Il timecode in ingresso può essere anche usato per sincronizzare il clock audio di **F6**.





# Impostare il timecode

# 1. Premete 🗐.

**2.** Usate (a) e (b) per selezionare TIMECODE, e premete (c).



#### Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Impostare la modalità P. 128
Sincronizzare il clock audio col timecode esterno P. 130
Abilitare automaticamente il timecode interno quando
non è inviato in ingresso nessun timecode esterno  P. 130
Impostare user bit per il timecode interno P. 131
Impostare il frame rate del timecode interno P. 133
Jamming del timecode interno P. 134
Riavviare il timecode interno con un valore specifico P. 134

Mode	Per impostare la modalità del timecode, l'uscita del timecode quando la registrazione è ferma, la sincronizzazione col clock audio, e l'operatività del timecode interno quando non c'è nessun timecode esterno in ingresso
EDS	Por impostore il frame rate del timecodo interno
115	r el impostale il frame fate del timecode interno.
	Per impostare il jamming del timecode in ingresso tramite
lana	il jack TIMECODE IN/OUTdal timecode interno. Utilizzabile
Jam	per riavviare il timecode interno con un determinato valore
	impostato.
Libite	Per impostare modalità e contenuto di user bit che possono
ODIES	essere inclusi nel timecode.
Auto Rec	Per impostare la quantità di tempo necessaria affinché la re-
Delay	gistrazione si avvii dopo che il timecode è stato ricevuto.
Ctort TO	Per impostare il valore usato per l'avvio del jamming del time-
Start IC	code e per calibrare la precisione del jamming su RTC.

#### Impostare la modalità

Si possono eseguire le seguenti impostazioni.

- Se **F6** genera timecode o riceve timecode esterno
- Se il timecode continua a scorrere o meno durante la registrazione

• Se i	il timecode continua a scorrere o meno d	lurante la registrazione		Sarà generato un timecode interno a prescindere dalla modal-
3.	<b>Usate </b> e   e   per selezionare Modalità, e premete   e.	TIMECODE USB Modalità Int FPS 29.97D Jam Jam	Int Free Run	ità di registrazione. Il timecode interno può essere impostato manualmente usando le seguenti voci del menu. • MENU > TIMECODE > Jam • MENU > TIMECODE > Restart Il timecode sarà sempre inviato in uscita dal jack TIMECODE IN/OUT
		Delay reg. aut Avvia TC →	Int Rec Run	Il timecode interno sarà generato solo in registrazione. Il timecode interno può essere impostato manualmente usando le seguenti voci del menu. • MENU > TIMECODE > Jam
4.	<b>Usate ()</b> e () per selezionare Modalità, e premete ().	Modalità USB Modalità Int Free		•MENU > TIMECODE > Restart Passando da un'altra modalità, il timecode interno si ferma sull'ultimo valore.
	TC Out S Sinc. audio est. Est Continuo	TC Out Sempre Sinc. audio est. Off Est Continuo Off	Sempre st. Off Off Int RTC Run	<ul> <li>II timecode interno sarà generato a prescindere dalla modalità di registrazione.</li> <li>Nelle seguenti situazioni, il timecode interno sarà sincronizzato (jamming) con RTC (clock interno).</li> <li>All'avvio</li> <li>Quando si cambiano Data/ora (RTC) (→ P. 21)</li> <li>Passando in questa modalità di timecode</li> </ul>
5.	Usate 🌢 e 💌 per selezionare	Modalità <sup>14.9</sup> USB		Il timecode sarà sempre inviato in uscita dal jack TIMECODE IN/OUT.
	la modalità, e premete 🕢. Off ✓Int Free Ru	Off ✓Int Free Run	Ext	Il timecode interno cerca quello esterno. Se non c'è timecode esterno, è possibile abilitare anche la generazione automatica di timecode interno. ( $\rightarrow$ P. 130)
		Int RTC Run Est Est.auto reg.	Ext Auto Rec	I timecode interno cerca quello esterno. Se non c'è timecode esterno, è possibile abilitare anche la generazione automatica di timecode interno (→ P. 130) La registrazione si avvia automaticamente quando il time- code esterno in ingresso è individuato. La registrazione si ferma automaticamente quando il timecode si ferma.

Impostazione

OUT.

Off

Explanation

II timecode non sarà inviato in uscita dal jacke TIMECODE IN/

Nessun timecode sarà scritoo sul file di registrazione.

#### Inviare in uscita il timecode solo durante la registrazione

E' possibile decidere se il timecode è inviato in uscita dal jack TIME-CODE IN/OUT o meno, quando la registrazione è fermata.

**3.** Usate (A) e ( per selezionare Modalità, e premete ().



**4.** Usate (A) e ( ) per selezionare TC Out, e premete ( ).

Modalità		<mark>4.9</mark> USB	
Modalità	Int	Free	
TC Out		Sem	ore
Sinc. audi	io es	t. (	Dff
Eat Coat:	nuo		$\gamma + \epsilon$
EST CONT	nuu	~	211
EST CONT	nuu		

NOTE

- Il timecode continua ad essere inviato in uscita quando la registrazione/ riproduzione è in pausa.
- Non impostabile se Modalità è su Off, Ext o Ext Auto Rec.

#### SUGGERIMENTI

Sempre: il timecode è sempre inviato in uscita a prescindere dallo status del registratore.

Sola registrazione: il timecode è inviato in uscita solo durante la registrazione.

**5.** Usate ( ) e ( ) per selezionare

Sola registrazione, e premete 🕑.



#### Sincronizzare il clock audio col timecode esterno

**3.** Usate ( ) e ( ) per selezionare Modalità, e premete ( ).

4. Usate ( ) e ( ) per selezionare

Sinc. audio est.,e premete 🖌.



Modalità

Out

Sinc. audio est.

Est Continuo

Modalità Est.auto ...

1<mark>4.9</mark> USP

Off

Off

- NOTE
- Se non c'è timecode esterno, il clock interno è abilitato per preservare la continuità.
- Non può essere impostato quando Modalità è su Off, Int Free Run, Int Rec Run o Int RTC Run.

#### Abilitare automaticamente il timecode interno quando non è inviato in ingresso nessun timecode esterno

La generazione automatica del timecode interno può essere abilitata per preservare la continuità quando non c'è timecode esterno.

**3.** Usate ( ) e ( ) per selezionare

Modalità, e premete 🕑.

TIMECODE	4.9 USB
Modalità	•
FPS	29.97D
Jam	►
Ubits	►
Delay reg. aut.	
Avvia TC	Þ

5. Usate ▲ e ♥ per selezionare
On, e premete ♥.



4. Usate ( ) e ( ) per selezionare

Est Continuo, e premete 🐼.

Moda	I <mark>4.9</mark> USB	
Modalità	Est.au	to
TC Out	Se	mpre
Sinc. audi	io est.	Off
Est Conti	nuo	Off





#### NOTE

Non è impostabile se Modalità è su Off, Int Free Run, Int Rec Run o Int RTC Run.

#### Impostare user bit per il timecode interno

Gli user bit sono dati che possono essere impostati per l'inclusione nel timecode. Possono essere inclusi fino a 8 numeri (0–9) e lettere (A–F). La data di registrazione, ad esempio, può essere utile per l'editing a posteriori.

#### Impostare la modalità user bit (Ubits)

**3.** Usate **()** e **()** per selezionare

Ubits, e premete 🕑.



**4.** Usate ( ) e ( ) per selezionare

Modalità, e premete 🐼.



131

# 5. Usate ▲ e ♥ per selezionare la modalità, e premete ♥.

Mode	<b>4</b> . US
uu uu uu uu	
✓mm dd yy uu	
dd mm yy uu	
yy mm dd uu	

Impostazione	Spiegazione
	Questi valori possono essere impostati a piacere sulla
	schermata <b>Edita</b> .
	Mese, giorno ed anno sono inseriti automaticamente in
mm dd yy uu	quest'ordine usando l'impostazione RTC. Il valore "uu" può
	essere impostato a piacere sulla schermata Edita.
	Giorno, mese ed anno sono inseriti automaticamente in
dd mm yy uu	quest'ordine usando l'impostazione RTC. Il valore "uu" può
	essere impostato a piacere sulla schermata Edita.
	Anno, mese e giorno sono inseriti automaticamente in
yy mm dd uu	quest'ordine usando l'impostazione RTC. Il valore "uu" può
	essere impostato a piacere sulla schermata Edita.

#### SUGGERIMENTI

Si possono cambiare solo le voci "uu"

#### Impostare gli user bit (Ubits)

**3.** Usate (a) e (b) per selezionare Ubits, e premete (c).



4. Usate ( ) e ( ) per selezionare

Edita, e premete 🕑.



# **5.** Editate il valore.

Spostare il cursore o cambiare valore:



Premete

Selezionare il parametro da editare:



#### SUGGERIMENTI

Impostabile usando i numeri da 0 a 9 e lettere da A ad F.

 6. Terminata l'impostazione, usate a e per selezionare Enter, e premete .

Edita			I <mark>4.9</mark> USB
uu 00	uu 00	uu 00	uu 00
	En	ter	

#### Impostare il frame rate del timecode interno

**3.** Usate (a) e (b) per selezionare FPS, e premete (c).

TIMECODE	4.9 USB
Modalità	Þ
FPS	29.97D
Jam	Þ
Ubits	Þ
Delay reg. aut.	
Avvia TC	Þ

**4.** Usate ▲ e ♥ per selezionare il frame rate, e premete ♥.

FPS	1 <mark>4.9</mark> USB
23.976ND	
24ND	
25ND	
29.97ND	
✓29.97D	
30ND	

Impostazione	Spiegazione
	Frame rate più comune usato con video camere HD e per
23.976ND	altre riprese video ad alta definizione. Il conteggio è più lento
	del tempo effettivo dello 0.1%.
24ND	Frame rate standard usato per registrare film. Usato anche
24110	con video camere HD.
25ND	Frame rate per video PAL. Usato per video PAL, usato in
23110	Europa e altre zone.
	Frame rate usato per video a colori NTSC e video camere
20 07ND	HD. Il conteggio è più lento del tempo effettivo di 0.1%.
29.9710	Usato per video NTSC usato in Giappone, Stati Uniti e altre
	nazioni.
	Frame rate regolato che usa un drop frame per adeguare
29.97D	NTSC al tempo effettivo. Usato con video per broadcast che
	richiede che il time frame attuale coincida.
	Usato per sincronizzare il suono col film che è trasferito
30ND	in video NTSC. E' il frame rate standard usato per la tv in
	bianco e nero in Giappone, Stati Uniti e latre nazioni.
	Usato per applicazioni speciali. Sincronizza a 29.97 fps drop
30D	frame col suono del film da trasferire in NTSC. Il conteggio è
	più veloce del tempo effettivo dello 0.1%.

#### NOTE

I frame rate devono essere impostati in anticipo per adeguarsi ai dispositivi usati per tutti i dati audio e video.

#### Jamming del timecode interno

Il timecode in ingresso dal jack TIMECODE IN è usato per impostare il timecode interno



Riavviare il timecode interno con un valore specifico

TIMECODE

4.9 USR

**3.** Usate **()** e **()** per selezionare



ł	Riavv	ia	1 <mark>4.9</mark> USB
Int: 01:	58:	03:	08
Tempo 00:	di ri 00:	avvio <sup>:</sup> 00:	: 00
	Riav	via	

# Impostare il delay di registrazione del timecode automatico

Se l'unità è impostata per registrare automaticamente quando è ricevuto un timecode esterno, si potrebbe verificare una registrazione non necessaria, se il timecode è ricevuto per un breve tempo. Per evitare ciò, è possibile impostare il tempo necessario all'avvio della registrazione, dopo che il timecode è stato ricevuto.



**3.** Usate (a) e (b) per selezionare Delay reg. autom., e premete (c).

TIMECODE	1 <mark>4.9</mark> USB
Modalità	•
FPS	29.97D
Jam	►
Ubits	►
Delay reg. aut.	
Avvia TC	•

# Impostare l'inizializzazione del timecode usato all'avvio

Quando **F6** viene spento, il timecode interno si ferma, per cui il timecode viene automaticamente inizializzato (jamming) all'avvio. Il valore usato per il jamming in tal caso, può essere impostato.



In tal caso, consigliamo di effettuare una nuova calibratura.

· La calibratura è possibile solo se Modalità Avvia TC è su RTC.

• La calibratura non è possibile se AIF with Rec è su On.

• La calibratura non è possibile se è collegato un **FRC-8**.

#### 6. La calibratura è completata. Calibratura TC RT 🏰 Quando la modalità di Avvia TC è su RTC, la precisione del timecode Completato ! cala se l'unità viene spenta. Questa funzione può essere usata per migliorare la precisione di quasi 0.2 ppm anche se l'unità viene spenta. 2:00:00 / 2:00:00 **4.** Usate **(**) e **(**) per selezionare Avvia TC **I**SF Modalità RTC Calibratura TC RTC. Calibratura TC RT...▶ e premete 🕑. 7. Per annullare la calibra-Calibratura TC RT tura, premete 🗐. Poi, usate • e • per selezionare Uscita Uscita Uscita, e premete 🕑. **5.** Usate ( ) e ( ) per selezionare Calibratura TC RT Esegui, e premete 🕑. Tempo di esecuzione NOTE 2h 00m • F6 è calibrato prima di uscire dalla fabbrica. Esegui Annulla · Una volta effettuata la calibratura, il risultato viene mantenuto. · Se F6 è posizionato e usato in ambienti estremamente caldi o freddi, la precisione del timecode potrebbe variare leggermente allo spegnimento.

Annulla

Correggere gli errori di timecode dopo lo spegnimento

# **Usare le funzioni USB**

# Scambiare dati con un computer

Collegati a un computer, i dati su card possono essere controllati e copiati.

#### Connettersi

- 1. Premete 🔳.
- **2.** Usate (a) e (b) per selezionare SISTEMA, e premete (c).

1 <mark>4.9</mark> USI

**3.** Usate (A) e (IV) per selezionare USB, e premete (IV).

SISTEMA	<mark>4.9</mark> USB
Card SD	
USB	◄
Bluetooth	►
Impostazioni	►
Versione Firmware	►
Lingua Italia	ano



Lettore card SD, e premete 📀.



**5.** Usate un cavo USB per collegare **F6** al computer.





#### NOTE

I sistemi operativi supportati sono. Windows: Windows 7 o successivi macOS: Mac OS X 10.8 o successivi

#### Disconnettersi

### **1.** Scollegate il computer.

Windows:

Selezionate **F6** "Safely Remove Hardware".

macOS:

Trascinate l'icona **F6** nel cestino.

NOTE

Eseguite sempre le corrette procedure di sconnessione prima di rimuovere il cavo USB.

**2.** Scollegate il cavo dal computer e da **F6**, e premete  $\blacksquare$ .

## Uso come interfaccia audio

I segnali in ingresso di **F6** possono essere inviati direttamente a un computer o dispositivo iOS, e i segnali in riproduzione su computer o dispositivo iOS possono essere inviati in uscita da **F6**.

4

# Connettersi

- 1. Premete 🔳.
- **2.** Usate **(a)** e **(b)** per selezionare SISTEMA, e premete **(c)**.

MENU	1 <mark>4.</mark> US
FINDER	
INPUT	
OUTPUT	
REC	
TIMECODE	
SISTEMA	

**3.** Usate (a) e (b) per selezionare USB, e premete (c).

SISTEMA	1 <mark>4.9</mark> USB
Card SD	►
USB	
Bluetooth	►
Impostazioni	►
Versione Firmware	►
Lingua Italia	ano

•	Usate 🌢 e	💌 per	selezionare
---	-----------	-------	-------------

Interfaccia audio, e premete 🕑.

USB	I <mark>4.9</mark> USB
Lettore card SD	
Interfaccia audio	Þ
AIF with Rec	Off
FRC-8	►
	USB Lettore card SD Interfaccia audio AIF with Rec FRC-8

5. Usate e per selezionare
la modalità e il dispositivo
collegato, e premete .

Interfaccia audio	4.9 USB
Mix Stereo (PC/M.	Þ
Mix Stereo (iPad)	►
Multi Traccia (PC	. •

Setting	Explanation
Mix Stereo	Modalità 2-in/2-out per Mac/Windows e invia le tracce 1–6
(PC/Mac)	come mix stereo.
Mix Stereo	Modalità 2-in/2-out per dispositivi iOS e invia le tracce 1–6
(iPad)	come mix stereo.
	Modalità 6-in/4-out per Mac/Windows e invia le tracce 1–6
Multi Traccia	come segnali separati (non può essere usata con dispositivi
(PC/Mac)	iOS).
	E' necessario un driver per l'uso con Windows. Scaricate il
	driver dal sito web di ZOOM (www.zoom.co.jp/).

**6.** Usate un cavo USB per collegare **F6** al computer o dispositivo iOS.



#### Disconnettersi

- 1. Premete 🔳.
- **2.** Usate **a** e **b** per selezionare Uscita, e premete **b**.



- **3.** Usate (a) e (v) per selezionare Uscita, e premete (v).
  Uscita Annulla
- **4.** Scollegate il cavo dal computer o dal dispositivo iOS e da **F6**.

# Usare le funzioni di registrazione di card SD e interfaccia audio allo stesso tempo

In aggiunta alla regisrazione di card SD, è possibile usare anche un computer per registrare un backup.



#### NOTE

- AIF with Rec non può essere usato cone le impostazioi e funzioni seguenti.
  - Imposatzioni di frequenza di campionamento diverse da 44.1/48 kHz
  - Lettore card SD (  $\rightarrow$  P. 139)
  - Interfaccia audio (  $\rightarrow$  P. 141)

```
- FRC-8 ( → P. 146)
```

- E' necessario un driver per l'uso con Windows. Scaricate il driver dal sito web di ZOOMe (www.zoom.co.jp/).
- Quando **AIF with Rec** è su **On**, la frequenza di campionamento non può essere variata.
- Quando **AIF with Rec** è su **On**, i file con frequenza di campionamento diversa da quella di **F6** non possono essere eseguiti.
- Impostate la fonte in ingresso su USB1-4 per monitorare il suono riprodotto dal computer ( → P. 81) o selezionate USB1-4 nel routing in uscita ( → P. 109, P. 112, P. 113).

#### **Disconnettersi**

- 1. Premete 🔳.
- **2.** Usate **a** e **v** per selezionare Off, e premete **v**.



**3.** Scollegate il cavo dal computer e da **F6**.
### Impostazioni interfaccia audio

Si possono eseguire le seguenti impostazioni, usando **F6** come interfaccia audio.

### Impostare il loop back (Solo Mix Stereo)

Questa funzione mixa il suono in riproduzione dal computer o da dispositivo iOS con l'ingresso di **F6** e re-invia il mix al computer o al dispositivo iOS (loop back).

Questa funzione può essere usata per aggiungere narrazione alla musica in riproduzione dal computer e per registrare il mix o seguirlo in streaming su computer, ad esempio.

1. Premete 🔳.

**2.** Usate (a) e (c) per selezionare LOOP BACK, e premete (c).

MENU	4.8 USB
INPUT	•
OUTPUT	►
LOOP BACK	Off
Uscita	

**3.** Usate (a) e (b) per selezionare On, e premete (c).



### Mixare gli ingressi

Il bilanciamento del mix degli ingressi può essere regolato. I segnali in ingresso saranno inviati al computer o al dispositivo iOS usando le impostazioni di bilanciamento eseeguite qui. Usando l'impostazione Mix Stereo, sarà inviato il segnale stereo mixato.

• Aprite il mixer sulla schermata Home ( $\rightarrow$  P. 13).



### Regolate le impostazioni parametro.

Vd. "Regolare il bilanciamento del monitoraggio del segnale in ingresso" ( $\rightarrow$  P. 79) per le modalità di variazione delle impostazioni.

### **Usare un FRC-8 come controller**

Quando è collegato un **FRC-8** a **F6**, è possibile usarlo per regolare le impostazioni, compresi trim, fader e pan.

NO Nor lega auto pas	TE n si può usare un <b>FRC-8</b> operando a batte ate più fonti di alimentazione a un <b>F6</b> , l'ali omaticamente in base alla carica residua de sa alle batterie AA, la connessione con un <b>F</b>	erie AA. Quando sono col- mentazione in uso varierà lla batteria. Quando l'unità <b>RC-8</b> sarà interrotta.	4.	<b>Usate ()</b> e <b>()</b> per selezionare FRC-8, e premete <b>()</b> .	USB Lettore card SD Interfaccia audio AIF with Rec FRC-8	(82) EXT ► Off
1.	Premete 🔳.					
2.	<b>Usate</b> ( ) e ( ) per selezionare SISTEMA, e premete ( ).	MENU EXT FINDER > INPUT > OUTPUT > REC > TIMECODE > SISTEMA >	5.	<b>Usate</b> ( ) e ( ) per selezionare Connettere, e premete ( ).	FRC-8 Connettere Luminosità LED Tasto utente Tipo tastiera Firmware	82 EXT 60 ► US
3.	Usate 🌢 e 🛡 per selezionare	SISTEMA <sup>82</sup> EXT	6.	Usate un cavo USB per collegare	gare <b>F6</b> a <b>FRC-8</b> .	
	USB, e premete 🕑.	Card SDUSBBluetoothImpostazioniVersione FirmwareLinguaItaliano	7.	Accendete <b>FRC-8</b> .		

#### NOTE

- Scollegando **FRC-8**, selezionate **Sconnettere** prima di staccare il cavo USB.
- Selezionate Connettere e premete per fornire alimentazione bus dalla porat USB di F6. Quando è fornita alimentazione bus, non collegate altri dispositivi diversi da FRC-8. Ciò potrebbe danneggiare F6 o un dispositivo collegato.

#### SUGGERIMENTI

Quando sono collegati un **F6** e un **FRC-8**, **FRC-8** opererà sempre con alimentazione bus. Le batterie AA e l'alimentazione DC collegata ad esso sono disabilitate.

### Impostare il tipo di tastiera collegata a FRC-8

E' possibile collegare una tastiera per PC a **FRC-8** e usarla per inserire i caratteri. Impostate il tipo di tastiera da usare collegata a **FRC-8**.





Z

Impostazione	Spiegazione
US	Per tastiere con alfabeto Europeo.
JP	Per tastiere con alfabeto Giapponese.

### Impostare i tasti utente per FRC-8

Si possono assegnare funzioni ai tasti utente di **FRC-8**.

1. Premete 🔳.

nare
FINDE
INPUT
OUTP
REC

MENU	1 <mark>8.2</mark> EXT
INDER	•
NPUT	►
DUTPUT	►
REC	•
TIMECODE	•
SISTEMA	•



SISTEMA	1 <mark>8.2</mark> EXT
Card SD	Þ
USB	•
Bluetooth	►
Impostazioni	►
Versione Firmwa	re 🕨
Lingua Ita	aliano





5. Usate ( ) e ( ) per selezionare

Tasto utente, **e premete** 🕢.

FRC-8	8.2 EXT
Sconnettere	►
Luminosità LED	60
Tasto utente	Þ
Tipo tastiera	US
Firmware	►



T;	asto utente
U 1	Marker
U 2	Cancella indic
U 3	Circled.

7. Usate ( ) e ( ) per selezionare

la funzione da assegnare, e premete 🕢.

U ·	l <mark>182</mark> EX
Nessuna	
<ul> <li>Marker</li> </ul>	
Blocco	
Cancella	indicato
Circled.	

Impostazione	Spiegazione	
Nessuna	Nessuna funzione assegnata.	
Markar	Aggiunge marker alle take in formato WAV durante la regis-	
IVIAINEI	trazione e la riproduzione.	
Blocco	Usata per disabilitare i controlli impostati con Obbiettivo	
	blocco tasti.	
Cancella indica-	Cancella gli indicatori di clip.	
tore di clip		
Circled	Trasforma la take selezionata in "circled".	

### Impostare la luminosità LED di FRC-8

E' possibile regolare la luminosità dei LEd posti sul lato frontale di **FRC-8**.

1. Premete 🔳.

2.	Usate 🌢 e 🛡 per selezionare	
	SISTEMA, e premete 🕑.	F

MENU	1 <mark>8.2</mark> EXT
INDER	Þ
INPUT	Þ
OUTPUT	►
REC	►
TIMECODE	►
SISTEMA	Þ

SISTEMA	1 <mark>8.2</mark> EXT
Card SD	
USB	•
Bluetooth	
Impostazioni	►
Versione Firmware	) <b>)</b>
Lingua Itali	ano

- 4. Usate ( ) and ( ) per sele
  - zionare FRC-8, e premete 🐼.

USB	1 <mark>8.2</mark> EXT
Lettore card SD	►
Interfaccia audio	►
AIF with Rec	Off
FRC-8	•

5. Usate ( ) e ( ) per selezionare

Luminostà LED, e premete 🔗.





FRC-8	1 <mark>8.2</mark> EX1
Sconnettere	
Luminosità LED	60\$
Tasto utente	
Tipo tastiera	US
Firmware	Þ

#### SUGGERIMENTI

Impostabile da 5 a 100.

### **Aggiornare il firmware di FRC-8**

Si può controllare la versione firmware di **FRC-8** e aggiornarla, portandola alla versione più recente. Il file di aggiornamento può essere scaricato dal sito web di ZOOM (www.zoom.co.jp).

**1.** Vd. "Usare un FRC-8 come controller" ( $\rightarrow$  P. 146), e collegate F6 a FRC-8.

#### NOTE

L'aggiornamento non è possibile se la carica delle batterie o l'alimentazione DC sono basse. In tal caso, sostituite le batterie con delle nuove o usate una fonte di laimentazione DC carica.

**2.** Copiate il file di aggiornamenrto sulla directory principale di una card SD.

- **3.** caricate la card SD nello slot.
- 4. Premete 🗐.



MENU	1 <mark>8.2</mark> EXT
FINDER	►
INPUT	►
OUTPUT	►
REC	►
TIMECODE	►
SISTEMA	Þ





**7.** Usate ( ) e ( ) per selezionare FRC-8, e premete ( ).



Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Controllare le versioni firmware	P. 155
Aggiornare il firmware	P. 155

### Controllare le versioni firmware



Aggiornare il firmware

#### NOTE

Non spegnete l'unità, non togliete la card SD e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento. Ciò potrebbe impedire a **FRC-8** di avviarsi.

**11.**Completato l'aggiornamento, spegnete **FRC-8**.



### **Operatività con dispositivo iOS**

### Accoppiamento con dispositivo iOS

Collegando un adattatore wireless di ZOOM (ad es. BTA-1) e usando la app di controllo dedicata, **F6** può essere azionato da un dispositivo iOS.

#### NOTE

- La app dedicata deve essere innanzi tutto installata sul dispositivo iOS. La app dedicata è scaricabile da App Store.
- Vd. il manuale della app per le procedure da seguire.
- **F6** può essere accoppiato solo con un dispositivo iOS. L'accoppiamentoa un diverso dispositivo iOS renderà impossibile collegarsi al dispositivo iOS accoppiato in precedenza.
- Cercare di collegarsi al dispositivo iOS precedente provocherà un messaggio di errore che apparirà sul display di **F6** e spegnerà BTA-1.
- Per ricollegar un dispositivo iOS accoppiato in precedenza, seguite le istruzioni del manuale operativo del dispositivo iOS in uso per rimuovere
   F6 che è stato registrato come dispositivo Bluetooth.
- Poi, dopo aver lanciato F6 Control, apparirà la schermata di inserimento password, rendendo possibile l'accoppiamento.

 Rimuovete il coperchio del connettore dell'adattatore wireless e collegate l'adattatore wireless.



**2.** Premete **=**.

**3.** Usate ▲ e ♥ per selezionare SISTEMA, e premete ♥.





SISTEMA	<mark>4.9</mark> USB
Card SD	►
USB	►
Bluetooth	•
Impostazioni	►
Versione Firmware	►
Lingua Italia	ano

**5.** Usate (A) e ( per selezionare iOS (F6 Control), e premete ( ).

Bluetooth	4.9 USB
iOS(F6 Control)	•
Timecode	

6. Usate (A) e ( ) per selezio-

nare Connettere, e premete **S**. Appare una password usata per identificare l'adattatore wireless di ZOOM (ad es. BTA-1).



7. Lanciate la app dedicata sul dispositivo iOS, e inserite la password che appare sul display di F6. Si avvia l'accoppiamento. Completato l'accoppiamento, appare "Connesso" sulla schermata di controllo di F6.



#### SUGGERIMENTI

- Non sarà necessario inserire ancora la password quando si lancia la app in futuro.
- Usate **F6** e il dispositivo iOS tenendoli più vicino possibile, per avere una comunicazione più affidabile.
- Sconnettetevi dal dispositivo iOS

### Sconnettersi dal dispositivo iOS

- 1. Premete 🗐.
- **2.** Usate (a) e (b) per selezionare SISTEMA, e premete (c).

MENU	1 <mark>4.</mark> US
FINDER	
INPUT	
OUTPUT	
REC	
TIMECODE	
SISTEMA	

**3.** Usate (A) e ( per selezionare Bluetooth, e premete ().

SISTEMA	4.9 USB
Card SD	▶
USB	►
Bluetooth	•
Impostazioni	►
Versione Firmw	are 🕨
Lingua I	taliano

**4.** Usate **(a)** e **(b)** per selezionare iOS (F6 Control), e premete **(c)**.





Sconnettere, e premete 🕑.



#### SUGGERIMENTI

Dopo aver sconnesso, per controllare ancora **F6** col dispositivo iOS, selezionate Menu > Sistema > Bluetooth > iOS (F6 Control) > Connettere ancora.

### Connettere un UltraSync BLUE

Se **F6** è connesso a un UltraSync BLUE, può ricevere il timecode dall'UltraSync BLUE e aggiungerlo ai file di registrazione.

**1.** Rimuovete il coperchio del connettore dell'adattatore wireless e collegate il connettore wireless.



### 2. Premete 🗐.



MENU	1 <mark>4.9</mark> USB
FINDER	►
INPUT	►
OUTPUT	►
REC	►
TIMECODE	►
SISTEMA	•



Bluetooth, e premete 🕑.

**5.** Usate ( ) e ( ) per selezionare

Timecode, e premete 🕑.





### **6.** Usate ( ) e ( ) per selezionare

Connettere, **e premete O**. Inizia la ricerca del dispositivo connesso e appare "Ricerca" sul display.

Timecode	4.9 USB
Connettere	
Sconnettere	Þ

#### SUGGERIMENTI

- La ricerca può essere annullata premendo un qualsiasi pulsante.
- Dopo aver annullato la ricerca, è possibile rifarla selezionando Menu > Timecode > Pair/Forget > Pair again.





#### SUGGERIMENTI

- Vd. il manuale di UltraSync BLUE per le procedure per selezionare dispositivi connessi.
- Usate **F6** e UltraSync BLUE tenendoli più vicini possibile, per avere una comunicazione più affidabile.
- Anche se la comunicazione con UltraSync BLUE è interrotta, il timecode generato da **F6** sarà aggiunto ai file di registrazione.

### Sconnettersi da UltraSync BLUE

Scollegate **F6** e UltraSync BLUE per fermare la registrazione del timecode da questo. L'informazione relativa all'accoppiamento sarà mantenuta anche quando sconnessi.

1. Premete 🔳.

2. Usate (a) e (c) per selezionare SYSTEM, e premete (c).



3. Usate 🌢 e 🛡 per selezio-

nare Bluetooth, e premete 🕑



**4.** Usate **(a)** e **(b)** per selezionare Timecode, e premete **(c)** 



# Usate ▲ e ♥ per selezionare Sconnettere, e premete ♥.



#### SUGGERIMENTI

**Dopo essersi sconnessi, per connettersi a un UltraSync BLUE, selezionate** Menu > Sistema > Bluetooth > Timecode > Connettere.

#### Connettersi a un diverso UltraSync BLUE

Per ricevere il timecode da un UltraSync BLUE diverso da quello connesso a **F6**, l'accoppiamento con l'UltraSync BLUE deve essere rimosso, e si deve eseguire un nuovo accoppiamento con l'altro UltraSync BLUE.

### 1. Premete 🔳.

2. Usate (a) e (c) per selezionare TIMECODE, e premete (c).



**3.** Usate **()** e **()** per selezio-

nare Pair/Forget e premete 🕑.

TIMECODE	1 <mark>4.9</mark> USB
Modalità	►
FPS	29.97D
Pair/Forget	•
Ubits	►
Delay reg. aut.	
Avvia TC	Þ

### **4.** Usate **(a)** e **(b)** per selezionare Forget, e premete **(c)**.



**5.** Usate ( ) e ( ) per selezionare Pair, e premete ( ).

Inizia la ricerca del dispositivo connesso e appare "Ricerca" sul display.

Pair/Forget 4
Int:::
Ubits: 00 00 00 00
FPS : 29.97D
Ext: 00:09:14:00
Ubits: 00 00 00 00
FPS : 25ND
Pair Forget

#### SUGGERIMENTI

- · La ricerca può essere annullata premendo un qualsiasi pulsante.
- Dopo aver annullato la ricerca, è possibile rifarla selezionando Menu > Timecode > Pair/Forget > Pair ancora.

 Selezionate il dispositivo connesso sull'altro UltraSync BLUE. Completato l'accoppiamento, appare "Connesso" sul display di F6.



#### SUGGERIMENTI

- Vd. il manuale dell'UltraSync BLUE per le procedure per selezionare i dispositivi connessi.
- Usate **F6** e UltraSync BLUE tenendoli il più vicno possibile, per avere una comunicazione più affidabile.
- Anche se la comunicazione con l'UltraSync BLUE viene interrotta, il timecode generato da **F6** sarà aggiunto ai file di registrazione.

### Altre impostazioni

### Impostare l'indicatore di livello di peak hold time

1.	Premete 🔳.	4	4.	Usate 🌢 e 🛡 per selezio-	Impostazioni USB
2.	Usate () e () per selezio- nare SISTEMA, e premete ().	MENU USB FINDER INPUT OUTPUT REC TIMECODE		nare Display, e premete 🕑.	Data/oraAlimentazioneImpostazioni tastoRisparmio en.DisplayFactrory Reset
3.	<b>Usate ()</b> e () per selezionare Impostazioni, e premete ().	SISTEMA	5.	<b>Usate</b> (a) e (b) per selezionare Peak Hold Time, e premete (c).	Display USB Visualizzaz. tempo ► Peak Hold Time 2 Modalità esterni
		Bluetooth Impostazioni Versione Firmware Lingua Italiano	6.	Usate () e () per regolare peak hold time, e premete ().	Peak Hold Time USB Off 1sec

✓2sec 3sec 4sec 5sec

### Impostare la luminosità LED

E' possibile impostare la luminosità dei LED sul lato frontale di  ${\bf F6}$  .

1. Premete 🔳.

2.	Usate 🌢 e 💌 per selezionare	ME
	SISTEMA, e premete 📿.	FINDER
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	INPUT
		OUTPUT
		REC
		TIMECOD



**3.** Usate **(a)** e **(b)** per selezionare Impostazioni, e premete **(c)**.

SISTEMA	<mark>4.9</mark> JSB
Card SD	
USB	
Bluetooth	
Impostazioni	
Versione Firmware	
Lingua Italia	no



#### SUGGERIMENTI

Impostabile da 5 a 100.

### **Eseguire impostazioni relative al display**

Si possono eseguire impostazioni relative al display.

1. Premete 🔳.



Impostare la luminosità del display



**6.** Usate **()** e **()** per regolare la luminosità, e premete 🕑.



#### SUGGERIMENTI

Impostabile da 5 a 100.

### Cambiare l'impostazione della retroilluminazione

La retroilluminazione del display può essere impostata in modo che si affievolisca dopo 30 secondi di inutilizzo.

### **4.** Usate ( ) e ( ) per selezionare

Risparmio en., e premete 🕑.

Impostazioni	1 <mark>4.9</mark> USB
Data/ora	►
Alimentazione	►
Impostazioni tasto	►
Risparmio en.	
Display	►
Factrory Reset	Þ

Impostazione	Spiegazione
Off	La retroilluminazione non varia anche in caso di
	inutilizzo.
	La retroilluminazione si affievolisce dopo un certo
OII (Retroin: Dassa)	tempo di inutilizzo.
On (Detroill aponto)	La retroilluminazione si spegne dopo un certo tempo
on (Retroin. spenta)	di inutilizzo.

### **5.** Usate ( ) e ( ) per selezionare

Risparmio en., e premete 🕑.



**6.** Usate **(a)** ae **(b)** per selezionare l'impostazione e premete 🕑.



### Rendere più facilmente leggibile il display in presenza di luce forte

Il display può essere impostato in modo che sia più facile leggerlo, anche in ambienti molto luminosi, compresa la presenza di luce del sole.



Usate 

 e 
 per selezionare
 Modalità esterni, e premete 

Display	4.9 USB
Visualizzaz. temp	•
Peak Hold Time	2
Modalità esterni	ff

**6.** Usate **(a)** e **(b)** per selezionare On, e premete **(c)**.



### Impostare come aggiungere marker manualmente

E' possibile impostare la modalità con cui sono aggiunti marker quando è premuto 🗾 in registrazione o riproduzione di un file in formato WAV.

**1.** Premete **E**.

2.	<b>Usate</b> ( ) e ( ) per selezionare SISTEMA, e premete ( ).	MENU USB FINDER > INPUT > OUTPUT > REC > TIMECODE > SISTEMA >	Impostazioni tasto, e premete 🕢.	Data/ora Alimentazione <mark>Impostazioni tasto</mark> Risparmio en. Display Factrory Reset	
3.	<b>Usate ( e ( per selezionare</b> Impostazioni <b>, e premete ( )</b> .	SISTEMA USB Card SD USB Bluetooth Impostazioni Versione Firmware Lingua Italiano	<ul> <li>Usate (a) e (c) per selezionare</li> <li>Opzioni tasto PLAY,</li> <li>e premete (c).</li> </ul>	Impostazioni tasto Opzioni tasto PLAY Obbiettivo blocco Elenco scorciatoie	4.9 JSE

Continuate in base a una delle seguenti procedure.

**4.** Usate **()** e **()** per selezionare

Impostare come aggiungere mar	ker in registrazione P. 171
Impostare come aggiungere mar	ker in esecuzione P. 171

<mark>4.9</mark> USB

Impostazioni



Impostazione	Spiegazione
Solo Pausa	Premendo 💴 va in pausa senza aggiungere marker.
Pausa & Marker	Premendo 💴 va in pausa e aggiunge un marker.
Solo Marker	Premendo aggiunge un marker senza andare in pausa.

Impostazione	Spiegazione
Solo Pausa	Premendo 💴 va in pausa senza aggiungere marker.
Pausa & Marker	Premendo 💴 va in pausa e aggiunge un marker.
Solo Marker	Premendo 🗾 aggiunge un marker senza andare in pausa.

### Impostare il blocco tasti

Usate la funzione di blocco per evitare operazioni non desiderate durante la registrazione. Tenete premuto + o per abilitare e disabilitare la funzione di blocco.

Seguite le istruzioni per impostare quali tasti saranno disabilitati dalla funzione di blocco.

1.	Premete 🔳.		4.	Usate () e () per selezionare Impostazioni tasto,	Impostazioni (4.9) USB Data/ora ►
2.	<b>Usate </b> e  e  per selezionare SISTEMA, e premete  .	MENU USB FINDER > INPUT > OUTPUT >		e premete 🕜.	AlimentazioneImpostazioni tastoRisparmio en.DisplayFactrory Reset
3.	<b>Usate () e () per selezionare</b> Impostazioni <b>, e premete ()</b> .	REC  TIMECODE SISTEMA SISTEMA Card SD USB Diverts ath	5.	Usate ( ) e ( ) per selezionare Obbiettivo blocco tasti, e premete ().	Impostazioni tasto USB Opzioni tasto PLAY ► Obbiettivo blocco ► Elenco scorciatoie ►
		Impostazioni Versione Firmware Lingua Italiano	6.	Usate ( ) e ( ) per selezionare i tasti da bloccare, e premete ().	Obbiettivo blocco USB Track Knob 1 Track Knob 2 Track Knob 3 Track Knob 4

Track Knob 5Track Knob 6

#### SUGGERIMENTI

Si possono selezionare le manopole traccia 1–6, MENU, ENTER, UP, DOWN, PLAY, REC, STOP, HP Volume Push e HP Volume Turn.

### 7. Premete 🗐.

#### SUGGERIMENTI

 Anche quando è attiva la funzione di blocco per HP Volume Push, tenere premuto - disattiverà la funzione di blocco.

• E' possibile l'operatività con **FRC-8** e F6 Control anche quando la funzione di blocco è attiva.

## **Altre funzioni**

### **Controllare l'informazione sulla card SD**

Si possono controllare dimensione e spazio disponibile della card SD.

- 1. Premete 🗐.
- **2.** Usate (a) e (b) per selezionare SISTEMA, e premete (c).

MENU	1 <mark>4.</mark> US
FINDER	
INPUT	
OUTPUT	
REC	
TIMECODE	
SISTEMA	
OIOTEMA	

**3.** Usate (a) e (c) per selezionare Card SD, e premete (c).

SISTEMA	4.9 USB
Card SD	◄
USB	►
Bluetooth	►
Impostazioni	►
Versione Firmware	►
Lingua Italia	ano





### Informazioni sulla card SD



### **Testare la performance della card SD**

Le card SD possono essere testate per verificare che possano essere usate con **F6**. Un test di base è veloce, mentre il test completo esamina l'intera card SD.

•			
2.	<b>Usate</b> (a) e (b) per selezionare SISTEMA, e premete (c).	MENU USB FINDER > INPUT > OUTPUT > REC > TIMECODE > SISTEMA >	► C
3.	<b>Usate</b> (a) e (b) per selezionare Card SD, e premete (c).	SISTEMA USB Card SD USB Bluetooth Impostazioni Versione Firmware Lingua Italiano	-

Usate 🛆 e 💌 per selezionare Performance Test, e premete 🕑.



Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Condurre un test rapido	P. 176
Condurre un test completo	P. 177

### Condurre un test rapido

**5.** Usate ( ) e ( ) per selezionare Test rapido, e premete 🕑.



#### NOTE

Anche se il risultato del test sulla performance è "OK", non vi è garanzia che non si verifichino errori di scrittura. L'informazione è una semplice guida.

**6.** Usate **()** e **()** per selezionare

Esegui, e premete 🕑.

Si avvia il test della performance della card.

Il test dovrebbe impiegare ca. 30 secondi.

### Il test è completato.

Appare il risultato della valutazione.



Performance Test USB Risultato :OK 0% 50% 100%

### SUGGERIMENTI Premete (**=**) per fermare il test.

### Condurre un test completo

5. Usate e per selezionare
Test completo, e premete .
Appare il tempo stimato, necessario al test completo.

Performance Test	<mark>4.9</mark> USB
Test rapido	
Test completo	Þ

NOTE

Anche se il risultato del test sulla performance è "OK", non vi è garanzia che non si verifichino errori di scrittura. L'informazione è una semplice guida.

**6.** Usate **(a)** e **(b)** per selezionare Esegui, e premete **(c)**.



### Il test è completato.

Appare il risultato della valutazione. Se access rate MAX raggiunge 100%, la card non va bene (NG).



#### SUGGERIMENTI

Premete (**E**) per fermare il test.

### **Formattare card SD**

Formattate le card SD per usarle con F6.

1. Premete 🔳.

2.	Usate 🌢 e 🛡 per selezionare	
	SISTEMA <b>, e premete </b> .	

MENU	4.9 USB
FINDER	►
INPUT	►
OUTPUT	•
REC	•
TIMECODE	•
SISTEMA	•

**3.** Usate (a) e (c) per selezionare Card SD, e premete (c).

SISTEMA	<mark>4.9</mark> USB
Card SD	
USB	
Bluetooth	►
Impostazioni	►
Versione Firmware	►
Lingua Italia	no

4. Usate ( ) e ( ) per selezionare Format, e premete ( ). Impostazioni E Informazioni Performance



## **5.** Usate (A) e ( per selezionare Esegui, e premete ( ).

Format US

#### NOTE

- Prima di usare le card SD appena acquistate o formattate da un computer, è necessario formattarle con **F6**.
- Sappiate che tutti i dati precedentemente salvati sulla card SD saranno cancellati quando questa è formattata.

### Controllare l'elenco scorciatoie di F6

F6 ha una funzione scorciatoie, che consente l'accesso rapido a varie funzioni. Vd. "Elenco scorciatoie" ( $\rightarrow$  P. 192) per controllare le funzioni scorciatoia.

1. Premete 🗐.







5. Usate ( ) e ( ) per selezionare

Elenco scorciatoie, e premete 🕑.





### Back up e carico delle impostazioni di F6

Le impostazioni di **F6** possono essere salvate e caricate da card SD.

1. Premete 🗐.

2.	Usate 🌢 e 🛡 per selezionare	
	SISTEMA <b>, e premete </b> .	

MENU	1 <mark>4.9</mark> USB
FINDER	Þ
INPUT	Þ
OUTPUT	►
REC	►
TIMECODE	►
SISTEMA	Þ



SISTEMA	<mark>4.9</mark> USB
Card SD	►
USB	►
Bluetooth	►
Impostazioni	►
Versione Firmware	Þ
Lingua Italia	ino



Impostazioni di backup, e premete 🕢.



#### Continuate in base a una delle seguenti procedure.

Back up	P. 181
Carico	P. 181
### Back up

Salva un file di backup nella cartella "F6\_SETTINGS" sulla directory principale della card SD.

**5.** Usate **(a)** e **(b)** per selezionare Backup, e premete **(c)**.



#### Carico

I file di backup, salvati nella cartella "F6\_SETTINGS" sulla directory principale della card SD, possono essere caricati.

5. Usate ( ) e ( ) per selezionare

Carica/Elimina, e premete 🕗.



## **6.** Editate il nome del file salvato.

Vd. "Schermata di inserimento caratteri" ( $\rightarrow$  P. 14) per la modalità di inserimento dei caratteri.



#### SUGGERIMENTI

L'estensione del file di backup salvato è ".ZSF".

6. Usate ( ) e ( ) per selezionare

il file da caricare, e premete  $\bigcirc$ .



#### SUGGERIMENTI

- Tenete premuto 🕑 per cancellare un file.
- Cancellare un file ne elimina completamente i dati.





## Riportare ai valori di default di fabbrica

E' possibile riportare l'unità ai valori di default di fabbrica.

1. Premete 🗐.

2.	Usate 🌢 e 🛡 per selezionare
	SISTEMA, <b>e premete </b> .



**3.** Usate **(a)** e **(b)** per selezionare Impostazioni, e premete **(c)**.

SISTEMA	<mark>4.9</mark> ISR
Card SD	
USB	►
Bluetooth	
Impostazioni	►
Versione Firmware	►
Lingua Italia	no

4. Usate (a) e (b) per selezionare

Factory Reset, e premete 📀.



5. Usate ( ) e ( ) per selezionare

Esegui**, e premete** 

Le impostazioni saranno resettate e l'unità si spegnerà automaticamente.

Factrory	Reset	4.9 USB
<b>_</b> .		
Esegui	Annu	la

## **Controllare la versione firmware**

E' possibile controllare le versioni firmware .

1. Premete 🔳.



MENU	4.9 USB
FINDER	•
INPUT	►
OUTPUT	►
REC	►
TIMECODE	►
SISTEMA	Þ



Versione Firmware, e premete 🕢.

SISTEMA	<mark>4.9</mark> USB
Card SD	
USB	►
Bluetooth	►
Impostazioni	►
Versione Firmware	۲
Lingua Italia	no
▼	



## Aggiornare il firmware

E' possibile aggiornare il firmware di **F6** portandolo alla versione più recente. Potete scaricare il file di aggiornamento dal sito web di ZOOM (www.zoom.co.jp).

 Installate batterie nuove in F6 o collegate l'adattatore AC dedicato al connettore USB.

#### NOTE

Non è possibile eseguire l'aggiornamento se la carica residua è bassa. In tal caso, sostituite le batterie cone delle nuove o usate l'adattatore dedicato.

**2.** Copiate il file di aggiornamento sulla directory principale sulla card SD.

 Caricate la card SD nello slot, e accendete l'unità, mentre premete

**4.** Usate **(a)** e **(b)** per selezionare Update, e premete **(c)**.



#### NOTE

Non spegnete l'unità e non rimuovete la card SD durante l'aggiornamento. Ciò potrebbe impedire a  $\mathbf{F6}$  di avviarsi.

**5.** Completato l'aggiornamento, spegnete l'unità.



# Appendice

## Diagnostica

Se pensate che F6 stia operando stranamente, verificate prima i seguenti punti.

#### Problema di registrazione /riproduzione

#### Nessun suono o uscita molto bassa

- Controllate le connessioni al sistema di monitoraggio e le impostazioni di volume.
- Verificate che il volume di **F6** non sia troppo basso. ( $\rightarrow$  P. 36)

#### Non si sente il suono dall'apparecchiatura collegata o dagli ingressi o il suono è molto basso

- Controllate le impostazioni del livello in ingresso. (  $\rightarrow$  P. 28)
- Se è collegato un lettor CD o altro dispositivo a un jack ingresso, alzate il livello in uscita di quel dispositivo.
- Controllate le impostazioni del monitoraggio di segnale. ( $\rightarrow$  P. 79)
- Controllate le impostazioni dell'alimentazione phantom e plug-in.  $(\rightarrow P. 81, P. 95)$
- Controllate le impostazioni del routing in uscita linea e cuffie. (  $\rightarrow$  P. 109, P. 112, P. 113)

## ◆ La registrazione non è possibile

- · Verificate che gli indicatori di status siano verdi.
- Verificate che la card SD abbia spazio disponibile. (  $\rightarrow$  P. 174)
- · Verificate che la card SD sia caricata correttamente nello slot per card.
- Se appare "Card Protetta!" sul display, significa che la protezione da scrittura sulla card SD è attiva. Fate scorrere il blocco sulla card SD per disattivare la protezione.

## ◆ Il suono registrato non si sente o è molto basso

- Verificate che i livelli di volume delle tracce non siano troppo bassi. (  $\rightarrow$  P. 55)
- Verificate che gli indicatori di status siano verdi durante la riproduzione.

## 📕 Altri problemi

# ♦ Il computer non riconosce l'unità anche se è collegata alla porta USB.

- Verificate che il sistema operativo sia compatibile. ( $\rightarrow$  P. 139)
- La modalità operativa deve essere impostata su **F6** per consentire al computer di riconscere **F6**. ( $\rightarrow$  P. 141)

#### ◆ Il tempo dell'operatività a batterie è breve

Eseguire le seguenti impostazioni dovrebbe aumentare il tempo di operatività a batterie.

- Impostate correttamente il tipo di alimentazione usata. (  $\rightarrow$  P. 23)
- Spegnete le tracce non necessarie. (  $\rightarrow$  P. 27)
- Scollegate i dispositivi non necessari collegati ai jack HEADPHONE, LINE OUT o TIMECODE IN/OUT, ad esempio.
- Impostate il voltaggio dell'alimentazione phantom su 24V. (  $\rightarrow$  P. 96)
- Disabilitate l'alimentazione phantom in riproduzione. (  $\rightarrow$  P. 96)
- Spegnete il timecode se non lo usate. (  $\rightarrow$  P. 128)
- Riducete la luminosità dei LED.(  $\rightarrow$  P. 165)
- Riducete la luminosità dell'LCD.(  $\rightarrow$  P. 167)
- Impostate il display in modo che si affievolisca se non viene usato per un certo tempo. ( $\rightarrow$  P. 168)
- Riducete la frequenza di campionamento usata per registrare i file. (  $\rightarrow$  P. 30).
- Per le loro caratteristiche, l'uso di batterie al nickel metallo idruro (specialmente quelle ad alta capacità) o al litio, dovrebbe garantire tempi di operatività più lunghi, rispetto alle batterie alcaline, quando l'assorbimento è alto.

### Metadata contenuti in chunk BEXT in file WAV

Tag	Spiegazione	Note					
zSPEED=	Frame rate	MENU > TIMECODE > FPS					
zTAKE=	Numero take						
zUBITS=	Ubits	AENU > TIMECODE > Ubits					
		MENU > REC > Metadata > Nome scena > Modalità					
	Nome econo	MENU > REC > Metadata > Nome scena > Nome utente					
ZOUEINE-	Nome scena	MENU > FINDER > Option > Edita Metadata > Scena > Scena/Take					
		MENU > FINDER > Opzione > Rinomina					
	Nome della cartella di destina-	MENU > FINDER (nome cartella di destinazione della registrazione)					
ZIAPE=	zione di registrazione	MENU > FINDER > Opzione > Edita Metadata > Nome brano					
zCIRCLED=	Circled take	MENU > FINDER > Opzione > Edita Metadata > Circle					
zTRK1=	Nome traccia sinistra						
zTRK2=	Nome traccia destra						
zTRK3=	Nome traccia 1						
zTRK4=	Nome traccia 2	I nomi di traccia sono scritti come segue.					
zTRK5=	Nome traccia 3	TRK1=TrL, TRK2=TrR, TRK3=Tr1, TRK4=Tr2 TRK8=Tr6					
zTRK6=	Nome traccia 4						
zTRK7=	Nome traccia 5						
zTRK8=	Nome traccia 6						
	Nota taka	MENU > Metadata > Note					
		MENU > FINDER > Opzione > Edita Metadata > Note					

#### Metadata contenuti in chunk iXML in file WAV

iXML master tag	iXML sub tag	Scritto	Letto	Note
		0		MENU > FINDER (nome cartella livello top card SD)
<project></project>			$\bigcirc$	MENU > FINDER > Opzione > Edita Metadata > Nome
				project
				MENU > REC > Metadata > Nome scena > Modalità
				MENU > REC > Metadata > Nome scena > Nome utente
<scene></scene>		$\bigcirc$	$\bigcirc$	MENU > FINDER > Opzione > Edita Metadata > Scena >
				Scena/Take
				MENU > FINDER > Opzione > Rinomina
<takf></takf>		$\bigcirc$	$\bigcirc$	MENU > FINDER > Opzione > Edita Metadata > Take
				MENU > FINDER > Opzione > Rinomina
		0		MENU > FINDER (nome cartella di destinazione della
<tapf></tapf>			0	registrazione)
				MENU > FINDER > Opzione > Edita Metadata > Nome car-
				tella (Brano)
<circled></circled>		0	0	MENU > FINDER > Opzione > Edita Metadata > Circle
<wild track=""></wild>		×	×	
<false start=""></false>		×	×	
<no good=""></no>		×	×	
<file_uid></file_uid>		$\bigcirc$	×	
<ubits></ubits>		$\bigcirc$	×	MENU > TIMECODE > Timecode > Ubits
		$\bigcirc$	$\bigcirc$	MENU > REC > Metadata > Note
<inute></inute>			$\cup$	MENU > FINDER > Opzione > Edita Metadata> Note
<bext></bext>		×	×	
<user></user>		×	×	

iXML master tag	iXML sub tag	Scritto	Letto	Note
<speed></speed>				
<speed></speed>	<note></note>	0	×	
<speed></speed>	<master_speed></master_speed>	0	0	MENU > TIMECODE > FPS
<speed></speed>	<current_speed></current_speed>	0	×	MENU > TIMECODE > FPS
<speed></speed>	<timecode_rate></timecode_rate>	0	×	MENU > TIMECODE > FPS
<speed></speed>	<timecode_flag></timecode_flag>	0	×	MENU > TIMECODE > FPS
<speed></speed>	<file_sample_rate></file_sample_rate>	0	×	MENU > REC > Frequenza di campionamento
<speed></speed>	<audio_bit_depth></audio_bit_depth>	0	×	MENU > REC > Modalità
<speed></speed>	<digitizer_sample_rate></digitizer_sample_rate>	0	×	MENU > REC > Frequenza di campionamento
<speed></speed>	<timestamp_samples_since_midnight_hi></timestamp_samples_since_midnight_hi>	0	×	
<speed></speed>	<timestamp_samples_since_midnight_lo></timestamp_samples_since_midnight_lo>	0	×	
<speed></speed>	<timestamp_sample_rate></timestamp_sample_rate>	0	×	MENU > REC > Frequenza di campionamento

iXML master tag	iXML sub tag	Scritto	Letto	Note
<sync_point_list></sync_point_list>				
<sync_point></sync_point>	<sync_point_type></sync_point_type>	×	×	
<sync_point></sync_point>	<sync_point_function></sync_point_function>	×	×	
<sync_point></sync_point>	<sync_point_comment></sync_point_comment>	×	×	
<sync_point></sync_point>	<sync_point_low></sync_point_low>	×	×	
<sync_point></sync_point>	<sync_point_high></sync_point_high>	×	×	
<sync_point></sync_point>	<sync_point_event_duration></sync_point_event_duration>	×	×	

iXML master tag	iXML sub tag	Scritto	Letto	Note
<history></history>				
<history></history>	<original_filename></original_filename>	0	×	
<history></history>	<parent_filename></parent_filename>	×	×	
<history></history>	<parent_uid></parent_uid>	×	×	

iXML master tag	iXML sub tag	Scritto	Letto	Note
<file_set></file_set>				
<file_set></file_set>	<total_files></total_files>	0	×	
<file_set></file_set>	<family_uid></family_uid>	0	×	
<file_set></file_set>	<family_name></family_name>	×	×	
<file_set></file_set>	<file_set_start_time_hi></file_set_start_time_hi>	×	×	
<file_set></file_set>	<file_set_start_time_lo></file_set_start_time_lo>	×	×	
<file_set></file_set>	<file_set_index></file_set_index>	0	×	

iXML master tag	iXML sub tag	Scritto	Letto	Note
<track_list></track_list>				
<track_list></track_list>	<track_count></track_count>	0	×	
<track/>	<channel_index></channel_index>	0	×	
<track/>	<interleave_index></interleave_index>	0	×	
				MENU > REC > Metadata > Nome traccia
<track/>	<name></name>	$\bigcirc$	$\bigcirc$	MENU > FINDER > Opzione > Edita Metadata > Nome
				traccia
<track/>	<function></function>	×	×	

 $\bigcirc$  = YES × = NO

## Metadata e campi ID3 contenuti in file MP3

Metadata	Campo ID3	Formato
Timecode	Artist Name	TC=[HH:MM:SS:FF]
Nome scena, numero take	Track Title	SC=[nome scena] TK=[numero take]
Frame rate, lunghezza file (tempo) Album Title		FR=[frame rate] D=[lunghezza file (tempo)]

# **Elenco scorciatoie**

#### Schermata Home

Operazione da <b>F6</b>	Operazione da <b>FRC-8</b>	Spiegazione
Tenere premuto 🖲	Tenere premuto MENU	Mostra il nome attribuito alla successiva take registrata. Esempio: Scene001_002
<b>()</b> + <b>()</b>	MENU + premere ENCODER	Fa avanzare il numero di scena di 1 (quando è aperta la schermata Home).
<b>()</b> + <b>()</b>	MENU + FF	Il numero attribuito alla successiva take registrata può essere incrementato o diminuito di 1 quando la schermata Home è aperta.
<b>+</b>	MENU + REW	Sposta la take registrata in precedenza nella cartella FALSE TAKE (quando la schermata Home è aperta)
✓ + ▲	Premere ENCODER + FF	Apre il fader di traccia L/R e la schermata d'impostazioni del livello in uscita.
✓ + ▼	Premere ENCODER + REW	Clicca sugli indicatori di livello di clip.
Tenere premuto 🌢	Tenere premuto FF	Trasforma la take attualmente selezionata in "circled".

### Schermate inserimento link, trim link e routing

Operazione da <b>F6</b>	Operazione da <b>FRC-8</b>	Spiegazione
✓ + ▲	-	Sposta il cursore in su.
✓ + ▼	-	Sposta il cursore in giù.

#### Tutte le schermate

Operazione da <b>F6</b>	Operazione da <b>FRC-8</b>	Spiegazione
Tenere premuto $+ \Omega$ -	_	Disabilita i controlli impostati con "Blocco tasti".

# Diagrammi a blocchi

#### Flusso di segnale ingresso e uscita (Modalità Lineare e Dual)



#### Flusso di segnale ingresso e uscita (Modalità Float)



#### Flusso di segnale ingresso e uscita (Audio Interface Stereo Mix)



#### Flusso di segnale ingresso e uscita (Audio Interface Multi Track)



#### Diagramma a blocchi dettagliato (Modalità Lineare & Dual)



#### Diagramma a blocchi dettagliato (Modalità Float)



#### Diagramma a blocchi dettagliato (Routing)





# Specifiche tecniche

Supporto registrazion	e	Card SD, SDHC, SDXC (confor	rmi agli standard)	
Ingressi	Inputs 1–6	Connettori	Jack XLR (pin 2 hot)	
	Input (mic)	Gain in ingresso	+12 dB - +75 dB	
		Impedenza in ingresso	3 κΩ	
		Max. livello in ingresso	+4 dBu	
	Input (linea)	Gain in ingresso	-8 dB - +55 dB	
		Impedenza in ingresso	5 κΩ	
		Max. livello in ingresso	+24 dBu	
	Alimentazione Phantom	+24/+48V 10mA max. per ogr	ni canale	
	Rumore ingresso equivalente	-127 dBu o meno (A-weighted	d, +75 dB gain in ingresso, 150Ω ingresso)	
Uscite	Uscita linea	Connettori	3.5 mm mini stereo uscita sbilanciata	
		Impedenza in uscita	100 Ω o meno	
		Livello uscita di riferimento	-10 dBV, 1 kHz, carico 10kΩ	
ī		Max. livello in uscita	+10 dBV, 1 kHz, carico 10kΩ	
		Gamma dinamica D/A	95 dB typ (-60dBFS input, A-weighted)	
	Uscita cuffie	Connettore	3.5 mm mini stereo uscita sbilanciata	
		Impedenza in uscita	15 Ω o meno	
		Max. livello in uscita	100 mW + 100 mW (carico 32Ω)	
		Gamma dinamica D/A	108 dB typ (-60dBFS input, A-weighted)	
Formati di registrazio	ne Selezionato WAV			
	Formati supportati	44.1/47.952/48/48.048/88.2/	/96/192 kHz, 16/24-bit/32-bit float, mono/stereo/2-8ch poly, BWF/iXML supported	
	N. max. di tracce in registrazione simultanea	14 (6 input x 2 (Lineare e Floa	t) + LR mix)	
		6 (6 input (Lineare o Float) co	n frequenza di campinamento 192kHz)	
	Selezionato MP3			
	Formati supportati	128/192/320kbps, 44.1/48 kHz, ID3v1 tags supported		
	N. max. di tracce in registrazione simultanea	2		
Tempo di registrazior	e Usando una card da 32 GB			
	30:46:00 (48 kHz/24-bit stereo WAV)			
	7:41:00 (192 kHz/24-bit stereo WAV)			
Timecode	Connettore	3.5 mm stereo mini (Tip: IN, R	ling: OUT)	
	Modalità	Off, Int Free Run, Int Record Run, Int RTC Run, Ext, Ext Auto Rec (clock audio sincronizzabile col timecode)		
	Frame rate	23.976 ND, 24 ND, 25 ND, 29.97 ND, 29.97 D, 30 ND, 30 D		
	Precisione	±0.2 ppm		
	Livello ingresso consentito	0.2 – 5.0 Vpp		
	Impedenza ingresso consentita	4.6 kΩ		
	Livello in uscita	3.3 Vpp		
	Impedenza in uscita	50 Ω o meno		
Alimentazione	Adattatore AC (ZOOM AD-17): DC 5V/1A (supp	orta alimentazione USB bus)		
	Batteria serie L Sony®			
	4 batterie tipo AA (alcaline, litio o ricaricabili Nil	MH)		

		1.00			
Tempo di registrazione	48 kHz/16-bit 2canali in registrazion	e su card SD			
in continuo	(LINE OUT off, TIMECODE off, LED/Luminosità LCD 5, cuffie entro carico 32Ω, PHANTOM off)				
	Batterie alcaline	7.5 ore o più			
	Batterie NiMH	10.5 ore o più			
	(2450 mAh)				
	Batterie al Litio	16.5 ore o più			
	48 kHz/24-bit 6canali in registrazion	e su card SD			
	(LINE OUT off, TIMECODE off, LED/Luminosità LCD 5, cuffie entro carico 32Ω, PHANTOM off)				
	Batterie alcaline	5 ore o più			
	Batterie NiMH	7 ore o più			
	(2450 mAh)				
	Batterie al Litio	10.5 ore o più			
	192 kHz/24-bit 6ch recording to SD	card			
	(LINE OUT on, TIME CODE su Int Fre	e Run, LED/Luminosità LCD	60, cuffie entro carico 32Ω, PHANTOM a 48 V)		
	Batterie alcaline	0.5 ore o più			
	Batterie NiMH (2450 mAh)	1.5 ore o più			
	Batterie al Litio	3.5 ore o più			
Display	LCD da 1.54" full-color (240 × 240)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
USB	Operatività mass storage				
	Classe	USB 2.0 High Speed			
	Operatività interfaccia audio multitra	accia (driver richiesto per Wir	dows, nessun driver richiesto per macOS)		
	Classe	USB 2.0 High Speed			
	Specifiche tecniche	Frequenza di campiona-	44.1/48/88.2/96 kHz		
		mento			
		Bit Rate	16/24-bit		
		Canali	6 in/4 out		
	Operatività interfaccia audio stereo r	mix (nessun driver richiesto)			
	Classe	USB 2.0 Full Speed			
	Specifiche tecniche	Frequenza di campiona-	44.1/48 kHz		
		mento			
		Bit Rate	16-bit		
		Canali	2 in/2 out		
	Note: supportata l'operatività interfaccia audio dispositivo iOS (solo modalità stereo)				
	Operatività AIF with Rec (driver richiesto per Windows, nessun driver richiesto per macOS)				
	Classe	USB 2.0 High Speed			
	Specifiche tecniche	Frequenza di campiona-	44.1/48 kHz		
		mento			
		Bit Rate	16/24-bit		
		Canali	8 in/4 out		
Assorbimento	Solo unità principale	-	1 W		
	Usando batteria L con FRC-8 connes	SSO	10 W		
Dimensioni esterne	100 mm (W) × 119.8 mm (D) × 62.9	mm (H)			
Peso	520 g				
	2				



**ZOOM CORPORATION** 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan www.zoom.co.jp