

L-8 LiveTrak



Manuale operativo

Leggete attentamente le Precauzioni d'uso e sicurezza prima dell'utilizzo.

© 2019 ZOOM CORPORATION

E' proibita la copia o stampa, parziale o totale, di questo manuale, senza autorizzazione.

I nomi di prodotti, marchi registrati e nomi di società citati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi detentori. Tutti i marchi e marchi registrati citati in questo documento sono a mero scopo identificativo e non intendono infrangere i copyright dei rispettivi detentori. Non è possibile la visualizzazione corretta su dispositivi a scala di grigio.

Veduta d'insieme del manuale operativo

Potreste aver bisogno di questo manuale in futuro. Conservatelo in luogo sicuro e accessibile.

Il contenuto di questo manuale e le specifiche tecniche del prodotto possono cambiare senza obbligo di preavviso.

- O Windows® è un marchio o marchio registrato di Microsoft® Corporation.
- ◎ Macintosh, macOS, Mac e iPad sono marchi o marchi registrati di Apple Inc.
- © iOS è un marchio o marchio registrato di Cisco Systems, Inc. negli USA e in altre Nazioni, ed è utilizzato con licenza.
- ◎ I loghi SD, SDHC e SDXC sono marchi.
- O Altri nomi di prodotti, marchi registrati e nomi di Società, citati in quetso documento sono di proprietà dei rispettivi detentori.

Note: Tutti i marchi e marchi registrati citati in questo documento sono a mero scopo identificativo e non intendono infrangere i copyright dei rispettivi detentori.

La legge proibisce la registrazione da fonti protette da copyright, compresi CD, dischi, nastri, esecuzioni live, video e broadcast, senza il permesso del detentore del copyright, per qualsiasi scopo diverso dall'uso personale. Zoom Corporation non si assume responsabilità in relazione alla violazione dei copyright.

Introduzione

Grazie per aver preferito LiveTrak **L-8** di ZOOM.

L-8 combina un compatto mixer digitale con un registratore multitraccia e un'interfaccia audio USB, per cui può essere usato per molte applicazioni, dal pocast allo streaming, o come PA per piccoli gruppi, come mixer per performance live, e per esecuzioni su palco o produzioni musicali.

Caratteristiche principali di L-8

Mixer digitale a 8 canali & registratore multitraccia

L-8, compatto e leggero, combina un mixer digitale con 8 canali in ingresso, un registratore multitraccia in grado di registrare fino a 12 tracce simultaneamente, di eseguire la sovraregistrazione e il punch in/out, e un'interfaccia audio USB con 12-in/4-out.

Funzione SOUND PAD per aggiungere jingles ed effetti sonori durante i podcast

L-8 ha pulsanti SOUND PAD utilizzabili durante il podcast e lo streaming. Premendo un SOUND PAD si esegue il jingle o l'effetto sonoro assegnato. La funzione SOUND PAD può anche essere usata durante le esecuzioni sul palco, ad esempio, per attivare il segnale.

Jack per connettere lo smartphone

L-8 ha un jack per la connessione dello smartphone, utilizzabile nel podcast per gli ospiti. Una funzione mixminus permette di evitare agli ospiti sgradevoli eco.

Preampli microfonico di qualità

L-8 ha preampli microfonici di alta qualità incorporati per 6 canali. Gli ingressi analogici di qualità, che possono fornire alimentazione phantom a +48V, hanno EIN pari a –121 dBu o più, e +54 dB di max gain in ingresso. In aggiunta, i canali 1 e 2 supportano anche l'ingresso Hi-Z, mentre i canali da 3 a 6 hanno le funzioni PAD (26dB di attenuazione), consentendo loro di accettare un'uscita di +4dBu.

3 canali monitor in uscita

In aggiunta al MASTER OUT, **L-8** ha anche 3 canali MONITOR OUT collegabili alle cuffie. I mix di MONITOR OUT possono essere impostati separatamente per ogni uscita, consentendo di inviare mix diversi ai singoli esecutori.

Supporta batterie tipo AA e batterie mobili

L-8 può operare con batterie tipo AA o con una batteria mobile USB, consentendo, così, l'uso in esterni e in altre situazioni in cui non è possibile alimentare l'unità.

Interfaccia audio USB 12-in/4-out

L-8 può essere usato come interfaccia audio USB a 12-in/4-out. I segnali da ogni ingresso e l'uscita del master fader possono essere registrati su un DAW. Inoltre, si può eseguire la musica di sottofondo da un computer durante un podcast, assegnando il segnale del computer al canale 7 o 8.

E' supportata anche la modalità Class compliant, che consente la connessione con dispositivi iOS.

Indice

Veduta d'insieme del manuale operativo	2
Introduzione	3
Indice	4
Nomi e funzioni delle parti Lato superiore Lato posteriore Lato inferiore	 5 5 19 20
Esempi di connessione Podcast Sistema live PA	21 21 22
Alimentazione	23
Accendere e spegnere l'unità Accendere Spegnere	25 25 25 26
Usare la schermata SETTING	27
Mixer	28
Inviare in uscita suoni in ingresso da dispositivi esterni	28 30 31 33 36 39 40 40 42 44 45 46 48 50 51
Funzioni SOUND PAD Eseguire suoni coi pulsanti SOUND PAD	52 52
Assegnare file audio ai pulsanti SOUND PAD Cambiare metodo di riproduzione del SOUND PAD Cambiare i livelli di riproduzione dei SOUND PAD	53 57 59
Metronomo	61
Abilitare il metronomo Cambiare impostazioni al metronomo	61 62
Project	66
Cambiare nome ai project Cancellare i project	66 68

Controllare l'informazione del project 70 Controllare, cancellare e spostarsi sui marker 71 File audio 72 Cancellare file audio 72 Assegnare file audio alle tracce 74 Interfaccia audio 76 Installare il driver 76 Collegarsi a un computer 77 Collegare un dispositivo iOS 79 Inviare in ingresso segnali di ritorno dal computer sui canali 7/8 81 Lettore di card 82
File audio 72 Cancellare file audio 72 Assegnare file audio alle tracce 74 Interfaccia audio 76 Installare il driver 76 Collegarsi a un computer 77 Collegare un dispositivo iOS 79 Inviare in ingresso segnali di ritorno dal computer sui canali 7/8 81 Lettore di card 82
Cancellare file audio 72 Cancellare file audio alle tracce 72 Assegnare file audio alle tracce 74 Interfaccia audio 76 Installare il driver 76 Collegarsi a un computer 77 Collegare un dispositivo iOS 79 Inviare in ingresso segnali di ritorno dal computer sui canali 7/8 81 Lettore di card 82 Struttura della cartella della card SD 82
Assegnare file audio 72 Assegnare file audio alle tracce 74 Interfaccia audio 76 Installare il driver 76 Collegarsi a un computer 77 Collegare un dispositivo iOS 79 Inviare in ingresso segnali di ritorno dal computer sui canali 7/8 81 Lettore di card 82 Struttura della cartalla della card SD 82
Interfaccia audio 76 Installare il driver 76 Collegarsi a un computer 77 Collegare un dispositivo iOS 79 Inviare in ingresso segnali di ritorno dal computer sui canali 7/8 81 Lettore di card 82 Struttura della cartella della card SD 82
Installare il driver 76 Collegarsi a un computer 77 Collegare un dispositivo iOS 79 Inviare in ingresso segnali di ritorno dal computer sui canali 7/8 81 Lettore di card 82 Struttura della cartalla della card SD 82
Collegarsi a un computer 77 Collegare un dispositivo iOS 79 Inviare in ingresso segnali di ritorno dal computer sui canali 7/8 81 Lettore di card 82 Struttura dalla cartalla dalla card SD 82
Collegare un dispositivo iOS
Inviare in ingresso segnali di ritorno dal computer sui canali 7/8
Lettore di card
Strutture della cartella della card SD
\sim
Usare le funzioni di lettore di card
Impostazioni relativa a registrazione a riproduzione 95
Combiaro il formato di registrazione e fiproduzione 85
Cambiare le impostazioni della registrazione
automatica
Visualizzare i livelli di registrazione sugli indicatori di
livello
Compensare la latenza in ingresso e uscita
Cambiare modalità di riproduzione
Impostazioni relative alla card SD
Controllare lo spazio residuo sulla card SD
Testare la performance della card SD 93
Feaguira varia impostazioni
Impostare data e ora
Cambiare la freguenza di campionamento
Disabilitare la funzione di risparmio energetico
automatico
Regolare il contrasto del display 99
Impostare la retroilluminazione del display100
Impostare II tipo di batteria usato
Riportare alle impostazioni di default di fabbrica 103
Controllare le versioni firmware
Aggiornare il firmware105
Diagnostica107
Specifiche tecniche110
Specifiche dell'effetto di mandata111
Diagramma a blocchi del mixer112

Nomi e funzioni delle parti

Lato superiore

Sezione canale ingresso



1 Jack ingresso MIC/LINE

Questi jack ingresso hanno preampli microfonici incorporati. Collegate qui microfoni, tastiere e chitarre. Sono utilizzabili sia con connettori XLR che da 1/4-pollice (bilanciati o sbilanciati).

2 Interruttore 48V

Attiva/disattiva l'alimentazione phantom a +48V. Attivatelo (____) per fornire alimentazione phantom ai jack ingresso MIC/LINE 1–6.

③ Interruttore -26dB

Attenua (riduce) il segnale in ingresso dell'apparecchiatura collegata al jack ingresso MIC/LINE (3–6) di 26 dB. Attivatelo (____) quando collegate apparecchiature a livello linea.

④ Interruttore Hi-Z

Usatelo per commutare l'impedenza in ingresso del jack ingresso MIC/LINE (1 o 2). Attivatelo (____) quando collegate una chitarra o un basso.

5 Manopola GAIN

Usatela per regolare il gain in ingresso del preampli microfonico.

La gamma di regolazione dipende dallo status on/off dell'interruttore del jack ingresso MIC/LINE (Hi-Z sui canali 1–2 o –26dB sui canali 3–6).

	Jack	Gamma di regolazione	
	Jack ingresso MIC/LINE 1–2 (XLR)	+10 – +54 dB	
	Jack ingresso MIC/LINE 1–2 (TRS)	Hi-Z off	+10 – +54 dB
		Hi-Z on	-3 - +41 dB
	Jack ingresso MIC/LINE 3–6	-26dB off	+10 – +54 dB
		-26dB on	-16 - +28 dB

6 Indicatore SIG

Mostra il livello del segnale dopo la regolazione ad opera della manopola GAIN.

Il colore dell'indicatore varia in base al livello del segnale. Regolatelo in modo che non diventi rosso.

Luce rossa: il livello del segnale è vicino (-3 dBFS o piùr) al livello di clip (0 dBFS)

Luce verde: il livello del segnale è tra -48 dBFS e -3 dBFS paragonato al livello di clip (0 dBFS)

7 Pulsante SEL

Usatelo per selezionare un canale per la regolazione del parametro nella sezione channel strip. I canali coi pulsanti SEL sono interessati alle regolazioni della sezione channel strip.

8 Pulsante REC/PLAY

Usatelo per passare dai segnali di registrazione in ingresso su card SD alla riproduzione di un file già registrato su card SD.

Status	Spiegazione
Luce rossa	I segnali in ingresso saranno registrati su card SD dopo la regolazione ad opera della manopola GAIN.
Luce verde	I segnali del file in riproduzione saranno inviati in ingresso prima dell'equalizzatore. In questa condizione, i segnali dai jack ingresso sono disabilitati.
Spentot	I segnali dai jack ingresso sono abilitati.

9 Pulsante MUTE

Mette in/toglie da mute i segnali.

Per mettere in mute il segnale, premete il pulsante per farlo accendere.

```
SUGGERIMENTI
```

Non ha effetto sulla registrazione su card SD.

10 Jack ingresso LINE

Usate questo jack ingresso per collegare apparecchiatura di livello linea. Ad esempio, collegate qui una tastiera o un dispositivo audio.

Si possono usare connettori da 1/4-pollice (sbilanciati) con questo.

NOTE

I jack ingresso LINE e il jack connessione smartphone non possono essere usati contemporaneamente.

11 Indicatore ingresso LINE

Si accende quando è abilitato l'ingresso LINE.

12 Indicatore connessione smartphone

Si accende quando è abilitato il jack connessione smartphone.

13 Indicatore USB

Si accende quando è abilitato l'ingresso dei segnali audio di ritorno in uscita dal computer.

14 Pulsante INPUT SEL

Usatelo per impostare il segnale in ingresso per i canali 7/8 sul jack ingresso, l'audio USB di ritorno o la funzione SOUND PAD. Premetelo per commutare l'ingresso abilitato.

(15) Jack connessione smartphone

Collegate qui uno smartphone o dispositivo simile. Usando un cavo con connettore mini a 4 poli, il segnale può essere inviato in ingresso da uno smartphone e il segnale master del mix può essere rinviato ad esso (senza il segnale del canale 8) contemporaneamente.

NOTE

I jack ingresso LINE e il jack connessione smartphone non possono essere usati contemporaneamente. Quando è abilitato il jack connessione smartphone come ingresso del canale 8, l'ingresso del canale LINE 7 è disabilitato.

16 Pulsanti SOUND PAD 1-6

Quando è abilitata la funzione SOUND PAD, si possono eseguire i suoni assegnati a ognuno di essi. I suoni dei PAD 1–3 sono inviati in ingresso sul canale 7 e quelli dei PAD 4–6 sul canale 8.

17 Indicatore di livello

Mostra il livello di segnale dopo la regolazione ad opera del fader di canale. Gamma visualizzata: -48 dB - 0 dB



NOTE

- Se la posizione effettiva del fader di canale differisce da quella richiamata usando la funzione scene, ad esempio, l'indicatore di livello mostrerà la posizione del fader richiamata. Per abilitare l'operatività del fader, spostate il fader sulla posizione visualizzata dall'indicatore di livello.
- I colori degli indicatori di livello non possono essere visualizzati adeguatamente su dispositivi a scala di grigio.

18 Fader di canale

Regola il livello del segnale del canale su una gamma che va da $-\infty$ a +10 dB.

Sezione CHANNEL STRIP



1 Manopola EFX

E' possibile impostare la quantità da inviare al bus EFX su valori che vanno da $-\infty$ a +10 dB.

2 Manopola PAN

Regola la posizione stereo del bus uscita.

Sui canali 7 e 8, regola il bilanciamento di volume tra destra e sinistra.

3 Pulsante LOW CUT

Attiva/disattiva il filtro passa alto, che taglia le basse frequenze. Su ON, i segnali sotto 75 Hz sono attenuati di 12 dB/ottava.

4 Manopola HIGH

Regola boost/taglio dell'equalizzazione delle alte frequenze. Tipo: shelving Gamma gain: -15 dB - +15 dB Frequenza: 10 kHz

5 Manopola MID

Regola boost/taglio dell'equalizzazione delle medie frequenze. Tipo: peaking Gamma gain: -15 dB - +15 dB Frequenza: 2.5 kHz

6 Manopola LOW

Regola boost/taglio dell'equalizzazione delle basse frequenze. Tipo: shelving Gamma gain: -15 dB - +15 dB Frequenza: 100 Hz

Sezione effetto di mandata (SEND EFX)



1 Pulsante EXT RTN MUTE

Mette in/toglie da mute il segnale inviato dall'effetto incorporato. Per mettere in mute il segnale, premete il pulsante per farlo accendere.

2 Indicatori di livello EFX RTN

Mostrano i livelli dei segnali inviati dall'effetto incorporato al master bus dopo la regolazione ad opera del fader EFX RTN. La gamma va da -48 dB a 0 dB.

3 Fader EFX RTN

Regola i livelli dei segnali inviati dall'effetto incorporato al master bus su una gamma che va da $-\infty$ dB a +10 dB.

NOTE

Se la posizione effettiva del fader di canale differisce da quella richiamata usando la funzione scene, ad esempio, l'indicatore di livello mostrerà la posizione del fader richiamata. Per abilitare l'operatività del fader, spostate il fader sulla posizione visualizzata dall'indicatore di livello.

Sezione uscita



1 Jack XLR MASTER OUT

Questi jack inviano in uscita i segnali dopo la regolazione del volume ad opera del master fader. Collegateli a un amplificatore, sistema PA o a diffusori con amplificatore incorporato, ad esempio Supportano l'uscita bilanciata con connettori XLR (2 HOT).

2 Jack MASTER OUT PHONES

Questo jack uscita cuffie invia in uscita gli stessi segnali dei jack MASTER OUT.

③ Manopola MASTER OUT PHONES

Usatela per regolare il volume dei segnali in uscita dal jack MASTER OUT PHONES.

④ Jack MONITOR OUT PHONES A-C

Questi jack uscita cuffie inviano in uscita i segnlai dopo la regolazione del volume ad opera delle manopole MONITOR OUT A-C.

NOTE

I jack MONITOR OUT PHONES A–C possono essere impostati per inviare in uscita gli stessi segnali dei jack MASTER OUT o i segnali impostati separatmente in modalità MIXER. (\rightarrow <u>"Impostare i segnali in uscita da MON-ITOR OUT A–C" a pagina 36</u>)

(5) Manopole MONITOR OUT A-C

Usatele per regolare i volumi dei segnali in uscita dai jack MONITOR OUT PHONES A-C.

6 Interruttori MONITOR OUT A-C

Questi commutano i segnali in uscita dai jack MONITOR OUT PHONES A-C.

Status	Spiegazione
MASTER	Sono inviati in uscita gli stessi segnali di quelli in uscita dai jack MASTER OUT.
MIX A-C	Sono inviati in uscita i segnali impostati in modalità MIXER.

⑦ Pulsante MASTER REC/PLAY

Usatelo per passare dalla registrazione del segnale in ingresso sul master bus su card SD alla riproduzione di un file già registrato su card SD.

Status	Spiegazione	
Luce rossa	Il segnale sarà registrato su card SD dopo la regolazione ad opera del master fader.	
Luce verde	Il segnale in riproduzione di un file è inserito sul master bus. I pulsanti REC/PLAY degli altri canali saranno spenti in questo caso.	
Spento I file non saranno né registrati né riprodotti.		

8 Pulsante MASTER MUTE

Mette in/toglie da mute i jack MASTER OUT. Per mettere in mute il segnale, premete il pulsante per farlo accendere.

(9) Indicatori di livello master

Mostrano i livelli di segnale in uscita dai jack MASTER OUT su una gamma che va da -48 dB a 0 dB.

10 Master fader

Regola i livelli di segnale in uscita dai jack MASTER OUT su una gamma che va da $-\infty$ a +10 dB.

NOTE

Se la posizione effettiva del fader di canale differisce da quella richiamata usando la funzione scene, ad esempio, l'indicatore di livello mostrerà la posizione del fader richiamata. Per abilitare l'operatività del fader, spostate il fader sulla posizione visualizzata dall'indicatore di livello.

Quando è attiva AUTO REC, tuttavia, la posizione del master fader non sarà visualizzata.

Sezione display, funzioni e modalità



1 Display

Mostra lo status della modalità selezionata e altre informazioni. (\rightarrow <u>"Aspetto di pulsanti funzione e display in ogni modalità" a pagina 13</u>)

2 Encoder di selezione

Usatelo per cambiare menu e valori e per spostarvi tra le voci.

3 Pulsanti funzione

Le funzioni cambiano in base alla modalità selezionata. (\rightarrow <u>"Aspetto di pulsanti funzione e display in ogni</u> modalità" a pagina 13)

④ Pulsante modalità MIXER

Abilita le funzioni della modalità MIXER dei pulsanti funzione e apre la schermata MIXER sul display. In modalità MIXER, i layer usati per il mixaggio possono essere controllati e cambiati. In più, i mix possono essere copiati e le impostazioni di interfaccia audio e SOUND PAD possono essere cambiate. Premetelo eseguendo impostazioni per tornare alla schermata MIXER.

5 Pulsante modalità SCENE

Abilita le funzioni della modalità SCENEdei pulsanti funzione e apre la schermata SCENE sul display. In modalità SCENE, le scene possono essere cambiate e salvate e il mixer può essere resettato.

6 Pulsante modalità EFFECT

Abilita le funzioni della modalità EFFECT dei pulsanti funzione e apre la schermata EFFECT sul display. In modalità EFFECT, gli effetti possono essere selezionati, controllati e regolati.

⑦ Pulsante modalità RECORDER

Abilita le funzioni della modalità RECORDER dei pulsanti funzione e apre la schermata RECORDER sul display. In modalità RECORDER, le operazioni del registratore sono abilitate. In più, si può aprire la schermata SETTING, dove si possono eseguire varie impostazioni di **L-8**.

Premetelo eseguendo impostazioni per tornare alla schermata RECORDER.

Aspetto di pulsanti funzione e display in ogni modalità

Modalità MIXER



1) Pulsanti MASTER e MIX A-C

Il bilanciamento di segnale impostato usando i fader di canale può essere commutato come layer in base alle uscite da visualizzare e regolare.

- Pulsanti MASTER: mostrano e regolano le impostazioni usate per l'uscita MASTER OUT.
- Pulsanti MIX A-C: mostrano e regolano le impostazioni usate per le uscite MONITOR OUT A-C.

NOTE

- I seguenti parametri possono avere impostazioni separate per MASTER e MONITOR OUT A-C.
- Posizioni del fader (ogni canale)
- Posizioni del fader (EFX RETURN)
- I parametri seguenti sono condivisi dai mix MASTER e MONITOR OUT A-C.

MUTE ON/OFF, LOW CUT ON/OFF, EQ HIGH, EQ MID, EQ LOW, SEND EFX, PAN, SEND EFX TYPE, SEND EFX parametri 1 e 2

2 Pulsante MIX COPY

Copia l'informazione relativa alla posizione del fader relativamente al mix attualmente selezionato.

③ Pulsante MIX PASTE

Applica l'informazione relativa alla posizione del fader sul mix attualmente selezionato.

④ Pulsante AUDIO I/F

Apre una schermata in cui è possibile cambiare le impostazioni della funzione interfaccia audio.

(5) Pulsante impostazioni SOUND PAD

Apre una schermata in cui è possibile cambiare le impostazioni di SOUND PAD.



N.	Voce	Spiegazione	
1	 Mix selezionato Evidenzia il mix selezionato. 		
2	Carica residua della batteria (se alimentato a batteria)	Mostra la carica residua della batteria. Quando la carica residua è bassa, sostituite le batterie o collegate un adattatore AC.	

Modalità EFFECT



1 Pulsanti tipo di effetto

Il tipo di effetto attualmente selezionato appare acceso.

Premete un pulsante per camiare effetto. L'effetto selezionato appare sul display. I suoi parametri possono essere cambiati usando l'encoder di selezione.

 $(\rightarrow \underline{"Specifiche dell'effetto di mandata" a pagina 111)$



N.	Voce	Spiegazione	
1	Tipo d'effetto	Mostra il tipo di effetto selezionato.	
2	Parametro	Mostra il nome di un parametro effetto selezionabile.	
3	Manopola parametro	Mostra una manopola parametro. La posizione della manopola mostra il valore dell'impostazione parametro.	
4	Valore impostazione parametro	Mostra il valore d'impostazione del parametro. Appare evidenziato quando selezionato.	
5	Carica residua batteria (con alimentazione a batteria)	Mostra la carica residua della batteria. Quando la carica residua è bassa, sostituite le batterie o collegate un adattatore AC.	

Modalità SCENE



1 Pulsanti 1-7

Usateli per selezionare la scena usata per salvare le impostazioni attuali del mixer e per richiamare scene salvate.

Premeteli per aprire le schermate in cui è possibile selezionare SAVE, RECALL e CANCEL.

2 Pulsante RESET

Premetelo per resettare le impostazioni attuali del mixer riportando l'unità ai valori di default di fabbrica. Premetelo per aprire una schermata in cui è possibile selezionare RECALL e CANCEL.



N.	Voce	Spiegazione
1	Numero di scena	Mostra il numero della scena selezionata.
		"NOT SELECTED" appare se non è selezionata alcuna scena.
2	Status EDITED	Appare se la scena selezionata è stata cambiata.
3	Carica residua batteria	Mostra la carica residua della batteria. Quando la carica residua è bassa, sostituite
	(con alimentazione a batteria)	le batterie o collegate un adattatore AC.

Modalità RECORDER



1 Pulsante REW

Premetelo per spostarvi al marker precedente.

Premetelo quando siete all'inizio, per passare al project precedente. Tenetelo premuto per ricercare all'indietro. (Più a lungo premete, più aumenta la velocità.)

2 Pulsante FF

Premetelo per passare al marker successivo.

Se si tratta dell'ultimo marker, si passa al project successivo. Tenetelo premuto per ricercare in avanti. (Più a lungo premete, più aumenta la velocità.)

3 Pulsante TEMPO

Imposta il tempo del metronomo incorporato al registratore.

Il tempo sarà individuato dal valore medio, quando questo pulsante viene premuto ripetutamente.

Quando è abilitata l'impostazione METRONOME, in registrazione e riproduzione e quando è selezionato l'effetto Delay, che sincronizza col tempo, il pulsante lampeggia con un tempo di 40.0–250.0 bpm.

④ Pulsante SETTING

Premetelo per aprire la schermata SETTING.

5 Pulsante STOP

Ferma il registratore.

6 Pulsante PLAY

Premete per avviare la riproduzione del registratore.

- In riproduzione, si accende in verde.
- · Quando la riproduzione è in pausa, lampeggia in verde.

7 Pulsante REC

Fa passare il registratore in standby di registrazione.

- In registrazione, si accende in rosso.
- Quando la registrazione è in pausa, lampeggia in rosso.

8 Pulsante OVERDUB

Definisce se la registrazione è sovrascritta nel project attuale o se verrà creato un nuovo project e se sarà eseguita una nuova registrazione. Quando attivo, questo pulsante si accende e la sovraregistrazione è eseguita sul project attuale.



N.	Voce	Spiegazione
1	Nome del project	Mostra il nome del project. "<" appare se c'è un altro project prima di questo all'interno della cartella. ">" appare se c'è un altro project dopo questo all'interno della cartella.
2	Icona di status	Mostra lo status come segue. I: Stop I: Pausa : In registrazione : In riproduzione
3	Marker	Mostra il numero di marker e lo status come segue. Sul marker (Il marker A è aggiunto sulla posizione del contatore). Non sul marker (Nessun marker è aggiunto sulla posizione del contatore).
4	Barra di progresso	La barra di progresso mostra il tempo dall'inizio alla fine del project.
5	Carica residua batteria (con alimentazione a batteria)	Mostra la carica residua della batteria. Quando la carica residua è bassa, sostituite le batterie o collegate un adattatore AC.
6	Contatore	Mostra il tempo in ore, minuti e secondi.
7	Tempo del file più lungo nel project	Mostra la lunghezza del file più lungo all'interno del project.
8	Tempo di registrazione residuo	Mostra il tempo di registrazione residuo. Cambia automaticamente in base al numero di canali con la registrazione abilitata con
9	Icona card SD	Appare quando è identificata una card SD.

Lato posteriore



1 Interruttore POWER

Accende/spegne L-8.

Su ON per accendere l'unità. Su OFF per spegnerla.

Quando l'interruttore POWER è su OFF, le impostazioni attuali del mixer sono salvate automaticamente su **L-8** e sul file di impostazioni nella cartella del project su card SD.

2 Slot per card SD

Serve per alloggiare la card SD.

L-8 supporta card che si conformino alle specifiche SDHC e SDXC.

SUGGERIMENTI

Le card SD possono essere testate per l'uso con **L-8**. (\rightarrow <u>"Testare la performance della card SD" a pagina 93</u>)

Lato inferiore



1 Porta micro USB

Questa porta micro USB 2.0 può essere usata per collegare un adattatore AC o un computer. E' possibile usare anche una batteria mobile, ad esempio, per alimentare l'unità con alimentazione bus.

2 Coperchio del comparto batterie

Rimuovetelo per installare o rimuovere le batterie.

L-8 può operare con 4 batterie tipo AA.

Esempi di connessione

Podcast



Sistema live PA



Preparativi

Alimentazione

Usare un adattatore AC

1. Collegate il cavo dell'adattatore AC dedicato AD-17 alla porta micro USB.



2. Collegate l'adattatore AC dedicato alla presa.



SUGGERIMENTI

- · Collegandovi a un computer, l'alimentazione può essere fornita tramite USB.
- E' possibile collegare una batteria mobile invece dell'adattatore AC dedicato.

Usare le batterie

1. Aprite il coperchio del comparto batterie posto sul lato inferiore dell'unità e inserite 4 batterie tipo AA.



2. Riposizionate il coperchio.

NOTE

- Usate solo un tipo di batterie (alcaline, NiMH o litio) alla volta.
- Se l'indicatore della carica residua scende su 0, spegnete immediatamente l'unità e installate batterie nuove.
- Dopo aver installato le batterie, impostate correttamente il tipo di batteria. (→ <u>"Impostare il tipo di batteria</u> <u>usato" a pagina 101</u>)

Accendere e spegnere l'unità

Accendere



4. Collegate strumenti, microfoni, diffusori e altre apparecchiature.

SUGGERIMENTI Esempi di connessione (\rightarrow <u>"Esempi di connessione" a pagina 21</u>)

5. Impostate $\sum_{ON OFF}^{\text{EQUAL}}$ su ON.

6. Accendete i dispositivi collegati a **L-8**.

NOTE

- Usando una chitarra passiva o un basso, collegateli al canale 1 o 2, e accendete \square_{H-Z} . (\rightarrow <u>"Lato superiore" a pagina 5</u>)
- Usando un microfono a condensatore, accendete \Box_{M} . (\rightarrow <u>"Lato superiore" a pagina 5</u>)
- **L-8** si spegne automaticamente se non in uso per 10 ore. Per mantenere l'unità sempre accesa, disabilitate la funzione di risparmio energetico automatico. (\rightarrow <u>"Disabilitare la funzione di risparmio energetico automatico" a pagina 98</u>)

Spegnere

- **1**. Abbassate al minimo il volume dei dispositivi in uscita collegati a **L-8**.
- 2. Spegnete i dispositivi in uscita collegati a L-8.
- 3. Impostate OFF.

Appare la schermata seguente e l'unità si spegne.



NOTE

Allo spegnimento, le impostazioni attuali del mixer sono salvate sul project su card SD. Se non possono essere salvate su card SD, saranno salvate su **L-8**.

Usare la schermata SETTING

Usate la schermata SETTING per eseguire impostazioni relative alla funzione del registratore di **L-8**, ad esempio. A seguire una spiegazione delle operazioni di base.

Aprire la schermata SETTING: premete, e poi premete
Si apre la schermata SETTING.
▲ 190722_138425 ► SETTING ■ 000:02:30 ► 02 000:03:46 ■ 500:03:46 ■ 500:03:46 ■ 500:03:46 ■ 500:03:46 ■ 500:03:46
Selezionare voci e parametri d'impostazione: ruotate Orushenter
Si sposta il cursore.
Confermare voci e parametri d'impostazione: premete $O^{\text{PUSHENTER}}$
Si apre la schermata relativa alla voce selezionata o quella relativa all'impostazione parametro.
SETTING REC/PLAY METRONOME SETTING RETURN SETTING RETURN METRONOME
Ritornare alla schermata precedente: premete
Si apre la schermata relativa alla voce selezionata o la schermata di impostazione parametro.
PROJECT



Nelle pagine successive, le operazioni della schermata SETTING appaiono nel modo seguente.

Ad esempio, "Dopo aver selezionato 'METRONOME', selezionate 'CLICK''' diventa: Selezionate METRONOME > CLICK.

Mixer

Inviare in uscita suoni in ingresso da dispositivi esterni



6. Usate Oper regolare il volume delle cuffie.

3

Commutare gli ingressi del canale 7 e 8

I canali 7 e 8 possono usare gli ingressi seguenti.



Ingresso LINE

Usate i jack ingresso per collegare apparecchi a livello linea. Ad esempio, collegate qui una tastiera o un dispositivo audio.

Ingresso smartphone (solo canale 8)

Uno smartphone può essere inviato in ingresso in stereo usando il canale 8. Durante un podcasti, ciò abilita l'ingresso dallo smartphone dell'ospite partecipante, collegato in remoto. Usando un cavo con mini jack a 4 poli, il segnale può essere inviato in ingresso da uno smartphone e il segnale mixato da **L-8** può essere rinviato contemporaneamente. Poiché questo segnale in uscita non comprende il suono del canale 8, gli ospiti che partecipano al telefono non sentiranno eco.



Ritorno audio USB

USB 1-2 e USB 3-4 sono uscite da un computer collegato che usa **L-8** come interfaccia audio. La musica in sottofondo può essere eseguita da un computer durante il podcast e lo streaming live.

SOUND PAD

I file audio (formato WAV) possono essere assegnati ai pulsanti SOUND PAD. Premetene uno per eseguire il file assegnato. Il livello e il metodo di riproduzione possono essere impostati per ogni pad. All'uscita dalla fabbrica, sono acclusi 13 suoni pronti all'uso.

Commutare gli ingressi

1. Premete Relativamente ai canali 7/8 per selezionare l'ingresso. Si accende il LED relativo all'ingresso selezionato.

Canale 7

LINE input \rightarrow USB 1-2 \rightarrow SOUND PAD 1-3

Canale 8

LINE input \rightarrow Smartphone input \rightarrow USB 3-4 \rightarrow SOUND PAD 4-6 —

NOTE

L'ingresso smartphone del canale 8 e l'ingresso LINE del canale 7 non possono essere selezionati allo stesso tempo.

Ciò farà lampeggiare l'indicatore LINE del canale 7.

Regolare tono e pan

Pulsanti —— SEL	li tono e pan su un canale, premete	Sezione channel strip	
2. Usate le manopole e i pulsanti della sezione channel strip per regolare tono e pan.			
Regolare il tono: 🥨 , 🕲 , Low cut			
Regolare il pan:			
SUGGERIMENTI Dettagli relativi a manopola e pulsante (→ <u>"Sezione CHANNEL STRIP" a pagina 8</u>)			

Usare gli effetti incorporati

L-8 ha 8 tipi di effetti di mandata utilizzabili su un canale effetto.

Manopola EFX — Pulsanti SEL — Pulsante EFX RETURN — MUTE		- Display - Encoder di selezione - Pulsanti funzione - Pulsante modalità - EFFECT - Fader EFX RTN
1. Premete EFFECT per farlo a	ccendere.	
Il tipo di effetto selezionat	o attualmente appare sul display.	
	Hall 1 TONE DECAY 6 50 50 50 50 50 50	
2. Premente un pulsante funzi	one per selezionare quell'effetto.	
3. Impostate EFX RTN 🖳 su	OFF (spento).	
4. Impostate il fader EFX RTN	su 0.	
5. Premete \Box_{SEL} relativamente	al canale su cui usare l'effetto, per farlo accendere.	
6. Usate per regolare la d	quantità di ogni canale.	
7. Usate il fader EFX RTN per l	egolare la quantità generale di effetto.	

8. Usate O^{PUSH ENTER} per regolare i parametri effetto.

- Regolare il parametro: ruotate Originale il parametro: ruotate Originale il parametro il pa
- Selezionare il parametro: premete

NOTE

I parametri di ogni effetto regolabile con	O ^{PUSHENTER} sono elencati qui (→ <u>"Specifiche dell'effetto di mandata" a</u>	L
<u>pagina 111)</u> .		

Usare la funzione scene

Si possono usare le funzioni scene per salvare fino a 7 set d'impostazioni attuali del mixer come scene, richiamando poi queste impostazioni salvate, secondo necessità.



Salvare le scene

1 . Premete <u>scene</u> per farlo accendere.	
Si apre la schermata SCENE.	
	SCENE
	NOT SELECTED
2. Premete il pulsante 🔲 (SCENE 1–7) p	per salvare la destinazione di salvataggio.
3. Ruotate O ^{FUSH ENTER} per selezionare SAVE,	e premete OPUSH ENTER.
Per non salvare la scena, ruotate 🔘	USH ENTER, Selezionate CANCEL, e premete OPUSH ENTER.
	SCENE: 1 (SAVE) (RECALL) (CANCEL)

NOTE

- L-8 può salvare 7 scene.
- Se è selezionato un pulsante che ha già una scena salvata, quella scena sarà sovrascritta.
- · Le voci seguenti sono salvate con le scene.
- Posizioni del fader (ogni canale, EFX RTN e MASTER)
- MUTE ON/OFF (ogni canale, EFX RTN e MASTER)
- LOW CUT
- EQ HIGH
- EQ MID
- EQ LOW
- SEND EFX
- PAN
- EFX TYPE
- Parametri EFX
- Impostazioni INPUT SEL

Richiamare le scene

1. Premete per farlo accendere. Si apre la schermata SCENE.
2. Premete il pulsante 🔲 (SCENE 1–7) relativo alla scena da richiamare.
3. Ruotate O ^{PUSHENTER} per selezionare RECALL, e premete O ^{PUSHENTER} .
Per non richiamare la scena, ruotate O ^{rushemer} , selezionate CANCEL, e premete O ^{rushemer} .
SAVE (RECALL) (CANCEL)
NOTE

NOTE

 Se la posizione attuale del fader differisce da quella del fader di canale visualizzata, il volume non cambierà finché il fader non è spostato sulla stessa posizione. (→ <u>"Sezione canale ingresso" a pagina 5</u>)

• Appare "Empty" in basso a destra del display se la scena non è stata salvata.

Resettare le impostazioni del mixer

1.	Premete per farlo accendere.
•••••	Si apre la schermata SCENE.
2.	Premete
3.	Ruotate OPUSHENTER per selezionare RECALL, e premete OPUSHENTER.
	Le impostazioni attuali del mixer sono resettate e riportate al default di fabbrica.
	Per non resettare la scena, ruotate Orushenrer, selezionate CANCEL, e premete Orushenrer.
	SCENE: RESET (RECALL) (CANCEL)

Impostare i segnali in uscita da MONITOR OUT A-C

I jack MONITOR OUT A–C possono essere impostati in modo da inviare in uscita lo stesso mix di MASTER OUT oppure mix diversi.



Regolare i mix di MONITOR OUT A-C

1. Premete mixer per farlo accendere.

Si apre la schermata MIXER.



2. Premete un pulsante \square – \square per selezionare l'uscita da mixare.

Il pulsante relativo all'uscita selezionata si accende ed è abilitata l'operatività di tutti i fader di canale.

NOTE

Gli indicatori di livello mostrano le posizioni del fader. Se la posizione attuale del fader differisce da quella del fader di canale visualizzata, il volume non cambierà finché il fader non è spostato sulla stessa posizione.

SUGGERIMENTI

Si può anche ruotare O^{PUSHENTER} per selezionare MIX A, MIX B o MIX C.

3. Usate i fader di canale e di EFX RTN per regolare i volumi.
Regolare i volumi di MONITOR OUT A-C

1. Ruotate (0) relativamente a MONITOR OUT A-C.

Selezione i segnali in uscita di MONITOR OUT A-C

1. Usate l'interruttore MONITOR OUT di un'uscita per selezionarne il segnale in uscita.



NOTE

- Ogni mix in uscita è salvato con scena e project.
- I parametri che hanno impostazioni separate per MASTER e MIX A-C sono i seguenti.
- Posizioni del fader (ogni canale)
- Posizioni del fader EFX RTN

Copiare un mix

1.	Premete per farlo accendere. Si apre la schermata MIXER.
2.	Premete , mix a – relativamente al mix da copiare.
3.	Premete
4.	Premete , mx a – mx c relativamente alla destinazione del mix.



Copia il mix dalla sorgente alla destinazione.



Collegare gli smartphone

L-8 ha un jack di connessione per smartphone. Collegando uno smartphone a questo jack, usando un cavo con connettore mini a 4 poli (TRRS), il segnale audio dello smartphone può essere inviato in ingresso sul canale 8 di **L-8**. Inoltre, il segnale in uscita del mix di **L-8** può essere inviato in ingresso sullo smartphone. Questa funzione consente agli ospiti di partecipare telefonicamente a un podcast.



1. Collegate uno smartphone al jack di connessione per smartphone su **L-8**.

2. Premete $\bigcup_{\text{INPUT SEL}}$ relativamente al canale 8 per far accendere l'indicatore dell'ingresso smartphone (\rightarrow <u>"Com-</u> mutare gli ingressi del canale 7 e 8" a pagina 29).

SUGGERIMENTI

- L-8 fa ritornare il segnale in uscita allo smartphone, ma questo segnale in uscita non comprende il suono proveniente dallo smartphone, per cui gli ospiti che partecipano telefonicamente non sentono eco.
- Si può usare un cavo stereo con mini jack invece di uno con mini jack a 4 poli (TRRS) per collegare uno smartphone. In tal caso, il segnale audio dallo smartphone sarà inserito su L-8, ma il segnale in uscita del mix di L-8 non sarà inviato in ingresso sullo smartphone.

Registrare e riprodurre

Prepararsi a registrare

Inserire card SD



1. Impostate su OFF.

2. Aprite il coperchio dello slot per card SD, e inserite una card SD completamente nello slot.

Per togliere la card SD, spingetela ulteriormente nello slot e poi tiratela fuori.

NOTE

- Disabilitate la protezione da scrittura sulla card SD prima di inserirla.
- \cdot Impostate sempre \boxed{max} su OFF prima di inserire o togliere una card SD.

Inserire o togliere una card mentre l'unità è accesa potrebbe provocare la perdita dei dati.

- Inserendo una card SD, assicuratevi di inserire il lato corretto col lato giusto rivolto verso l'alto, come illustrato.
- Se non è caricata una card SD, la registrazione e la riproduzione non saranno possibili.
- Formattate la card SD (→ <u>"Formattare le card SD" a pagina 92</u>)
- Usate una card SD che sia Class 10 o più.
- Formattate la card SD prima di registrare a 96 kHz. Senza una formattazione precedente, si può verificare lo skipping in fase di registrazione.

Creare nuovi project

L-8 gestisce dati di registrazione e riproduzione in unità dette project.



SUGGERIMENTI

All'accensione, **L-8** carica automaticamente l'ultimo project usato.

Registrare/sovraregistrare ed eseguire registrazioni

L-8 ha funzioni di registratore che consentono la registrazione simultanea di un massimo di 12 tracce e la riproduzione simultanea di un massimo di 10 tracce.

I segnali in ingresso di ogni canale e il segnale in uscita del master fader possono essere registrati ed eseguiti.

Registrare

Pulsante REC/PLAY ——		— Display — Pulsante STOP — Pulsante OVERDUB — Pulsante REC — Pulsante PLAY — Pulsante modalità RECORDER
1. Premete <u>recorder</u> per farlo Si apre la schermata REC	accendere. ORDER.	
 2. Usate per attivare/disattivare la sovraregistrazione. • describes acceso (on): sovrascrive sul project attuale • espento (off): crea un nuovo project e registra su di esso 		
3. Premete REC/PLAY relativame	nte ai canali da registrare finché i loro pulsanti noi	n sono rossi.
4. Premete Der farlo acc	endere e avviare lo standby di registrazione.	
SUGGERIMENTI Se il project attuale ha già u erà lo standby di registrazio	n file registrato, e 📄 è spento. premere 🛑 creerà ne.	un nuovo project e poi avvi-
5. Premete Der accende	rlo e avviare la registrazione.	

6. Premete 🛑 per fermare la registrazione.

NOTE

- Le tracce di registrazione dei canali 7 e 8 sono stereo.
- Punch in/out (\rightarrow <u>"Rifare parti di registrazione (punch in/out)" a pagina 45</u>)
- Avviare automaticamente la registrazione (\rightarrow <u>"Avviare automaticamente la registrazione" a pagina 48</u>)
- Catturare l'audio prima dell'avvio della registrazione (\rightarrow <u>"Pre-registrare prima dell'avvio della registrazione" a pagina 50</u>)
- Quando si ferma la registrazione, appare "Please wait" sul display. Non spegnete l'unità e non rimuovete la card SD mentre appare questo messaggio. Ciò potrebbe provocare la perdita dei dati o un malfunzionamento.

Eseguire le registrazioni

	Pulsanti REC/PLA Pulsante PLAY Pulsante STOP Pulsante modalità
1.	Premete per farlo accendere. Si apre la schermata RECORDER.
2.	Premete REC/PLAY relativamente ai canali da eseguire, finché i loro pulsanti non diventano verdi.
3.	 Premete per avviare la riproduzione. acceso: in riproduzione lampeggiante: in pausa
4.	Premete 🗖 per fermare la riproduzione.
	 NOTE Le tracce di riproduzione dei canali 7 e 8 sono stereo. I segnali in riproduzione sono inseriti prima della sezione equalizzatore, per cui le loro impostazioni di EQ e pan possono essere regolate durante la riproduzione. (→ <u>"Diagramma a blocchi del mixer" a pagina 112</u>) Selezionare project per la riproduzione (→ <u>"Selezionare project per la riproduzione" a pagina 51</u>) Cambiare modalità di riproduzione (→ <u>"Cambiare modalità di riproduzione" a pagina 90</u>)

• Gli altri canali non possono essere riprodotti quando il canale MASTER è in riproduzione.

Aggiungere marker

Aggiungere marker nei punti desiderati facilita lo spostamento su quelle posizioni.



Aggiungere marker in registrazione e riproduzione

• Si possono aggiungere fino a 99 marker su un project.

• E' possibile cancellare un marker premendo O^{PUSHENTER} quando si è sulla posizione del marker stesso.

Rifare parti di registrazione (punch in/out)

Punch in/out è una funzione utilizzabile per ri-registrare parti di tracce già registrate. "Punch in" significa commutare lo status della traccia da riproduzione a registrazione. "Punch out" significa commutare lo status della traccia da registrazione a riproduzione.

Con L-8, il punch in/out può essere eseguito utilizzando i pulsanti posti sul lato superiore.

Pulsanti REC/PLAY ——		LiveTrak L-8 LiveTrak L-8 New York Correct Cor	— Display — Encoder di selezione — Pulsante REW — Pulsante STOP — Pulsante OVERDUB — Pulsante REC — Pulsante PLAY — Pulsante modalità RECORDER
1. Premete necorder per farlo	accendere.		
Si apre la schermata REC	ORDER.		
•			
2. Premete per attivarle	(facendolo accendere).		
3. Premete REC/PLAY ripetutamente relativamente ai canali da rifare, finché non diventano rossi.			
4. Premete 🔲 o ruotate 🔘 euseme verso sinistra per portarvi prima della parte da ri-registrare.			
5. Premete 📩 per avviare	a riproduzione.		
6. Premete 🛑 sulla posizio	one in cui far partire la ri-registra:	zione (punch in).	
7. Premete Der termina	e la ri-registrazione (punch out).		
NOTEIl punch in/out sovrascriveE' possibile eseguire il pur	e le registrazioni. ch in/out fino a 10 volte, ogni volta	che si avvia la ripro	oduzione.
8. Premete 🛑 per fermare	la riproduzione.		

Mixare le tracce

E' possibile registrare un mix stereo finale su traccia master.

I segnali sono inviati alla traccia master dopo il passaggio dal master fader.



Mixare su traccia master

1. Premete per farlo accendere.		
2. Premete per attivarlo (facendolo accendere).		
NOTE • Regolate volume e pan di ogni traccia registrata prima di iniziare. • Mixando, impostate la frequenza di campionamento su 44.1 kHz o 48 kHz.		
Se la frequenza di campionamento è 96 kHz, 🗍 non può essere su ON.		
3. Premete MASTER		
4. Premete [▲] per tornare all'inizio della registrazione.		
5. Premete – per avviare lo standby di registrazione.		
6. Premete 📩 per avviare la registrazione.		
7. Premete 🛑 per terminare il mixaggio.		

Esehguire la traccia master

1.	Premete per farlo accendere.	
	Si apre la schermata RECORDER.	
2.	Premete MASTER	
3.	Premete 🔲 .	
	NOTE	
	• Per fermare la riproduzione della traccia master, premete MASTER	
	• Quando la traccia master è in esecuzione, le altre tracce non saranno riprodotte.	
	• Per ascoltare la riproduzione della traccia master in cuffia, collegati ai jack MONITOR OUT PHONES A–C,	
	impostate gli interruttori MONITOR OUT A-C su MASTER.	

Avviare automaticamente la registrazione

La registrazione può essere avviata e fermata automaticamente in risposta al livello, dopo il passaggio dal master fader.

	 Display Encoder di selezione Pulsante SETTING Pulsante REC Pulsante modalità RECORDER Master fader e indicatori di livello
1. Premete er farlo accendere. Si apre la schermata RECORDER.	
2. Premete per farlo accendere. Si apre la schermata SETTING.	
3. Usate Orushenter per selezionare REC/PLAY > AUTO REC > ON/OFF.	
4. Ruotate Oresterrer per selezionare ON, e premete Oresterrer.	
NOTE Eseguire impostazioni aggiuntive per la registrazione automatica (\rightarrow <u>"Cambiare le in zione automatica" a pagina 86</u>)	npostazioni della registra-
5. Premete injetutamente per aprire la schermata RECORDER.	
SUGGERIMENTI Premete per tornare alla schermata RECORDER.	

6. Premete $\stackrel{\bullet}{\square}$ per farlo accendere e passare in standby di registrazione.

Gli indicatori di livello MASTER lampeggiano al livello che provoca l'avvio automatico della registrazione.



SUGGERIMENTI

La registrazione si avvia automaticamente quando l'ingresso supera il livello impostato (visualizzato dagli indicatori di livello MASTER).

La registrazione può essere impostata in modo che si fermi automaticamente quando l'ingresso scende sotto il livello impostato. (\rightarrow <u>"Impostare lo stop automatico" a pagina 87</u>)

7. Premete 🛑 per terminare lo standby di registrazione o per fermare la registrazione.

NOTE

• Questa funzione non può essere utilizzata con le funzioni PRE REC, METRONOME o PRE COUNT. Quando AUTO REC è attivo, queste altre funzioni saranno disabilitate.

• Quando è abilitata la funzione OVERDUB, la funzione AUTO REC sarà disabilitata.

Pre-registrare prima dell'avvio della registrazione

I segnali in ingresso possono essere catturati fino a 2 secondi prima dell'avvio della registrazione vera e propria (pre-registrazione). Impostare questa funzione in anticipo può essere utile quando la performance inizia improvvisamente, ad esempio.

		Display Encoder di selezione Pulsante SETTING Pulsante modalità RECORDER
1 . Premete per farlo a Si apre la schermata RECO	ccendere.)RDER.	
2. Premete per farlo accendere. Si apre la schermata SETTING.		
3. Usate O ^{PUSH ENTER} per selezion	are REC/PLAY > PRE REC.	
4. Ruotate Orberterer per selezie	onare ON, e premete Oruge BITER. PRE REC OFF ON BETTING: CRINCEL	
NOTE		

- Questa funzione non può essere usata con le funzioni AUTO REC, METRONOME, PRE COUNT o OVERDUB.
- Quando la funzione AUTO REC o PRE COUNT è attiva, PRE REC sarà disabilitata.
- · La funzione PRE REC continua ad essere abilitata quando la registrazione è in pausa.

Selezionare project per la riproduzione

I project salvati su card SD possono essere caricati.

		Display B Encoder di selezione Pulsante SETTING Pulsante modalità RECORDER
1. Premete per farlo acc Si apre la schermata RECOF	cendere. RDER.	
2. Premete Der farlo accen Si apre la schermata SETTIN	dere. NG.	
3. Usate O ^{PUSHENTER} per selezionar	e PROJECT > SELECT.	
4. Ruotate OPUGHENTER per selezion	nare il project da caricare, e premete 짂	JSH ENTER
	SELECT ■ 190717_113639 ■ 190722_133425 ■ 190805_233447 Setting:crinical	

NOTE

- Quando è caricato un project, vengono caricate anche le impostazioni del mixer salvate su quel project.
- Se la posizione effettiva del fader di canale differisce da quella del project caricato, gli indicatori di livello mostreranno la posizione del fader richiamato. Il volume non sarà cambiato finché la posizione effettiva del fader non diventa la stessa della posizione richiamata.
- Passando a un project diverso, le impostazioni del mixer del project attuale sono salvate nel file d'impostazioni nella cartella del project.

Funzioni SOUND PAD

I file audio (in formato WAV) possono essere assegnati ai pulsanti SOUND PAD 1-6. Premetene uno per eseguire il file assegnato. Si possono impostare il livello e il metodo di riproduzione per ogni pad. Ciò è utile, ad esempio, per eseguire suoni effetto durante un podcast e in streaming, così come pure durante le esecuzioni live musicali e in teatro.

NOTE

Quando la frequenza di campionamento di **L-8** è su 96 kHz, la funzione SOUND PAD non può essere usata.

Eseguire suoni coi pulsanti SOUND PAD

All'uscita dalla fabbrica, **L-8** contiene 13 suoni, 6 dei quali già assegnati ai pulsanti SOUND PAD.



- 1. Premete Relativamente ai canali 7 e 8, per commutarne l'ingresso sui pulsanti SOUND PAD, che si accendono se hanno già suoni assegnati.
 - SOUND PAD 1, 2 e 3 vanno in ingresso sul canale 7.
 - SOUND PAD 4, 5 e 6 vanno in ingresso sul canale 8.
- 2. Premete un SOUND PAD.

Esegue il suono assegnato a quel SOUND PAD.

Il volume può essere regolato usando i fader dei canali 7 e 8.

La qualità audio può essere regolata (\rightarrow <u>"Regolare tono e pan" a pagina 30</u>) e si può applicare un effetto (\rightarrow <u>"Usare gli effetti incorporati" a pagina 31</u>) allo stesso modo usato per gli altri canali.

NOTE

Si può fermare la riproduzione SOUND PAD su un canale, premendo 🧾 4 volte.

Assegnare file audio ai pulsanti SOUND PAD

I suoni incorporati e i file audio salvati su una card SD possono essere assegnati ai pulsanti SOUND PAD. Inoltre, **L-8** può registrare suoni direttamente per l'assegnazione ai pulsanti SOUND PAD. (Il suono del mix MASTER è registrato.)



Assegnare suoni incorporati e file audio salvati su card SD

NOTE

Prima di assegnare un file audio salvato su card SD, usate un computer per salvare il file sulla card in una directory qualunque, che non sia la cartella PROJECT.

 $(\rightarrow \underline{$ "Lettore di card" a pagina 82)

La funzione SOUND PAD supporta i seguenti tipi di file.

- · Formato del file: WAV
- Frequenza di campionamento: 44.1/48 kHz
- Bit rate: 16/24-bit
- Canali: mono/stereo

La frequenza di campionamento del file audio deve coincidere con l'impostazione SAMPLE RATE di L-8.

1. Premete mixer per farlo accendere.

Si apre la schermata MIXER.



SOUND PAD **2.** Premete \square per farlo accendere.

Si apre la schermata SOUND PAD.

3. Ruotate O ^{rusHENTER} per selezionare SOUND PAD (1-6) per l'assegnazione del file sonoro, e premete O ^{rusHENTE} .
SUGGERIMENTI Si può selezionare un SOUND PAD per l'assegnazione del file audio anche premendolo.
4. Ruotate Orecever per selezionare SOUND ASSIGN, e premete Orecever. PAD 1 SOUND ASSIGN PLAY MODE LEVEL
5. Per assegnare un suono incorporato:
Ruotate Orushenter per selezionare PRESET SOUND, e premete Orushenter.
Per assegnare un file audio salvato su card SD:
Ruotate OPUSHENTER per selezionare SD CARD (WAV), e premete OPUSHENTER.
SOUND ASSIGN SD CARD (WAV) REC PRESET SOUND
Le fonti sonore incorporate o i file audio salvati su card SD appaiono nell'elenco.
NOTE Selezionate NONE per non assegnare nessun file audio a un SOUND PAD.
6. Ruotate Oresterer per selezionare il file audio da assegnare, e premete Oresterer. Ciò assegna il file audio al SOUND PAD selezionato. PRESET SOUND Air Horn App I ause Cash Register
SUGGERIMENTI I file audio possono essere ascoltati selezionandoli e premendo

Registrare direttamente e assegnare suoni ai pulsanti SOUND PAD

 Premete per farlo accendere. Si apre la schermata MIXER.
2. Premete per farlo accendere. Si apre la schermata SOUND PAD.
3. Ruotate Orderer per selezionare il SOUND PAD (1–6) per l'assegnazione del file, e premete Orderer.
SUGGERIMENTI E' possibile selezionare un SOUND PAD per l'assegnazione del file premendolo.
4. Ruotate Orushenter per selezionare SOUND ASSIGN, e premete Orushenter.
PAD 1 SOUND ASSIGN PLAY MODE LEVEL
5. Ruotate Oroshenter per selezionare REC, e premete Oroshenter.
SOUND ASSIGN SD CARD (WAV) REC PRESET SOUND
6. Premete Orusterezione II auone del mix di MASTER OUT è registrate. Dremetale encore per fermere la

Si avvia la registrazione. Il suono del mix di MASTER OUT è registrato. Premetelo ancora per fermare la registrazione e assegnare il file audio registrato al SOUND PAD selezionato.



NOTE

- Il file audio registrato è salvato nella cartella "SOUND_PAD" con un nome che unisce il numero di pad, la data e un numero sequenziale. (Esempio di nome di file: P1_0101_001.WAV)
- Se ne possono salvare fino a 1000.
- La frequenza di campionamento del file audio dipende dalla frequenza di campionamento impostata su L-8.
- Il bit rate dipende dall'impostazione di registrazione.
- La lunghezza massima di registrazione è 2 ore.
- Durante la registrazione, le impostazioni PRE REC, AUTO REC, METRONOME e LATENCY ADJUST non sono applicate.

SUGGERIMENTI

Durante la registrazione, i pulsanti SOUND PAD possono essere usati per eseguire i loro suoni.

Cambiare metodo di riproduzione del SOUND PAD

Per ogni SOUND PAD, è possibile cambiare il metodo di riproduzione del suono usato quando il pad è premuto.

		Display Encoder di selezione Pulsante impostazioni SOUND PAD Pulsante modalità MIXER	
1. Premete per farlo au Si apre la schermata MIXE	cendere. R.		
2. Premete per farlo accendere. Si apre la schermata SOUND PAD.			
3. Ruotate O ^{PUSHENTER} per selezie mete O ^{PUSHENTER} .	onare il SOUND PAD (1–6) per l'impostazione d Funky 1 4 2 5 3 6	Jel metodo di riproduzione, e pre-	
SUGGERIMENTI E' possibile selezionare un SOUND PAD per l'assegnazione del file premendolo.			
4. Ruotate Orushenter per selezio	inare PLAY MODE, e premete Originare. PAD 1 SOUND ASSIGN PLAY MODE LEVEL ONE SHOT		

5. Ruotate OPUSHENTER per selezionare il metodo di riproduzione, e premete OPUSHENTER.



Impostazione	Spiegazione	
	Premete il SOUND PAD per eseguire il file una volta fino alla fine per poi fermarsi.	
ONE SHOT	Premete il SOUND PAD durante la riproduzione per far ripartire la riproduzione	
	dall'inizio.	
	Premendo il pad si avvia e si ferma la riproduzione alternativamente. La riproduzione in	
LOOF	loop continua finché non la fermate.	
	La riproduzione in loop continua mentre il SOUND PAD è premuto. La riproduzione si	
	ferma quando è rilasciato.	

Cambiare i livelli di riproduzione dei SOUND PAD

Per ogni SOUND PAD, è possibile variare i livelli di volume usati quando il pad è premuto.



5. Ruotate OPUSHENTER per regolare il volume, e premete OPUSHENTER.

Il livello audio è impostabile su $-\infty$ o su una gamma che va da -48.0 a +10.0 dB (a increenti di 0.5dB).



Metronomo

Il metronomo di **L-8** ha volume regolabile, suono selezionabile e una funzione precount. Il volume può essere regolato anche separatmente per ogni uscita. Le impostazioni del metronomo sono salvate separatamente con ogni project.

Abilitare il metronomo

		Image: Construction of the second of the		
Premete per farlo accendere. Si apre la schermata RECORDER.				
2. Premete met farlo accendere. Si apre la schermata SETTING.				
3. Usate O ^{PUSHENTER} per selezionare METRONOME > CLICK.				
4. Ruotate Orestette per decidere quando il metronomo deve emettere suoni, e premete Orestette.				
	Impostazione	Spiegazione		

Impostazione	Spiegazione
OFF	Il metronomo non emette suoni.
REC AND PLAY	Il metronomo emette suoni in registrazione e riproduzione.
REC ONLY	Il metronomo emette suoni solo in registrazione.
PLAY ONLY	Il metronomo emette suoni solo in riproduzione.

Cambiare impostazioni al metronomo



Cambiare tempo al metronomo

1. Premete <u>PECORDER</u> per farlo accence	lere.
Si apre la schermata RECORDEL	R.
2. Premete Der farlo accendere	<u>.</u>
Il tempo attuale appare sul disp	Iay.
 3. Seguite una di quetse procedure Ruotate Orughemen Premete remporti ripetutamente attacción de la construcción de la	per cambiare il tempo. al tempo che volete impostare 190808 155494 MESSRUE TEMPO : 120.0

Impostare il precount

Si può eseguire un count col metronomo prima di avviare la registrazione/riproduzione.

1. Premete	$\stackrel{\scriptscriptstyle R}{\supset}$ per farlo accendere.
Si apre la sche	rmata RECORDER.

2. Premete per farlo accendere.

Si apre la schermata SETTING.

3. Usate OPUGHENTER per selezionare METRONOME > PRE COUNT.

4. Ruotate O^{PUSHENTER} per selezionare il comportamento del precount, e premete O^{PUSHENTER}.



Impostazione	Spiegazione
OFF	Nessun precount.
1-8	Prima della registrazione/riproduzione, il precount sarà eseguito per un numero di volte impostato (1–8).
SPECIAL	Prima della registrazione/riproduzione, il precount sarà eseguito come illustrato sotto.

NOTE

- Il precount è abilitato anche in riproduzione.
- Questa funzione non può essere usata con la funzione AUTO REC. Quando AUTO REC è attiva, la funzione PRE COUNT sarà disabiitata.
- Questa funzione non può essere usata con la funzione PRE REC. Quando PRE COUNT è attiva, la funzione PRE REC sarà disabilitata.

Cambiare suono al metronomo

1. Premete per farlo accendere.

Si apre la schermata RECORDER.

2. Premete per farlo accendere.

Si apre la schermata SETTING.

- **3.** Usate \bigcirc PUSHENTER per selezionare METRONOME > SOUND.
- 4. Ruotate OPUSHENTER per selezionare il tono, e premete OPUSHENTER.



SUGGERIMENTI Le opzioni sono BELL, CLICK, STICK, COWBELL e HI-Q.

NOTE

Usate per avviare il metronomo e controllarne il suono.

Cambiare pattern al metronomo

1. I	Premete per farlo accendere. Si apre la schermata RECORDER.
2. I	Premete 🗍 per farlo accendere. Si apre la schermata SETTING.
3. (Usate OPUSHEMER per selezionare METRONOME > PATTERN.
4. 1	Ruotate O ^{PUSHENTER} per selezionare il pattern, e premete O ^{PUSHENTER} . PATTERN 4/4 5/4 6/4 EETTINGICANICEL
-	SUGGERIMENTI Le opzioni sono 1/4-8/4 e 6/8.
	NOTE Premete — per avviare il metronomo e controllarne il pattern.

Cambiare volume al metronomo

Il volume del metronomo può essere regolato separatamente per le uscite MASTER OUT e MONITOR OUT A-C.

1. F	Premete per farlo accendere.
S	Si apre la schermata RECORDER.
2. F	Premete 🗍 per farlo accendere. Si apre la schermata SETTING.



Premete per avviare il metronomo e controllarne il volume.

Project

L-8 gestisce dati di registrazione e riproduzione in unità dette project.

I dati seguenti sono salvati nei project.

- Dati audio
- Impostazioni del mixer
- Impostazioni relative all'effetto send-return
- Informazioni relative ai marker
- Impostazioni del metronomo

Cambiare nome ai project

E' possibile cambiare il nome del project attualmente caricato.

	Image: Strip in the strip			
1. Premete per farlo accendere. Si apre la schermata RECORDER.				
2. Premete per farlo accendere. Si apre la schermata SETTING.				
3. Usate Orugener per selezionare PROJECT > RENAME.				
4. Editate il nome.	RENAME 190722_133425 OK BETTINGECHNICEL			
Spostare il cursore o cambiare carattere: ruotate O				
 Selezionare il carattere da cambiare/confermare il cambio: premete				

NOTE

- Il nome di default del project è costituito dalla data e ora di creazione. Ad esempio, se un project è stato creato alle 6:48:20 p.m. di Giovedì 14 Marzo 2019, il nome sarà "190314_184820" (AAMMGG_OOMMSS).
- I nomi dei project hanno 13 caratteri.
- Si possono usare i seguenti caratteri nei nomi di project e file. (spazio)!#\$%&'()+,-0123456789;=@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z []^_` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z {~}
- I project possono essere ordinati numericamente o alfabeticamente.
- I nomi di project/file non possono essere costituiti da soli spazi.
- Il nome del project è lo stesso del nome della cartella project su card SD.

5. Ruotate O^{PUSHENTER} per selezionare OK, e premete O^{PUSHENTER}.

Cancellare i project

I projects al'interno della cartella selezionata possono essere cancellati.

		Display Encoder di selezione Pulsante SETTING Pulsante modalità RECORDER		
1. Premete per farlo accendere. Si apre la schermata RECORDER.				
2. Premete per farlo accendere. Si apre la schermata SETTING.				
3. Usate Orushenter per selezionare PROJECT > DELETE.				
4. Ruotate Originater per selezionare il project da cancellare, e premete Originater.				
5. Ruotate Ordenter per selezionare YES, e premete Ordenter. DELETE Are you sure? YES NO BETTINGERETURN				
NOTE I project non possono essere cancellati se la loro protezione è su ON.				

Proteggere i project

Il project attualmente caricato può essere protetto dalla scrittura, per evitare di salvare, cancellare o cambiare il suo contenuto.

		 — Display — Encoder di selezione — Pulsante SETTING — Pulsante modalità RECORDER 		
1. Premete per farlo accendere. Si apre la schermata RECORDER.				
2. Premete per farlo accendere. Si apre la schermata SETTING.				
3. Usate Orushements per selezionare PROJECT > PROTECT.				
4. Ruotate O ^{PUSHENTER} per selezion	nare ON, e premete Orbenter. PROTECT OFF ON <u>SETTING:CRNCEL</u>			

NOTE

- I project non possono essere usati per la registrazione se la loro protezione è su ON. Posizionate la protezione su OFF per poter registrare.
- Quando la protezione è su OFF per un project, esso sarà sempre salvato su card SD, quando l'unità è spenta o se è caricato un altro project. Consigliamo di attivare la protezione posizionandola su ON, per evitare di salvare accidentalmente cambiamenti a un project musicale dopo che questo è stato completato.

Controllare l'informazione del project

Si possono visualizzare varie informazioni sul project attualmente caricato.



Voce visualizzata	Spiegazione
NAME	Nome del project
DATE	Data di creazione del project (AAAA/MM/GG 00:MM:SS)
FMT	Formato di registrazione
SIZE	Dimensione del file
TIME	Lunghezza del project (000:MM:SS)
FILE	Informazioni su tracce e file

Controllare, cancellare e spostarsi sui marker

Si può aprire un elenco dei marker del project attualmente caricato, consentendo di controllarli, passare ad essi o cancellarli.



File audio

L-8 crea i seguenti tipi di file audio in base al canale di registrazione.

• Canali 1-6: file WAV mono

· Canali 7, 8 e MASTER: file WAV stereo

Il formato del file dipende dalla frequenza di campionamento (\rightarrow <u>"Cambiare la frequenza di campionamento" a</u> <u>pagina 97</u>) e dalla quantizzazione del bit depth (\rightarrow <u>"Cambiare il formato di registrazione" a pagina 85</u>) usate dall'unità.

L-8 può anche eseguire file audio creati usando un software DAW (\rightarrow <u>"Assegnare file audio alle tracce" a pagina 74</u>).

NOTE

• I nomi assegnati ai file audio dipendono dai loro canali.

- Canali 1-6: TRACK01-TRACK06
- Canali 7-8: TRACK07_ST, TRACK08_ST
- MASTER: MASTER
- Se la dimensione del file supera i 2 GB in registrazione, sarà creato automaticamente un nuovo file nello stesso project e la registrazione continuerà senza pause. In tal caso, numeri come "_01" e "_02" saranno aggiunti alla fine del nome del file.

Cancellare file audio

I file audio non più necessari possono essere cancellati.



1. Premete per farlo accendere.

Si apre la schermata RECORDER.

2. Premete Der farlo accendere.

Si apre la schermata SETTING.

3. Usate \bigcirc PUSHENTER per selezionare PROJECT > FILE DELETE.


I file audio non possono essere cancellati se la protezione è su ON sui loro project.

Assegnare file audio alle tracce

I file audio possono essere importati dai project o da altre parti su project esistenti e possono essere assegnati ai canali.

NOTE

- Per caricare file audio da una card SD, prima usate un computer per salvare i file sulla card in una directory qualsiasi, che non sia la cartella PROJECT. (\rightarrow <u>"Lettore di card" a pagina 82</u>)
- Sono supportati i seguenti tipi di file audio.
- Formato del file: WAV
- Frequenza di campionamento: 44.1/48/96 kHz
- Bit rate: 16/24-bit
- Canali: Mono/stereo
- · La frequenza di campionamento dei file audio deve coincidere con quella del project.
- I canali 1–6 possono avere file mono assegnati. I canali 7, 8 e MASTER possono avere file stereo assegnati.
- I file audio non possono essere assegnati se la protezione è su ON sui loro project.



1. Premete per farlo accendere.

Si apre la schermata RECORDER.

0	SETTING	G	
Ζ.	Premete) per farlo accendere.	•

Si apre la schermata SETTING.

3. Usate \bigcirc PUSHEMER per selezionare PROJECT > TRACK ASSIGN.

4. U	sate Orughemen per selezionare il file da assegnare, e premete Orughemen.
	TRACK ASSIGN PROJECT SD CARD (WAV)
•	Per assegnare un file da un project: selezionate PROJECT > il project che ha il file da assegnare
•	Per assegnare un file da card SD: selezionate SD CARD (WAV)
5. R	uotate OPUSHENTER per selezionare il file da assegnare, e premete OPUSHENTER.
	SD CARD (WAV) Applause.wav Intro.wav MySong.wav ⊑≉Lav
ç	SUGGERIMENTI
	file audio possono essere ascoltati selezionandoli e premendo 🔲.
6. R	uotate Oreneter per selezionare il canale sul quale assegnare il file, e premete Orenete ASSIGN TO TRACK01 TRACK02 TRACK03 EETTING: BETTING: BETTIN
1	NOTE

- Si possono assegnare solo file WAV mono ai canali 1–6 e solo file WAV stereo ai canali 7, 8 e MASTER.
- I file non possono essere assegnati ai canali che hanno già file assegnati.
- Quando i file sono assegnati, i loro nomi saranno automaticamente cambiati in base ai loro canali assegnati.

Interfaccia audio

L-8può essere usato come interfaccia audio USB con 12-in/4-out. Ogni segnale del canale in ingresso è sempre inviato in uscita sul corrispondente canale audio USB prima dell'applicazione del filtro low-cut e dell'equalizzatore. I canali 1–8 e l'uscita del segnale stereo dal master fader sono inviati al computer (12 canali in totale).

NOTE

Le funzioni d'interfaccia audio non possono essere usate se la frequenza di campionamento è 96 kHz.

Installare il driver

Scaricate "ZOOM L-8 Driver" dal sito web www.zoom.co.jp sul computer.

NOTE

· Si può scaricare l'ultima versione di "ZOOM L-8 Driver" dal sopra citato sito web.

· Scaricate il driver relativo al sistema operativo in uso.

2. Lanciate l'installer e installate il driver.

Seguite le istruzioni che appaiono sullo schermo per installare ZOOM L-8 Driver.

NOTE

Vd. la Guida all'installazione acclusa al pacchetto del driver per le procedure d'installazione dettagliate.

Collegarsi a un computer



. Usate un cavo USB per collegare la porta micro USB a un computer.



5. Ruotate O^{PUSHENTER} per selezionare PC/Mac, e premete O^{PUSHENTER}.



Impostazione	Spiegazione	
PC/Mac	Selezionatelo quando vi collegate a un PC Windows o Mac.	
iOS	Selezionatelo quando vi collegate a un dispositivo iOS o altro tipo di dispositivo class-compliant.	
NOTE		
PC/Mac vengono s	elezionati all'accensione. Questa impostazione non è salvata.	
Ruotate OPUSHENTER po	er selezionare YES, e premete 📿 PUSH ENTER.	
	·	
AUDIO I/F		
Are you sure?		
YES		
	NU	

7. Selezionate **L-8** come dispositivo in ingresso e uscita sul computer collegato.

NOTE

I segnali in ingresso USB saranno visualizzati in ordine sul computer come MASTER L, MASTER R, CH1, CH2... CH7 L, CH7 R, CH8 L e CH8 R.

Collegare un dispositivo iOS



5. Ruotate OPUSHENTER per selezionare YES, e premete OPUSHENTER.

Al	JDIO	I/F	
Are	уои	sure?	
YES			
NO			
	RUDIO	IF <mark>:Return</mark>	

6. Usate un USB per collegare un dispositivo iOS alla porta Micro USB.



NOTE

Collegandovi a un dispositivo iOS, usate un adattatore per fotocamera Lightning to USB (o Lightning to USB 3).

7. Selezionate **L-8** come dispositivo in ingresso e uscita sul dispositivo iOS collegato.

NOTE

I segnali USB in ingresso saranno visualizzati in ordine sul dispositivo iOS come MASTER L, MASTER R, CH1, CH2... CH7 L, CH7 R, CH8 L e CH8 R.

Inviare in ingresso segnali di ritorno dal computer sui canali 7/8



1. Premete $\bigcup_{\text{INPUT SEL}}$ sul canale usato per l'ingresso, facendo accendere $\bigcirc_{1-2}^{\text{USB}}$ o $\bigcup_{3-4}^{\text{USB}}$. Il segnale in ingresso sul canale è commutato sul segnale del canale audio USB (prima di EQ).

Lettore di card

Struttura della cartella della card SD

La struttura della cartella della card SD usata da **L-8** è indicata sotto.



NOTE

Per assegnare file audio da card SD a pulsanti e tracce SOUND PAD, salvateli in qualche punto al di fuori della cartella PROJECT.

Usare le funzioni di lettore di card

Collegandovi a un computer, è possibile controllare e copiare i dati su card SD.



1. Usate un cavo USB per collegare la porta micro USB a un computer.

	Lato inferiore
3. Premete mediation per farlo accendere.	
Si apre la schermata RECORDER.	
4. Premete ber farlo accendere. Si apre la schermata SETTING.	
5. Usate O ^{PUSHENTER} per selezionare SD CARD > C	CARD READER.





NOTE

Se in uso come CARD READER, le altre funzioni e i pulsanti non possono essere usati.

Impostazioni relative a registrazione e riproduzione

Cambiare il formato di registrazione

E' possibile cambiare il formato di registrazione in considerazione della qualità audio e della dimensione del file.

		 — Display — Encoder di selezione — Pulsante SETTING — Pulsante modalità RECORDER
1. Premete po Si apre la scherma	er farlo accendere. ata RECORDER.	
2. Premete ber f	arlo accendere. ata SETTING.	
3. Usate OPUSHENTER per	aprire REC/PLAY > REC FORMAT.	
4. Ruotate Orosenne p	er cambiare formato, e premete Orbenter. REC FORMAT 16bit 24bit EETTIND:CRINCEL	

SUGGERIMENTI

Sovrascrivendo una registrazione, essa sarà effettuata con il valore di bit depth del file originale. Ad esempio, un file registrato a 16-bit non può essere sovrascritto da una registrazione a 24-bit.

Cambiare le impostazioni della registrazione automatica

E' possibile impostare le condizioni in cui la registrazione si avvia o si ferma automaticamente.



Impostare il livello di avvio automatico della registrazione

1. Premete per farlo accendere. Si apre la schermata RECORDER.	
2. Premete per farlo accendere. Si apre la schermata SETTING.	
3. Usate OPUSHENTER per aprire REC/PLAY > AUTO REC > START LEVEL.	
4. Ruotate Origination per regolare il livello di avvio, e premete Originatione si avvia automaticamente quando il livello in uscita del MAS- TER fader supera il livello impostato. START LEVEL OdB SETTINGICANCEL	
SUGGERIMENTI Impostabile da -48 a 0 dB.	

Impostare lo stop automatico

1.	Premete per farlo accendere. Si apre la schermata RECORDER.
2.	Premete per farlo accendere. Si apre la schermata SETTING.
3.	Usate O ^{PUSH BITER} per aprire REC/PLAY > AUTO REC > AUTO STOP.
4.	Ruotate O ^{PUSH ENTER} per selezionare il tempo di stop automatico, e premete O ^{PUSH ENTER} .
	AUTO STOP OFF Øsec 1sec
	SUGGERIMENTI Impostabile su OFF o tra 0 e 5 secondi.
5.	Ruotate O ^{PUSH ENTER} per selezionare STOP LEVEL, e premete O ^{PUSH ENTER} .
6.	Ruotate OPUSHENTER per impostare il livello di stop, e premete OPUSHENTER.
	STOP LEVEL ØdB ¢
	La registrazione si ferma automaticamente quando il livello in uscita del MAS- TER fader scende sotto il livello impostato, per la durata del tempo impostato
	al punto 4.

NOTE

Se avviate la registrazione dopo aver impostato l'avvio e lo stop automatico, il livello impostato al punto 6 sarà visualizzato dagli indicatori di livello MASTER.

Visualizzare i livelli di registrazione sugli indicatori di livello

I livelli dei segnali registrati sul registratore possono essere visualizzati sugli indicatori di livello di ogni canale.

	Display Encoder di selezione Pulsante SETTING Pulsante modalità RECORDER
1. Premete per farlo accendere. Si apre la schermata RECORDER.	
2. Premete 🗍 per farlo accendere. Si apre la schermata SETTING.	
3. Usate $O^{\text{PUSHENTER}}$ per aprire REC/PLAY > REC LV METER.	
4. Ruotate Oreneter per selezionare ON, e premete Oreneter. REC LV METER OFF IN SETTINGERNEEL	

Se i livelli del segnale registrato sono più alti dei livelli del post fader, i livelli del segnale registrato risulteranno accesi fiocamente sugli indicatori di livello.

Compensare la latenza in ingresso e uscita

L-8 può compensare la latenza che si verifica in ingresso e uscita se volete ascoltare il suo segnale in uscita mentre sovraregistrate.

Usate questa voce del menu per decidere se la latenza che si verifica in ingresso e in uscita debba essere automaticamente compensata o meno quando OVERDUB è su ON. Quando è abilitata la compensazione automatica, i dati di registrazione sono ritardati della quantità di latenza che si verifica in ingresso e uscita.



Cambiare modalità di riproduzione

		Image: Control of the control of th
1.	Premete <u>FECORDER</u> per fai Si apre la schermata R	lo accendere. ECORDER.
2.	Premete 🗍 per farlo : Si apre la schermata S	accendere. ETTING.
3.	Usate $O^{{}_{\scriptscriptstyle \mathrm{PUSHENTER}}}$ per aprir	e REC/PLAY > PLAY MODE.
4.	Ruotate O ^{PUSH ENTER} per se	Iezionare la modalità di esecuzione, e premete Ormente. PLAY MODE OFF PLAY ONE PLAY ALL SETTIMO: CRINICEL
	Impostazione	Spiegazione
	OFF	Viene riprodotto solo il project selezionato.La riproduzione continua anche una volta raggiunta la fine del file.
	PLAY ONE (single playback)	Viene riprodotto solo il project selezionato. La riproduzione si ferma una volta raggi- unta la fine del file.
	PLAY ALL (all playback)	Viene riprodotto ogni project da quello selezionato fino all'ultimo.
	REPEAT ONE (single repeat playback)	Il project selezionato viene riprodotto ripetutamente.
	REPEAT ALL (all repeat playback)	Tutti i project vengono riprodotti ripetutamente.

Impostazioni relative alla card SD

Controllare lo spazio residuo sulla card SD



SETTING:RETURN

NOTE

L-8 visualizza meno dello spazio effettivo rimasto, allo scopo di preservare spazio e impedire il degrado della performance di scrittura della card.

Formattare le card SD

Formattate le card SD per l'uso su **L-8**.



- Prima di usare card SD appena acquistate, o che sono state formattate da un computer, formattatele con
 L-8.
 - Sappiate che tutti i dati salvati in precedenza su card SD saranno cancellati quando questa è formattata.
 - Formattate la card SD prima di registrarla a 96 kHz.

Testare la performance della card SD

Le card SD possono essere testate per verificare che possano essere utilizzate con **L-8**. Un test di base può essere eseguito velocemente, mentre un test completo esaminerà l'intera card SD.



Eseguire un test rapido

1. Premete per farlo accendere. Si apre la schermata RECORDER.
2. Premete per farlo accendere. Si apre la schermata SETTING.
3. Usate O ^{PUSH ENTER} per aprire SD CARD > CARD TEST.
4. Ruotate O ^{PUSHENTER} per selezionare QUICK TEST, e premete O ^{PUSHENTEN} .
5. Ruotate Orushenter per selezionare YES, e premete Orushenter.
Si avvia il test relativo alla performance della card. Il test dovrebbe richiedere circa 30 secondi.

Il risultato compare quando il test è completato.

n Ne	UICK TH	ST OK
	50×	0n 100×
	SETTIN	G:RETURN

6. Premete in qualunque momento per fermare il test.

NOTE

Anche se il risultato del test è "OK", non vi è garanzia che non si verifichino errori di scrittura. Questa informazione è solo una guida.

Eseguire un test completo

1.	Premete per farlo accendere. Si apre la schermata RECORDER.
2.	Premete 🗍 per farlo accendere. Si apre la schermata SETTING.
3.	, Usate Orushemer per aprire SD CARD > CARD TEST.
4.	Ruotate Ordenante per selezionare FULL TEST, e premete Ordenante. Sarà visualizzato il tempo richiesto.
5.	Ruotate Orderenter per selezionare YES, e premete Orderenter. FULL TEST Execute? YES NO GETTING:RETURN

Il risultato compare quando il test è completato.

Se access rate MAX raggiunge il 100%, la card non passa il test (NG).



6. Premete in qualunque momento per fermare il test.

NOTE

Anche se il risultato del test è "OK", non vi è garanzia che non si verifichino errori di scrittura. Questa informazione è solo una guida.

Eseguire varie impostazioni

Impostare data e ora



Cambiare la frequenza di campionamento

Il formato del file usato registrando sul registratore dipende da questa impostazione.



SUGGERIMENTI

Impostabile su 44.1 kHz, 48 kHz o 96 kHz.

NOTE

- Formattate la card SD prima di registrarla a 96 kHz. Senza una formattazione precedente, si può verificare lo skipping in fase di registrazione.
- Quando è selezionato 96 kHz, alcune funzioni di **L-8** sono limitate. Le funzioni limitate sono le seguenti. – SEND EFX: disabilitato
- EQ: disabilitato
- OVERDUB: disabilitato
- Audio interface: disabilitato
- SOUND PAD: disabilitato
- MONITOR OUT: invia in uscita solo lo stesso segnale di MASTER
- Se è caricato un project con una diversa frequenza di campionamento rispetto all'impostazione di **L-8** la registrazione e la riproduzione non saranno possibili.

Disabilitare la funzione di risparmio energetico automatico

L-8 si spegne automaticamente se non in uso per 10 ore.

Per mantenere sempre accesa l'unità, disabilitate la funzione di risparmio energetico automatico.

		Display Encoder di selezione Pulsante SETTING Pulsante modalità RECORDER
1 . Premete <u>ECORDER</u> per farlo ac Si apre la schermata RECOR	cendere. RDER.	
2. Premete 🗍 per farlo accer Si apre la schermata SETTI	dere. NG.	
3. Usate O ^{pushenter} per selezional	e SYSTEM > AUTO POWER OFF.	
4. Ruotate O ^{PUSH ENTER} per selezion	nare OFF, e premete $igodoldsymbol{ m PUSH ENTER}.$	
	AUTO POWER OFF OFF ON Betterd:crncel	
NOTE Questa impostazione è salvata	a su L-8 .	

Regolare il contrasto del display

		— Display — Encoder di selezione — Pulsante SETTING — Pulsante modalità RECORDER
1 . Premete <u>e</u> per farlo a Si apre la schermata RECO	ccendere. DRDER.	
2. Premete Der farlo acce Si apre la schermata SETT	endere. ING.	
3. Usate O ^{PUSHENTER} per selezion	are SYSTEM > LCD CONTRAST.	
4. Ruotate O ^{PUSHENTER} per selezie	onare il valore d'impostazione, e premete Querente.	

Impostare la retroilluminazione del display

		Image: Control of the control of th
1.	Premete <u>recorder</u> per fai Si apre la schermata R	lo accendere. ECORDER.
2.	Premete 🗍 per farlo a Si apre la schermata S	accendere. ETTING.
3.	Usate O ^{pushenter} per selez	zionare SYSTEM > LCD BACKLIGHT.
4.	Ruotate O ^{PUGH ENTER} per se	lezionare il valore d'impostazione, e premete Orugh ENTER.
		LCD BACKLIGHT ON OFF 15sec Setting:Gricel
	Impostazione	Spiegazione
	ON	Retroilluminazione sempre accesa

OFF	Retroilluminazione sempre spenta
15sec	La retroilluminazione si spegne dopo 15 secondi dall'ultima operazione
30sec	La retroilluminazione si spegne dopo 30 secondi dall'ultima operazione

NOTE

Anche quando la retroilluminazione è su OFF, eseguire un'operazione la farà accendere.

Impostare il tipo di batteria usato

Impostate correttamente il tipo di batteria usato, in modo da visualizzare con precisione la carica residua.

_ 1

		Display Encoder di selezione Pulsante SETTING Pulsante modalità RECORDER
1. Premete <u>FECORDER</u> per farlo acc Si apre la schermata RECOR	endere. IDER.	
2. Premete 🗍 per farlo accen Si apre la schermata SETTIN	dere. \G.	
3. Usate O ^{PUSH ENTER} per selezionar	e SYSTEM > BATTERY.	
4. Ruotate Orughenter per selezion	are il valore d'impostazione, e premete BATTERY Alkaline Ni-MH Lithium SETTING:CRNCEL	NTER_

Impostazione	Spiegazione
Alkaline	Batterie alcaline
Ni-MH	Batterie al Nickel-metallo-idruro
Lithium	Batterie al Litio

Impostare la modalità di risparmio delle batterie

Per evitare il consumo di batterie durante l'operatività a batterie, è possibile affievolire l'illuminazione di pulsanti e indicatori, dopo 15 secondi dall'ultima operazione.

		— Display — Encoder di selezione — Pulsante SETTING — Pulsante modalità RECORDER
1 . Premete <u>ECORDER</u> per farlo ac Si apre la schermata RECO	cendere. RDER.	
2. Premete 🗍 per farlo accer Si apre la schermata SETTI	ndere. NG.	
3. Usate O ^{pushenter} per seleziona	re SYSTEM > BATTERY SAVING.	
4. Ruotate O ^{PUSHENTER} per selezio	nare il valore d'impostazione, e premete Orusente BATTERY SAVING OFF ON EETTING: CRIMICEL	۶.

Impostazione	Spiegazione
ON	Attiva la modalità di risparmio delle batterie.
OFF	Disattiva la modalità di risparmio delle batterie.

NOTE

Anche quando la modalità di risparmio delle batterie è attiva, i seguenti pulsanti e indicatori restano accesi.

Indicatori SIG

Indicatori USB

Indicatori ingresso LINE

Indicatore connessione smartphone

Riportare alle impostazioni di default di fabbrica

E' possibile riportare l'unità alle impostazioni di default di fabbrica.



Controllare le versioni firmware

E' possibile controllare le versioni firmware di **L-8**.



1. Premete per farlo accendere.

Si apre la schermata RECORDER.

2. Premete per farlo accendere. Si apre la schermata SETTING.

3. Usate \bigcirc PUSH ENTER per selezionare SYSTEM > VERSION.

Si visualizzano le versioni firmware.



Aggiornare il firmware

E' possibile aggiornare il firmware di **L-8** portandolo alla versione più recente.



NOTE

Nella remota possibilità che un aggiornamento firmware non vada a buon fine, eseguite nuovamente le procedure dall'inizio, per riprovare ad aggiornare il firmware.

Diagnostica

Generale

Nessun suono o uscita molto bassa

- · Controllate le connessioni del diffusore e le impostazioni del volume sui diffusori.
- Controllate le connessioni di strumenti e microfoni.
- Usando un microfono a condensatore, attivate .
- Verificate che $\bigcirc_{\rm SIG}$ sia verde.
- verificate che 🔲 sia spento.
- · Alzate i fader di canale e il master fader, e verificate che gli indicatori di livello siano accesi.
- Verificate che MASTER sia spento o rosso.

L'audio registrato è troppo alto, basso o non si sente

- Regolate il gain in gresso e verificate che $\bigcirc_{\rm SIG}$ sia verde.
- Usando un microfono a condensatore, attivate .
- Registrando su card SD, verificate che sia rosso.

La registrazione non è possibile

- Registrando su card SD, verificate che
- Verificate che la card SD abbia spazio libero a sufficienza.
- Registrando su card SD, verificate che il project non sia protetto (per prevenire la sovrascrittura).

Appare "Write Error" e la registrazione non è possibile/ fermare la registrazione richiede troppo tempo

- Le card SD si esauriscono. La velocità può diminuire dopo ripetute operazioni di scrittura e cancellazione.
- Formattare la card con **L-8** può migliorare la situazione. (\rightarrow <u>"Formattare le card SD" a pagina 92</u>)
- Se formattare la card SD non migliora la situazione, consigliamo di sostituire la card. Controllate l'elenco delle card approvate per l'utilizzo, visitando il sito web di ZOOM.

NOTE

L'elenco è fornito a titolo di guida, per aiutarvi a trovare card adatte. Non c'è garanzia sulla performance di registrazione di una specifica card SD per le card SDHC/SDXC verificate.

Il suono in riproduzione non si sente o è basso

- Eseguendo dati da card SD, verificate che $\bigcup_{\text{REC/PI AV}}$ sia verde.
- Alzate i fader sui canali in riproduzione, e verificate che gli indicatori di livello siano accesi.

I suoni dei dispositivi collegati ai jack ingresso sono distorti

- Verificate che O_{SIG} non siano rossi. Se uno è acceso, abbassate il suo gain in ingresso. Uno è acceso, abbassate il suo gain in ingresso.
- Verificate che gli indicatori di livello non siano accesi sui valori più alti. Se un indicatore di livello è acceso sul valore più alto, abbassate il suo fader.

Un effetto di mandata non funziona

- Verificate che 🦳 di EFX RTN sia spento.
- Alzate il fader di EFX RTN, e verificate che gli indicatori di livello di EFX RTN siano accesi.
- · Verificate la quantità di mandata dei canali che devono avere effetti.

Nessun suono o uscita molto bassa da MONITOR OUT A-C

- Verificate i mix di ogni uscita.
- Verificate che il volume in uscita di ogni uscita sia alzato (manopole MONITOR OUT A-C).
- Verificate le impostazioni dell'interruttore MONITOR OUT A-C.

I file audio non possono essere assegnati ai pulsanti SOUND PAD o alle tracce

- Verificate il formato del file audio da assegnare. (→ <u>"Assegnare file audio ai pulsanti SOUND PAD" a</u> pagina 53, → <u>"Assegnare file audio alle tracce" a pagina 74</u>)
- Se il file audio è salvato su card SD, salvatelo fuori dalla cartella PROJECT.

Le funzioni EQ, effetto incorporato o interfaccia audio non possono essere usate

• Verificate che la frequenza di campionamento sia 44.1 kHz o 48 kHz.

Le funzioni SOUND PAD non possono essere usate

- Verificate che INPUT SEL sia su SOUND PAD.
- Verificate che gli indicatori di livello dei canali 7 e 8 siano accesi.
- Verificate che i file siano assegnati.
- Verificate che la frequenza di campionamento sia 44.1 kHz o 48 kHz.
Interfaccia audio

Non si può selezionare o usare L-8

- Verificate che **L-8** sia collegato al computer correttamente.
- Premete > per aprire la schermata AUDIO I/F, e verificate che il tipo di dispositivo connesso sia corretto.
- Uscite dal software che usa **L-8**, e spegnete e poi accendete **L-8** nuovamente.
- Reinstallate il driver.
- Collegate **L-8** direttamente alla porta USB sul computer. Non collegate l'unità tramite USB hub.

Il suono salta in riproduzione o registrazione

- Se la dimensione del buffer audio del software in uso può essere regolata, aumentatela.
- Collegate **L-8** direttamente alla porta USB sul computer. Non collegate l'unità tramite USB hub.
- Disattivate la funzione di spegnimento automatico e altre impostazioni di risparmio.

Non si può eseguire o registrare

- Verificate che **L-8** sia collegato al computer correttamente.
- Verificate che l'impostazione Sound sul computer in uso sia su "ZOOM L-8".
- Verificate che **L-8** sia impostato come ingresso e uscita sul software in uso.
- Verificate che $\bigcirc_{1-2}^{\text{USB}}$ e $_{3-4}^{\text{USB}}$ così come gli indicatori di livello, siano accesi.
- Uscite dal software che usa **L-8**, e scollegate e poi ricollegate il cavo USB collegato a **L-8**.

Specifiche tecniche

Numero di	Ingressi	MIC/LINE	6
canali in		LINE	2
ingresso e	Uscita	MASTER OUT	1
uscita		MASTER OUT (PHONES)	1
		MONITOR OUT (PHONES)	3
Ingressi	MIC/LINE		Jack combo XLR/TRS (XLR: 2 HOT, TRS: TIP HOT)
		Gain in ingresso	+10 - +54 dB/-3 - +41 dB (con HI-2 su ON)
		impedenza in ingresso	XLR: 3 KΩ TPS: 3 kΩ/1 MΩ (con Hi-7 su ΩN)
		Max livello in uscita	-2 dBu con interruttore -26 dB su OFE (a 0 dBES)
		Max. Iveno in useita	+24 dBu con interruttore -26 dB su ON (a 0 dBFS)
		Alimentazione Phantom	+48 V
	LINE	Tipo	Jack TS
		Impedenza in ingresso	10 kΩ
		Max livello in ingresso	+3 dBu
	lack connession		Mini jack TRRS (4-poli/TIP: L_RING 1: R_RING 2: GND SLEEVE: MIC)
	smartnhone	Impedenza in ingresso	
	onnartphione	Max. livello in ingresso	+3 dBu
Uscita	MASTER OUT	Tipo	Jack XLR (bilanciati)
ooonu		Max. livello in uscita	+14.5 dBu
		Impedenza in uscita	100 Ω
	MASTER OUT Tipo Jack standard stereo		Jack standard stereo
	(PHONES)	Max. livello in uscita	10 mW + 10 mW (carico 60Ω)
		Impedenza in uscita	10 Ω
	MONITOR OUT	Тіро	Jack standard stereo
	(PHONES)	Max. livello in uscita	10 mW + 10 mW (carico 60Ω)
		Impedenza in uscita	10 Ω
Bus		MASTER	1
			3
Channel strip			/5 HZ, IZ 0B/UCI
		EQ	MID: 2.5 kHz +15 dB, snewing
			LOW: 100 Hz. \pm 15 dB, shelving
Indicatore di liv	rello		9 segmenti
Effetti di manda	ata		8 tipi
Pogistratoro N max tracce in registrazione		N max tracce in registrazione	12 at 44 1/48/96 kHz
N. max. tracce in riproduzione simultanea Formato di registrazione Supporto di registrazione		simultanea	
		N. max. tracce in riproduzione	10
		simultanea	
		Formato di registrazione	WAV 44.1/48/96 kHz, 16/24-bit, mono/stereo
		Supporto di registrazione	Card 4GB-32GB SDHC-compliant (Class 10 o più)
			Card 64GB-512GB SDXC-compliant (Class 10 o più)
Interfaccia audio		44.1/48 kHz	Registrazione: 12 canali Riproduzione: 4 canali
		Bit depth	24-bit
		Interfaccia	USB 2.0
Lettore di card Classe			Mass storage USB 2.0 High Speed
Frequenza di campionamento			44.1/48/96 kHz
Risposta in free	quenza		20 Hz – 20 kHz: –1 dB a 44.1 kHz
D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20 Hz - 40 KHz: -3 dB a 96 KHz (con GAIN sulle 3)
Rumore ingress	so equivalente		$-121 \text{ dBu o meno (IHF-A) a +54dB/150\Omega ingresso}$
Display			LCD con retroilluminazione (risoluzione 96×64)
Alimentazione			4 batterie tipo AA (alcaline, litio o NiMH ricaricabili)
			Adattatore AC (ZOOM AD-17): DC 5V/1A
			Supporta alimentazione tramite USB bus
Stima dei temp	o di registrazion	e în continuo usando le	REGISTIANDO AUDIO A 44. TKHZ/ TO-DIL/4CH SU CAID SD (CON 46V SU OFF, LCD BACKLIGHT su 15sec, BATTERY SAVING su ON impedenza in cuffia 620):
batterie			Batterie alcaline: circa 2 ore
			Batterie NiMH (1900 mAh): circa 3.5 ore
			Batterie al Litio: circa 6.5 ore
			Questi valori sono approssimazioni.
			I tempi di operativita in continuo a batterie sono stati determinati da test interni.
Accordiments			
ASSURDIMENTO			
			208 mm (W) × 282 mm (U) × 74 mm (H)
Peso (solo unità principale)			1.56 kg

Specifiche dell'effetto di mandata

N.	Тіро	Spiegazione	Parametro 1	Parametro 2	Sincronizza- zione tempo
1	Hall 1	Riverbero di sala dal tono brillante	TONE	DECAY	
2	Hall 2	Riverbero di sala con tempi lunghi per le riflessioni	TONE	DECAY	
3	Room	Denso riverbero di stanza	TONE	DECAY	
4	Plate	Simulazione di un plate reverb	TONE	DECAY	
5	Delay	Delay digitale dal tono definito	TIME	FEEDBACK	•
6	Chorus	Chorus stereo con ampiezza definita	TONE	RATE	
7	Vocal 1	Effetto che unisce delay, adatto alle ballate, e plate reverb	TIME	DECAY	
8	Vocal 2	Effetto adatto al rock, che unisce delay e river- bero di stanza	TIME	DECAY	

Note: L'effetto delay può essere sincronizzato col tempo del project. Per sincronizzarli premete il tempo. I quarti saranno sincronizzati al tempo.

RECORDER > ^{TEMPO}, e impostate

Diagramma a blocchi del mixer





www.zoom.co.jp