

Handy Recorder

ver.2.4

オペレーションマニュアル



目次

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
著作権について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
基本画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
横向き画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
録音する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
録音を一時停止するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
録音レベルを調節するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
録音フォーマットを選択するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
入力を消音(ミュート)するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
追加録音するには(横向き画面使用時のみ有効) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
M-S録音を使用するには(MSマイクの∎♀♀シリーズ使用時のみ有効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
M-S MONITORを設定するには ······ 1	11
再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
ファイルを選択して再生するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
再生を一時停止するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
FILE画面からファイルを再生するには ····································	13
再生レベルを調節するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
任意の範囲を繰り返し再生するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
ファイルを編集/削除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
ファイルを分割するには(横向き画面使用時のみ有効) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
ファイルの前後を削除するには(横向き画面使用時のみ有効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
ファイルを削除するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
ファイルをすべて削除するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
エフェクトをかける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
エフェクトの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
ダイレクトモニターを設定する(📭 シリーズ使用時のみ有効) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 🔅	23
AUTO GAINを設定する(iの5 使用時のみ有効) ····································	24
DIGITAL MIC GAINを設定する ····································	25
AUTO RECを設定する ····································	26
AUTO RECのON/OFFを設定するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
START LEVELを設定するには ····································	27
AUTO STOPのON/OFFを設定するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
STOP LEVELを設定するには ····································	29
録音したファイルをシェアする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
$SoundCloud(C_{\mathcal{T}}\mathcal{T}/\mathcal{V})$	30
FILE画面からSoundCloudにファイルをアップロードするには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
ファイルをメールに添付して送信するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
シェアするファイルの名前を変更するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
シェアの設定を変更するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
パソコンに録音したファイルを転送する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
iQ シリーズのファームウェアをバージョンアップデートする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
	36
オプション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
た右の入力チャンネルを入れ替えるには(ICDシリーズ使用時のみ有効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
初期化するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37

はじめに

Handy Recorder は、iOSで動作する高性能なPCM/AACレコーディングアプリケーションです。iOS機器用ステレオマイク **ここつい**.iQ シリーズ(以下iQ シリーズと呼びます)と組み合わせることで高品質なステレオ録音を行うことができます。また、録音したファイルの再生や編集、SoundCloudへのアップロードに加え、リバーブなどのエフェクトをかけたり、入力される音声のレベルに応じて自動的に録音を開始・終了することも可能です。



iPad, iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.and other countries.

* 文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作 権を侵害する意図はありません。

基本画面



Handy Recorder を起動すると、以下の基本画面が表示されます。



画面表示

- ① 録音/再生/停止/一時停止の動作状態を表示します。
- 現在の再生/録音時間を表示します。
- ③ 入力の状態を表示します。(→P8)
- ④ Width設定を表示します。 iQ シリーズが接続されていれば、マイクの状態によって90°/120°/M-S/XYを表示します。 iQ シリーズが接続されていなければ "MONO"と表示します。
- (5) 現在の録音フォーマットを表示します。(→P7)
- ⑥ 現在のフォーマットでiOS機器に録音可能な残り時間 を表示します。
- ⑦ 現在録音/再生中のファイル名を表示します。
- ⑧ ファイルの再生中は再生レベル、それ以外のときは現在の入力レベルを表示します。
- 現在選択しているファイルの波形を表示します。録音 されたファイルがない場合は、ブランクになります。

ボタン

⑩ 回転ボタン[🕶]

画面の向きを切り替えます。

🕦 停止ボタン[🖸]

再生/録音中にタップすると停止します。停止中に タップすると、ファイルの再生位置が先頭に戻ります。

② 再生ボタン[●]
 録音したファイルを再生します。(→P12)

- ③ 録音ボタン[●]
 録音を開始します。(→P6)
- ⑭ FF/REWボタン[□ □]

タップすると、ファイル名表示が変わります。再生中に ホールドすると、早送り/巻き戻しをします。録音中、 および再生するファイルがない場合は作動しません。

15 キーロックボタン[🛨 🎯]

ロックすると、**Handy Recorder**のボタン操作が無 効になります。ロックを解除すると操作が有効になり ます。(→P36)

16 音量調節バー [🌑]

出力する音量を調節します。 (■♀シリーズを接続しているときのみ、表示されます。) 表示中、iOS機器の音量調節ボタンは無効になります。

メニューボタン

- ⑦ EFFECTボタン[[##ECT]
 録音したファイルにエフェクトをかけます。(→P20)
- (B) SHAREボタン[SHARE]
 録音したファイルをSoundCloudにアップロードしたり、メールで送信します。(→P30)
- (9) FILEボタン[FILE]
 保存したファイルを管理/編集します。
- 20 MENUボタン[MENU]
 自動録音の設定など、各種設定をします。(→P23 ~ 29)

波形表示

選択されているファイルの波形を表示しま す。LRで録音したファイルを表示している場 合は、LchとRchの平均値を表示します。MS-RAW録音したファイルを表示している場合 は、Mのみを表示します。録音されたファイ ルがない場合、波形は表示されません。



横向き画面



回転ボタンを押すと、画面が横向きに切り替わります。

画面表示

- ① 録音/再生/停止/一時停止の動作状態を表示します。
- 現在の再生/録音時間を表示します。
- ③ ファイルの再生中は再生レベル、それ以外のときは現 在の入力レベルを表示します。
- ④ 選択されているファイルの波形を表示します。ステレオマイクで録音した場合のみ、波形が2段表示されます。LRで録音したファイルを表示している場合は、上にLch、下にRchの波形が表示されます。MS-RAW録音したファイルを表示している場合は、上にM、下にSの波形が表示されます。時間軸方向にピンチアウト/ピンチインすると、波形表示が拡大/縮小します。
- 5 録音されたファイルの再生位置を示します。
- ⑥ ドラッグすると、範囲の始点を設定します。以下、スタートロケータと呼びます。
- ⑦ ドラッグすると、範囲の終点を設定します。以下、エンドロケータと呼びます。
- ⑧ ファイルの表示範囲を示します。波形表示をピンチアウト/ピンチインすると、ファイルの表示範囲が拡大/縮小します。薄い青は現在の表示範囲、濃い青は表示されていない範囲を示します。赤い線は、現在の再生位置を示します。黄色の線は、選択されている範囲の始点と終点を示します。

ボタン

⑨ 停止ボタン[🖸]

再生/録音中にタップすると停止します。停止中に タップすると、ファイルの再生位置が先頭に戻ります。

- ⑩ 再生ボタン[●]
 録音したファイルを再生します。(→P12)
- ① FF/REWボタン[●]
 再生位置を一秒前/一秒後に移動します。再生中にホールドすると、早送り/巻き戻しをします。録音中、および再生するファイルがない場合は作動しません。
- ② 録音ボタン[●]
 録音を開始します。(→P6)
- ③ 録音モードボタン[○□□□]
 録音モードを切り替えます。(→P9)
- UNDOボタン[●]
 追加録音の取り消しを行います。追加録音を行うと、点灯します。取り消しを行うと、消灯します。(→P9)
- (5) エディットボタン[(●)]
 選択した位置、もしくは範囲を分割/削除します。 (→P15)

録音する

録音機能を使用します。







録音が終了します。

MEMO

- イヤフォンを iQ シリーズに接続すると、録音されている音声を聞くことができます。
- ・ダイレクトモニターをONにすると、タイムラグなく録 音されている音声を聞くことができます。(→P23)
- 横向き画面で新規に録音を行うときは、録音モードが「NewRec」になっていることを確認してから録音を開始してください。

● 録音を一時停止するには





一時停止中は、 💽 が赤く点滅します。



録音が再開されます。

● 録音レベルを調節するには

■ シリーズを使用しているときは、 ■ マシリーズにあるMIC GAINを操作して、録音 レベルを調節します。iOS機器内蔵マイクを使用しているときは、DIGITAL MIC GAIN で調節します。(→P25)

● 録音フォーマットを選択するには



- **1** MENU をタップする
- 2 [REC FORMAT]をタップする

3 録音フォーマットを選択する

初期設定では[WAV]になっています。

[WAV]/[AAC64kbps]/[AAC126kbps]/[AAC160kbps]から選択できます。

WAVフォーマット	音質重視の録音に適しています。
AACフォーマット	音質は低下しますが、ファイルサイズが小さくなるため、iOS機器の容 量を節約できます。

MEMO

- ・WAVフォーマットにおいて、録音ファイルのサイズが2GB を超えると、新しいファイルが作成されま す。録音は新しいファイルに継続されます。ファイルの切り替えの際、録音の抜けが生じることはあ りません。AACフォーマットにおいては、録音ファイルのサイズが400MBを超えると、同様にファイ ルの切り替えが行われます。
- ・オーディオサンプリング周波数=48kHz

▶ 入力を消音(ミュート)するには

入力を消音(ミュート)します。



1)) (をタップする

消音(ミュート)になります。

2. 🐹 をタップする

消音(ミュート)が解除されます。

) 追加録音するには 🦳 横向き画面使用時のみ有効

録音済みのファイルの任意の場所から新たに録音を開始し、録り直し/重ね合せ/挿 入を行います。



1 基本画面、もしくは FILE画面でファイルを選択する(→P12)

2. 💮 をタップする

画面が横向きになります。

3 録音方式を確認する

ステレオ録音を行う場合、画面右上のインジケーターにLRと表示されていることを確認してください。

M-S録音を行う場合、画面右上のインジケーターがMSと表示されていることを確認してください。(→P11)

MEMO

- ステレオ録音をしたファイルにM-S録音で追加録音をしたり、もしくはM-S録音をしたファイルにス テレオ録音で追加録音をしたりしないでください。
- ・モノラル録音をしたファイルにステレオ録音やM-S録音で追加録音したり、ステレオ録音やM-S録音 したファイルにモノラル録音で追加録音することはできません。

5 [NewRec]をタップして、[Overwrite]/[OverDub]/[Insert]のいずれかに録音モードを設定する

Overwrite	元の録音を新しい録音に差し替え(録り直し)します。
OverDub	元の録音に新しい録音を合成(多重録音)します。
Insert	元の録音に新しい録音を挿入します。

MEMO

・録音モードを「NewRec」に設定すると、新しい録音ファイルに録音します。

6 💽 をタップする

追加録音が開始します。

7. 🖸 をタップする

追加録音が終了します。追加録音された範囲の波形が赤く表示されます。

8 追加録音を取り消す場合は、点灯している 🍘 をタップする

新しい録音が追加される前の状態に戻ります。

MEMO

- ・複数回追加録音を行った場合、最新の追加録音のみ取り消すことができます。
- 一度保存された追加録音を取り消すことはできません。追加録音後、ファイルの分割/トリミング /シェア、エフェクトをかけたファイルの保存、新しい録音ファイルの作成、別のファイルの選択、
 Handy Recorder の終了を行った場合、追加した録音が保存されます。
- ・[Overwrite]/[OverDub]を使用する場合は、追加録音する範囲を設定することもできます。範囲を設定 するには、スタートロケータを始点の位置に、エンドロケータを終点の位置にスライドします。

[Overwrite]の場合、選択範囲の終点まで上書きされると、自動的に追加録音は終了します。

[OverDub]の場合、選択範囲の終点まで上書きされると、 🌗 が選択された範囲の始点まで自動的に 戻り、再度重ね書きが行なわれます。

・追加録音したファイルの録音フォーマットは、元の録音ファイルのフォーマットで保存されます。

M-S録音を使用するには MSマイクのiQシリーズ使用時のみ有効

M-S録音を使用します。この機能を使用するには、 **i** Q シリーズを接続して、 **i** Q シリーズのステレオ幅調節スイッチを [M-S] に設定する必要があります。



1_ 💽 をタップする

2. 🖸 をタップする

録音が終了します。

MEMO

 M-S録音をしたファイルを再生すると、ステレオ幅の調節 バーが表示されます。バーをスライドすると、ファイルのステレオ幅を設定できます。

M-S MONITORを設定するには

M-S録音を使用するときのモニタリング設定を行います。



再生する

録音したファイルを再生します。

● ファイルを選択して再生するには



1 基本画面で、 🕶 📼 をタップして、再生したいファイルを表示させる

2. 🕞 をタップする

再生が開始します。 再生中は、 🕑 が緑に点灯します。



3. 🖸 をタップする

再生が終了します。

MEMO

- ・ファイルを再生しながら、画面を横向きにすることもできます。
- ・画面を横向きにすると、再生範囲を選択することができます。
- ・横向き画面を使用しているときは、ファイルを選択することはできません。

▶ 再生を一時停止するには



1. 再生中に 🕞 をタップする

一時停止中は、
や が緑に点滅します。

2. 🕒 をもう一度タップする

再生が再開されます。



● FILE画面からファイルを再生するには



- **1 FILE** をタップする
- FILE画面でファイル名をタップする 選択したファイルは青で反転表示されます。

再生中は、
の が緑に点灯します。

▶ 再生レベルを調節するには

■ シリーズを使用しているときは、音量調節バーをスライドして調節します。 ■ Q シリーズを使用していないときは、iOS機器の音量調節ボタンで調節します。

任意の範囲を繰り返し再生するには

設定した2点間を繰り返し再生できます。横向き画面を使用している時のみ、2点を設 定できます。



1 基本画面、もしくは FILE画面でファイルを選択する(→P12)

2. 💮 をタップする

画面が横向きになります。

- 3 スタートロケータをスライドして、始点の位置に置く リピート再生をする範囲の始点が設定されます。
- **4** エンドロケータをスライドして、終点の位置に置く リピート再生をする範囲の終点が設定されます。

5. 🕒 をタップする

設定した範囲のリピート再生が開始します。

6_ 🖸 をタップする

リピート再生が終了します。

MEMO

・ファイルを再生しながら、2点を設定することもできます。

ファイルを編集/削除する

録音したファイルを分割/前後を削除(トリミング)/削除します。

ファイルを分割するには 横向き画面使用時のみ有効

録音したファイルを2つに分割します。横向き画面でのみ、使用できます。



1 基本画面、もしくは FILE画面でファイルを選択する(→P12)

2. 💮 をタップする

画面が横向きになります。

3 スタートロケータ∕エンドロケータをスライドして、分割するポイントに置く

ファイルを再生し、分割するポイントを確認することができます。

4. 🕜 をタップする

MEMO

「Choose edit.」のメッセージが表示されます。

5」[Divide at START] / [Divide at END] をタップする

「Save as new file?」のメッセージが表示されます。

6 [New] / [Overwrite] / [Cancel] のいずれかをタップする

「Now Processing」のメッセージが表示されます。

ファイルの分割が完了すると、「Complete!」のメッセージが表示されます。

New	元のファイルとは別に、分割したファイルを作成します。
Overwrite	元のファイルに分割したファイルを上書きします。
Cancel	分割をキャンセルします。

7 [OK]をタップする

MEMO

- ・分割を実行中に、iOS機器の電源を切ったり、**Handy Recorder** を終了したりしないでください。データが破損する恐れがあります。
- ・分割したファイルは、前半部分は「(分割前のファイル名) A」、後半部分は「(分割前のファイル名) B」 として保存されます。

ファイルの前後を削除するには 横向き画面使用時のみ有効

録音したファイルの前後の不要な部分を削除(トリミング)します。横向き画面での み、使用できます。



1 基本画面、もしくは FILE画面でファイルを選択する(→P12)

画面が横向きになります。

3 スタートロケータをスライドして、始点の位置に置く



5. 🍘 をタップして、選択した範囲をトリミングする

「Choose edit.」のメッセージが表示されます。

6 [Trim between START and END]をタップする

「Save as new file?」のメッセージが表示されます。

7 [New] / [Overwrite] / [Cancel]のいずれかをタップする

「Now Processing」のメッセージが表示されます。 トリミングが完了すると、「Complete!」のメッセージが表示されます。

New	元のファイルとは別に、トリミングしたファイルを作成します。
Overwrite	元のファイルにトリミングしたファイルを上書きします。
Cancel	

8. [OK]をタップする

● ファイルを削除するには

録音したファイルを削除します。



1 「ILE」をタップする

2. 🚋 をタップする

削除するファイルを選択する画面が表示されます。

3 ファイル名をタップして、削除したいファイルを選択する

選択されたファイル名の前に < が表示されます。複数のファイルを選択することもできます。



「Delete file(s)? This will delete the selected file(s). It cannot be undone!」のメッセージが表示されます。

5 [Delete]をタップする

削除後、FILE画面が表示されます。



基本画面に戻ります。

ファイルをすべて削除するには ver.2.0の新機能

すべてのファイルをまとめて削除できます。



┃ 削除するファイルの選択画面で SELECT ALL をタップする

すべてのファイルが選択されます。

2 DELETE をタップする

「Delete files? This will delete the selected files. It cannot be undone!」のメッセージが表示され ます。

3 [Delete]をタップする

すべてのファイルが削除されます。

エフェクトをかける

録音したファイルにエフェクトをかけます。



- 1 基本画面、もしくは FILE画面でファイルを選択する(→P12)
- **2 Effect** をタップする
- **3** [EQ] / [REVERB] / [MASTERING]のいずれかをタップする
- **4. 各エフェクトを設定する** 各エフェクトの内容・設定方法については、P22を参照してください。

5 各エフェクトの設定画面で < FFFECT をタップする

6 [Save with EFFECT/NORMALIZE]をタップする

7 「Save as new file?」のメッセージの[New] / [Overwrite] / [Cancel]のいずれかを タップして、ファイルの保存方法を選択する

New	設定したエフェクトをかけたファイルを、元のファイルとは別に作成しま す。作成したファイルは、最新の番号のファイル名で保存されます。
Overwrite	設定したエフェクトをかけて元のファイルに上書きします。
Cancel	設定したエフェクトをかけたファイルは作成しません。

8 音量を最適化するときは、「Normalize file?」のメッセージの[Normalize]をタッ プする

最適化が完了すると、「Complete!」のメッセージが表示されます。 [Cancel]をタップすると、最適化されずにファイルが保存されます。

MEMO

・ファイルの保存中にiOS機器の電源を切ったり、*Handy Recorder* を終了したりしないでくだ さい。データが破損する恐れがあります。

9 EFFECT をタップする

基本画面に戻ります。

MEMO

- エフェクトを設定した後ファイルを再生すると、エフェクトのかかった音声を試聴することができます。
- ・設定したエフェクトは、再生される音声に対して有効となります。入力される音声には効果がかかりません。

● エフェクトの設定

■ EQ (音質を補正/改善する)

160Hz/400Hz/800Hz/3.2kHz/6.4kHz/12kHzの 各周波数帯のスライドバー上で、 **ひ**をスライ ドして、音質を調節します。

フラットな状態に 戻すには RESET を タップします。



■ REVERB (音に響きを加える)

初期設定はOFFになっています。 [ROOM] / [JAZZ CLUB] / [CONCERT HALL] / [ARENA] / [STADIUM]のいずれかをタップし ます。

	ľ
EFFECT REVERB	
OFF	~
ROOM	
JAZZ CLUB	
CONCERT HALL	
ARENA	
STADIUM	

[REVERB]

OFF	オフ
ROOM	室内の残響音をシミュレーション
JAZZ CLUB	ジャズクラブの残響音をシミュ レーション
CONCERT HALL	コンサートホールの残響音をシ ミュレーション
ARENA	アリーナの残響音をシミュレー ション
STADIUM	ドーム型スタジアムの残響音を シミュレーション

■ MASTERING (音に迫力を与える)

初期設定はOFFになっています。 [MAXIMIZE] / [ULTRA MAXIMIZE] / [CLEAR & POWER] / [WIDE] / [MONO]のいずれかをタッ プします。

EFFECT MASTERING	
OFF	
MAXIMIZE	
ULTRA MAXIMIZE	
CLEAR & POWER	
WIDE	
MONO	

[MASTERING]

F	
OFF	オフ
MAXIMIZE	ソフトなコンプレッションで音 量を揃える
ULTRA MAXIMIZE	強力なコンプレッションで音量 を揃える
CLEAR & POWER	中音域を強調したコンプレッ ション
WIDE	ステレオ成分をより強調する
ΜΟΝΟ	左右に散らばった音の定位をセ ンターにまとめる

マイクから音声を直接出力して、タイムラグのないモニタリングを行います。



- 1 MENU をタップする
- 2 [DIRECT MONITOR]をタップする
- **3**_ [ON] / [OFF]をタップする

4. MENU をタップする

基本画面に戻ります。

MEMO

- iQ シリーズを Handy Recorder 以外のアプリケーションで使用するとき、ダイレクトモニ ターの設定は無効になります。
- ダイレクトモニターをONにすると、ファイルの再生中であってもマイクから入力された音声をモニ タリングできます。
- ・ダイレクトモニターをONにすると、iQ シリーズからモニタリングされる音声にはDIGITAL MIC GAINの設定は反映されません。
 Handy Recorder に録音される音声には反映されます。
- ・ダイレクトモニターをONにすると、iQ シリーズからモニタリングされる音声に対して、M-S MONITORの設定は無効になり、[M-S]の設定で動作します。

AUTO GAINを設定する

iQ5使用時のみ有効

iQ5のAUTO GAIN/LIMITERスイッチがAUTO GAINに設定されているとき、録 音シーンに応じた最適な設定を選択します。





2 [AUTO GAIN]をタップする

3 [CONCERT] / [SOLO] / [MEETING]のいずれかをタップする

初期設定はSOLOになっています。

CONCERT	バンド演奏、コンサートなど大音量向け
SOLO	アコースティックギターなどソロ演奏向け
MEETING	会議など小さな音向け

4. MENU をタップする

基本画面に戻ります。

MEMO

・ Handy Recorder で選択した[AUTO GAIN]設定は iQ5 本体に記憶され、その他のアプリケーションでiQ5 を使用する場合にも適用されます。

DIGITAL MIC GAINを設定する

録音レベルを調節して、音量の小さい音源を大きく録音したり、音量の大きい音源を 小さく録音します。



- **1** MENU をタップする
- 2 [DEGITAL MIC GAIN]をタップする

3 ● をスライドして、ゲイン(dB)を調節する





基本画面に戻ります。

AUTO RECを設定する

AUTO REC機能で、自動録音/自動録音停止を設定します。



1 MENU をタップする

- [AUTO REC]をタップする
 自動録音のON/OFF、自動録音開始、自動録音停止を設定できます。
- [ON/OFF] / [START LEVEL] / [AUTO STOP]をタップする それぞれの設定方法については、P27 ~ 29を参照してください。
- **4** MENU をタップする

基本画面に戻ります。

5_ 💽 をタップする

入力レベルがSTART LEVELで設定したレベル以上になると、自動録音が開始されます。

AUTO RECのON/OFFを設定するには



1 [AUTO REC]画面で[ON/OFF]をタップする

2 [ON] / [OFF]のいずれかをタップする

[ON]を選択すると、録音ボタンにAUTOという文字が表示されます。

START LEVELを設定するには

自動録音を開始するレベルを設定します。



- 1 [AUTO REC]画面で[START LEVEL]をタップする
- 2. 🛆 をスライドして、自動録音を開始するレベルを設定する

-48dBから0dBまでのレベルを選択できます。初期設定は-24dBとなっています。

AUTO STOPのON/OFFを設定するには

STOP LEVELで設定したレベルを下回ってから自動録音を終了するまでの秒数を設定します。



- 1 [AUTO REC]画面で[AUTO STOP]をタップする
- 2 [ON/OFF]をタップする
- 3 自動録音が終了するまでの秒数をタップして、選択する
- **4** AUTO STOP をタップする AUTO STOP画面に戻ります。

STOP LEVELを設定するには

自動録音を終了するレベルを設定します。



- 1 [AUTO REC]画面で[AUTO STOP]をタップする
- **2.** [STOP LEVEL]をタップする
- 3.
 冬スライドして、自動録音を終了するレベルを設定する-48dBから0dBまでのレベルを選択できます。初期設定は-24dBとなっています。

4. AUTO STOP をタップする

AUTO STOP画面に戻ります。

録音したファイルをシェアする

音楽シェアサービス SoundCloudに録音したファイルをアップロードしたり、メールで送信することで共有できます。

SoundCloudにファイルをアップロードするには



1 基本画面でファイル名を表示させる(→P12)

MEMO

・ファイルの範囲を選択すると、選択された範囲がトリムされてアップロードされます。

2. SHARE をタップする

<mark>3</mark> [SoundCloud]をタップする

4 Log In をタップする

SoundCloudのアカウント入力画面が表示されます。 SoundCloudのアカウントを持っていない場合は、SoundCloudのウェブサイトでアカウントを 取得できます。

5 SoundCloudにログインして、 Upload をタップする

「Uploading…」のメッセージが表示されます。 アップロードが終了すると、「Complete!」のメッセージが表示されます。

MEMO

・アップロード中に、iOS機器の電源を切ったり、*Handy Recorder* を終了したりしないでくだ さい。データが破損する恐れがあります。





基本画面が表示されます。

FILE画面からSoundCloudにファイルをアップロードするには



 FILE画面でアップロードするファイルを選択する (→P13)

2 🕅 をタップする

SHARE画面が表示されます。 続きの操作については、P30を参照してください。

▶ ファイルをメールに添付して送信するには

録音したファイルをメールに添付して送ることができます。



1 SHARE画面で[Email]をタップする

2. Create をタップする

メッセージが作成され、録音ファイルが添付されます。

MEMO

- ・ファイルを選択するとき、範囲を選択すると、選択された範囲がトリムされてメールに添付されます。
- メーラーが登録されていないときは、「No Email Account. Please set up an email account in order to send email.」のメッセージが表示されます。

3』 宛先、件名、本文を入力し、[送信]をタップする

録音ファイルを添付されたメッセージが送信されます。

MEMO

 ・メールの添付サイズ上限を超えているときは、「The email could not be sent. The audio file exceeds the email attachment size limitation in Setting.」のメッセージが表示されます。(→P33)

▶ シェアするファイルの名前を変更するには



- **1** SoundCloud/Email画面で Rename をタップする 「Enter New Filename」のメッ セージが表示されます。
- 2 ファイル名を入力する

[Rename]をタップする
 ファイル名が変更されます。

● シェアの設定を変更するには





- SoundCloud/Email画面で
 Setting をタップする
 設定画面が表示されます。
- 2. [SHARE TO] / [M-S >> STEREO ENCODE] / [WAV >> AAC ENCODE] / [Email Limit] のいずれかをタップする
- 3 設定を変更する

MEMO

- [SHARE TO]は、SoundCloudでのみ 設定できます。
- ・ [Email Limit]は、Emailでのみ設定 できます。

SHARE TO	SoundCloudにアップロードしたファイルの公開設定を選択します。 (PRIVATE/PUBLIC)
M-S >> STEREO ENCODE	アップロードの際、M-S録音したファイルをステレオにエンコードす るかを選択します。(ON/OFF) エンコードする際のステレオ幅は、ステレオ幅調節バーの設定が反映 されます。(→P7)
WAV >> AAC ENCODE	アップロードの際、WAVフォーマットで録音したファイルをAACフォー マットにエンコードするかを選択します。(OFF/64kbps/128kbps/160kbps)
Email Limit	メールに添付するファイルサイズの上限を設定します。(1 ~ 25MB)

33

パソコンに録音したファイルを転送する

- 1 iOS機器をパソコンに接続して、iTunesを起動する
- **2** iTunesで該当のiOS機器を選択する



3 Appタブを選択する



4 画面下の"ファイル共有"のAPPリスト から[HandyRec.]を選択する ファイルが表示されます。

ファイル共有	
以下の App では、iPad とこのコンピュータと	の間で書類を転送できる
App	HandyRec. 個の文書
HandyRec.	ZOOM0001_MS90.wav ZOOM0002_MS90.wav ZOOM0003_MS120.wav
	ZOOM0004_M5_RAW.we

- 5. ファイルを選択する
- 6 [保存先]をクリックする
- 7 希望する保存場所を選択する

パソコンにファイルが保存されます。

MEMO ・保存先へドラッグ&ドロップして保存することもできます。

■ シリーズのファームウェアをバージョンアップデートする

iQシリーズと接続して、ファームウェアを最新のバージョンにアップデートします。 ここでは、一例としてiQ5を使用します。



1 MENU をタップする

2 MENU画面をスクロールして、[FIRMWARE UPDATE]をタップする

iQ シリーズが正常に接続されていれば、現在のバージョンと最新のバージョンが表示されます。

MEMO

・「Unsupported function.」と表示されるときは、 iQ シリーズが正常に接続されていません。

4 「Update version?」のメッセージの[Update]をタップする

「Updating…」のメッセージが表示されます。

アップデートを行わない場合は[Cancel]をタップします。

アップデートが成功すると、「Rebooting the iQ5... Do not disconnect the iQ5.」のメッセージが表示され、自動的に基本画面が表示されます。

※ アップデート完了後のメッセージには、接続されている **i**Q シリーズの機種名が表示されます。ここでは **iQ5** を使用しているため、「iQ5」と表示されています。

MEMO

- ・バージョンアップデート中に iQ シリーズをiOS機器から外したり、Handy Recorder を終了 したりしないでください。
- バージョンアップデート中にiOS機器の電話機能を使用したり、アラーム機能を使用するとアップ デートが中断され、iOSが起動できなくなる場合があります。バージョンアップデートをする際には、 iOS機器を機内モードに切り替え、アラームをオフにしてください。
- ・バージョンアップデートするときは、iOS機器の電池残量が十分に残っているか確認してください。

キーロックを設定する

ロックをかけ、Handy Recorder のボタン操作を無効にします。





- **1** 左にスライドする ロックがかかります。
- **2。右にスライドする** ロックが解除されます。

MEMO

 キーロックがかかっている場合は、 横向き画面は表示できません。) 左右の入力チャンネルを入れ替えるには **iQ** シリーズ使用時のみ有効

■ シリーズのLchとRchを入れ替えることができます。iOS機器に内蔵のカメラを 使ってビデオ撮影するときなど、■ シリーズのLchとRchが実際の左右と逆向きに なった場合に便利です。

1. MENU をタップする

MENU画面が表示されます。

2 [L/R SWAP]をタップする

L/R SWAP画面が表示されます。

3 [ON] / [OFF]をタップする

iQ シリーズのLchとRchの位置を入れ替えることができます。初期設定はOFFとなっています。 *Handy Recorder* で選択した[L/R SWAP]設定は iQ シリーズ本体に記憶され、その他のアプ リケーションでiQ シリーズを使用する場合にも適用されます。

初期化するには

Handy Recorder のすべての設定を初期化します。

1. MENU をタップする

MENU画面が表示されます。

2. [RESET]をタップする

「Reset all Handy Recorder settings? It cannot be undone!」のメッセージが表示されます。 初期化を実行するときは[Reset]を、中止するときは[Cancel]をタップします。 初期化が完了すると、「Complete!」のメッセージが表示されます。

システム条件:iOS 6.0以降



株式会社ズーム 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-4-3 http://www.zoom.co.jp