GUITAR EFFECTS CONSOLE

Manual de instrucciones



© **ZOOM Corporation** Está prohibida la reproducción total o parcial de este manual por cualquier sistema.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Precauciones de uso

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

En este manual se usan símbolos para resaltar las advertencias y precauciones que ha de tener en cuenta para evitar accidentes. El significado de estos símbolos es el siguiente:



Este símbolo indica que hay explicaciones acerca de aspectos extremadamente peligrosos. Si usted ignora lo indicado por este símbolo y maneja el aparato de forma incorrecta, esto puede producirle daños serios e incluso la muerte.



Este simbolo indica que hay explicaciones acerca de aspectos sobre los que debe tener cuidado. Si usted ignora este simbolo y usa el aparato de forma incorrecta, puede producir daños al aparato e incluso a sí mismo.

Lea y cumpla lo indicado en los siguientes puntos para asegurarse un funcionamiento sin problemas del G9.2tt.

Atencón

Alimentación

- Utilice solo un adaptador CA que le proporcione a la unidad 15 V DC, 1.5A (Zoom AD-0012). El uso de cualquier otro tipo de adaptador podría dañar la unidad e incluso suponer un riesgo para su propia seguridad.
- Conecte el adaptador CA solo a una salida con el tipo de voltaje que requiera el adaptador.
- Para desconectar el adaptador CA de la salida de corriente, tire del adaptador y no del cable.
- Durante las tormentas o cuando no vaya a utilizar la unidad durante algún tiempo, desenchufe el adaptador CA.
- No pise el cable de alimentación,ni lo retuerza, ni coloque objetos pesados sobre él.



Entorno

Para evitar incendios, descargas eléctricas o averías del aparato, evite utilizar el G9.2tt en entornos en los que pueda quedar expuesto a:

- · Temperaturas excesivas
- · Fuentes de calor como radiadores o calefactores
- · Altos niveles de humedad
- · Niveles de polvo o arena muy elevados
- · Vibraciones o golpes excesivos

Deje libre un espacio de 5 cm como mínimo alrededor de la unidad para su correcta ventilación. No bloquee las ranuras de ventilación con periódicos o cortinas.



Manejo

- No coloque nunca encima del G9.2tt recipientes que contengan líquidos, como jarrones, ya que podrían dar lugar a descargas eléctricas.
- No coloque tampoco encima del G9.2tt velas, ni ningún otro objeto con llama, ya que podrían provocar incendios.
- El G9.2tt es un instrumento de precisión. No aplique una fuerza excesiva sobre las teclas y controles. Tenga cuidado de que la unidad no se caiga al suelo y de no someterla tampoco a golpes.
- Tenga cuidado de que no se introduzcan objetos extraños (monedas, etc) o líquidos dentro de la unidad.



Conexión de cables y conectores de entrada y salida

Antes de conectar y desconectar ningún cable, apague siempre el G9.2tt y el resto de equipos. Antes de trasladar este aparato de un lugar a otro, apáguelo y desconecte todos los cables de conexión y el cable de alimentación.



Alteraciones

No abra nunca la carcasa del G9.2tt ni trate de modificarlo ya que eso puede producir daños en la unidad.



Volumen

No utilice demasiado tiempo el G9.2tt a un volumen excesivamente elevado ya que ello podría producirle daños auditivos.

Precauciones de uso

Interferencias eléctricas

Por motivos de seguridad, el G9.2tt ha sido diseñado para ofrecer la máxima protección contra las radiaciones electromagnéticas emitidas desde dentro de la unidad, y ante interferencias exteriores. No obstante, no debe colocar cerca del G9.2tt aparatos que sean susceptibles a las interferencias o que emitan ondas electromagnéticas potentes, ya que la posibilidad de dichas interferencias nunca puede ser eliminada por completo.

Con cualquier tipo de unidad de control digital, incluyendo el G9.2tt, las interferencias electromagnéticas pueden producir errores y dañar o destruir los datos. Trate de reducir al mínimo este riesgo de daños.

Limpieza

Use un trapo suave y seco para limpiar el G9.2tt. Si es necesario, humedezca ligeramente el trapo. No utilice nunca limpiadores abrasivos, ceras o disolventes (como el aguarrás o el alcohol de quemar) dado que pueden dañar el acabado de la superficie.

Tenga siempre a mano este manual para cualquier referencia en el futuro.

 MIDI es una marca registrada de Association of Musical Electronics Industry (AMEI).

Indice

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Precauciones de uso2
Características4
Términos utilizados en este manual5
Controles y funciones
Conovionos
Encendido
Guía rápida 1 (Funcionamiento del modo
de reproducción/modo manual)10
Guía rápida 2 (Funcionamiento del modo
de edición/grabación)12
Selección de programas para su reproducción
(modo de reproducción) 14
Pantalla del nanel 14
Solocción do un programa
Seleccion de un programa
Ajuste dei sonido15
Uso del Accelerator16
Uso del Energizer17
Activación y desactivación de módulos con el pie
durante la reproducción (modo manual)19
Uso del afinador interno
(estado bypass/anulación) 21
Uso del afinador cromático 21
Use de etres tipes de afinador 22
iviodificación del sonido de un programa
(modo de edición)24
Configuración de programas24
Pasos básicos del modo de edición 24
Cambio de nombre de un programa27
Grabación de programas y bancos
(modo de grabación) 28
Grabación/intercambio de programas 28
Grabación/intercambio de bancos 29
Doinicialización do los programas a los
Reinicialización de los programas a los
ajustes de labrica29
Uso de los pedales de expresión
Acerca de los pedales de expresión31
Asignación de destinos de control al
pedal de expresión 1
Asignación de destinos de control al
pedal de expresión 2
Aiuste de los pedales de expresión 35
Llos del podel de disparo de función
Uso del pedal de disparo de luncion
Ajuste del tempo de un programa

Uso dol buclo do ofoctos	11
Cise de la constante de la constante MIDI	41
Ejempios de usos del sistema ivilDi	.43
Lo que puede nacer con el IVIDI	.43
Selección del canal MIDI	. 43
Envío y recepción de información de	
cambio de programa vía MIDI	
(cambio de programa)	. 44
Envío v recepción de información de	
funcionamiento de pedal/pedal de	
disparo/tecla vía MIDI	
(cambio de control)	17
Envío v recención de datas internos	47
Envio y recepción de datos internos	F 0
dei G9.2tt via MIDI	50
Otras funciones	. 52
Uso de la función ARRM	. 52
Uso del G9.2tt como interface audio	
para un ordenador	54
Anulación de la salida directa cuando es	sté
usando una conexión USB	55
Acerca de los programas editores/	
hiblioteca	56
Aiuste del contraste de la nantalla	56
Friend de efectes	50
Enlace de electos	.5/
Cambio entre el sonido en vivo y el soni	ao
de grabación directa	57
Uso de la función de selección de	
amplificador	. 58
Cambio de la posición de inserción de	la
sección de pre-amplificación y del	
módulo WAH/EFX1	. 58
Tipos de efectos y parámetros	60
Cómo leer la tabla de parámetros	60
Módulo COMP	61
Módulo WAH/EFX1	61
Módulo EXT LOOP (bucle externo)	64
Módulo ZNR	64
Módulo PRE AMP	65
Módulo EQ	67
Módulo CABINET	67
Módulo MOD/EFX2	67
Módulo DELAY	72
Módulo REVERB	73
Módulo TOTAL	75
Resolución de problemas	.76
Especificaciones técnicas	.77
Tabla de implementación MIDI	. 78

* Microsoft y Windows XP son marcas registradas de Microsoft Corporation.

* Macintosh es una marca registrada de Apple Computer.

* El resto de nombres y marcas que aparecen en este manual son propiedad de sus respectivos dueños.

* Los nombres de los fabricantes o de los productos que aparecen en esta tabla son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Los nombres se utilizan solo con el fin de ilustrar características del sonido y no indican que exista ningún tipo de relación de las mismas con ZOOM CORPORATION. Enhorabuena por la compra de su **ZOOM G9.2tt** (al que haremos referencia en adelante como "**G9.2tt**"). El G9.2tt es un sofisticado procesador multiefectos con las siguientes características y funciones.

• Ultima tecnologia para un rendimiento incomparable

Un muestreo a 96 kHz / 24 bits con procesado interno a 32 bits le asegura una excelente calidad de sonido. La respuesta de frecuencia permanece plana hasta los 40 kHz y la relación señal-ruido convertido de entrada es de unos impresionantes 120 dB o incluso más.

Programas listos para ser usados

Las combinaciones de módulos de efectos y ajustes son grabadas y cargadas en unidades denominadas programas. El G9.2tt dispone de 100 programas en los grupos de presets de solo lectura y de otros 100 programas en los grupos de usuario que pueden ser regrabados, lo que da lugar a un total de 200 programas. También puede grabar como parte de un programa el nivel de envío/retorno y los ajustes on/ off de los efectos externos conectados a través de las tomas SEND/RETURN.

• Perfecto para actuaciones en vivo y grabaciones directas

La sección de preamplificación dispone de dos canales, y cada tipo de distorsión le ofrece dos algoritmos diferentes, uno para actuaciones en vivo y el otro para grabaciones directas. El efecto CABINET simula las características de la grabación con un micro y un amplificador, y el algoritmo más adecuado es seleccionado automáticamente de acuerdo al estado on/off del efecto CABINET. Una función de selección de amplificador adapta el sonido al amplificador que esté utilizando. La conexión del G9.2tt a la entrada de etapa de potencia de su amplificador de guitarra no es ningún problema: simplemente ajuste el interruptor -10 dBm/+4 dBm a la posición +4 dBm.

• El afinador interno acepta distintas afinaciones

Además del afinador cromático automático standard, puede utilizar otros métodos de afinación. El afinador ha sido diseñado para que resulte fácil de utilizar en el escenario.

• Dos pedales de expresión incluidos de forma standard

Ajuste el volumen o el efecto en tiempo real con los dos pedales de expresión incorporados a la unidad. El pedal de la derecha merece especial atención: el pedal Z es sensible no solo al movimiento vertical sino también al horizontal. Sumérjase en la nueva dimensión del pedal de reproducción y descubra sus posibilidades.

Accelerator y Energizer a válvulas

La fase de entrada analógica le ofrece el Accelerator que le permite mezclar las señales amplificadas por un circuito a válvulas y uno de estado sólido. De este modo, puede añadir la característica distorsión y compresión a válvulas a un sonido limpio. Además, el G9.2tt también dispone del efecto Energizer, que procesa la señal de salida analógica para producir ese característico sonido cálido y dinámico tan emblemático de los amplificadores a válvulas.

• Pedales de disparo de función programables

Dos pedales de función programables por el usuario aumentan la versatilidad y le permiten optimizar la unidad para cada aplicación. Utilícelos para cambiar de canal de preamplificador, ajustar el tiempo de retardo, activar o desactivar el mantenimiento de retardo o para otras aplicaciones.

Para poderle sacar el máximo partido a esta unidad, dedique un mínimo tiempo a leer con calma este manual.

Términos utilizados en este manual

Esta sección le explica algunos conceptos importantes utilizados a lo largo de este manual.

Módulos de efectos

Como puede ver en la imagen de abajo, el G9.2tt es una combinación de efectos individuales, cada uno de los cuales es un módulo de efectos. Entre otros, incluye un módulo compresor (COMP), un simulador de amplificador/efectos de distorsión (PRE-AMP) y un módulo de control de bucle de efectos externo (EXT LOOP). Para cada módulo puede ajustar individualmente parámetros como la intensidad de efectos y tambien puede activar o desactivar módulos cuando quiera. La serie de módulos EXT LOOP, ZNR, PRE-AMP, EQ y CABINET funciona como un amplificador virtual controlado con los mandos y teclas de la sección de preamplificación del panel.

■ Tipo de efectos

Algunos módulos incluyen distintos efectos denominados tipos de efectos. Por ejemplo, el módulo de efectos de modulación (MOD/EFX2) incluye los efectos chorus, flanger, modulador de tono, retardo y otros tipos de efectos. Solo puede elegir uno de ellos simultáneamente.

Parámetros de efectos

Todos los módulos de efectos tienen distintos aspectos que puede ajustar. Estos reciben el nombre de parámetros de efectos y puede ajustarlos con los mandos de parámetro 1 - 4. Al igual que los mandos de una unidad de efectos, estos modifican aspectos como el carácter tonal o la intensidad del efecto.

Programa

En el G9.2tt, las combinaciones de módulos de efectos son grabadas y cargadas en unidades llamadas programas. Un programa incluye información sobre el estado de activación/ desactivación de cada módulo de efectos, el tipo de efectos utilizado en cada módulo y los ajustes de los parámetros de efectos.Los ajustes del pedal de expresión y del tempo también son grabados para cada programa individualmente.

Banco y grupo

Los programas están distribuidos en grupos de usuario (U, u) que pueden ser modificados, y grupos prefijados (A, b) que son solo de lectura. Dado que cada grupo

incluye 50 programas y que existen cuatro grupos (A, b, U y u), dispondrá de un total de 200 programas.

En el G9.2tt, los programas son cargados de cinco en cinco y se seleccionan con los pedales de disparo. Estos grupos de cinco programas se denominan bancos. Hay 10 bancos dentro de un grupo, numerados del 0 al 9.



Modos

El G9.2tt tiene cinco modos operativos diferentes:

Modo de reproducción

En este modo, puede seleccionar y reproducir programas. Es el modo por defecto del G9.2tt; se activa siempre al encender la unidad.

Modo manual

En este modo, mientras toca el intrumento puede utilizar los pedales de disparo para activar o desactivar módulos.

Modo de edición

En este modo, puede editar (y modificar) los parámetros de efectos de los programas.

Modo de grabación

Este modo sirve para grabar programas editados. También le permite grabar los programas en otras posiciones diferentes.

Modo Bypass/anulación

Cuando el G9.2tt esté en la condición de bypass, el procesado de efectos estará desactivado temporalmente y solo se escuchará el sonido original. En el modo de anulación, no se escuchará ningún sonido. Puede utilizar el afinador interno en ambos estados.



Panel superior



Panel trasero





Conexiones

Para realizar las conexiones, consulte los ejemplos que aparecen a continuación.

Ejemplo de conexión (1)



Ejemplo de conexión (2) (Conexión directa a la entrada de etapa de potencia del amplificador)



Ejemplo de conexión (3) (conexión de efectos externos)

Cuando conecte una unidad de efectos externos a las tomas SEND/RETURN, podrá grabar como parte del programa ajustes como el on/off de efectos o el nivel de envío/retorno. Para más información, vea la página 41.



Cuando conecte un efecto cuyo nivel de entrada medio sea +4 dBm (unidad de efectos o dispositivos similares), ajuste el conmutador a "+4 dBm". Cuando conecte un efecto de instrumento o pedal de efectos, utilice el ajuste "-10 dBm".

Encendido

Para arrancar el G9.2tt debe hacer lo siguiente:

1. Compruebe que esté apagado cualquier amplificador de guitarra conectado.

Asimismo, baje al mínimo el control de volumen del amplificador de guitarra.

- **2.** Enchufe el adaptador CA a una toma de CA y conecte el otro extremo del cable a la toma AC IN del G9.2tt.
- **3.** Use un cable monoaural para conectar la guitarra a la toma INPUT del G9.2tt.
- Use un cable monoaural para conectar la toma OUTPUT L/MONO al amplificador de guitarra (cuando utilice un solo amplificador) y la toma OUTPUT R al segundo amplificador de guitarra (cuando esté usando dos amplificadores).

AVISO

Para monitorizar la señal a través de auriculares, conecte el cable de los auriculares a la toma PHONES del G9.2tt.

5. Encienda los aparatos en este orden: G9.2tt \rightarrow amplificador(es) de guitarra.

NOTA

Tenga cuidado a la hora de encender el sistema. El encender el G9.2tt con el amplificador de guitarra encendido puede dañar los altavoces y sus propios oidos.

 Toque la guitarra y ajuste los controles de volumen del amplificador de guitarra y de la guitarra, y el mando LEVEL en el panel trasero del G9.2tt para ajustar el volumen a su gusto.



AVISO

El G9.2tt dispone de una función llamada "selector de amplificador" que le permite adaptar la unidad a distintos tipos de amplificadores. Si es necesario, escoja el ajuste apropiado para su amplificador la primera vez que utilice el G9.2tt (\rightarrow p. 58).

7. Para desconectar el sistema, apague los distintos elementos del mismo en orden inverso al seguido para el arranque.

AVISO

Cuando el interruptor OUTPUT GAIN del panel trasero esté ajustado a "-10 dBm" y el mando LEVEL esté al máximo, el G9.2tt producirá la ganancia unitaria (el nivel de salida será igual al de entrada).

Guía rápida 1 (Funcionamiento del modo de reproducción/modo manual)

Esta sección le explica una serie de pasos básicos que debe conocer para usar correctamente el G9.2tt.

Selección de un programa (modo reproducción)

Justo después de encender la unidad, esta entrará en el modo de reproducción.

1. Para seleccionar un programa, utilice

los pedales de disparo 1 – 5. Puede cambiar de programa dentro del mismo grupo/banco. Podrá comprobar qué programa está seleccionado en cada momento observando el LED de pedal de disparo (1 - 5) encendido.

[Indicación en modo reproducción]



AVISO

- Puede cambiar de programa dentro del mismo grupo/banco girando el mando de parámetro 1.
- Para ajustar el nivel del programa (nivel de salida del programa individual), gire el mando de parámetro 2.
- Para seleccionar un programa de otro grupo/banco, utilice los pedales de disparo BANK [♥]/[▲] para elegir el grupo/banco y después use los pedales de disparo 1 – 5.

AVISO Para cambiar de grupo/banco, gire el mando [TYPE].



Activación o desactivación de un módulo con el pie (modo manual)

En el modo manual, puede utilizar los pedales de disparo 1 - 5 para activar o desactivar un módulo.

En el modo de reproducción, mantenga pulsado durante más de un segundo el pedal de disparo BANK [▼].

El G9.2tt cambiará al modo manual.

ΝΟΤΑ

En el modo manual, los pedales de disparo no sirven para elegir programas. Sin embargo, el mando [TYPE] (selección de grupo/banco) y el mando de parámetro 1 (selección de programa) funcionan igual que en el modo de reproducción. Recuerde que debe volver al "modo de reproducción" cuando quiera cambiar de programa.





Esta sección le explica cómo editar un programa seleccionado y cómo grabar los cambios que haya realizado.



2. Utilice el mando [TYPE] y los mandos de parámetro 1 – 4 para realizar ajustes.

Sirve para cambiar de tipo de efecto.



Mandos de parámetro 1 – 4 Modifican el correspondiente parámetro. Para más información sobre los parámetros asignados a los mandos, vea las páginas 60 – 75.

AVISO

- Para cambiar de tipo de efectos (tipo de distorsión) en el módulo PRE-AMP, utilice el mando [AMP TYPE].
- Puede editar los parámetros principales de módulo PRE-AMP/EQ con los mandos de la sección de previo, igual que en el modo de reproducción.

ΝΟΤΑ

Las modificaciones que haya introducido en un programa se perderán en cuanto seleccione otro programa. Para conservar los cambios, grabe primero el programa.

Mando [TYPE]



....

Selección de programas para su reproducción (modo de reproducción)

Después de encender el G9.2tt, la unidad entrará en el modo que le permite elegir y utilizar programas (modo de reproducción). Se cargará el programa utilizado por última vez. En esta sección le describimos los distintos pasos operativos del modo de reproducción.

Pantalla del panel

En el modo de reproducción, en el panel aparecerá la siguiente información.



Selección de un programa

Esta sección le explica la forma de elegir un programa en el modo de reproducción:

1. Pulse un pedal de disparo 1 – 5 cuyo LED no esté encendido.

Se encenderá el LED del pedal que haya pulsado, para indicarle que ha sido cargado un nuevo programa.

AVISO

- En el modo de reproducción, puede seleccionar un parámetro girando el mando de parámetro 1.
- Cuando pulse un pedal de disparo cuyo LED esté encendido, se volverá a cargar el mismo programa.
- Para cambiar a un programa de otro banco, utilice los pedales de disparo BANK [♥]/[▲] para cambiar de banco y después use los pedales de disparo 1 - 5 para elegir el programa.



Si pulsa repetidamente el pedal de disparo BANK [▲], el G9.2tt irá cambiando de grupo/banco siguiendo esta secuencia:

Grupos de usuario

$$\square \square \rightarrow \square \square \cdots \square \square \rightarrow \square \square \cdots \square \square \neg$$

Grupos prefijados
→ $\square \square \rightarrow \square \square \cdots \square \square \rightarrow \square \cdots \square \square \neg$

AVISO

En el modo de reproducción, puede cambiar de grupo/banco girando el mando [TYPE].

NOTA

- Cuando utilice los pedales de disparo BANK
 [♥]/[▲] para cambiar de banco, púlselos solo durante un instante.
- Si mantiene pulsado el pedal de disparo BANK
 [▼] durante más de un segundo, el G9.2tt entrará en el modo manual (→ p. 19).
- Si mantiene pulsado el pedal de disparo BANK
 [▲] durante más de un segundo, el G9.2tt entrará en el modo de bypass (efectos desactivados). Si mantiene pulsado durante más tiempo el pedal de disparo, el G9.2tt cambiará al modo de anulación (no se escuchará ni el sonido original ni el sonido con efectos) (→ p. 21).

Ajuste del sonido

En el modo de reproducción, puede utilizar los mandos del panel para ajustar los parámetros básicos de la sección de preamplificador (tipo de distorsión e intensidad, realce/corte de EQ, etc.).

- 1. En el modo de reproducción, elija el programa.
- Pulse una de las teclas [CHANNEL A/ B] para elegir el canal de previo A ó B para su ajuste.

La sección de previo del G9.2tt tiene dos canales independientes que puede ajustar de forma individual. La pulsación de las teclas [CHANNEL A/B] hará que cambie inmediatamente a cada canal.

AVISO

Puede cambiar entre los canales A y B con el pedal de disparo FUNCTION 1/2 (\rightarrow p.38).

3. Para cambiar de tipo de distorsión, gire el mando [AMP TYPE].

El mando [AMP TYPE] le permite elegir el tipo de distorsión (el amplificador o efecto que se vaya a simular). Cuando gire el mando, aparecerá en pantalla el nombre del nuevo tipo de amplificador.



AVISO

- Cuando haya cambiado de tipo de distorsión, en pantalla aparecerá el símbolo "E" y se encenderá la tecla [STORE/SWAP].
- Si el ajuste activo es distinto del ajuste del programa original, aparecerá la indicación "E" (de "Editado").

ZOOM G9.2tt

· La tecla [STORE/SWAP] se encenderá para indicarle que han sido modificados uno o más elementos (incluidos elementos no mostrados en pantalla) con respecto al contenido del programa original. Cuando todos los elementos recuperen sus ajustes originales, la tecla se apagará.

4. Para modificar otros parámetros de la sección de preamplificador, utilice los correspondientes mandos (vea la imagen inferior).

Al girar un mando, aparecerá en pantalla el nombre y el ajuste de su respectivo parámetro. Los mandos [BASS], [MIDDLE], [TREBLE] o [PRESENCE] le permiten realzar o cortar la banda correspondiente; el ajuste aparecerá reflejado en el gráfico de la parte derecha de la pantalla.

Nombre del parámetro que esté siendo ajustado

Presence	中14111	
-12dB	<u> </u>	

Valor parámetro Representación gráfica del ajuste de realce/corte en cada banda

AVISO

Cuando ejecute el paso 3 o el 4, el G9.2tt cambiará al modo de edición. Para volver al modo de reproducción, pulse la tecla [EXIT]. (Para más información sobre el modo de edición, vea la página 24.)

5. Para ajustar el nivel global del programa, gire el mando de parámetro 2 en el modo de reproducción.



El nivel del programa es un parámetro que controla el nivel de salida de dicho programa. El rango para este parámetro va de 2 – 100. Un ajuste de 80 da lugar a la ganancia unitaria (no hay aumento ni disminución de nivel).

NOTA

Los cambios que haya realizado en un programa se perderán en cuanto elija otro. Para conservarlos, grabe primero el programa (\rightarrow p. 28).

Uso del Accelerator

La etapa de entrada del G9.2tt incluye una función Accelerator que amplifica la señal analógica antes del procesado de efectos por medio de una circuitería de estado sólido. Esto le permite añadir la característica distorsión y compresión a válvulas al sonido limpio producido por la circuitería de estado sólido y después enviar la señal a la circuitería de efectos.

AVISO

El Accelerator está activo en todos los modos. Los ajustes del Accelerator no son grabados como parte del programa.

Para ajustar el Accelerator, utilice los controles de la sección Accelerator del panel. Las funciones de estos controles son las siguientes:





Control [TUBE]

Este control ajusta la ganancia de la señal de entrada del circuito a válvulas. Al girar este control hacia la derecha aumentará la ganancia y también la distorsión. Los ajustes superiores al obtenido en la posición de las "tres en punto" producirán un aumento drástico del volumen y de la distorsión. Puede utilizar esto para enfatizar la característica distorsión y compresión a válvulas.

Control [SOLID STATE]

Este control ajusta la ganancia de la señal de entrada del circuito de estado sólido. Al girar este control hacia la derecha solo aumentará el volumen. Cuando esté ajustado al máximo, la ganancia estará en torno a +6 dB. Puede utilizar esto para aumentar la ganancia de la señal antes del procesado de efectos.

Dependiendo de los ajustes del Accelerator, variará la intensidad del efecto del módulo COMP y la profundidad de distorsión del módulo PRE-AMP. Para la edición de programas, le recomendamos que tenga en cuenta los siguientes ejemplos de ajuste para el Accelerator:

Normal Clean

Este ajuste produce un sonido limpio con una distorsión mínima.



• Tube Pre-amp

Este ajuste enfatiza la compresión a válvulas. Si aumenta más el ajuste del control [TUBE] se producirá un aumento drástico del volumen y de la distorsión.



Clean - Tube Mix

Este ajuste mezcla el sonido limpio de la circuitería de estado sólido con el sonido distorsionado de la circuitería a válvulas.



NOTA

Cuando ambos controles estén ajustados al mínimo, no entrará señal en el G9.2tt.

Uso del Energizer

El G9.2tt dispone de una función Energizer que procesa la señal de salida analógica utilizando un circuito a válvulas.

Esta función resulta adecuada para hacer que la guitarra sobresalga en el grupo o para añadir un característico sonido de distorsión a válvulas.

AVISO

El Energizer está activo en todos los modos. Los ajustes del Energizer no son grabados como parte del programa.

Para ajustar el Energizer, utilice los controles de la sección Energizer del panel. Las funciones de estos controles son las siguientes:



Control [TUBE]

Este control añade al sonido una característica distorsión a válvulas, haciendo que la guitarra destaque aún más. Cuando gire este mando totalmente a la izquierda, el efecto estará desactivado. Conforme vaya girando después el mando hacia la derecha, la ganancia de la circuitería a válvulas irá aumentando gradualmente, lo que dará un sonido más cálido y distorsionado.

Lo normal es que ajuste este control a una posición en la que no se oiga demasiado la distorsión, pero también puede ajustarlo a un valor más alto cuando quiera enfatizar la distorsión producida por la circuitería a válvulas.

Control [BOOST]

Este control realza bandas de frecuencia para hacer que el sonido resulte más pronunciado. Cuando gire este mando totalmente a la izquierda, el efecto estará desactivado. Si después va girando el mando hacia la derecha, realzará gradualmente las frecuencias graves y el área en torno a 2 kHz. Especialmente cuando esté utilizando un pequeño amplificador de guitarra o un sistema de audio con respuesta plana, este control puede serle útil para producir un sonido más dinámico.

El control [BOOST] le resultará de utilidad en estas situaciones y para hacer que el sonido de la guitarra sobresalga más del fondo cuando toque en un grupo.

ΝΟΤΑ

- La intensidad de la distorsión conseguida con el control [TUBE] depende de la guitarra y del tipo de pastilla.
- Cuando ambos controles estén al máximo, el volumen estará muy alto y se producirá una distorsión excesiva.

Activación y desactivación de módulos con el pie durante la reproducción (modo manual)

Se llama "modo manual" a aquel en el que los pedales de disparo 1-5 se utilizan para activar y desactivar individualmente los módulos principales de un programa. En este modo, puede controlar los efectos individuales del G9.2tt con el pie como unidades de efectos independientes.

- **1.** En el modo de reproducción, elija un programa.
- 2. Mantenga pulsado el pedal de disparo BANK [▼] durante un segundo como mínimo.



Se encenderá el LED del pedal de disparo BANK [▼] y el G9.2tt cambiará al modo manual.

En el modo manual, en el panel aparecerá la siguiente información (vea la imagen de abajo).

NOTA

En el modo manual, no podrá utilizar los pedales de disparo para seleccionar programas. Sin embargo, el mando [TYPE] (selección de grupo/banco) y el mando de parámetro 1 (selección de programa) funcionan igual que en el modo de reproducción. Tenga en cuenta que cuando cambie de programa el G9.2tt volverá de nuevo al modo de reproducción.

3. Para activar o desactivar un módulo, pulse el pedal de disparo para ese módulo.





En el modo manual, puede utilizar los pedales de disparo 1 - 5 para activar o desactivar los principales módulos de efectos. La distribución de módulos/pedales de disparo es la que aparece abajo:

AVISO

- Cuando active/desactive un determinado módulo, se encenderá la tecla [STORE/SWAP].
- En el modo manual, puede utilizar los mandos del panel como en el modo de reproducción para ajustar los parámetros de preamplificación, el nivel del programa, el Accelerator y el Energizer. Para más información sobre estos procedimientos, vea "Ajuste del sonido" en la sección del modo de reproducción (→ p. 15).
- Puede cambiar desde el modo manual al de edición para editar programas. Para más información sobre este modo, vea la página 24.

Para volver al modo de reproducción, pulse el pedal de disparo BANK [▼].



NOTA

Los cambios que haya realizado en el programa se perderán en cuanto elija otro programa. Para conservarlos, grabe primero el programa (\rightarrow p.28).



Uso del afinador interno (estado bypass/anulación)

El G9.2tt incluye una función de afinador que le permite realizar tanto una afinación cromática como una afinación especial. Esta sección está dedicada al manejo del afinador.

Uso del afinador cromático

Para utilizar la función de afinador cromático, haga lo siguiente:

 En el modo de reproducción, manual o de edición, mantenga pulsado el pedal de disparo BANK [▲].



Para poder usar el afinador, el G9.2tt debe estar en el estado de bypass (efectos desactivados) o de anulación (desactivados tanto el sonido original como el sonido con efectos).

Para cambiar al estado bypass

Mantenga pulsado el pedal de disparo BANK [▲] durante un segundo, hasta que aparezca en pantalla la indicación "BYPASS". Deje de pulsar entonces el pedal de disparo. El G9.2tt estará ahora en la condición de bypass.



AVISO

Puede cambiar a la condición bypass pulsando la tecla [BYPASS/TUNER].

Para cambiar al estado de anulación

Mantenga pulsado el pedal de disparo BANK [▲] hasta que la indicación "BYPASS" sea sustituida por "MUTE". Deje de pulsar entonces el pedal de disparo. El G9.2tt estará ahora en la condición de anulación.



Después de que haya aparecido la indicación "BYPASS" o "MUTE", cambiará a la pantalla de afinación.



NOTA

Puede cambiar a la condición de anulación manteniendo pulsada la tecla [BYPASS/TUNER].

AVISO

- El pedal de expresión interno funciona como un pedal de volumen en el estado de bypass (en el estado de anulación, el pedal no tiene ningún efecto).
- Girando el mando de parámetro 2, puede elegir otros tipos de afinador distintos del afinador cromático. Para más información, vea la siguiente sección.
- El número que aparece en vídeo inverso en pantalla indica que puede utilizar el correspondiente mando de parámetro para su ajuste.

2. Toque "al aire" la cuerda que quiera afinar.

El indicador [GROUP/BANK] le mostrará la nota más cercana al tono activo.

ZOOM G9.2tt



Nota	Indicador [GROUP/BANK]	Nota	Indicador [GROUP/BANK]
Ab	ЯЪ	D	d
Α	R	Еb	ЕЬ
Вb	66	Е	E
В	Ь	F	F
С	Ε	Gb	66
D۶	ďb	G	5

Los símbolos > < en la parte inferior de la pantalla le indican el grado de desafinación del tono con respecto a la nota que aparece en pantalla.



3. Afine la cuerda de su instrumento mientras observa las indicaciones de nota y tono.

AVISO

Realice primero una afinación rápida hasta que aparezca la indicación de nota que quiera y después mire la parte inferior de la pantalla y afine el tono con precisión.

4. Para cambiar de tono de referencia. gire el mando de parámetro 3.



Después de encender el G9.2tt, el tono de referencia es siempre 440 Hz (La central = 440 Hz). El rango de ajuste utilizando el mando de parámetro 3 es La central = 435 - 445 Hz, a intervalos de 1-Hz.

BCHROMATC	E442Hz
>Y<	

AVISO

Cuando apague el G9.2tt y lo vuelva a encender de nuevo, el tono de referencia será reiniciado a 440 Hz.

 Cuando haya terminado con la afinación, pulse uno de los pedales de disparo BANK [♥]/[▲].



El G9.2tt volverá al modo previo. Si el G9.2tt estaba en el modo de edición, cambiará al modo de reproducción.

AVISO

Para cancelar el estado de bypass/anulación, pulse la tecla [BYPASS/TUNER], [EXIT] o uno de los pedales de disparo 1 – 5.

Uso de otros tipos de afinador

Además de la afinación cromática, el G9.2tt le ofrece otros tipos de afinación como la standard de guitarra y bajo, la abierta, etc. Para utilizar estas funciones, haga lo siguiente:

 Coloque el G9.2tt en el estado de bypass o anulación tal y como le hemos indicado en el paso 1 del apartado "Uso del afinador cromático".

En pantalla aparecerá la indicación de afinación.

2. Gire el mando de parámetro 2 para elegir el tipo de afinador.

En la parte inferior de esta página hay un listado de los tipos de afinador disponibles y los nombres de las notas correspondientes a cada cuerda.

Si elige "OPEN A" como tipo de afinador, las indicaciones en pantalla y del indicador [GROUP/ BANK] serán las siguientes:



Nota correcta para la cuerda elegida Nº de cuerda

3. Si es necesario, gire el mando de parámetro 3 para modificar el tono de referencia del afinador.

El rango para este ajuste es La central = 435 - 445Hz, a intervalos de 1-Hz.

Cuando haya elegido otro afinador distinto del cromático, al girar el mando de parámetro 3 hacia la izquierda más allá del ajuste "435" elegirá el ajuste "b" (un semitono por debajo), "bb" (dos por debajo) y "bbb" (tres semitonos por debajo). Afinación opcional a 1 - 3 semitonos por debajo



AVISO

Cuando apague el G9.2tt y lo vuelva a encender de nuevo, el tono de referencia será reiniciado a 440 Hz.

- Toque la cuerda abierta que corresponda al número indicado y ajuste el tono.
- **5.** Gire el mando de parámetro 4 para cambiar a otras cuerdas.
- **6.** Afine otras cuerdas de la misma manera.
- Cuando haya terminado con la afinación, pulse uno de los pedales de disparo BANK [♥]/[▲].

El G9.2tt volverá al modo previo. Si el G9.2tt estaba en el modo de edición, cambiará al modo de reproducción.

AVISO

Cuando apague el G9.2tt y vuelva a encenderlo, el tipo de afinador será reiniciado a su ajuste por defecto (afinador cromático).

Tipo de	afinador	GUITAR	BASS	OPEN A	OPEN G	OPEN E	OPEN D	DADGAD
	STR1	Ε	5	Ε	ď	Ε	d	d
	STR2	Ь	d	db	Ь	Ь	R	8
N⁰ de	STR3	5	R	8	5	Rb	66	5
cuerda	STR4	d	Ε	Ε	ď	Ε	ď	d
	STR5	8	Ь	R	6	Ь	R	8
	STR6	Ε		Ε	ď	Ε	d	d
	STR7	6						

Modificación del sonido de un programa (modo de edición)

Se llama modo de edición al estado en el que puede modificar los tipos de efectos y los ajustes que forman parte de un programa. Esta sección le explica cómo utilizar este modo.

Configuración de programas

Como puede ver en la imagen "Configuración de programas" que aparece en la parte inferior de esta página, el G9.2tt está formado por una serie de efectos individuales (módulos de efectos). Cada programa contiene una combinación de estos módulos y de sus ajustes.

Casi todos los módulos incluyen distintos efectos (denominados tipos de efectos), con uno activo en todo momento. Por ejemplo, el módulo MOD/ EFX2 le permite elegir entre los siguientes tipos de efectos: CHORUS, PITCH SHIFTER, DELAY, etc.

Los elementos que determinan el sonido de un programa se llaman parámetros de efectos. Cada tipo de efecto tiene sus propios parámetros que puede controlar con los mandos del panel. Incluso dentro del mismo módulo, cuando el tipo de efecto es diferente, los parámetros que puede controlar son también distintos.

En la configuración del módulo que aparece en la imagen de abajo, los módulos EXT LOOP, ZNR, PRE-AMP, EQ y CABINET funcionan como una sección de previo virtual. Dependiendo de la aplicación, puede insertar esta sección antes del módulo WAH/EFX1 o después del módulo DELAY (\rightarrow p. 58). Para los módulos ZNR, PRE-AMP y EQ, puede realizar distintos ajustes en dos canales (A/B).

Pasos básicos del modo de edición

Este apartado está dedicado a los pasos básicos que habitualmente se realizan en el modo de edición. Para más información sobre los tipos de efectos y los parámetros para cada módulo, vea la sección "Tipos de efectos y parámetros" en las páginas 60-75.

1. Elija el programa a editar.

Puede ser un programa de un grupo prefijado (A/b) o de un grupo de usuario (U/u). Sin embargo, si ha editado un programa de un grupo prefijado, solo podrá grabarlo en un grupo de usuario (\rightarrow p. 28).

2. En el modo de reproducción o en el modo manual, pulse la tecla de módulo de efectos (vea la imagen que aparece en la página siguiente) para elegir el módulo sobre el que va a realizar la operación.

El G9.2tt cambiará al modo de edición y aparecerá la siguiente pantalla:

[Módulo distinto de PRE-AMP/EQ]



AVISO

Las teclas de módulos de efectos para los módulos que están ACTIVADOS en el programa seleccionado entonces están iluminadas en rojo (las teclas para los módulos que están ajustados a OFF no están





encendidas). Cuando pulse una tecla para seleccionar un módulo, el color de la tecla cambiará a naranja (o a verde si el módulo está desactivado).

[Módulo PRE-AMP]



NOTA

- Si ha activado el modo de edición desde el modo de reproducción, podrá utilizar los pedales de disparo 1 – 5 para cambiar de programa. Pero tenga en cuenta que los cambios realizados se perderán en cuanto cambie de programa durante la edición.
- Si ha activado el modo de edición desde el modo manual, podrá utilizar los pedales de disparo 1 – 5 para activar o desactivar un determinado módulo.

Para activar o desactivar el módulo seleccionado, pulse de nuevo la misma tecla de módulo.

Cuando el módulo esté desactivado, en pantalla aparecerá la indicación "Module Off". Si pulsa otra vez la misma tecla, activará el módulo.

AVISO

- Si ha modificado el estado de activación/ desactivación de algún módulo, la selección del tipo de efecto o el ajuste de algún parámetro, se encenderá la tecla [STORE/SWAP] y al lado del elemento aparecerá la indicación "E".
- · La indicación "E" desaparecerá cuando el

elemento recupere su valor original. Sin embargo, si había modificado algún otro elemento más, la tecla [STORE/SWAP] permanecerá encendida.

NOTA

Puede ajustar a on u off los módulos PRE-AMP, ZNR y EQ independientemente para cada canal (A/B).

4. Para editar el módulo seleccionado, haga lo siguiente:

Cuando haya seleccionado otro módulo distinto de PRE-AMP/EQ

Para cambiar de tipo de efecto, utilice el mando [TYPE] (para los módulos que tengan varios tipos de efectos); use los mandos de parámetros 1-4para ajustar los parámetros del tipo de efecto. Los parámetros asignados a los mandos de parámetros 1-4 serán diferentes dependiendo del módulo y del tipo de efecto (\rightarrow p. 60 – 75).



Mando [TYPE] Mandos de parámetro 1 - 4

Cuando gire un mando de parámetro, aparecerá la siguiente pantalla:



AVISO

En aquellos módulos de efectos con un único tipo de efecto (módulo EQ, CABINET, etc.), no podrá cambiar de tipo de efecto. • Cuando esté seleccionado el módulo PRE-AMP/EQ Siempre podrá ajustar los parámetros de los módulos PRE-AMP y EQ con los mandos y teclas de la sección de preamplificador, independientemente del módulo activo en ese momento. Las funciones de los mandos y teclas aparecen indicados en la figura 1.

Cuando la tecla de módulo de efectos [PRE-AMP]/[EQ] esté seleccionada, podrá utilizar los mandos de parámetros 1 – 4 para ajustar otros parámetros del módulo PRE-AMP/EQ. Las funciones de los mandos vienen indicadas en la figura 2.

AVISO

 Si está ajustando el parámetro PRE-AMP de la sección de pre-amplificación, el módulo PRE-AMP será seleccionado automáticamente, mientras que cuando esté ajustando un parámetro EQ, lo será el módulo EQ.

- Los módulos PRE-AMP, ZNR y EQ le permiten realizar ajustes de parámetros independientes en los dos canales (A/B). Elija primero el canal y después ajuste el parámetro.
- 5. Repita los pasos 2 4 para editar otros módulos de la misma forma.
- 6. Cuando haya terminado con el proceso de edición, pulse la tecla [EXIT].



El G9.2tt volverá al modo previo.



NOTA

- Los cambios que haya realizado en un programa se perderán en cuanto elija otro. Para conservarlos, grabe primero el programa (→ p. 28).
- No podrá modificar el nivel del programa (nivel de salida del programa individual) en el modo de edición. Utilice el modo de reproducción o manual para ajustar el nivel.

AVISO

Si ha entrado en el modo de edición desde el modo de reproducción, podrá volver al modo de reproducción pulsando los pedales de disparo BANK $[\Psi]/[A]$ o 1 – 5. En este caso, cambiará a la vez el banco/programa.

Cambio de nombre de un programa

Puede modificar el nombre de un programa editado. Para ello, haga lo siguiente:

1. En el modo de reproducción, manual o de edición, pulse la tecla de módulo de efectos [TOTAL/FUNCTION].



 Gire el mando [TYPE] para que hacer que aparezca el nombre del programa en la parte inferior de la pantalla.

El primer caracter del nombre del programa irá alternando con un recuadro negro.



El recuadro negro que aparece alternativamente () le indica que puede modificar este carácter.

 Gire el mando de parámetro 4 para desplazar la posición de introducción de caracteres y utilice los mandos 1 – 3 para elegir el nuevo carácter.

Los mandos de parámetros 1 - 3 le permiten elegir los siguientes caracteres.

Mando de parámetro 1 (números): 0-9Mando de parámetro 2 (letras): A - Z, a - zMando de parámetro 3 (símbolos): (espacio)

!"#\$%&'()*+,-/:;<>=?@[]^_`{} |

4. Repita el paso 3 hasta que haya terminado de introducir el nombre que quiera. Pulse después la tecla [EXIT].

Grabación de programas y bancos (modo de grabación)

Esta sección le explica el manejo del modo de grabación. En este modo, puede grabar en memoria programas editados, o puede intercambiar la posición de distintos programas del banco de usuario. También puede llevar a cabo estas dos operaciones sobre bancos completos. Además puede hacer que los programas de los grupos de usuario recuperen sus valores de fábrica.

Grabación/intercambio de programas

Esta sección le explica lo que debe hacer para grabar o intercambiar programas.

1. En el modo de reproducción, manual o de edición, pulse la tecla [STORE/SWAP].



The G9.2tt entrará en el modo de espera de grabación y el programa seleccionado entonces se convertirá en la fuente de la operación de grabación/intercambio.

El indicador [GROUP/BANK] le mostrará el nombre del grupo y el número del banco destino de la operación de grabación/intercambio.

Le indica que el programa ha sido editado. Nombre del programa fuente de grabación/intercambio



Nombre grupo/nº banco destino de grabación/ intercambio.

Nombre grupo, nº banco, nº programa destino de grabación/intercambio

AVISO

- Cuando la unidad viene de fábrica, los grupos de usuario (U, u) contienen los mismos programas que los grupos prefijados (A, b).
- Si ha editado un programa, este será grabado o intercambiado tal como lo haya editado.
- Si ha elegido un programa de un grupo prefijado, cuando pulse la tecla [STORE/SWAP], se elegirá como destino de grabación el primer programa de grupo de usuario.

2. Para grabar/intercambiar programas individuales, gire el mando de parámetro 3 para hacer que en la parte superior derecha de la pantalla aparezca la indicación "PATCH".



NOTA

Si aparece la indicación "BANK", la operación posterior se realizará para todo el banco. Asegúrese de que aparezca la indicación correcta.

3. Gire el mando de parámetro 2 para que aparezca en pantalla la indicación "STORE?" o "SWAP?".



Cuando esté seleccionado "STORE?", el programa activo podrá ser grabado como un programa de usuario.

Cuando aparezca "SWAP?", el programa de usuario activo podrá ser intercambiado con otro programa de usuario.

NOTA

Si el programa fuente pertenece a un grupo prefijado, no aparecerá la indicación "SWAP?".

 Use el mando [TYPE] o los pedales de disparo BANK [♥]/[▲] para elegir el nombre del grupo/número de banco de destino de la operación de grabación/intercambio.



 Utilice el mando de parámetro 1 o los pedales de disparo 1 – 5 para elegir el número del programa de destino de la operación de grabación/intercambio.



6. Pulse de nuevo la tecla [STORE/SWAP].

Se realizará la operación de grabación/intercambio y el G9.2tt volverá al modo de reproducción quedando como activo el programa de destino de la operación de grabación/intercambio.

Si pulsa [EXIT] en lugar de [STORE/SWAP], anulará el proceso y volverá al modo previo.

NOTA

Los ajustes del Energizer y del Accelerator no son grabados como parte del programa.

Grabación/intercambio de bancos

Esta sección le explica cómo grabar/intercambiar bancos completos.

1. En el modo de reproducción, manual o de edición, pulse la tecla [STORE/SWAP].

El G9.2tt entrará en el modo de espera de grabación y el banco activo en ese momento se convertirá en la fuente del proceso de grabación/intercambio.

2. Para grabar/intercambiar bancos completos, gire el mando de parámetro 3 para que aparezca la indicación "BANK" en la parte superior derecha de la pantalla. Nombre de grupo/nº banco fuente grabación/intercambio



Nombre de grupo/nº banco destino de grabación/ intercambio.

Nombre de grupo/nº banco destino de grabación/ intercambio.

3. Gire el mando de parámetro 2 para que aparezca en pantalla la indicación "STORE?" o "SWAP?".

Cuando esté seleccionado "STORE?", el banco activo podrá ser grabado como un banco de usuario. Cuando esté seleccionado "SWAP?", el banco de usuario activo podrá ser intercambiado con algún otro banco de usuario.

NOTA

Si el banco fuente pertenece a un grupo prefijado, no aparecerá la indicación "SWAP?".

 Utilice al mando [TYPE] o los pedales de disparo BANK [▼]/[▲] para elegir el banco de destino de la operación de grabación/intercambio.

5. Pulse de nuevo la tecla [STORE/SWAP].

Se realizará la operación de grabación/ intercambio y el G9.2tt volverá al modo de reproducción quedando seleccionado el banco de destino de la operación de grabación/intercambio. Si pulsa [EXIT] en lugar de la tecla [STORE/SWAP], anulará el proceso y volverá al modo previo.

Reinicialización de los programas a los ajustes de fábrica

Incluso aunque haya realizado modificaciones en los programas del grupo de usuario, podrá hacer que todos los programas recuperen sus ajustes de fábrica (All Initialize).

ΝΟΤΑ

Cuando ejecute la función All Initialize, serán sobregrabados todos los programas de la zona de usuario. Realice el proceso con sumo cuidado.

1. Encienda el G9.2tt mientras mantiene pulsada la tecla [STORE/SWAP].



En pantalla aparecerá la indicación "All Initialize?".

A11	l In	itia	liz	e?
¥# 9	STOR	E N:	EXI	Т

2. Pulse de nuevo la tecla [STORE/ SWAP].

Todos los programas recuperarán sus ajustes de fábrica y el G9.2tt cambiará al modo de reproducción. Si pulsa la tecla [EXIT] antes de ejecutar el paso 2, anulará el proceso.

- - - - -

Uso de los pedales de expresión

Esta sección le explica cómo utilizar los dos pedales de expresión internos del G9.2tt.

Acerca de los pedales de expresión

El G9.2tt dispone de dos pedales de expresión que puede utilizar para controlar determinados parámetros de efectos en tiempo real.

El pedal de expresión 1 situado en la parte izquierda tiene cuatro destinos de control (P1-1 a P1-4), a cada uno de los cuales puede asignar un parámetro, lo que le permite ajustar a la vez hasta cuatro parámetros de distintos módulos. A continuación aparece un ejemplo, para que pueda hacerse una idea de cómo usar el pedal.



El pedal de expresión 2 situado en la parte derecha o pedal Z es sensible no solo al movimiento vertical sino también al horizontal. Tiene cuatro destinos de control en dirección vertical (P2V1 a P2V4) y cuatro en dirección horizontal (P2H1 a P2H4). A cada destino de control puede asignarle un parámetro.

Con un ajuste como el que aparece en el ejemplo de la derecha, cuando mueva el pedal en dirección

vertical modificará el parámetro Gain del módulo PRE-AMP, mientras que cuando lo mueva en dirección horizontal ajustará el parámetro Rate del módulo MOD/EFX2. También es posible controlar ambos parámetros a la vez con el mismo pedal.



AVISO

- Puede ajustar el rango del parámetro cubierto por los pedales de expresión 1 y 2 para cada destino de control independientemente.
- En el modo bypass, ambos pedales de expresión funcionan como pedales de volumen cuando los mueva en dirección vertical. (El mover el pedal de expresión 2 en dirección horizontal 2 no tendrá efecto).
- En el modo de anulación, ambos pedales de expresión no tienen efecto.

NOTA

El pedal de expresión 2 del G9.2tt ha sido diseñado para su manejo con los pies. Una vez que haya girado el pedal totalmente hacia la derecha, si lo fuerza hacia abajo, lo golpea, o ejerce sobre él una presión excesiva, podría dañarlo. Asegúrese de utilizar el pedal solo en el rango para el que ha sido diseñado.

ZOOM G9.2tt

Asignación de destinos de control al pedal de expresión 1

Esta sección le describe cómo asignar un destino de control al pedal de expresión 1.

1. En el modo de reproducción, elija el programa.

AVISO

Puede ajustar individualmente para cada programa los parámetros a ser controlados por los pedales de expresión 1/2 y el rango de ajuste.

2. Pulse la tecla [PEDAL 1 SETTING].

Aparecerá la siguiente pantalla:



Nombre de módulo Nombre del tipo de efecto

AVISO

El ajuste del pedal 1/2 está incluido en el módulo TOTAL/FUNCTION para el correspondiente programa. También puede cargar la pantalla anterior pulsando la tecla de módulo de efectos [TOTAL/FUNCTION] y girando el mando [TYPE].

3. Gire el mando [TYPE] para seleccionar uno de los cuatro destinos de control (P1-1 a P1-4).



Los pasos posteriores son los mismos para P1-1 a P1-4 .

4. Gire el mando de parámetro 1 para elegir el parámetro a controlar.



Conforme vaya girando el mando de parámetro 1, irá cambiando el parámetro y el módulo de efectos.

AVISO

- Para más información sobre los parámetros que puede elegir como destino de control, vea "Tipos de efectos y parámetros" en las páginas 60 - 75.
- Cuando elija "Volume" como destino de control, el pedal de expresión 1 funcionará como un pedal de volumen.
- Si aparece la indicación "NOT Assign", no habrá ningún parámetro asignado al destino de control activo. Asignando los cuatro destinos de control a "NOT Assign", desactivará el pedal de expresión 1.

NOTA

Si elige "NOT Assign", no podrá ejecutar los pasos 5 y 6.

5. Para ajustar el rango para el parámetro a controlar, utilice el mando de parámetro 2 (valor mínimo) y el mando de parámetro 3 (valor máximo).

Los ajustes seleccionados con los mandos de parámetro 2 y 3 determinarán el valor cuando el pedal esté en la posición de puntera arriba (valor mínimo) y cuando esté pulsado a fondo (valor máximo).

La pantalla cambiará de la siguiente manera:



AVISO

- El rango disponible para el ajuste dependerá del parámetro elegido en el paso 4.
- También es posible ajustar "min" a un valor superior que "MAX". En este caso, el parámetro estará al mínimo cuando pulse a tope el pedal, mientras que estará al máximo cuando levante el pie del pedal.

6. Para utilizar el pedal de expresión 1 para activar o desactivar el módulo, gire el mando de parámetro 4 y seleccione "Enable".

El pedal de expresión 1 tiene un interruptor que se dispara cuando pise el pedal un poco más allá del tope. Se activará o desactivará el módulo al cual pertenece el parámetro seleccionado.

Cuando gire el mando de parámetro 4, aparecerá la siguiente pantalla:



AVISO

Si elige "Disable" en la pantalla anterior, no podrá cambiar el estado on/off del módulo.

7. Repita los pasos 3 – 6 para ajustar del mismo modo los otros destinos de control.

NOTA

También es posible elegir el mismo parámetro para más de un destino de control, si bien en algunos casos, los cambios extremos en el valor del parámetro producen ruido. Esto no es ningún defecto.

 Cuando haya realizado todos los ajustes para el pedal de expresión 1, pulse la tecla [EXIT].



La unidad volverá al modo de reproducción.

9. Si es necesario, grabe el programa.

ΝΟΤΑ

Los cambios que haya realizado en los ajustes del pedal se perderán en cuanto elija un nuevo programa. Para conservarlos, grabe el programa $(\rightarrow p. 28)$.

Asignación de destinos de control al pedal de expresión 2

Esta sección le describe cómo asignar un destino de control al pedal de expresión 2. Tanto para el movimiento en dirección vertical como para el realizado en horizontal, puede asignar cuatro destinos de control. Dispone de un interruptor de activación/desactivación de módulos solo disponible para el movimiento en dirección vertical.

1. En el modo de reproducción, elija el programa.

2. Pulse la tecla [PEDAL 2 SETTING].

Aparecerá la siguiente pantalla:

Nombre parámetro destino de control Indicación de destino de control (P2V1 – P2V4, P2H1 – P2H4)



Nombre de módulo Nombre de tipo de efecto

AVISO

El ajuste del pedal 1/2 está incluido en el módulo TOTAL/FUNCTION para el correspondiente programa. También puede cargar la pantalla anterior pulsando la tecla de módulo de efectos [TOTAL/FUNCTION] y girando el mando [TYPE].

3. Para asignar un destino de control para el movimiento en vertical, gire el mando [TYPE] para seleccionar uno de los cuatro destinos de control para este desplazamiento (P2V1 a P2V4).



Los pasos posteriores son los mismos para P2V1 a P2V4.

4. Gire el mando de parámetro 1 para elegir el parámetro a controlar.



Conforme vaya girando el mando de parámetro 1, irá cambiando el parámetro y el módulo de efectos.

AVISO

- Para más información sobre los parámetros que puede elegir como destino de control, vea "Tipos de efectos y parámetros" en las páginas 60 – 75.
- Cuando elija "Volume" como destino de control, el pedal de expresión 2 funcionará como un pedal de volumen.
- Si aparece la indicación "NOT Assign", no habrá ningún parámetro asignado al destino de control activo. Asignando los cuatro destinos de control a "NOT Assign", desactivará el pedal de expresión 2.

NOTA

Si elige "NOT Assign", no podrá ejecutar los pasos 5 y 6.

5. Para ajustar el rango para el parámetro a controlar, utilice el mando de parámetro 2 (valor mínimo) y el mando de parámetro 3 (valor máximo).

La pantalla cambiará de la siguiente manera:

Valor máximo

AVISO

- El rango disponible para el ajuste dependerá del parámetro elegido en el paso 4.
- También es posible ajustar "min" a un valor superior que "MAX". En este caso, el parámetro estará al mínimo cuando pulse a tope el pedal, y al mínimo cuando levante el pie del pedal.
- Para utilizar el pedal de expresión 2 para activar o desactivar el módulo, gire el mando de parámetro 4 y elija "Enable".

El pedal de expresión 2 tiene un interruptor que se dispara cuando pise en dirección vertical el pedal un poco más allá del tope. Se activará o desactivará el módulo al cual pertenece el parámetro seleccionado.

Cuando gire el mando de parámetro 4, aparecerá la siguiente pantalla:



AVISO

Si elige "Disable" en la pantalla anterior, no podrá cambiar el estado de activación/desactivación del módulo.

7. Repita los pasos 3 – 6 para ajustar del mismo modo los otros destinos de control para el movimiento en vertical.

 Para asignar los destinos de control para el movimiento en horizontal, gire el mando [TYPE] y elija uno de los cuatro destinos para el movimiento en esa dirección (P2H1 a P2H4).

Aparecerá la siguiente pantalla:



Los pasos posteriores son los mismos para P2H1 a P2H4.

 Repita los pasos 4 – 5 para ajustar los valores máximo y mínimo para el destino de control.

NOTA

Para el movimiento en horizontal del pedal de expresión 2, no dispone de ningún interruptor de activación/desactivación de módulos. Por lo tanto, el mando de parámetro 4 no tiene efecto.

 Repita los pasos 8 – 9 para ajustar del mismo modo los otros destinos de control para el movimiento en horizontal.

NOTA

También es posible elegir el mismo parámetro para más de un destino de control, si bien en algunos casos, los cambios extremos en el valor del parámetro producen ruido. Esto no es ningún defecto.

11. Cuando haya realizado todos los ajustes para el pedal de expresión 2, pulse la tecla [EXIT].



La unidad volverá al modo de reproducción.

12. Si quiere, grabe el programa.

NOTA

Los cambios que haya realizado en los ajustes del pedal se perderán en cuanto elija un nuevo programa. Para conservarlos, grabe el programa $(\rightarrow p. 28)$.

AVISO

El pedal de expresión 2 dispone de un tope para evitar el movimiento en dirección horizontal. Si no va a efectuar movimientos del pedal en esta dirección, le recomendamos que coloque ese tope.

Ajuste de los pedales de expresión

Los pedales de expresión 1/2 del G9.2tt vienen ajustados de fábrica para un funcionamiento óptimo, pero a veces es necesario reajustarlos. Si pulsa el pedal a tope y no cambia el sonido, o si este varía demasiado incluso aunque pulse mínimamente el pedal, ajuste el pedal tal como le indicamos aquí.

- Ajuste del pedal de expresión 1
- Mantenga pulsada la tecla [PEDAL 1 SETTING] mientras enciende la unidad.

En pantalla aparecerá la siguiente indicación:



 Con el pedal de expresión 1 en la posición de puntera arriba, pulse [STORE/SWAP].



En pantalla aparecerá ahora lo siguiente:

3. Pulse a tope el pedal de expresión 1 y después levante el pie del pedal.



4. Pulse la tecla [STORE/SWAP].



Ya habrá terminado con el ajuste del pedal de expresión y la unidad volverá al modo de reproducción.

AVISO

- El punto en el que el módulo es activado o desactivado al pulsar el pedal de expresión 1 es siempre el mismo, independientemente de la acción realizada en el paso 3.
- Para más información sobre la función de activación/desactivación del módulo, vea la página 33.
- Si aparece en pantalla la indicación "ERROR", repita el procedimiento desde el paso 2.

- Ajuste del pedal de expresión 2
- Mantenga pulsada la tecla [PEDAL 2 SETTING] mientras enciende la unidad.

En pantalla aparecerá la siguiente indicación:



2. Con el pedal de expresión 2 en la posición de puntera arriba, pulse [STORE/SWAP].



En pantalla aparecerá ahora lo siguiente:



3. Pulse a tope el pedal de expresión 2 en dirección vertical y después levante el pie del pedal y pulse la tecla [STORE/SWAP].



En pantalla aparecerá ahora lo siguiente:


4. Saque el tope del pedal de expresión 2 para fijar el pedal. Desplace después el pedal de expresión totalmente hacia la derecha y pulse la tecla [STORE/SWAP].



Cuando pulse la tecla [STORE/SWAP], aparecerá

en pantalla la siguiente indicación:



5. Pulse el tope del pedal de expresión 2, desplace después el pedal de expresión totalmente hacia la derecha y pulse la tecla [STORE/SWAP].



Cuando pulse la tecla [STORE/SWAP], ya habrá terminado el ajuste y la unidad volverá al modo de reproducción.

AVISO

Si aparece en pantalla la indicación "ERROR", repita el procedimiento desde el paso 2.

Uso del pedal de disparo de función

El G9.2tt dispone de dos pedales de disparo programable en el panel superior. Para cada pedal, puede elegir una entre un rango de funciones, asignársela al pedal y grabar el ajuste para cada programa de forma individual. Esta sección le describe cómo asignar funciones a los pedales de disparo de función 1/2.

1. En el modo de reproducción, elija el programa.

AVISO

Puede realizar la asignación del pedal de disparo de función 1/2 independientemente para cada programa.

2. Pulse la tecla de módulo de efectos [TOTAL/FUNCTION].

La asignación del pedal de disparo de función forma parte del módulo [TOTAL/FUNCTION]. Aparecerá la siguiente pantalla:



TOTAL:Tempo UBPM =120

3. Gire los mandos de parámetro 2/3 para elegir la función que quiera asignar a los pedales de disparo de función 1/2.

Utilice el mando de parámetro 2 para el pedal de disparo de función 1 y el mando de parámetro 3 para el pedal de disparo de función 2. Aparecerá la siguiente pantalla:





disparo de función 2

Puede asignar las siguientes funciones al pedal de disparo de función 1/2.

• PRE-AMP CH A/B

El pedal de disparo de función le permitirá cambiar entre los canales de previo A y B.

BPM TAP

El pedal de disparo de función se utiliza para especificar el tempo individual para un programa (\rightarrow p. 39). Cuando pulse el pedal repetidamente, el tempo será ajustado al intervalo transcurrido entre las dos últimas pulsaciones.

AVISO

Utilizando el tempo ajustado aquí, podrá sincronizar determinados parámetros (Time y Rate) en unidades de notas (\rightarrow p. 40).

Delay TAP

El pedal de disparo de función sirve para especificar el parámetro Time para el módulo DELAY.

AVISO

- Mientras que BPM TAP especifica el tempo para un programa individual, Delay TAP usa el intervalo de las pulsaciones del pedal para ajustar directamente el valor del parámetro Time (tiempo de retardo).
- Para poder usar Delay TAP, el módulo DELAY debe estar activado para ese parámetro.

Hold Delay

El pedal de disparo de función controla la activación/desactivación de la función de mantenimiento de retardo. Cuando escoja un programa que utilice la función de mantenimiento, al pulsar el pedal de disparo de función activará el mantenimiento, haciendo que se repita el sonido retardado activo. Si pulsa el pedal de disparo de función de nuevo desactivará el mantenimiento y el sonido retardado pasará a tener una fase de decaimiento como ocurre normalmente (vea la imagen que hay en la página siguiente).



AVISO

Para poder utilizar Hold Delay, el módulo DELAY debe estar activado para ese programa.

Delay Mute

El pedal de disparo de función activa o desactiva la anulación de la señal de entrada del módulo DELAY.

Bypass OnOff, Mute OnOff

El pedal de disparo de función controla la activación/desactivación de la función bypass o mute. Cuando esté activado alguno de estos modos, aparecerá la pantalla del afinador.

Manual Mode

El pedal de disparo de función servirá para cambiar entre el modo de reproducción y el modo manual.

 COMP OnOff, WAH/EFX1 OnOff, EXT LOOP OnOff, ZNR OnOff, PRE-AMP OnOff, EQ OnOff, MOD/EFX2 OnOff, DELAY OnOff, REVERB OnOff

El pedal de disparo de función se utilizará para activar/desactivar el correspondiente módulo.

HINT

- Cuando elija "PRE-AMP CH A/B", el piloto del correspondiente pedal de disparo de función se encenderá en rojo (A) o en verde (B). Cuando seleccione "BPM TAP" o "Delay TAP", el LED parpadeará en naranja de forma sincronizada con el ajuste BPM.
- Tambiés es posible asignar la misma función a ambos pedales de disparo.
- Después de que haya seleccionado una función para asignársela al pedal de disparo de función, pulse la tecla [EXIT].

NOTA

Los cambios que haya realizado en las asignaciones del pedal se perderán en cuanto elija un nuevo programa. Para conservarlos, grabe el programa (\rightarrow p. 28).

Cuando cargue el programa grabado, el pedal de disparo de función controlará la función seleccionada.

Ajuste del tempo de un programa

El G9.2tt le permite especificar el tempo para cada programa a nivel individual y sincronizar determinados parámetros a este tempo en unidades de notas. Este apartado le explica cómo especificar y utilizar el ajuste del tempo para un programa:

1. En el modo de reproducción, elija el programa.

2. Pulse la tecla de módulo de efectos [TOTAL/FUNCTION].

El ajuste de tempo para cada programa forma parte del módulo [TOTAL/FUNCTION].

Cuando pulse la tecla del módulo de efectos [TOTAL/FUNCTION], aparecerá en pantalla el ajuste de tempo activo.



3. Gire el mando de parámetro 1 para ajustar el tempo.

El rango para el ajuste de tempo es 40 - 250.

4. Para sincronizar un parámetro respecto al tempo especificado, elija el tipo de efecto y el parámetro de efectos a sincronizar y seleccione el símbolo de la nota a cuyo valor quiera sincronizar el parámetro.

El valor ajustado para parámetros de efectos que admitan sincronización respecto al tempo puede ser seleccionado en unidades de notas, utilizando como referencia el tempo específico del programa.

Por ejemplo, el parámetro Time del tipo de efecto TAPE ECHO en el módulo MOD/EFX2 admite la sincronización con el tempo de un programa concreto. Para utilizar esta opción, gire el mando de parámetro correspondiente desde el ajuste máximo (2000) hacia la derecha hasta que aparezca en pantalla un símbolo de nota.

AVISO

En la sección "Tipos de efectos y parámetros" (\rightarrow páginas 60 – 75), los parámetros que admiten sincronización respecto al tempo vienen indicados mediante un símbolo de nota.

5. Escoja un valor para el parámetro eligiendo un símbolo de nota.

Puede escoger entre los siguientes ajustes:

"B	Fusa
j:	Semicorchea
13	Tresillo de negras
"k.,	Semicorchea con puntillo
j,	Corchea
13	Tresillo de blancas
"h "	Corchea con puntillo

4	Negra
	Negra con puntillo
J ×2	Negra x 2
:	:
J ×20	Negra x 20

NOTA

El rango de ajuste disponible dependerá del parámetro.

Cuando haya seleccionado el ajuste de corchea, el parámetro Time será ajustado a un valor que corresponde a una corchea en el tempo específico del programa. Cuando modifique el tempo, también cambiará el tiempo de retardo de acuerdo a él.

ΝΟΤΑ

Dependiendo de la combinación del ajuste de tempo y del símbolo de nota elegido, el rango máximo de valores del parámetro (como 2000 ms) puede ser sobrepasado. En este caso, el valor será automáticamente dividido por la mitad (o ajustado a 1/4 si el rango ha sido sobrepasado excesivamente.

6. Cuando haya terminado con el ajuste del tempo y de los parámetros, pulse la tecla [EXIT].

La unidad volverá al modo de reproducción. Grabe el programa si quiere.

El procedimiento anterior utiliza el tempo ajustado en el paso 3 como referencia para el ajuste de nota realizado en el paso 5. Si la función "BPM TAP" ha sido asignada al pedal de disparo de función 1/2, podrá especificar el tempo por medio del pedal durante una actuación y hacer que el parámetro cambie de acuerdo a ese tempo.

Uso del bucle de efectos

Las tomas EXT LOOP SEND/RETURN del panel trasero del G9.2tt le permiten conectar un pedal de efectos, una unidad de efectos o dispositivos similares. Los ajustes para la activación/desactivación de efectos externos y para el nivel de envío/ retorno pueden ser grabados como parte de un programa. Esta sección le explica cómo utilizar un bucle de efectos.

1. Conecte el efecto externo a las tomas EXT LOOP SEND/RETURN. Aparecerá la siguiente pantalla:



AVISO

Cuando conecte un efecto que tenga un nivel de entrada medio de +4 dBm (unidad de efectos o dispositivos similares), ajuste el interruptor EXT LOOP GAIN a "+4 dBm". Cuando conecte un efecto de instrumento o pedal de efectos, utilice el ajuste "-10 dBm".

ΝΟΤΑ

- El efecto externo siempre debe estar ajustado a ON, para permitir la conmutación on/off del efecto en el G9.2tt.
- Si el efecto externo le permite el ajuste del ratio de mezcla entre el sonido original y el sonido con efectos (como por ejemplo una reverb o un retardo), ajuste el sonido original al 0% y el sonido con efectos al 100%.

2. Elija el programa en el modo de reproducción.

AVISO

Puede realizar los ajustes de bucle de efectos para cada programa individualmente.

3. Pulse la tecla de módulo de efectos [EXT LOOP] para activar el modo de edición.

Los ajustes de bucle de efectos se realizan en el módulo EXT LOOP.



NOTA

Cuando aparezca la indicación "EXT LOOP Module OFF", el módulo EXT LOOP estará entonces desactivado. Pulse la tecla [EXT LOOP] para activarlo.

4. Utilice el mando de parámetro 1 para ajustar el nivel de la señal enviado desde el G9.2tt a la unidad de efectos exterior (nivel de envío).



AVISO

Si el nivel de entrada en la unidad de efectos exterior no es suficiente ni siquiera con el nivel de envío al máximo, o si se produce distorsión en la entrada de la unidad de efectos externa incluso con el nivel de envío al mínimo, compruebe que el ajuste del interruptor EXT LOOP GAIN sea correcto.

 Utilice el mando de parámetro 2 para ajustar el nivel de la señal enviado desde la unidad de efectos exterior al G9.2tt (nivel de retorno).



6. Utilice el mando de parámetro 3 para ajustar el balance de nivel entre la

señal devuelta por la unidad de efectos externa y la señal interna del G9.2tt (nivel señal seca).



AVISO

- Si el efecto externo es de alguno de los tipos que mezcla el sonido con efectos con el sonido original (como una reverb, chorus o retardo), ajuste el balance de nivel entre el sonido original y el sonido con efectos ajustando el nivel de retorno y el nivel de la señal seca.
- Si el efecto externo es de alguno de los tipos que procesa la señal de entrada para su salida (como un compresor o un ecualizador), el nivel de señal seca debe ser ajustado normalmente a 0 y el nivel de señal debe regulado con el parámetro de nivel de retorno.
- 7. Cuando haya terminado con los ajustes del bucle de efectos, pulse la tecla [EXIT].



La unidad volverá al modo de reproducción.

8. Si quiere, grabe el programa.

La próxima vez que cargue el programa grabado, también serán activados los ajustes de los efectos externos.

AVISO

Si la unidad de efectos externa admite los cambios de programa vía MIDI, el G9.2tt podrá controlar los efectos enviando mensajes de cambio de programa. De esta forma, puede sincronizar el cambio de programa y el cambio de lista de programas en el G9.2tt (\rightarrow p. 44).

Ejemplos de usos del sistema MIDI

Esta sección le describe las distintas funciones MIDI del G9.2tt.

Lo que puede hacer con el MIDI

El G9.2tt le permite utilizar el MIDI de distintas formas, tal y como le indicamos a continuación:

Envío y recepción de información de cambio de programa vía MIDI

Cuando cambie de programa en el G9.2tt, el conector MIDI OUT transmitirá los mensajes MIDI correspondientes (cambio de programa o selección de banco + cambio de programa). Asímismo, cuando se reciba un mensaje MIDI válido en el conector MIDI IN, el G9.2tt realizará el correspondiente cambio de programa.

Esto le permite cambiar automáticamente de programa en el G9.2tt por medio de un secuenciador MIDI o enlazar el funcionamiento del G9.2tt a los cambios de programa realizados desde otras unidades MIDI activas.

Envío y recepción de información de pedal/pedal de disparo/tecla vía MIDI

Cuando utilice teclas específicas o pedales de disparo del G9.2tt, o los pedales de expresión 1/2, el conector MIDI OUT transmitirá los mensajes MIDI correspondientes (cambio de control). Asímismo, cuando se reciba un mensaje MIDI válido en el conector MIDI IN, el G9.2tt modificará el correspondiente parámetro.

Esto le permite utilizar el G9.2tt como un controlador de tiempo real para otros dispositivos MIDI activos o para modificar parámetros de efectos y el estado de activación/desactivación de los módulos por medio de un secuenciador MIDI, un sintetizador u otro dispositivo MIDI activo.

Intercambio de datos de programas entre dos unidades G9.2tt vía MIDI

Los datos de los programas del G9.2tt pueden ser transmitidos como mensajes MIDI (sistema exclusivo) para copiarlos en otro G9.2tt.

Selección del canal MIDI

Para permitir un correcto envío y recepción de mensajes de cambio de programa, cambio de control y otros mensajes MIDI, el ajuste del canal MIDI (1 - 16) del G9.2tt y el de otras unidades MIDI debe coincidir. Para ajustar el canal MIDI del G9.2tt, haga lo siguiente:

1. En el modo de reproducción, pulse la tecla [AMP SELECT/SYSTEM].

Aparecerá el menú AMP SELECT/SYSTEM para los parámetros que se aplican a todos los programas.



2. Gire el mando [TYPE] para elegir el parámetro "MIDI Rx Ch" (canal de recepción MIDI).



 Gire el mando de parámetro 1 para elegir el canal MIDI (1 – 16) en el que el G9.2tt recibirá los mensajes MIDI.



4. Gire el mando [TYPE] para elegir el parámetro "MIDI Tx Ch" (canal de transmisión MIDI).



- 5. Gire el mando de parámetro 1 para elegir el canal MIDI (1 – 16) en el que el G9.2tt enviará mensajes MIDI.
- Cuando haya terminado el ajuste, pulse la tecla [EXIT] para salir del menú AMP SELECT/SYSTEM.

En pantalla aparecerá el mensaje "Store...?", que le preguntará si quiere grabar las modificaciones realizadas.



7. Pulse [STORE/SWAP] para grabar los cambios.



El ajuste del canal MIDI será aceptado y la unidad volverá al modo de reproducción.

En la situación anterior, solo estarán activas las teclas [STORE/SWAP] y [EXIT]. Para anular los cambios y volver al modo de reproducción sin grabar nada, pulse la tecla [EXIT].

Envío y recepción de información de cambio de programa vía MIDI (cambio de programa)

Puede enviar y recibir información de cambio de programa en el G9.2tt vía MIDI a través de mensajes de cambio de programa o selección de banco + cambio de programa.

Hay dos formas de hacer esto (modos de cambio de programa):

Modo directo

Con este método, se utiliza una combinación de mensajes de selección de banco MIDI y de cambio de programa para indicar el programa. En el ajuste por defecto, todos los programas del G9.2tt están asignados a un número de banco MIDI y un número de cambio de programa MIDI. Puede utilizar estos para especificar directamente un programa.

AVISO

- Los mensajes MIDI de selección de banco son un tipo de mensajes para especificar la categoría de sonido de un sintetizador o dispositivo similar. Se usan en combinación de mensajes de cambio de programa.
- Normalmente, la selección de banco se especifica en dos partes, utilizando el valor MSB (bit más significativo) y LSB (bit menos significativo).

Modo de distribución o "mapeo"

En este método, solo se utilizan mensajes de cambio de programa MIDI para especificar el programa. Para asignar los números de cambio de programa 0 - 127 a los programas se utiliza un mapa de cambio de programa, para que la selección se realice usando esta información. Con este método puede especificar un máximo de 128 programas.

Activación del envío/recepción de cambio de programa

El procedimiento para activar el envío/recepción de mensajes de cambio de programa (+ selección de banco) es el siguiente:

1. En el modo de reproducción, pulse la tecla [AMP SELECT/SYSTEM].





 Para permitir que el G9.2tt pueda recibir mensajes de cambio de programa (+ selección de banco), gire el mando [TYPE] para que aparezca el parámetro "MIDI PC Rx" (recepción de cambio de programa) y gire el mando de parámetro 1 para elegir el ajuste "ON".



3. Para permitir que el G9.2tt pueda enviar mensajes de cambio de programa (+ selección de banco), gire el mando [TYPE] para que aparezca el parámetro "MIDI PC Tx" (envío de cambio de programa) y gire el mando de parámetro 1 para seleccionar el ajuste "ON".



 Cuando haya terminado con estos ajustes, pulse la tecla [EXIT] para salir del menú AMP SELECT/SYSTEM.

Aparecerá en pantalla la indicación "Store...?", que le preguntará si quiere guardar los cambios.



5. Pulse la tecla [STORE/SWAP] para grabar los cambios.

El ajuste será aceptado y la unidad volverá al modo de reproducción.

En la situación anterior, solo estarán activas las teclas [STORE/SWAP] y [EXIT]. Si pulsa

[EXIT], anulará los cambios y la unidad volverá al modo de reproducción sin grabar nada.

Uso del modo directo

Utilizando una combinación de mensajes MIDI de selección de banco y de cambio de programa puede especificar directamente un programa.

NOTA

Antes de llevar a cabo los siguientes pasos, compruebe que el ajuste del canal MIDI de envío/ recepción del G9.2tt sea correcto (\rightarrow p. 43) y que el envío/recepción de mensajes de cambio de programa (\rightarrow p. 44) esté activado.

1. En el modo de reproducción, pulse la tecla [AMP SELECT/SYSTEM].



 Gire el mando de parámetro [TYPE] para hacer que aparezca en pantalla el parámetro "MIDI PCMODE" (modo de cambio de programa).



3. Compruebe que esté seleccionado "DIRECT" como modo de cambio de programa.

Si no es así, gire el mando de parámetro 1 para elegir el ajuste "DIRECT". Esto permite la selección directa de programas utilizando mensajes de selección de banco y de cambio de programa.

AVISO

Para más información acerca de qué número de cambio de programa/número de banco está asignado a cada programa, vea la lista que aparece al final de este manual (\rightarrow p. 79).

4. Cuando haya terminado con el ajuste, pulse [EXIT] para salir del menú AMP SELECT/SYSTEM.

Si ha modificado algún ajuste del menú AMP

SELECT/SYSTEM, en pantalla aparecerá la indicación "Store...?", que le preguntará si quiere grabar los cambios.

5. Pulse la tecla [STORE/SWAP] para grabar los cambios.

El ajuste será aceptado y la unidad volverá al modo de reproducción.

En la situación anterior, solo estarán activas las teclas [STORE/SWAP] y [EXIT]. Si pulsa [EXIT], anulará los cambios y la unidad volverá al modo de reproducción sin grabar nada.

 Para poder enviar y recibir mensajes de cambio de programa (+ selección de banco), conecte el G9.2tt y otras unidades MIDI de la siguiente forma:

Ejemplo de conexión para el envío de mensajes de cambio de programa (+selección de banco)

- (1) Cuando elija un programa en el G9.2tt ...
- (2) será enviado un mensaje de cambio de programa (+ selección de banco)



Ejemplo de conexión para la recepción de mensajes de cambio de programa (+selección de banco)

(1) Cuando se recibe un mensaje de cambio de programa (+ selección de banco)...



(2) es seleccionado el programa en el G9.2tt.

AVISO

 Cuando en el G9.2tt esté ajustado a "DIRECT" el modo de cambio de programa y la unidad MIDI externa envíe solo el MSB o LSB del mensaje de selección de banco, se utilizará la última instrucción completa de selección de banco recibida (valores iniciales: MSB = 0, LSB = 0).

 Cuando la unidad MIDI externa envíe solo el mensaje de cambio de programa sin el MSB y LSB de selección de banco, se aplicará la misma regla que en el caso anterior, es decir, se utilizará la última instrucción completa de selección de banco recibida (valores iniciales: MSB = 0, LSB = 0).

ΝΟΤΑ

Cuando la unidad MIDI externa envíe al G9.2tt solo un mensaje de selección de banco, no se producirá ningún cambio. La próxima vez que el G9.2tt reciba un cambio de programa, se utilizará la última instrucción de selección de banco.

Uso del modo de "mapeo"

En este modo, se utiliza una distribución de mensajes de cambio de programa para asignar programas, de tal forma que los programas solo pueden ser especificados por medio de mensajes de cambio de programa.

NOTA

Antes de llevar a cabo los siguientes pasos, compruebe que el ajuste del canal MIDI de envío/ recepción del G9.2tt sea correcto (\rightarrow p. 43) y que esté activado el envío/recepción de mensajes de cambio de programa (\rightarrow p. 44).

1. En el modo de reproducción, pulse la tecla [AMP SELECT/SYSTEM].



 Gire el mando [TYPE] para que aparezca el parámetro "MIDI PCMODE" (modo de cambio de programa).



3. Gire el mando de parámetro 1 para que aparezca la indicación "MAPPING".

Ahora podrá especificar los programas utilizando mensajes de cambio de programa de acuerdo a la distribución de mensajes de cambio de programa.



Gire el mando [TYPE] para que aparezca el parámetro "PC MAP" (distribución de cambio de programa).

En esta pantalla, puede asignar un programa del G9.2tt a un número de cambio de programa comprendido entre 0 y 127.



- Para asignar un programa a un número de cambio de programa, haga lo siguiente:
 - (1) Gire el mando de parámetro 1 hasta que aparezca en la línea superior de la pantalla el número de cambio de programa que vaya a ser utilizado.



(2) Use los mandos de parámetro 2 y 3 para elegir el nombre de grupo/ número de banco y el número de programa a asignar al número de cambio de programa.



 (3) Repita estos pasos para otros números de cambio de programa.

6. Cuando haya terminado con este ajuste, pulse la tecla [EXIT] para salir del menú AMP SELECT/SYSTEM.

En pantalla aparecerá la indicación "Store...?", que le preguntará si quiere grabar los cambios.

7. Pulse [STORE/SWAP] para grabar los cambios.

El ajuste será aceptado y la unidad volverá al modo de reproducción.

En la situación anterior, solo estarán activas las teclas [STORE/SWAP] y [EXIT]. Si pulsa [EXIT], anulará los cambios y la unidad volverá al modo de reproducción sin grabar nada.

 Para poder enviar y recibir mensajes de cambio de programa, siga las intrucciones del paso 6 del apartado "Uso del modo directo" (→ p. 45).

Envío y recepción de información de funcionamiento de pedal/pedal de disparo/tecla vía MIDI (cambio de control)

El G9.2tt puede enviar y recibir mensajes de cambio de control vía MIDI. Estos mensajes gestionan acciones como por ejemplo el funcionamiento de los pedales de expresión 1/2 y la activación/desactivación de módulos o del estado bypass/anulación con las teclas y los pedales de disparo. Cada acción puede tener asignado su propio número de cambio de control (CC#).

Activación del envío/recepción de cambio de control

El procedimiento para permitir el envío/recepción de los mensajes de cambio de control es el siguiente:

1. En el modo de reproducción, pulse la tecla [AMP SELECT/SYSTEM].

MP SELECT SYSTEM

AMP Select 1/28 BFRONT

 Para permitir que el G9.2tt pueda recibir mensajes de cambio de control, gire el mando [TYPE] para que aparezca el parámetro "MIDI CTRL Rx" (recepción de cambio de control) y gire el mando de parámetro 1 para seleccionar el ajuste "ON".



3. Para permitir que el G9.2tt pueda enviar mensajes de cambio de control, gire el mando [TYPE] para que aparezca el parámetro "MIDI CTRL Tx" (envío de cambio de control) y gire el mando de parámetro 1 para seleccionar el ajuste "ON".



4. Cuando ya haya terminado con los ajustes, pulse [EXIT] para salir del menú AMP SELECT/SYSTEM.

Aparecerá en pantalla la indicación "Store...?", que le preguntará si quiere grabar los cambios.

ore. STOREJ NFFXITI

5. Pulse la tecla [STORE/SWAP] para grabar los cambios.

El ajuste será aceptado y la unidad volverá al modo de reproducción.

En la situación anterior, solo estarán activas las teclas [STORE/SWAP] y [EXIT]. Si pulsa [EXIT], anulará los cambios y la unidad volverá al modo de reproducción sin grabar nada.

Asignación de números de cambio de control

Puede asignar números de cambio de control al pedal de expresión y a las teclas del G9.2tt. Para ello, haga lo siguiente:

ΝΟΤΑ

Antes de llevar a cabo los siguientes pasos, compruebe que el ajuste del canal MIDI de envío/ recepción del G9.2tt sea correcto (\rightarrow p. 43) y que esté activado el envío/recepción de mensajes de cambio de control (\rightarrow p. 47).

1. En el modo de reproducción, pulse la tecla [AMP SELECT/SYSTEM].



2. Gire el mando [TYPE] para que aparezca la pantalla de asignación de números de cambio de control.

Las operaciones a las que puede asignar un cambio de control aparecen en la tabla de la página siguiente.

Por ejemplo, para asignar un número de cambio de control al pedal de expresión 1, aparecerá la siguiente pantalla:



AVISO

La asignación de número de cambio de control siempre se aplica tanto al envío como a la recepción.

3. Gire el mando de parámetro 1 para especificar un número de cambio de control.

Indicación	Destino de control	CC por defecto	Rango de ajuste de CC
PEDAL1	Funcionamiento pedal de expresión 1	7	OFF, 1 – 5, 7 – 31, 64 – 95
PEDAL2-V	Funcionamiento pedal de expresión 2 en dirección vertical	11	OFF, 1 – 5, 7 – 31, 64 – 95
PEDAL2-H	Funcionamiento pedal de expresión 2 en dirección horizontal	12	OFF, 1 – 5, 7 – 31, 64 – 95
COMP	Activación/desactivación módulo COMP	64	OFF, 64 – 95
WAH/EFX1	Activación/desactivación módulo WAH/EFX1	65	OFF, 64 – 95
EXT LOOP	Activación/desactivación módulo EXT LOOP	66	OFF, 64 – 95
ZNR	Activación/desactivación módulo ZNR	67	OFF, 64 – 95
PRE-AMP	Activación/desactivación módulo PRE-AMP	68	OFF, 64 – 95
EQUALIZER	Activación/desactivación módulo EQ	69	OFF, 64 – 95
MOD/EFX2	Activación/desactivación módulo MOD/EFX2	70	OFF, 64 – 95
DELAY	Activación/desactivación módulo DELAY	71	OFF, 64 – 95
REVERB	Activación/desactivación módulo REVERB	72	OFF, 64 – 95
MUTE	Activación/desactivación modo de anulación	73	OFF, 64 – 95
BYPASS	Activación/desactivación modo Bypass	74	OFF, 64 – 95
CH A/B	Cambio de canal A/B de la sección de previo	75	OFF, 64 – 95



- Asigne los números de cambio de control a otras operaciones de la misma forma.
- 5. Cuando haya terminado con el ajuste, pulse la tecla [EXIT] para salir del menú AMP SELECT/SYSTEM.

Aparecerá en pantalla la indicación "Store...?", que le preguntará si quiere grabar los cambios.

6. Pulse [STORE/SWAP] para grabar los cambios.

El ajuste será aceptado y la unidad volverá al modo de reproducción.

En la situación anterior, solo estarán activas las teclas [STORE/SWAP] y [EXIT]. Si pulsa [EXIT], anulará los cambios y la unidad volverá al modo de reproducción sin grabar nada.

7. Para poder enviar y recibir mensajes de cambio de control, conecte el G9.2tt y otras unidades MIDI así:

Ejemplo de conexión para el envío de mensajes de cambio de control



Los valores de cambio de control enviados desde el G9.2tt variarán de la siguiente manera:

• Cuando esté utilizando el pedal de expresión 1/2

El ajuste del número de cambio de control asignado variará de forma continua a lo largo del rango 0 - 127. Para el pedal de expresión 2, pueden ser enviados simultáneamente dos mensajes de cambio de control, uno para el movimiento en horizontal y otro para el movimiento en vertical.

Cuando esté realizando una conmutación on/off de módulo

Cuando el módulo sea ajustado a on, se enviará como número de cambio de control el valor 127, mientras que si el módulo es ajustado a off, el valor enviado será 0.

Cuando esté realizando una conmutación on/off del modo bypass/anulación

Cuando ajuste a ON el modo de bypass/ anulación, se enviará como número de cambio de control el valor 127, mientras que si el modo es ajustado a OFF, el valor enviado será 0.

• Cuando esté realizando un cambio de canal A/B de la sección de previo

Cuando cambie al canal A, se enviará como número de cambio de control el valor 0, mientras que si cambia al canal B, el valor enviado será 127.

 Ejemplo de conexión para la recepción de mensajes de cambio de control





(2) tendrá lugar la misma operación que si hubiese utilizado el correspondiente pedal de expresión, pedal de disparo o tecla del G9.2tt.

De acuerdo a los valores de los cambios de control recibidos, el estado del G9.2tt y los ajustes de los parámetros cambiarán así:

● Cuando se reciba un mensaje de cambio de control para el pedal de expresión 1/2 El valor del parámetro asignado al pedal de expresión cambiará de acuerdo al valor del cambio de control (0 – 127). • Cuando se reciba un cambio de control para la conmutación on/off de módulo Si el valor del cambio de control está comprendido entre 0 y 63, el módulo será ajustado a off, mientras que si está entre 64 y 127, el módulo será ajustado a on.

Cuando se reciba un cambio de control para la conmutación on/off del modo bypass/mute

Si el valor del cambio de control está comprendido entre 0 y 63, el modo bypass/ mute será ajustado a off, mientras que si está entre 64 y 127, el modo será ajustado a on.

Cuando se reciba un cambio de control para el cambio de canal A/B de la sección de previo

Si el valor del cambio de control está comprendido entre 0 y 63, la sección de previo cambiará al canal A, mientras que si está comprendido entre 64 y 127, la sección de previo cambiará al canal B.

Envío y recepción de datos internos del G9.2tt vía MIDI

Los datos de programas grabados en un G9.2tt pueden ser enviados y recibidos como mensajes MIDI (sistema exclusivo). Cuando conecte dos unidades G9.2tt por medio de un cable MIDI, podrá copiar los datos de los programas de la unidad emisora en la unidad receptora.

NOTA

Cuando se reciba el volcado de programas, todos los datos de programas existentes en el G9.2tt de destino serán sobregrabados. Ejecute los siguientes pasos con sumo cuidado, para evitar la sobregrabación de datos importantes.

1. Conecte la toma MIDI OUT del G9.2tt fuente a la toma MIDI IN del G9.2tt de destino utilizando un cable MIDI.



Le explicamos por separado los pasos para el G9.2tt fuente y para el G9.2tt de destino.

G9.2tt destino

 Coloque el G9.2tt destino en el modo de reproducción y pulse la tecla [AMP SELECT/SYSTEM]. Utilice después el mando [TYPE] para que aparezca en pantalla el parámetro "BulkDumpRx" (recepción de volcado).

3. Pulse la tecla [PAGE].

El G9.2tt será activado para la operación de recepción de volcado de datos y enviará un mensaje MIDI de petición de datos al G9.2tt fuente.

■ G9.2tt fuente

4. Coloque el G9.2tt en el modo de reproducción y pulse la tecla [AMP SELECT/SYSTEM].



AMP Select 1/28 DFRONT

 Utilice el mando [TYPE] para hacer que aparezca en pantalla el parámetro "BulkDumpTx" (transmisión de volcado).



6. Pulse la tecla [PAGE].

El G9.2tt entrará en el modo de espera de envío de volcado de datos. En este estado, el G9.2tt enviará automáticamente datos de programas cuando reciba un mensaje MIDI de petición de datos.

Mientras el G9.2tt de destino esté recibiendo datos, aparecerá la siguiente pantalla:

AVISO

Si pulsa la tecla [EXIT] antes de que aparezca la indicación "Receiving...", la operación de envío/ recepción de datos de programas será anulada y volverá a la pantalla anterior.

Cuando haya terminado totalmente el proceso de envío/recepción de datos de programas, ambos G9.2tt volverán al menú AMP SELECT/ SYSTEM.

AVISO

En la página web de ZOOM Corporation (http:// www.zoom.co.jp) podrá encontrar programas editores/bibliotecas para su descarga. Utilizando este software, podrá grabar los datos de programa del G9.2tt en un ordenador.

Otras funciones

Uso de la función ARRM

El G9.2tt incluye una innovadora función llamada ARRM (modulación en tiempo real autorepetitiva) que utiliza varias formas de onda de control generadas internamente para modificar cíclicamente parámetros de efectos. Por ejemplo, puede elegir una forma de onda triangular y aplicarla a la frecuencia wah como destino de control. El efecto resultante será el siguiente:



Esta sección le explica la forma de utilizar la función ARRM.

1. En el modo de reproducción, elija un programa.

AVISO

Puede realizar los ajustes ARRM para cada programa individualmente.

2. Pulse la tecla de módulo de efectos [TOTAL/FUNCTION] para entrar en el modo de edición y gire el mando [TYPE] para que aparezca en pantalla la indicación "ARRM".



Nombre módulo Nombre tipo de efecto

3. Gire el mando de parámetro 1 para seleccionar el parámetro de destino de control.



Conforme vaya girando el mando de parámetro 1, irá cambiando el parámetro de efectos, el tipo de efecto y el módulo de efectos.

AVISO

- · Los parámetros que puede seleccionar como destinos de control son los mismos que puede elegir para su control con el pedal de expresión. Vea el apartado "Tipos de efectos y parámetros" en las páginas 60 - 75.
- · Cuando aparezca la indicación "NOT Assign", no habrá ningún parámetro asignado como destino de control y la función ARRM estará desactivada.

4. Para ajustar el rango para el parámetro a ser controlado, utilice el mando de parámetro 2 (valor mínimo) y el mando de parámetro 3 (valor máximo).

Los ajustes elegidos con los mandos de parámetros 2 y 3 determinan el valor que se alcanzará cuando las formas de onda de control lleguen a sus valores mínimo y máximo.



Valor máximo

La diferencia entre un rango de ajuste para un parámetro comprendido entre 0 (mínimo) - 100 (máximo) y 20 (mínimo) - 80 (máximo) queda perfectamente clara en el gráfico que aparece en la página siguiente.



AVISO

- El ajuste que podrá hacer del rango depende del parámetro.
- También es posible ajustar "min" a un valor superior a "MAX". En este caso, se invertirá la dirección del cambio de control.
- Para elegir el tipo de forma de onda de control y el ciclo, pulse una vez la tecla [PAGE] para cambiar de página.



La función ARRM dispone de cinco parámetros . Para ajustar los parámetros 4 y 5, pulse primero la tecla [PAGE] y después utilice los mandos de parámetro 1 y 2. (Para volver al ajuste de los parámetros 1 - 3, pulse una vez más la tecla [PAGE]).

6. Gire el mando de parámetro 1 para elegir la forma de onda de control.

Aparecerá la siguiente pantalla:



Las formas de onda disponibles serán las siguientes:



7. Gire el mando de parámetro 2 para seleccionar el ciclo de la forma de onda de control.

Aparecerá la siguiente pantalla:



El ciclo de la forma de onda de control utiliza el tempo específico del programa (\rightarrow p. 39) como referencia y es indicado en forma de semicorcheas, negras o negras x número (vea la tabla de la página 40).

El valor numérico después de x (2 - 20) le indica la duración de un ciclo en múltiplos de negras. Cuando elija el valor "2", la forma de onda de control variará en un intervalo cíclico que corresponde a una nota blanca del tempo específico del programa. Cuando elija el ajuste "4", el ciclo será de 4 tiempos (1 compás de 4/4).

8. Cuando haya terminado con el ajuste ARRM, pulse la tecla [EXIT].



La unidad volverá al modo de reproducción. Si quiere, grabe el programa.

Cuando en esta situación toque la guitarra, el parámetro de efectos seleccionado será modificado cíclicamente a través de la forma de onda de control generada internamente.

NOTA

Los cambios realizados en los ajustes ARRM se perderán en cuanto elija un nuevo programa. Si quiere conservar los cambios introducidos, grabe el programa (\rightarrow p. 28).

Uso del G9.2tt como interface audio para un ordenador

La conexión de la toma USB del G9.2tt a un ordenador le permite utilizar el G9.2tt como interface audio con conversor AD/DA y unidad de efectos internos. Las condiciones de entorno operativo para este tipo de uso son las siguientes:

Sistema operativo

- Windows XP
- Mac OS X (10.2 ó posterior)

Cuantización

Cuantización a 16 bits

Frecuencias de muestreo

32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz

AVISO

Con los sistemas operativos anteriores, el G9.2tt funcionará como interface audio simplemente al conectar el cable USB. No será necesario instalar ningún tipo de programa especial.

NOTA

El puerto USB del G9.2tt solo sirve para enviar y recibir datos audio. Para mensajes MIDI, utilice los conectores MIDLIN/OUT.

Para utilizar el G9.2tt como interface audio para el ordenador, introduzca el conector USB del G9.2tt en un puerto USB del ordenador. El G9.2tt será reconocido como un interface audio.

En esta situación, puede procesar el sonido de una guitarra conectada a la toma INPUT del G9.2tt con los efectos del G9.2tt y después grabarlo en las pistas audio de un programa DAW en el ordenador (vea abajo la figura 1).

Durante la reproducción con una aplicación DAW, el sonido de reproducción de las pistas audio es mezclado con el sonido de guitarra



procesado por los efectos del G9.2tt (vea la figura 2 en la página anterior).

Si quiere, puede anular durante la reproducción la señal de guitarra después del procesado de efectos (vea la figura 3 en la página anterior). Para más información, consulte el siguiente apartado.

Para más información sobre la grabación y la reproducción, vea la documentación de su programa DAW.

NOTA

- Si la aplicación DAW tiene una función de eco (la señal de entrada durante la grabación es enviada directamente a una salida), deberá desactivarla cuando esté usando el G9.2tt con la salida directa activada. Si realiza la grabación con la función de eco activada, la señal de salida puede que suene como si hubiese sido procesada por un efecto flanger o la señal de la salida directa puede sonar retardada.
- Use un cable USB de alta calidad y emplee la menor longitud de cable posible.

Anulación de la salida directa cuando esté usando una conexión USB

Cuando el G9.2tt esté conectado a un ordenador y lo utilice como interface audio, si quiere puede anular la señal que aparece en la toma OUTPUT después del procesado de efectos. Para ello, haga lo siguiente:

1. En el modo de reproducción, pulse la tecla [AMP SELECT/SYSTEM].

Aparecerá el menú AMP SELECT/SYSTEM para los parámetros que se aplican a todos los programas.





 Gire el mando [TYPE] para hacer que aparezca en pantalla la indicación "USB Monitor" (modo de salida cuando esté usando la conexión USB).

3. Gire el mando de parámetro 1 para

 Gire el mando de parámetro 1 para elegir uno de los siguientes ajustes:

USB+DIRECT

La señal después del procesado de efectos aparecerá en la toma OUTPUT también cuando utilice la conexión USB.

• USB Only

La señal después del procesado de efectos en la toma OUTPUT será anulada cuando utilice la conexión USB.

4. Cuando haya terminado con los ajustes, pulse la tecla [EXIT].

AVISO

El ajuste del parámetro USB Monitor será reinicializado a su valor por defecto (USB+DIRECT) cuando apague la unidad y vuelva a encenderla de nuevo.

Acerca de los programas editores/biblioteca

En la página web de ZOOM CORPORATION podrá encontrar programas editores/biblioteca para su descarga.

Para utilizar el software, el ordenador debe tener un interface MIDI y deben estar conectadas las tomas MIDI IN/MIDI OUT del ordenador y los conectores MIDI OUT/MIDI IN del G9.2tt. Este software le permitirá entonces grabar los datos de de programas del G9.2tt en un ordenador, editarlos y copiarlos de nuevo en el G9.2tt.

 Página web de ZOOM CORPORATION http://www.zoom.co.jp

Ajuste del contraste de la pantalla

Si quiere, puede ajustar el contraste de la pantalla de la siguiente manera:

1. En el modo de reproducción, pulse la tecla [AMP SELECT/SYSTEM].

Aparecerá el menú AMP SELECT/SYSTEM para los parámetros que se aplican a todos los programas.



2. Gire el mando [TYPE] para hacer que aparezca en pantalla la indicación "Contrast" (contraste de pantalla).



3. Gire el mando de parámetro 1 para ajustar el contraste en el rango 1 – 3.



4. Cuando haya terminado con el ajuste, pulse la tecla [EXIT] para salir del menú AMP SELECT/SYSTEM.

Aparecerá en pantalla la indicación "Store...?", que le preguntará si quiere grabar los cambios.



5. Pulse la tecla [STORE/SWAP] para grabar los cambios.



El ajuste de contraste será aceptado y la unidad volverá al modo de reproducción.

En la situación anterior, solo estarán activas las teclas [STORE/SWAP] y [EXIT]. Si pulsa [EXIT], anulará los cambios y la unidad volverá al modo de reproducción sin grabar nada.

Enlace de efectos

Los programas del G9.2tt constan de diez módulos de efectos, como puede ver en la imagen de abajo. Puede utilizar todos los módulos de efectos a la vez o puede usar selectivamente determinados módulos activándolos o desactivándolos.



En algunos módulos de efectos, puede elegir un tipo de efecto entre una serie de opciones. Por ejemplo, el módulo MOD/EFX2 le permite elegir entre CHORUS, FLANGER y otros tipos de efectos.

La serie de cinco módulos EXT LOOP, ZNR, PRE-AMP, EQ y CABINET funciona como un previo virtual con dos canales. Los módulos ZNR, PRE-AMP y EQ pueden tener distintos ajustes para los canales A y B, lo que le permite cambiar de canal también dentro del mismo programa.

Cambio entre el sonido en vivo y el sonido de grabación directa

El módulo PRE-AMP del G9.2tt dispone de 44 tipos de efectos, pero cada uno de esos tipos de efectos tiene dos algoritmos, uno para actuaciones en vivo y otro para grabaciones directas. Esto supone que tiene acceso a 88 tipos de efectos.

Los dos algoritmos son activados de acuerdo al estado del módulo CABINET:

Cuando el módulo CABINET esté desactivado

El algoritmo para actuaciones en vivo queda

seleccionado en el módulo PRE-AMP. Este algoritmo optimiza el sonido cuando esté tocando la guitarra a través de un amplificador. Esta es la opción recomendada cuando el G9.2tt esté conectado a un amplificador de guitarra.

Cuando esté activado el módulo CABINET

El algoritmo para grabaciones directas queda seleccionado en el módulo PRE-AMP. Este algoritmo optimiza el sonido para la reproducción a través de un sistema de respuesta plana. Esta es la opción recomendada cuando el G9.2tt esté conectado a una grabadora o un sistema hifi.



NOTA

Cuando el módulo CABINET esté desactivado, también estará disponible la función AMP SELECT para adaptar el G9.2tt al amplificador en uso. Para más información, vea el siguiente apartado.

Uso de la función de selección de amplificador

El G9.2tt incluye una función Amp Select (selección de amplificador) que optimiza la respuesta de frecuencia para adaptarla al tipo de amplificador en uso. Cuando empiece a utilizar el G9.2tt o cuando cambie de amplificador de guitarra, deberá escoger un ajuste adecuado para el selector de amplificador.

NOTA

La función Amp Select está desactivada para los programas en los que el módulo CABINET esté activado. Esto es debido a que el algoritmo del módulo PRE-AMP para la grabación directa será seleccionado automáticamente cuando el módulo CABINET esté activado.

1. En el modo de reproducción, pulse la tecla [AMP SELECT/SYSTEM].



2. Gire el mando de parámetro 1 para elegir uno de los siguientes ajustes:

FRONT

Es el ajuste standard cuando utilice la toma GUITAR INPUT de la parte frontal de un amplificador de guitarra.

COMBO R1

Es el ajuste recomendable cuando utilice la toma POWER INPUT del panel trasero de un amplificador de guitarra Roland JC-120.

COMBO R2

Es el ajuste recomendable cuando utilice la toma POWER INPUT del panel trasero de un combo Fender.

• STACK R

Es el ajuste recomendable cuando utilice la

toma POWER INPUT del panel trasero de una torre de amplificación de tipo Marshall.

3. Cuando haya terminado con el ajuste, pulse la tecla [EXIT].

Aparecerá en pantalla la indicación "Store...?", que le preguntará si quiere grabar los cambios.

4. Pulse la tecla [STORE/SWAP] para grabar los cambios.

En la situación anterior, solo estarán activas las teclas [STORE/SWAP] y [EXIT]. Si pulsa [EXIT], anulará los cambios y la unidad volverá al modo de reproducción sin grabar nada.

Cambio de la posición de inserción de la sección de pre-amplificación y del módulo WAH/EFX1

El G9.2tt le permite modificar la posición de inserción de los cinco módulos que integran la sección de preamplificación (EXT LOOP, ZNR, PRE-AMP, EQ, CABINET) y del módulo WAH/ EFX1. Esto producirá modificaciones en la acción del efecto y en el tono.

Cambio de la posición de inserción del módulo WAH/EFX1

Para modificar la posición de inserción del módulo WAH/EFX1, cargue el parámetro Position y ajústelo a "Befr" (antes de la sección de previo) o "Aftr" (después de la sección de preamplificación). Podrá utilizar el parámetro Position cuando no esté seleccionado el tipo de efecto Booster, Tremolo u Octave.

- 1. En el modo de reproducción, manual o de edición, pulse la tecla [WAH/EFX1].
- **2.** Gire el mando [TYPE] y elija otro tipo de efecto distinto de Booster, Tremolo u Octave.
- **3.** Gire el mando de parámetro 1 para seleccionar "Befr" (antes de la sección de previo) o "Aftr" (después de la sección de previo).

4. Cuando haya terminado con el ajuste, pulse la tecla [EXIT].

La unidad volverá al modo previo. Para conservar las modificaciones realizadas, grabe el programa $(\rightarrow p. 28)$.

Cambio de la posición de inserción de la sección de preamplificación

Para modificar la posición de inserción de la sección de previo, cargue el parámetro Chain y ajústelo a "Pre" (antes del módulo MOD/EFX2) o "Post" (después del módulo DELAY). El parámetro Chain puede ser utilizado con todos los tipos de efectos del módulo PRE-AMP.

1. En el modo de reproducción, manual o de edición, pulse la tecla [PRE-AMP].

Aparecerá la siguiente pantalla:



Valor del parámetro Nombre del parámetro

 Gire el mando de parámetro 2 para seleccionar "Pre" (antes del módulo MOD/EFX2) o "Post" (después del

Fig. 1 Sección de previo = PRE, WAH/EFX1 = Befr

módulo DELAY).

3. Cuando haya terminado con el ajuste, pulse la tecla [EXIT].

La unidad volverá al modo previo. Para conservar las modificaciones realizadas, grabe el programa $(\rightarrow p. 28)$.

NOTA

- Cuando elija el ajuste "Pre" como posición de inserción de la sección de previo, la señal después del módulo MOD/EFX2 será procesada totalmente en stereo. Cuando escoja el ajuste "Post", la señal será procesada en la sección de pre-amplificación en mono.
- La posición de inserción de la sección de previo se aplica tanto al canal A como al B. No es posible elegir un ajuste diferente para los dos canales.

En la figura de abajo aparece representada la alineación del módulo con distintos ajustes para la posición de inserción del módulo WAH/EFX1 y del de preamplificación.



Tipos de efectos y parámetros

Cómo leer la tabla de parámetros



Sincronización de tempo

El símbolo de nota (\int) en la tabla le indica que puede sincronizar el parámetro al tempo específico del programa. Si elige el símbolo de nota como valor para el parámetro durante el ajuste en el G9.2tt, el valor del parámetro será sincronizado al tempo específico del programa en unidades de notas (\rightarrow p. 39).

Pedal de expresión

Un icono de pedal (←) en la tabla le indica que el parámetro puede ser controlado por medio del pedal de expresión 1/2. Si elige el parámetro como destino de control durante el ajuste en el G9.2tt (→ p. 32 – 35), el pedal de expresión 1/2 controlará el parámetro en tiempo real cuando seleccione el programa. También puede elegir como destinos de control para la función ARRM los parámetros con un icono de pedal.

Marcación /mantenimiento/anulación de retardo

Los símbolos de marcación (**TAP**), mantenimiento (**HOLD**) y anulación (**MUTE**) en la tabla le indica que puede utilizar el correspondiente pedal de disparo de función 1/2 para especificar el tiempo de retardo (TAP), para activar o desactivar el mantenimiento de retardo (HOLD) o para activar o desactivar la anulación (MUTE). Esto es solo aplicable al módulo DELAY. Para utilizar estas funciones, la función debe estar asignada al pedal de disparo de función 1/2 (\rightarrow p. 38) y el tipo de efecto respectivo debe estar activado.

COMP							
\Box	Atenúa los agudos y realza los graves, colocando el nivel global de señal dentro de un determinado rango.						
Compressor							
Es un compresor	de tipo M	(R Dynacomp.					
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM	4
Sense	0 – 10	Attack	Fast, Slow	Tone	0 – 10	Level	2 – 100
Ajusta la sensibilio compresor. Cuanto el valor introducido será la sensibilidad	lad del mayor sea o mayor	Le permite elegir entre dos velocidades de ataque: rápida o lenta.		Ajusta la calidad tonal del sonido.		Ajusta el nivel de la señal después de pasar por el módulo.	
RackComp							
Este tipo de efec	to le permit	e realizar un ajust	e más detal	lado que el de "Co	ompressor"		
PARM	1	PARM	2	PARM3		PARM4	
Threshold	0 – 50	Ratio	1 – 10	Attack	1 – 10	Level	2 – 100
Ajusta el nivel de l referencia que hará active el compreso	Ajusta el nivel de la señal de referencia que hará que se active el compresor.		compresión.	Ajusta la velocidad de ataque del compresor.		Ajusta el nivel de la señal después de pasar por el módulo.	
Limiter							
Es un limitador q	ue suprime	los picos de seña	I por encim	a de un determina	do nivel de	referencia.	
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM	4
Threshold	0 – 50	Ratio	1 – 10	Release	1 – 10	Level	2 – 100
Ajusta el nivel de la señal de referencia que hará que se active el limitador. Ajusta el ratio de compresión del limitador.		Ajusta el retardo entre el punto en el que el nivel de señal cae por debajo del nivel umbral y la salida del limitador.		a señal or el			

Módulo WAH/EFX1

Incluye efectos de wah y de filtro así como efectos especiales como el modulador de repique y un octavador.

AutoWah

WAH/EFX1

Este efecto produce un sonido wah que depende de la intensidad de pulsación.

Para conocer los parámetros de efectos, vea A-Resonance (el siguiente efecto).

A-Resonance							
Este efecto modi	fica la banc	la de frecuencias	del filtro de	resonancia depen	diendo de	la intensidad del p	unteo.
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM4	
Position	Befr, Aftr	_{Sense}	-10 – -1, 1 – 10	_{Resonance}	0 – 10	_{Level}	2 – 100
Elige la posición de c módulo WAH/EFX1 disponibles son: "Be la sección de preamp "Aftr" (después de la preamplificación).	conexión del . Los ajustes fr" (antes de blificación) o a sección de	Ajusta la sensibilio efecto.	dad del	Ajusta la resonanci sonido.	a del	Ajusta el nivel de l después de pasar p módulo.	la señal or el
Booster							
Aumenta la ganancia de señal.							

PARM	1	PARM2		RM2 PARM3		PARM4	
Range	1 – 5	Tone	0 – 10	🚄 Gain	0 – 10	🚄 Level	2 – 100
Elige la banda de f que será realzada.	recuencias	Ajusta la calidad tonal del sonido.		Ajusta la cantidad de realce.		Ajusta el nivel de la después de pasar po	señal or el módulo.

Tremolo							
Este efecto modi	fica periódi	camente el volum	en.				
PARM	1	PARM	2	PARM3		PARM	4
 D epth	0 – 100	🛋 Rate	0 - 50 🔎	🛋 Wave	UP 0 – 9, DWN 0 – 9, TRI 0 – 9	🛋 Level	2 – 100
Ajusta la profundid modulación.	lad de	Ajusta la velocidad de modulación.		Le permite elegir la forma de onda de modulación. Los ajustes disponibles son: "UP" (dientes de sierra hacia arriba), "DWN" (dientes de sierra hacia abajo) y "TRI" (triangular). Cuanto mayor sea el valor, mayor será la saturación de los picos de onda, lo que reforzará el efecto.		Ajusta el nivel de señal después de pasar por el módulo.	
Phaser							
Este efecto produ	uce un soni	do con un carácte	r de pulsac	ión.			
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM	4
Position	Befr, Aftr	🛋 Rate	0 - 50 🔎	Color	1 – 4	🚄 Level	2 – 100
Elige la posición de c módulo WAH/EFX 1 disponibles son: "Be la sección de preamp "Aftr" (después del p	conexión del . Los ajustes fr" (antes de lificación) o previo).	Ajusta la velocidad de modulación.		Ajusta el color del sonido.		Ajusta el nivel de señal después de pasar por el módulo.	
FixedPhaser							
Es un modulador	de fase fijo	o que puede ser ut	ilizado com	o un ecualizador.			
PARM	1	PARM	2	PARM3		PARM4	
Position	Befr, Aftr	Krequency	1 – 50	Color	1 – 4	🚄 Level	2 – 100
Elige la posición de c módulo WAH/EFX1 disponibles son: "Be la sección de preamp "Aftr" (después del p	conexión del . Los ajustes fr" (antes de lificación) o previo).	Ajusta la banda de que será reforzada.	frecuencias	Ajusta el color del sonido.		Ajusta el nivel de señal después de pasar por el módulo.	
RingModulate							
Este efecto produ carácter del sonio	uce un soni	do metálico de rep	oique. Al aju	istar el parámetro	"Freq" obte	ndrá un cambio di	rástico del
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM4	
Position	Befr, Aftr	Krequency	1 – 50	🛋 Balance	0 – 100	🛋 Level	2 – 100
Elige la posición de c módulo WAH/EFX1 disponibles son: "Be la sección de preamp "Aftr" (después del p	conexión del . Los ajustes fr" (antes de lificación) o previo).	Ajusta la frecuencia utilizada para la modulación.		Ajusta el nivel del sonido con efectos que es mezclado con el sonido original.		Ajusta el nivel de señal después de pasar por el módulo.	
SlowAttack							
Este efecto reduc	Este efecto reduce la velocidad de ataque, produciendo un sonido de tipo violín.						
PARM	1	PARM2 PARM3 PARM			4		
Position	Befr, Aftr	🚄 Time	1 – 50	🚄 Curve	0 – 10	🚄 Level	2 – 100
Elige la posición de c módulo WAH/EFX1 disponibles son: "Be la sección de preamp "Aftr" (después del p	conexión del . Los ajustes fr" (antes de lificación) o previo).	Ajusta el tiempo de crecimiento.	2	Ajusta la curva de cambio de aumento de volumen.		Ajusta el nivel de señal después de pasar por el módulo.	

PedalVox							
Simulación del c	lásico peda	l wah Vox.					
Para consultar sus	parámetros c	le efectos, vea Pedal	Cry (el sigui	ente efecto).			
PedalCry							
Simulación del c	lásico peda	l wah Crybaby.					
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM	4
Position	Befr, Aftr	Krequency	1 – 50	🚄 DryMix	0 – 10	📥 Level	2 – 100
Elige la posición d del módulo WAH// ajustes disponibles (antes de la sección o "Aftr" (después d de preamplificació	e conexión EFX1. Los son: "Befr" n de previo) le la sección n).	Ajusta la frecuencia que será enfatizada. Cuando no use ningún pedal de expresión, el efecto equivale a pulsar el pedal hasta la mitad de su recorrido.		Ajusta el nivel del sonido con efectos que es mezclado con el sonido original.		Ajusta el nivel de señal después de pasar por el módulo.	
MultiWah							
Es un efecto wah	n que le per	mite elegir la curva	a que segui	rá la frecuencia rei	forzada.		
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM	4
Position	Befr, Aftr	Krequency	1 – 50	Curve	1 – 10	🚄 Level	2 – 100
Elige la posición de conexión del módulo WAH/EFX1. Los ajustes disponibles son: "Befr" (antes de la sección de previo) o "Aftr" (después de la sección de presupilifoción)		a que será o no use presión, el ulsar el d de su	Ajusta la curva que seguirá la frecuencia (PARM2). Ajusta el nivel o después de pasa módulo.		Ajusta el nivel de s después de pasar p módulo.	señal oor el	
P-Resonance			,				
Pedal wah con u	n carácter r	potente.					
PARM	1	PARM	2	PARM3		PARM4	
Position	Befr, Aftr	Krequency	1 – 50	Resonance	0 – 10	🚄 Level	2 – 100
Elige la posición de conexión del módulo WAH/EFX1. Los ajustes disponibles son: "Befr" (antes de la sección de previo) o "Aftr" (después de la sección de preamplificación).		Ajusta la intensidad de la Ajus resonancia.		Ajusta el nivel de s después de pasar p módulo.	Ajusta el nivel de señal después de pasar por el módulo.		
Octave							
Le añade al soni	do original u	un componente ur	a octava in	ferior.			
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM	4
CctLevel	0 – 100	dryLevel	0 – 100	Tone	0 – 10	🚄 Level	2 – 100
Ajusta el nivel del componente de son octava inferior.	nido una	Ajusta el nivel del original.	sonido	Ajusta la calidad tonal del componente de sonido una octava inferior.		señal or el	

	Módulo	Módulo EXT LOOP (bucle externo)							
	Este módulo controla una unidad de efectos externa conectada a las tomas EXT LOOP SEND/RETURN. Puede ajustar el nivel de envío y retorno de efectos externos y el nivel de señal interno del G9.2tt para cada programa individualmente (→ p. 41). Si ajusta este módulo a OFF, anulará los efectos externos.								
PARM	1	PARM2		PARM3					
_{SendLevel}	0 – 100	RetLevel 0 - 100		_{CryLevel}	0 – 100				
Ajusta el nivel de e efectos externos.	envío de	Ajusta el nivel de retorno de efectos externos.		Ajusta el volumen del sonido original en el G9.2tt (el nivel de señal que entra en el módulo EXT LOOP).					



Módulo ZNR

Este módulo sirve para reducir el ruido durante las pausas de ejecución. Le ofrece una opción de reducción de ruido y otra de puerta de ruidos (corta el sonido durante las pausas de ejecución).

ZNR (ZOOM NOISE REDUCTION)

La reducción de ruidos original desarrollada por ZOOM corta el ruido durante las pausas de ejecución sin afectar al tono global.

NoiseGate

Es una puerta de ruidos que corta totalmente el sonido durante las pausas de ejecución.

DirtyGate

Es una puerta de ruidos clásica con características de corte especiales.

Los tres tipos de efectos anteriores tienen los mismos parámetros.

PARM1				
Threshold	1 – 16			
Ajusta la sensibilidad del ZNR. reducción de ruido, ajuste el val sea posible sin que el sonido ten totalmente artificial.	Para la máxima or tan alto como ga un decaimiento			

PRE-AMP Sete módulo incluye 43 ipos de distor módulo es ajustado utilizando los mar y los mandos de parámetro 1 y 2. Cad modelado (para actuaciones en vivo y	sión y un simulador acústico. En el modo de edición, el idos [GAIN] y [LEVEL] de la sección de preamplificación a tipo de efecto en este módulo tiene dos algoritmos de para grabaciones directas). Estos algoritmos se activan		
automáticamente de acuerdo al estad de efectos son descritos más adelante	o on/off del módulo CABINET (\rightarrow p. 67). Los parámetros e, después de los tipos de efectos.		
FD Clean	VX Clean		
Magnífico sonido limpio de un Fender Twin Reverb (año 65) muy apreciado por guitarristas de diversos estilos.	Sonido limpio del combo Vox AC-30, funcionando en el modo de clase A.		
JC Clean	HW Clean		
Sonido limpio de la serie JC de Roland con chorus interno que da lugar a un sonido amplio y limpio.	Sonido limpio del legendario Hiwatt Custom 100 de Britain totalmente a válvulas.		
UK Blues	US Blues		
Sonido crunch del combo de 1962 Bluesbreaker de Marshall.	Sonido crunch de un Fender Tweed Deluxe de 1953.		
TweedBass	BG Crunch		
Sonido crunch del Fender Bassman, un amplificador de bajo con una gran presencia.	Sonido crunch del combo Mesa Boogie MkIII.		
VX Crunch	Z Combo		
Sonido crunch del combo Vox AC30TBX, funcionando en el modo de clase A.	Sonido crunch de un combo original de Zoom.		
MS #1959	MS Crunch		
Sonido crunch del legendario Marshall de 1959.	Sonido de una torre Marshall JCM800 cuyo rango va desde un sonido limpio hasta uno crunch.		
MS Drive	Rect Cln		
Sonido de alta ganancia de una torre Marshall JCM2000.	Sonido limpio del canal naranja del Mesa Boogie Dual Rectifier.		
Rect Vnt	Rect Mdn		
Sonido de alta ganancia del canal rojo del Mesa Boogie Dual Rectifier (modo Vintage).	Sonido de alta ganancia del canal rojo del Mesa Boogie Dual Rectifier (modo Modern).		
HK Clean	HK Crunch		
Sonido limpio del famoso modelo Triamp MKII de Hughes & Kettner (Amp 1).	Sonido crunch del famoso modelo Triamp MKII de Hughes & Kettner (Amp 2).		
HK Drive	DZ Clean		
Sonido de alta ganancia del famoso modelo Triamp MKII de Hughes & Kettner (Amp 3).	Sonido limpio del canal 1 del amplificador de guitarra alemán Diezel Herbert (fabricado a mano), con tres		
	canales controlables por separado.		
DZ Crunch	canales controlables por separado.		
DZ Crunch Sonido crunch del canal 2 del amplificador Diezel Herbert.	canales controlables por separado. DZ Drive Sonido de alta ganancia del canal 3 del amplificador Diezel Herbert.		
DZ Crunch Sonido crunch del canal 2 del amplificador Diezel Herbert. ENGL Drv	canales controlables por separado. DZ Drive Sonido de alta ganancia del canal 3 del amplificador Diezel Herbert. PV Drive		
DZ Crunch Sonido crunch del canal 2 del amplificador Diezel Herbert. ENGL Drv Sonido saturado del ENGL Ritchie Blackmore Signature 100.	canales controlables por separado. DZ Drive Sonido de alta ganancia del canal 3 del amplificador Diezel Herbert. PV Drive Sonido de alta ganancia del clásico Peavey 5150 desarrollado en colaboración con un famoso guitarrista de rock duro.		
DZ Crunch Sonido crunch del canal 2 del amplificador Diezel Herbert. ENGL Drv Sonido saturado del ENGL Ritchie Blackmore Signature 100. Z Stack	canales controlables por separado. DZ Drive Sonido de alta ganancia del canal 3 del amplificador Diezel Herbert. PV Drive Sonido de alta ganancia del clásico Peavey 5150 desarrollado en colaboración con un famoso guitarrista de rock duro. OverDrive		
DZ Crunch Sonido crunch del canal 2 del amplificador Diezel Herbert. ENGL Drv Sonido saturado del ENGL Ritchie Blackmore Signature 100. Z Stack Sonido de alta ganancia de cabezal de amplificación original de Zoom.	canales controlables por separado. DZ Drive Sonido de alta ganancia del canal 3 del amplificador Diezel Herbert. PV Drive Sonido de alta ganancia del clásico Peavey 5150 desarrollado en colaboración con un famoso guitarrista de rock duro. OverDrive Simulación del Boss OD-1, pionero en el concepto de "saturación".		
DZ Crunch Sonido crunch del canal 2 del amplificador Diezel Herbert. ENGL Drv Sonido saturado del ENGL Ritchie Blackmore Signature 100. Z Stack Sonido de alta ganancia de cabezal de amplificación original de Zoom. TS808	canales controlables por separado. DZ Drive Sonido de alta ganancia del canal 3 del amplificador Diezel Herbert. PV Drive Sonido de alta ganancia del clásico Peavey 5150 desarrollado en colaboración con un famoso guitarrista de rock duro. OverDrive Simulación del Boss OD-1, pionero en el concepto de "saturación". Centaur		

Guv'nor				RAT
Simulación del el	fecto de dis	torsión Guv'nor d	e Marshall.	Simulación del PROCO Rat famoso por su cortante sonido de distorsión.
DS-1				dist +
Simulación de la grandes favoritas	distorsión l S.	Boss DS-1, una de	e los	Simulación del MXR distortion+ que popularizó la distorsión.
HotBox				FuzzFace
Simulación del p	revio a válv	ulas HotBox de M	atchless.	Simulación del Fuzz Face que se convirtió en parte de la historia del rock con su extraño aspecto e increible sonido.
BigMuff				MetalZone
Simulación del E muchos artistas	lectro-Harm por su dulc	nonix Big Muff, pre e y grueso sonido	ferido de fuzz.	Simulación del sonido clásico del pedal METALZONE famoso por su prolongado sustain y rango de medios.
TS+F_Cmb				SD+M_Stk
Combinación de s	sonido de c	ombo Fender e Iba	nez TS-9.	Combinación del sonido de un amplificador de tipo torre y del Boss SD-1.
FZ+M_Stk	_			Z OD
Combinación de amplificador de ti	sonido Fuzz po torre Ma	z Face y del de un arshall.		Saturación original de Zoom con distorsión natural.
ExtremeDS				DigiFuzz
Sonido de alta ga en cualquier efec	nancia con to de disto	la máxima ganano rsión.	cia posible	Ataque fuzz de alta ganancia.
Z Clean				
Sonido limpio dir	ecto origina	al de Zoom.		
Los 43 tipos de efe	ctos anterior	es tienen los mismos	parámetros.	
GAIN		LEVEL		
Gain Aiusta la ganancia	0 – 100 de previo	Aiusta el nivel de la	1 - 100 señal	
(profundidad de di	storsión).	después de pasar po	r el módulo.	
PARM	1	PARM	2	
Tone	0 – 30	Chain	Pre, Post	
Ajusta la calidad tonal del sonido. Elige la posición de conexión de la sección de previo. Los ajustes disponibles son "Pre" (antes del módulo MOD/ EFX2) o "Post" (después del módulo DELAY).		e conexión evio. Los son "Pre" MOD/ espués del		
Aco. Sim				
Este efecto hace una acústica.	que una gu	uitarra eléctrica su	ene como	
GAIN		LEVEL	-	
Тор	0 - 10	Level	1 - 100	
Ajusta el tono especial de cuerda característico de una guitarra acústica. Ajusta el nivel de la señal después de pasar por el módulo.		a senal or el		
PARM1 PARM2		2		
Body	0 – 10	Chain	Pre, Post	
Ajusta el caracterís de caja de una guit acústica.	stico sonido arra	Elige la posición d de la sección de pr ajustes disponibles (antes del módulo EFX2) o "Post" (de módulo DELAY).	e conexión evio. Los son "Pre" MOD/ espués del	

Módulo EQ

Es un ecualizador de 6 bandas. En el modo de edición, el módulo se ajusta utilizando los mandos [BASS], [MIDDLE], [TREBLE] y [PRESENCE] de la sección de previo y los mandos de parámetros 3 y 4.

BASS		MIDDLE		TREBLE		PRESENCE			
Bass	±12 160Hz	Middle	±12 800Hz	Treble ±12 3.2kHz		Presence	±12 6.4kHz		
Ajusta el realce/corte en el rango de graves.		Ajusta el realce/corte en el rango de medios.		Ajusta el realce/corte en el rango de agudos.		Ajusta el realce/corte en el rango de super-agudos.			
				PARM3		PARM4			
				Low-Mid	±12 400Hz	Harmonics	±12 12kHz		
				Ajusta el realce/co rango de medios-g	rte en el raves.	Ajusta el realce/co rango de armónico	rte en el s.		

1	CABI
5	
5	CABI

EQ

Módulo CABINET

Este efecto simula el sonido que se consigue al grabar la señal de un recinto acústico captada por un micrófono. Puede elegir el tipo de micro simulado y su posición. El estado on/off de este módulo controla la selección automática del algoritmo del módulo PRE-AMP (\rightarrow p. 65).

PARM	1	PARM	2	PARM3		
МісТуре	Dyna, Cond	MicPosi	0 – 2	Depth 0-2		
Elige el tipo de mio simula la respuesta frecuencias de un 1 dinámico y "Cond" micro condensador	cro. "Dyna" i de nicrófono ' la de un r.	Le permite elegir c características de r dependiendo de la captura. Dispone d siguientes ajustes: 0: El micro apunta del altavoz 1: El micro apunta medio camino entr la esquina del altavoz 2: El micro apunta del altavoz	listintas nicrófono posición de le los al centro a un lugar a e el centro y voz a la esquina	Ajusta la profundi efecto. Un valor de incluye una parte d recinto acústico.	lad del e 0 también le sonido de	

MOD/EFX 2	Módulo MOD/EFX2 Incluye efectos de modulación como chorus y flanger, efectos de retardo y efectos de modulador de tono.								
Chorus	Chorus								
Este efecto mezcla el sonido original con un componente de tono modificado variable, produciendo un sonido totalmente resonante.									
PARM	1	PARM2		PARM	PARM3		PARM4		
Depth	0 – 100	🚄 Rate	1 – 50	Tone	0 – 10	🚄 Mix	0 – 100		
Ajusta la profundidad del efecto.		Ajusta la velocidad de modulación.		Ajusta la calidad tonal del sonido.		Ajusta el nivel del sonido con efectos que es mezclado con el sonido original.			
ST-Chorus									
Esto es un choru	s stereo co	n un sonido limpic).						
PARM	1	PARM	2	PARM3		PARM4			
🚄 Depth	0 – 100	📥 Rate	1 – 50	Tone	0 – 10	🚄 Mix	0 – 100		
Ajusta la profundidad del efecto.		Ajusta la velocidad de modulación.		Ajusta la calidad tonal del sonido.		Ajusta el nivel del sonido con efectos que es mezclado con el sonido original.			

Tipos de efectos y parámetros

Ensemble										
Es un bloque de chorus con movimiento tridimensional.				nensional.						
PARM	1		PARM	2		PAR	M3	PARM	14	
Depth	0 – 100	Rate		1 – 50	Tone		0 – 10	🚄 Mix	0 – 100	
Ajusta la profundic efecto.	lad del	Ajusta modula	la velocidad ción.	l de	Ajusta sonido	ı la calidad).	l tonal del	Ajusta el nivel del efectos que es mez sonido original.	sonido con clado con el	
ModDelay										
Es un retardo que	e le permite	el uso	de modula	ción.						
PARM	1		PARM2			PAR	M3	PARM	14	
Time	1- 2000 ♪ mS	🚄 Fe	edBack	0 – 100	<u>-</u> − F	Rate	1 – 50	🚄 Mix	0 – 100	
Ajusta el tiempo de	e retardo.	Ajusta l realime sea el v número sonido	la cantidad o ntación. Cu alor, más al de repeticio retardado.	de anto mayor to será el ones del	Ajusta la calidad tonal del sonido.		l tonal del	Ajusta el nivel del sonido con efectos que es mezclado con el sonido original.		
Flanger										
Este efecto produ	uce un soni	do reso	nante tota	Imente ondu	ulante.					
PARM	1		PARM	2		PAR	M3	PARM	14	
🛃 Depth	0 – 100	🛋 Ra	ate	0 - 50 🔊	 F	Resonanc	ce $\begin{bmatrix} -101, 0, \\ 1 - 10 \end{bmatrix}$	_{Manual}	0 – 100	
Ajusta la profundic efecto.	lad del	Ajusta modula	la velocidac ción.	l de	Ajusta la intensidad de resonancia.		Ajusta el rango de frecuencias en las que actuará el efecto.			
PitchShift										
Este efecto hace	que aumer	nte o dis	minuya el	tono del so	nido oi	riginal.				
PARM	1		PARM	2	PARM3		PARM4			
Shift	-12 – -1, 0, 1 – 12, 24	Tone		0 – 10	Fine		-25 – 25	_{Balance}	0 – 100	
Ajusta en semitono cantidad en la que modificado el tono	os la será	Ajusta sonido.	la calidad to	onal del	Le permite realizar un ajuste preciso del tono en intervalos de centésimas (1/100 semitono).			Ajusta el balance de mezcla entre el sonido original y el sonido con efectos.		
PedalPitch										
Este efecto le pe	rmite utiliza	r un peo	dal para m	odificar el to	ono en	tiempo re	eal.			
PARM	1		PARM2		PARM3		PARM4			
Color	1 – 8	Mode		Up Down	Tone 0 – 10		A PdlPosi	0 - 100		
Elige el tipo de cambio de tono realizado por el pedal (vea la tabla 1). Elige la dirección del cambio de tono (hacia arriba o up y hacia abajo o down).		Ajusta la calidad tonal del sonido.		Ajusta la cantidad en la que será modificado el tono. Dependiendo del ajuste "Color", también se verá afectado el balance de mezcla entre sonido original y sonido con efectos.						
[Tabla 1]										
Color Modo 🚄	▲Valor mínimo	o pedal	🙈 Valor m	náximo pedal	Color	Modo 🚄	🛋 Valor mínimo p	edal 🛛 🛲 Valor má	iximo pedal	
_ Up	-100 cer	nt Solo sonido original		Up -1 octava + SI		-1 octava + SE	CO +1 octava	a + SECO		
Down Sc	olo sonido o	riginal	-100	cent	5	Down -	+1 octava + SE	CO -1 octava	+ SECO	
	DOBLAJ	E SECO	E Desafinación + SECO		6	Up -	-700 cent + SE	+ SECO +500 cent + SECO		
		5200	SECO DOBLAJE		\circ Down +500 cent + S		+ SEC0 -700 cent + SEC0			
	U cent		+1 octava		$\begin{bmatrix} 7 & Up & -\infty & (0 \text{ Hz}) + \text{SE} \\ Down & +1 \text{ octava} \end{bmatrix}$		>EUU +1 octava /a -∞ (0 Hz) + SECO			
³ Down	+1 octav	а	+1 0 0 0	ctava cent	7	Down	+1 octava	-∞ (0 Hz)	+ SECO	

Vibe									
Efecto de vibrato automático.									
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM4			
🚄 Depth	0 – 100	🚄 Rate	0 - 50 🔎	Tone	0 – 10	🚄 Balance	0 – 100		
Ajusta la profundio efecto.	lad del	Ajusta la velocidad modulación.	1 de	Ajusta la calidad to sonido.	onal del	Ajusta el balance de mezcla entre el sonido original y el sonido con efectos.			
Step									
Efecto especial o	ue modific	a el sonido siguier	ndo un patro	ón en escalera.					
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM	4		
🚄 Depth	0 – 100	🚄 Rate	0 - 50 🔊	_{Resonance}	0 – 10	🚄 Shape	0 – 10		
Ajusta la profundio efecto.	lad del	Ajusta la velocidad modulación.	1 de	Ajusta la intensida resonancia.	d de la	Ajusta el efecto de envolvente sobre e	la l sonido.		
Delay									
Es un retardo cu	yo ajuste m	áximo es 2000 ms	5.						
Para consultar los	parámetros d	e efectos, vea TapeE	Echo (el sigui	iente efecto).					
TapeEcho									
Este efecto simu	la un eco d	e cinta.							
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM	4		
Time	1- 2000 ♪ mS	_{FeedBack}	0 – 100	HiDamp	0 – 10	_{Mix}	0 – 100		
Ajusta el tiempo de	e retardo.	Ajusta la cantidad de realimentación. Cuanto mayor sea el valor mayor será el número de repeticiones del sonido retardado.		Ajusta la atenuación de agudos del sonido retardado. Cuanto menor sea el valor más suave será el sonido retardado.		Ajusta el balance de mezcla entre el sonido original y el sonido con efectos.			
DynamicDelay	J								
Es un retardo din	ámico en e	l que el volumen a	lel efecto va	aría dependiendo o	del nivel de	la señal de entrad	a.		
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM	4		
Time	1 - 2000 ♪ mS	Amount	0 – 100	KeedBack	0 – 100	Sense	-10 – -1, 1 – 10		
Ajusta el tiempo de retardo.		Ajusta el balance de mezcla entre el sonido original y el sonido con efectos.		Ajusta la cantidad de realimentación.		Ajusta la sensibilidad del efecto. Para valores positivos, el volumen del sonido con efectos aumenta al aumentar el nivel de la señal de entrada. Con valores negativos, el volumen del sonido con efectos disminuye al aumentar el nivel de la señal de entrada.			

DynamicFlang	J							
Es un flanger din	ámico en e	l que el volumen d	lel efecto va	aría dependiendo c	lel nivel de	la señal de entrada.		
PARM	1	PARM	2	PARM3		PARM4		
 D epth	0 – 100	 R ate	0 - 50 🔎	_{Resonance}	-10 – -1, 0, 1 – 10	🚄 Sense	-10 – -1, 1 – 10	
Ajusta la profundidad de modulación.		Ajusta la velocidad de modulación.		Ajusta la intensidad de resonancia.		Ajusta la sensibilidad del efecto. Para valores positivos, el volume del sonido con efectos aumenta a aumentar el nivel de la señal de entrada. Con valores negativos, e volumen del sonido con efectos disminuye al aumentar el nivel d la señal de entrada.		
MonoPitch	da tana m	anofónica (interne	ataalanaa d	a natao avaltao) a	on uno boio	flucturoión de co	mido	
	1 de tono m				on una baja 3		A	
Shift	-24 - +24	Tone	2	Fine	-25 - 25	A Balance	0 - 100	
Ajusta en semitonos la cantidad de modulación de tono.		Ajusta la calidad tonal del sonido.		Realiza un ajuste preciso de la cantidad de modulación de tono en centésimas (1/100 semitono).		Ajusta el balance de mezcla entre el sonido original y el sonido con efectos.		
H.P.S (Harmo	nized Pito	h Shifter)						
Es un modulador prefijadas.	de tono in	teligente que gene	era automát	icamente armonías	s de acuerd	lo a una clave y es	cala	
PARM	1	PARM2		PARM3		PARM4		
Scale	-6, -5, -4, -3, -m, m, 3, 4, 5, 6	Кеу	C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B	Tone	0 – 10	🚄 Mix	0 – 100	
Determina el inter- modulación de tono (vea la tabla 2).	valo para la o del sonido	Define la tónica para la escala utilizada para la modulación de tono.		Ajusta la calidad tonal del sonido.		Ajusta el nivel de mezcla entre el sonido original y el sonido con efectos.		
[Tabla2]								
Ajuste Tipo de escala Intervalo Ajuste Tipo de escala Intervalo -6 Sexta abajo 3 Tercera arriba -5 Escala mayor Quinta abajo 4 -4 Cuarta abajo 5 -3 Tercera abajo 6 -m Escala menor Tercera arriba -m Escala menor Tercera arriba								
PdlMonoPitch								
Es un modulador	de tono m	onofónico (interpre	etaciones d	e notas sueltas), qi	ue le permit	e modular el tono	en tiempo	
Parmi PARM2 PARM3 DADMA								
Color	1 – 8	Mode	Up, Down	Tone	0 – 10	A PdlPosi	0 – 100	
Elige el tipo de cambio de tono realizado por el pedal (vea la tabla 1). Elige la dirección del cambio de tono (hacia arriba o up y hacia abajo o down).			del cambio ba o up y n).	Ajusta la calidad tonal del sonido. Ajusta la calidad tonal del erte el sonido del ajuste "Color", también se ver afectado el balance de l entre el sonido original efectos.		en la que tono. juste e verá de mezcla ginal y los		

Cry									
Este efecto modifica el sonido igual que un modulador de voz.									
PARM	1	PARM	2	PARM	13	PARM4			
_{Range}	1 – 10	_{Resonance}	0 – 10	Sense -101, 1 - 10		_{Balance}	0 – 100		
Ajusta el rango de procesadas por el e	frecuencias efecto.	Ajusta la intensidad resonancia.	1 de la	Ajusta la sensibilio efecto.	lad del	Ajusta el balance de mezcla entre el sonido original y el sonido con efectos.			
ReverseDelay									
Es un retardo es	pecial en el	que los efectos su	enan como	si estuvieran sier	ndo reprodu	icidos al revés.			
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM	4		
Time	10 - 1000 ♪	_{FeedBack}	0 – 100	HiDamp	0 – 10	_{Balance}	0 – 100		
Ajusta el tiempo de retardo.		Ajusta la cantidad de realimentación.		Ajusta la atenuación de agudos del sonido retardado.		Ajusta el balance de mezcla entre el sonido original y el sonido con efectos.			
BendChorus									
Este efecto le ofre	ce una inflex	ión tonal que utiliza	la señal de e	entrada como dispa	rador y proc	esa cada nota indivi	dualmente.		
PARM	1	PARM	2	PARM	PARM3 PARM4				
🚄 Depth	-50 – 50	🚄 Attack	1 – 10	🚄 Release	1 – 10	Balance	0 – 100		
Ajusta la profundidad del efecto.		Ajusta el tiempo de ataque para el efecto de inflexión. Cuanto mayor sea el valor de este parámetro más lento será el ataque.		Ajusta el tiempo de salida para el efecto de inflexión. Cuanto mayor sea el valor de este parámetro más lenta será la salida.		Ajusta el balance de mezcla entre el sonido original y el sonido con efectos.			
CombFilter									
Este efecto utiliza	las caracter	ísticas de un combo	deperado i	isando una modula	ción fila on a	l flanger como un e	cualizador		
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM	4		
Frequency	1 – 50	Resonance	-10 – 10	HiDamp	0 – 10	Mix	0 - 100		
Ajusta la frecuencia que será enfatizada.		1 de	Ajusta la atenuación de agudos del sonido con efectos.		Ajusta el nivel de mezcla entre el sonido original y el sonido con efectos.				
Air									
Este efecto repro	oduce el am	ibiente de una sala	, para crea	r una profundidad	espacial.				
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM	4		
Size	1 – 100	Keflex	0 – 10	Tone	0 – 10	🚄 Mix	0 – 100		
Ajusta el tamaño del espacio A resimulado.		Ajusta la cantidad de reflexiones.		Ajusta la calidad tonal del sonido.		Ajusta el nivel de mezcla entre el sonido original y el sonido con efectos.			

DELAY MÓdulo DELAY										
	Es un módulo de retardo que le permite utilizar la función de mantenimiento. Los parámetros de efectos están descritos abajo, después de los tipos de efectos.									
Delay	TAP HOLD MUTE									
Es un retardo co	n un ajuste	máximo de 5000 i	ms.							
PingPongDly						TAP HOLD	MUTE			
Es un retardo de	tipo ping-p	ong en el que el s	onido retaro	dado va alternand	o entre la iz	quierda y la derec	ha.			
Echo						TAP HOLE	MUTE			
Simula un eco de	e cinta con	una duración de h	asta 5000 r	ns.						
PingPongEch	0					TAP HOLE	MUTE			
Es un retardo de duración del reta	tipo ping-p	ong en el que el s ser de basta 5000	onido retaro ms	dado va alternand	o entre la iz	quierda y la derec	ha. La			
	liuo puouo i		11101			TAD HOLD				
Simula un retard	o analógico	con una duración	ı de hasta 5	000 ms.		TAP HOLL	, more			
Los 5 tipos de efec	ctos anteriore	s tienen los mismos	parámetros.							
PARM	11	PARM	2	PARM	3	PARM	VI4			
Time	1- 5000 ♪	_{EeedBack}	0 – 100	HiDamp	0 – 10	_{Mix}	0 – 100			
Ajusta el tiempo d	e retardo.	Ajusta la cantidad realimentación.	de	Ajusta la atenuación de agudos del sonido con efectos.		Ajusta el balance de mezcla entre el sonido original y el sonido con efectos.				
ReverseDelay	1					TAP HOLI	D MUTE			
Es un retardo inv	erso con ur	na duración de has	sta 2500 ms	S.						
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM	4			
Time	10 - 2500 ♪	KeedBack	0 – 100	HiDamp	0 – 10	_{Balance}	0 – 100			
Ajusta el tiempo de retardo. Ajusta la cantidad de realimentación.				Ajusta la atenuación de agudos del sonido con efectos. Ajusta el balance de mezcla entre el sonido original y el sonido con efectos.						
Air										
Este efecto reproduce el ambiente de una sala, para crear una profundidad espacial.										
PARM1 PARM2 PARM3 PARM4						4				
Size	1 – 100	Keflex	0 – 10	Tone	0 – 10	🚄 Mix	0 – 100			
Ajusta el tamaño del espacio simulado.Ajusta la cantidad de reflexiones.Ajusta la calidad tonal del sonido.Ajusta el nivel de mezcla el el sonido original y el soni con efectos.							nezcla entre y el sonido			
	1									
--	---	---	--	---	-----------------------------	--	---	--	--	
REVERB	Módulo	REVERB								
	Este mód parámetro	ulo incluye varios	s tipos de re án descrito	everb, reflexiones os abaio, después	s iniciales s de los tin	y retardos multifa os de efectos.	se. Los			
Hall	1			, , ,						
Esta reverb simu	Esta reverb simula la acústica de una sala de conciertos.									
Room										
Esta reverb simu	la la acústio	ca de una habitaci	ón.							
Spring										
Este efecto simu	la una reve	rb de muelles.								
Arena										
Este efecto rever	b simula la	acústica de una g	ran sala de	actuaciones como	o un pabell	ón de deportes, po	or ejemplo.			
TiledRoom			(1) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Simula la acústic	a de una h	abitación alicatada	a (tipo bano.	/cocina).						
ModernSpring		rh do muollos con	un conido h	rillanto						
Los seis tipos de el	fectos anterio	ores tienen los mism	los parámetro	ormante. os.						
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM	4			
🚄 Decay	1 – 30	PreDelay	1 – 100	Tone	0 – 10	🚄 Mix	0 – 100			
Ajusta la duración reverb.	de la	Ajusta el retardo e entrada del sonido inicio del sonido d	ntre la original y el e la reverb.	Ajusta la calidad to sonido.	onal del	Ajusta el nivel de r el sonido original con efectos.	nezcla entre y el sonido			
E/Reflection										
Este efecto aisla	solo los co	mponentes de ref	lexiones inic	ciales de la reverb.	-					
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM	4			
Decay 1 – 30 Ajusta la duración de la reverb. Ajusta la duración de la envolvente.			Ajusta la envolvente del onido con efectos. En el ango negativo, se invierte la envolvente. Con un ajuste de), el efecto es una reverb con puerta. En el rango positivo, es ina envolvente de atenuación.				0 - 100			
Ajusta la duración reverb.	de la	Ajusta la envolven sonido con efectos rango negativo, se envolvente. Con ui 0, el efecto es una puerta. En el rango una envolvente de	te del . En el invierte la n ajuste de reverb con positivo, es atenuación.	Ajusta la calidad to sonido.	onal del	Ajusta el nivel de r el sonido original con efectos.	nezcla entre y el sonido			
Decay Ajusta la duración reverb. MultiTapDly	de la	Ajusta la envolven sonido con efectos rango negativo, se envolvente. Con un 0, el efecto es una puerta. En el rango una envolvente de	te del invierte la n ajuste de reverb con positivo, es atenuación.	Ajusta la calidad to sonido.	onal del	Ajusta el nivel de r el sonido original con efectos.	nezcla entre y el sonido			
Ajusta la duración reverb. MultiTapDly Este efecto prod	de la	Ajusta la envolven sonido con efectos rango negativo, se envolvente. Con uu 0, el efecto es una puerta. En el rango una envolvente de	distintos tie	Ajusta la calidad to sonido.	onal del	Ajusta el nivel de r el sonido original con efectos.	nezcla entre y el sonido			
Ajusta la duración reverb. MultiTapDly Este efecto prod	de la uce varios (1	Ajusta la envolven sonido con efectos rango negativo, se envolvente. Con ui 0, el efecto es una puerta. En el rango una envolvente de componentes con PARM	Life te del . En el invierte la n ajuste de reverb con positivo, es atenuación.	Ajusta la calidad to sonido. empos de retardo. PARM	anal del	Ajusta el nivel de r el sonido original con efectos.	nezcla entre y el sonido			
Decay Ajusta la duración reverb. MultiTapDly Este efecto prod PARM Time	de la uce varios $\frac{1}{3000}$	Ajusta la envolven sonido con efectos rango negativo, se envolvente. Con un 0, el efecto es una puerta. En el rango una envolvente de componentes con PARM Pattern	Life Left del . En el invierte la n ajuste de reverb con positivo, es atenuación. distintos tie 2 1 – 8	Ajusta la calidad to sonido. empos de retardo. PARM. Tone	onal del 3 0 – 10	Ajusta el nivel de r el sonido original con efectos. PARM	nezcla entre y el sonido 4 0 – 100			

Devidence							
PanDelay							
Es un retardo ste	reo con un	tiempo de retardo	de hasta 3	000 ms.			
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM	4
Time	¹ - ₃₀₀₀ ♪	_{FeedBack}	0 – 100	HiDamp	0 – 10	_{Pan}	L50 – L2, 0, R2 – R50
Ajusta el tiempo de retardo. Ajusta la cantida realimentación.			de	Ajusta la atenuació agudos del sonido	ón de con efectos.	Ajusta la posición d (izquierda/derecha)	le panorama) del sonido.
PingPongDly							
Es un retardo co	n un tiempo	de retardo de has	sta 3000 m:	5.			
Para consultar los	parámetros d	e efectos, vea PingP	ongEcho (el	siguiente efecto).			
PingPongEch	0			5			
Es un retardo de duración del reta	tipo ping-p rdo puede	ong en el que el s ser de hasta 3000	onido retaro ms.	dado va alternando	o entre la iz	quierda y la derecl	na. La
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM	4
Time	1- 3000 ♪	🚄 FeedBack	0 – 100	HiDamp	0 – 10	🚄 Mix	0 – 100
Ajuste del tiempo	de retardo.	Ajusta la cantidad realimentación.	de	Ajusta la atenuación de agudos del sonido con efectos.		Ajusta el nivel de mezcla entre el sonido original y el sonido con efectos.	
AutoPan							
Este efecto desp	laza cíclica	mente la posición	de panorar	na del sonido.			
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM	4
_{Width}	L50 – L2, 0, R2 – R50	_{Rate}	0-50	_{Depth}	0 – 10	🗻 Wave	0 – 10
Ajusta el rango de de la posición del s	Ajusta la velocidad modulación.	1 de	Ajusta la profundidad de modulación.		Elige una forma de onda para la modulación. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la saturación de los picos de onda, lo que reforzará el efecto.		

TOTAL/FUNCTION	Módulo	Módulo TOTAL								
\Box	Este mód	ulo incluye los pa	rámetros o	que afectan a tod	lo el progra	ima.				
TOTAL										
Especifica el tem	po del pro	grama y la acción	del pedal de	e disparo de funci	ón 1/2.					
PARM	1	PARM	2	PARM	3					
Tempo	40 – 250	Function1	Vea la página 38	Function2	Vea la página 38					
Especifica el tempo programa (→ p. 39	o del 9).	Elige la acción del disparo de función	pedal de 1.	Elige la acción del disparo de función	pedal de 2.					
NAME										
Especifica el non	nbre del pro	ograma (→ p. 27).								
ARRM										
Realiza los ajuste	es para la fu	unción ARRM (\rightarrow p	o. 52). Utilic	e la tecla [PAGE] p	bara cambia	r entre las páginas 1 y 2.				
		PAGE	1		10					
PARM	1	PARM	2	PARM	3					
ARRM control ta	arget	mín (valor mínimo)	Vea la página 52	MAX (valor máximo)	Vea la página 52					
Elige el destino de ARRM. Cuando es seleccionado el aju Assign", la funciór estará desactivada.	control sté iste "NOT n ARRM	Especifica el valor el parámetro cuano de onda de control punto más bajo.	que tendrá lo la forma alcance su	Especifica el valor el parámetro cuano de onda de control punto más alto.	que tendrá do la forma alcance su					
	PA	GE2								
PARM	1	PARM	2							
Wave	Vea la página 53	Sync	Vea la página 53							
Elige la forma de c destino de control.	onda del	Especifica la sincro la forma de onda d utilizando como re tempo del program	onización de le control eferencia el na.							
P1-1 a P1-4 (a	juste par	a el pedal de ex	xpresión [·]	1)						
Especifica los de abajo, después	stinos de c de los tipo	ontrol 1 - 4 para el os de efectos.	l pedal de e	xpresión 1. Los p	arámetros	de efectos están descritos				
P2V1 a P2V/ (aiuste na	ra el nedal de d	vnresión	2 dirección ve	artical)					
Especifica los de	estinos de c	control 1 - 4 para e	l pedal de e	expresión 2 (direcc	ción vertical)				
P2H1 to P2H4	(aiuste p	ara el pedal de	expresió	n 2. dirección l	norizontal)				
Especifica los de	stinos de c	ontrol 1 - 4 para e	l pedal de e	xpresión 2 (direco	ión horizon	tal).				
Los 12 elementos a horizontal), no está	anteriores tie á disponible	nen los mismos para PARM4 (activación/	ámetros. Sin desactivació	embargo, para P2H1 n de módulo).	l a P2H4 (aju	iste para el pedal 2, dirección				
PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM4				
Expression pedators target	al control	min (valor mínin	no)	MAX (valor máx	(imo)	Module on/off function				
Especifica el destir controlado por el p expresión.	Especifica el destino que es controlado por el pedal de expresión. Especifica el valor que tendrá el parámetro cuando el pedal esté en la posición de "puntera arriba" o cuando el pedal 2 esté totalmente girado hacia la izquierda.			i a a a b condo el pedal o cuando pulse a fondo el pedal o cuando el pedal 2 esté totalmente girado hacia la derecha. condo el pedal o cuando el pedal 2 esté totalmente girado diferencia de la derecha condo el pedal o cuando el pedal 2 esté totalmente girado dirección horizontal).						

- - - - - - - -

Resolución de problemas

No hay sonido o el volumen es muy bajo

- Compruebe que el interruptor POWER esté en la posición on.
- Pruebe a ajustar el mando LEVEL.
- Asegúrese de que esté correctamente conectada la guitarra a la toma INPUT, y el amplificador de guitarra a la toma OUTPUT L/MONO (6 OUTPUT R).
- Compruebe que el blindaje del cable no esté dañado.
- Ajuste el nivel del programa (\rightarrow p. 16).
- Compruebe que el G9.2tt no esté en el modo de anulación (→ p. 21).
- En algunos programas puede ajustar el volumen con el pedal de expresión. Compruebe que ha seleccionado un ajuste de volumen correcto con el pedal.
- Cuando ambos controles de la sección Accelerator estén al mínimo no habrá sonido. Debe subir parcialmente al menos uno de ellos.

El sonido está distorsionado

- Disminuya el ajuste de los parámetros Gain y Level del módulo PRE-AMP.
- Reduzca el ajuste de los controles [TUBE] y [BOOST]de la sección del Energizer.
- Reduzca el ajuste del control [TUBE] de la sección del Accelerator.

Los pedales de disparo no funcionan correctamente

- Revise el ajuste de los pedales de disparo de función 1/2 (→ p. 38).
- Compruebe el modo operativo actual. La acción del pedal de disparo es distinta en el modo de reproducción y en el modo manual.

El sonido en el estado bypass es raro

• Reduzca el ajuste de los controles [TUBE] y [BOOST]de la sección del Energizer.

El Energizer también funciona en el estado bypass.

• Ajuste el control [TUBE] de la sección del Accelerator a un valor inferior al obtenido al colocar este control en la posición de las "3 en punto".

El Accelerator también funciona en el estado bypass.

Elevados niveles de ruido

- Utilice solo un adaptador ZOOM CA.
- · Ajuste el valor ZNR.
- Desplácese por la habitación para localizar ruidos RF relacionados con las pastillas, etc.
- Disminuya el ajuste de los parámetros Gain y Level del módulo PRE-AMP.
- Revise los ajustes de los pedales de expresión 1/2 (→ p. 33 35).

Dependiendo de los parámetros asignados a los pedales de expresión 1/2, una variación del pedal que provoque un cambio drástico de parámetro puede dar lugar a ruidos.

■ No se puede enviar o recibir mensajes MIDI

- Compruebe que estén conectados correctamente el conector MIDI IN del G9.2tt y la toma MIDI OUT de la otra unidad MIDI y el conector MIDI OUT del G9.2tt y la toma MIDI IN de la otra unidad.
- Revise el ajuste del canal MIDI (\rightarrow p.43).
- Compruebe si está activado el envío/ recepción del tipo de mensaje MIDI respectivo (→ p. 44, 47).

La conmutación On/off con el pedal de expresión no funciona correctamente

- Compruebe que el parámetro 4 (on/off de módulo) del pedal de expresión 1 (P1-1 a P1-4) o el funcionamiento del pedal de expresión del pedal 2 en dirección vertical (P2V1 a P2V4) estén ajustados a "Enable" en el módulo TOTAL (→ p. 33, 34).
- La función de activación/desactivación de módulo no está disponible para el pedal 2 en dirección horizontal (P2H1 a P2H4)(→ p. 34).

Especificaciones técnicas

Número tipos de efectos Número módulos efectos Memoria de programas	106 10 módulos simultáneamente Area de usuario: 5 programas x 20 bancos = 100 (lectura/escritura) Area prefijada: 5 programas x 20 bancos = 100 (solo lectura) Total: 200 programas
Frecuencia de muestreo Conversión A/D Conversión D/A Procesado de señal Respuesta de frecuencia	96 kHz 24 bist, 64x 24 bist, 128x 32 bits 20 Hz - 40 kHz +1.0 dB, -3.0 dB (con 10 kilohmios de carga)
Pantalla	LEDs de 7 segmentos, 2 dígitos LCD retroiluminada de 16 dígitos y 2 líneas
Entradas Entrada de guitarra	Conector de tipo auriculares mono standard Nivel medio de entrada: -10 dBm
Entrada AUX	Impedancia de entrada: 1 megohmio Conector de tipo auriculares mini (stereo) Nivel medio de entrada: -10 dBm
Retorno externo	Impedancia de entrada: 10 kilohmios Conector de tipo auriculares mono standard Nivel medio de entrada: $-10 \text{ dBm}/+4 \text{ dBm}$ (conmutable)
Salidas	Niver medio de entrada10 dBm/+4 dBm (commutable)
Salida de línea	Conector de tipo auriculares mono standard x 2 Nivel medio de salida: -10 dBm/+4 dBm (conmutable) Nivel máximo de salida: +19 dBm (impedancia de carga de 10 kilohmios
Salida de auriculares	o superior) Impedancia de salida: 1 kilohmio o inferior Conector de auriculares stereo standard Salida media: 60 mW (con 32 ohmios de carga), 20 mW (con 300 ohmios de carga)
Envío externo	Impedancia de salida: $4/$ kilohmios Conector de tipo auriculares mono standard Nival medio de selidar $10 \text{ dBm}/(4 \text{ dBm} \text{ (commutchla}))$
Circuitería a válvulas	12AX7 x 2
Conectores de control	MIDI OUT, MIDI IN
Interface USB Interface PC Frecuencias de muestreo	16 bits (configuración stereo para grabación/reproducción) 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Alimentación	15 V DC, 1.5 A (adaptador de CA AD-0012 incluido)
Dimensiones	235 (P) x 595 (L) x 85 (A) mm
Peso	5.5 kg
 * 0 dBm = 0.775 Vrms * Diseño y especificaciones suje 	tos a modificaciones sin previo aviso.

Tabla de implementación MIDI

[EFFECTOR Model G9.2tt] MIDI Implementatio	on Chart	Date : 08.0ct.,2005 Version :1.00
Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Default Channel Changed	1-16,OFF 1-16,OFF	1-16,OFF 1-16,OFF	
Default Mode Messages Altered	3 x *****	3 x	
Note Number True voice	X ******	x	
Velocity Note ON Note OFF	x x	x x	
After Key's Touch Ch's	x x	x x	
Pitch Bend	x	x	
Control Change	0 0,32 1-5,7-31,64-95 64-95	o 0,32 1-5,7-31,64-95 64-95	Bank select Expression Pedal 1, Expression Pedal 2 Effect module on/off, Signal mute,Bypass, Channel A/B (See Note 1)
Prog Change True #	o 0-99 *****	o 0-127	
System Exclusive	0	0	
System Song Pos Song Sel Common Tune	x x x	x x x	
System Clock Real Time Commands	x x	x x	
Aux Local ON/OFF All Notes OFF Mes- Active Sense sages Reset	x x x x x	x x x x	
Notes	 Control # 1-5,7- Transmit Control that used in some 	# and Recognized Con # and Recognized Con e function are same.	e. trol #
Mode 1 : OMNI ON, POI Mode 3 : OMNI OFF, POI	Y Mode 2 : Y Mode 4 :	OMNI ON, MONO OMNI OFF, MONO	o : Yes x : No

.

								No.	PRO	GRAM	A					
CDUDO	PANCO		1			2			3			4			5	
GRUPU	DAINCO	N⁰ b	anco	Número	N⁰ b	anco	Número	N⁰ b	anco	Número	N⁰ b	anco	Número	Nº b	anco	Número
		MSB	LSB	programa	MSB	LSB	programa	MSB	LSB	programa	MSB	LSB	programa	MSB	LSB	programa
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	4
	1	0	0	5	0	0	6	0	0	7	0	0	8	0	0	9
	2	0	0	10	0	0	11	0	0	12	0	0	13	0	0	14
	3	0	0	15	0	0	16	0	0	17	0	0	18	0	0	19
1	4	0	0	20	0	0	21	0	0	22	0	0	23	0	0	24
ľ	5	0	0	25	0	0	26	0	0	27	0	0	28	0	0	29
	6	0	0	30	0	0	31	0	0	32	0	0	33	0	0	34
	7	0	0	35	0	0	36	0	0	37	0	0	38	0	0	39
	8	0	0	40	0	0	41	0	0	42	0	0	43	0	0	44
	9	0	0	45	0	0	46	0	0	47	0	0	48	0	0	49
	0	0	0	50	0	0	51	0	0	52	0	0	53	0	0	54
	1	0	0	55	0	0	56	0	0	57	0	0	58	0	0	59
	2	0	0	60	0	0	61	0	0	62	0	0	63	0	0	64
	3	0	0	65	0	0	66	0	0	67	0	0	68	0	0	69
l u	4	0	0	70	0	0	71	0	0	72	0	0	73	0	0	74
-	5	0	0	75	0	0	76	0	0	77	0	0	78	0	0	79
	6	0	0	80	0	0	81	0	0	82	0	0	83	0	0	84
	7	0	0	85	0	0	86	0	0	87	0	0	88	0	0	89
	8	0	0	90	0	0	91	0	0	92	0	0	93	0	0	94
	9	0	0	95	0	0	96	0	0	97	0	0	98	0	0	99
	0	1	0	0	1	0	1	1	0	2	1	0	3	1	0	4
	1	1	0	5	1	0	6	1	0	7	1	0	8	1	0	9
	2	1	0	10	1	0	11	1	0	12	1	0	13	1	0	14
	3	1	0	15	1	0	16	1	0	17	1	0	18	1	0	19
A	4	1	0	20	1	0	21	1	0	22	1	0	23	1	0	24
	5	1	0	25	1	0	26	1	0	27	1	0	28	1	0	29
	0	1	0	30	1	0	31	1	0	32	1	0	33	1	0	34
	/	1	0	33	1	0		1	0	37	1	0	30	1	0	39
	0	1	0	40	1	0	41	1	0	42	1	0	43	1	0	44
	9	1	0	43	1	0	40 51	1	0	47	1	0	40	1	0	49
	1	1	0	55	1	0	56	1	0	57	1	0	59	1	0	50
	2	1	0	60	1	0	61	1	0	62	1	0	63	1	0	64
	2	1	0	65	1	0	66	1	0	67	1	0	68	1	0	69
	4		0	70	1	0	71		0	72	1	0	73	1	0	74
b	5		0	75	1	0	76	1	0	77	1	0	78	1	0	79
	6	$\frac{1}{1}$	0	80	1	0	81	1	0	82	1	0	83	1	0	84
	7	1	0	85	1	0	86	1	0	87	1	0	88	1	0	89
	8	$\frac{1}{1}$	0	90	1	0	91	$\frac{1}{1}$	0	92	$\frac{1}{1}$	0	93	1	0	94
	9	1	0	95	1	0	96	1	0	97	1	0	98	1	0	99

■ Tabla de asignación de número de grupo/banco + número de programa del G9.2tt



ZOOM CORPORATION

ITOHPIA Iwamotocho 2chome Bldg. 2F, 2-11-2, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0032, Japan Página web: http://www.zoom.co.jp

Uso de efectos específicos con el pedal Z

Además de los efectos descritos en este manual, los módulos WAH/EFX1, MOD/EFX2 y REVERB del G9.2tt incluyen una serie de tipos de efectos especiales diseñados para sacarle el máximo partido posible a las capacidades del pedal de expresión 2 (pedal Z). Estos tipos de efectos son los que le describimos a continuación.

Otra función adicional es el parámetro "ARRM BPM" que puede ser asignado a un pedal de expresión. En este caso, puede controlar con el pedal el tempo de referencia para la función ARRM(0 - 250). (El ajuste del tempo específico del programa no se verá afectado).

Módulo WAH/EFX1

X-Wah

Este efecto le permite hacer un cruce entre el sonido original y el sonido con efectos (wah tipo VOX), utilizando el pedal. Pruebe a asignar la dirección vertical del pedal Z (P2V1 - P2V4) al parámetro "Frequency" y la dirección horizontal (P2H1 - P2H4) al parámetro "X-Fade".

PARM	PARM1		2	PARM	3	PARM	4
Position	Befr, Aftr	Krequency	1 – 50	🚄 X-Fade	0 – 100	Level	2 – 100
Elige la posición de módulo WAH/EFX disponibles son: "Bo la sección de pream "Aftr" (después del	conexión del l. Los ajustes efr" (antes de plificación) o previo).	Ajusta la frecuenci resaltada.	a que será	Ajusta el nivel del efectos que es mez sonido original.	sonido con clado con el	Ajusta el nivel de s después de pasar p módulo.	señal oor el

X-Phaser

Este efecto le permite hacer un cruce entre el sonido original y el sonido con efectos (modulador de fase), utilizando el pedal. Pruebe a asignar la dirección vertical del pedal Z (P2V1 - P2V4) al parámetro "Rate" y la dirección horizontal (P2H1 - P2H4) al parámetro "X-Fade".

PARM	1	PARM	2	PARM	3	PARM4	
Color	Bef1 – 4, Aft1 – 4	🚄 Rate	0 - 50 🔎	🚄 X-Fade	0 – 100	Level	2 – 100
Elige la posición de el tipo de sonido. Co "Bef1" a "Bef4", la conexión está antes PRE-AMP, y con lo "Aft1" a "Aft4" la p después de dicho m	conexión y on los ajustes posición de del módulo s ajustes osición está ódulo.	Ajusta la velocidad modulación.	l de	Ajusta el nivel del efectos que es mez sonido original.	sonido con clado con el	Ajusta el nivel de s después de pasar p módulo.	señal or el

X-Vibe

Este efecto le permite hacer un cruce entre la acción del modulador de fase y del trémolo, utilizando el pedal. Pruebe a asignar la dirección vertical del pedal Z (P2V1 - P2V4) al parámetro "Rate" y la dirección horizontal (P2H1 - P2H4) al parámetro "X-Fade".

PARM1		PARM	2	PARM	3	PARM4	
🚄 PHA Rate	0 - 50 🔎	🛋 TRM Rate	0 - 50 🔎	🚄 X-Fade	0 – 100	Level	2 – 100
Ajusta la velocidad de modulación del modulador de fase.		Ajusta la velocidad modulación del tré	d de émolo.	Ajusta el balance de modulador de fase y	nivel entre el el trémolo.	Ajusta el nivel de se de pasar por el mód	ñal después ulo.

Z-Oscillator

Este oscilador le permite modificar su frecuencia usando el tono de la señal de guitarra o con el pedal. También puede añadir un efecto portamento o vibrato a la señal del oscilador.

Para hacer que la frecuencia del oscilador controle el tono de la guitarra, ajuste el parámetro "Frequency" a "A-Bf" (antes del módulo PRE-AMP) o "A-Af" (después del módulo PRE-AMP). En este caso, pruebe a asignar la dirección vertical del pedal Z (P2V1 - P2V4) al parámetro "Balance" y la dirección horizontal (P2H1 - P2H4) a "Portament" o "Vibrato".

Para controlar la frecuencia del oscilador con el pedal, ajuste el parámetro "Frequency" a 0 - 60 (esta pasará a ser la frecuencia de referencia) y asigna la dirección vertical del pedal Z al parámetro "Frequency" y la dirección horizontal al parámetro "Balance".

PARM1		PARM	2	PARM	3	PARM4		
Krequency	0 – 60, A-Bf, A-Af	_{Portament}	0 – 10		0 – 10	_{Balance}	0 – 100	
Elige la frecuencia (vea la tabla1).	del oscilador	Ajusta la suavidad de tono.	del cambio	Ajusta la profundio vibrato.	dad del	Ajusta el nivel del sonido con efectos que es mezclado con el sonido original.		

Tabla 1]	Parámetro Frequency	Nota	Parámetro Frequency	Nota
	0 – 11	A2 – Ab3	36 – 47	A5 – Ab6
	12 – 23	A3 – Ab4	48 – 59	A6 – Ab7
	24 - 35	A4 – Ab5	60	A7

Módulo MOD/EFX2

Z-Echo

Este efecto le permite modificar el tono del eco y su duración controlando el parámetro "Time" con el pedal. Pruebe a asignar la dirección vertical del pedal Z (P2V1 - P2V4) al parámetro "Time" y la dirección horizontal (P2H1 - P2H4) al parámetro "FeedBack" o "Mix".

PARM	1	PARM2		PARM	3	PARM4	
	10 – 1000	_{EeedBack}	0 – 100	HiDamp	0 – 10	<u> Mix</u>	0 – 100
Ajusta el tiempo d	e retardo.	Ajusta la cantidad d realimentación. Cua sea el valor mayor s número de repeticio sonido retardado.	le anto mayor será el ones del	Ajusta la atenuació agudos del sonido Cuanto menor sea suave será el sonid	ón de retardado. el valor más o retardado.	Ajusta el balance c entre el sonido orig sonido con efectos	le mezcla ginal y el

X-Flanger

Este efecto le permite hacer un cruce entre el sonido original y el sonido con efectos (Flanger), utilizando el pedal. Pruebe a asignar la dirección vertical del pedal Z (P2V1 - P2V4) al parámetro "Rate" y la dirección horizontal (P2H1 -P2H4) al parámetro "X-Fade".

PARM1		PARM2		PARM3		PARM4	
Depth	th 0 - 100 ▲ Rate 0 - 50 ♪		X-Fade 0 – 100		Manual	0 – 100	
Ajusta la profundidad de modulación.		Ajusta la velocidad de modulación.		Ajusta el balance de mezcla entre el sonido original y el sonido con efectos.		Ajusta el rango de frecuencias en el que actuará el efecto.	

X-Step

Este efecto le permite hacer un cruce entre el sonido original y el sonido con efectos (Step), utilizando el pedal. Pruebe a asignar la dirección vertical del pedal Z (P2V1 - P2V4) al parámetro "Rate" y la dirección horizontal (P2H1 - P2H4) al parámetro "X-Fade".

PARM1		PARM2		PARM3		PARM4	
Depth	pth 0 - 100 A Rate 0 - 50 X-Fade 0 - 100		0 – 100	Shape	0 – 10		
Ajusta la profundidad de modulación.		Ajusta la velocidad modulación.	l de	Ajusta el balance c entre el sonido orig sonido con efectos	le mezcla ginal y el	Ajusta la envolven sonido con efectos	te del

Z-Step

Es un efecto que desplaza hacia arriba o hacia abajo la frecuencia resaltada, utilizando el pedal. Si asigna el parámetro "Frequency" al pedal, la frecuencia resaltada será modificada en pasos independientes, hasta que se alcance la frecuencia de destino.

Pruebe a asignar la dirección vertical del pedal Z (P2V1 - P2V4) al parámetro "Frequency" y la dirección horizontal (P2H1 - P2H4) al parámetro "Mix".

PARM1	PARM2		PARM3		PARM4	
Frequency 1 - 50	Depth	0 – 100	Shape	0 – 10	_{Mix}	0 – 100
Ajusta la frecuencia resaltada.	Ajusta la frecuencia resaltada. Ajusta la profundidad de modulación.		Ajusta la envolven sonido con efectos	te del	Ajusta el nivel del sonido con el sonido original.	

Z-Pitch

Es un modulador de tono que le permite ajustar una cantidad de modulación de tono difer ente para el pedal Z en dirección vertical y en dirección horizontal.

Pruebe a asignar la dirección vertical del pedal Z (P2V1 - P2V4) al parámetro "PdIPosi V" y la dirección horizontal (P2H1 - P2H4) al parámetro "PdIPosi H".

Los parámetros son los mismos que para el Z-MonoPitch.

Z-MonoPitch

Es un modulador de tono monofónico (para la reproducción nota única) que le permite ajustar una cantidad de modulación de tono diferente para el pedal Z en dirección vertical y en dirección horizontal.

Pruebe a asignar la dirección vertical del pedal Z (P2V1 - P2V4) al parámetro "PdIPosi V" y la dirección horizontal (P2H1 - P2H4) al parámetro "PdIPosi H".

PARM1		PARM2		PARM	3	PARM4	
Color	1 – 8	Tone	0 – 10	Allensi V 0 - 100		_{edl} Posi H	0 – 100
Elige el tipo de can tono producido por (vea la tabla 2).	nbio de r el pedal	Ajusta el tono.		Ajusta la cantidad modulación (direcc del pedal).	de ción vertical	Ajusta la cantidad modulación (direce horizontal del peda	de ción al).

[Tabla 2] La tabla de abaio le muestra un ejemplo de funcionamiento del pedal Z cuando la dirección vertical está ajustada a "PdIPosi V" y la horizontal a "PdIPosi H".

Color	Dirección vertical	min Direc	cción contal max	Color	Dirección vertical	min Direct	cción contal max
1	1 max 1000 centésimas		+1 octava	5	<u>─</u> max	700 cent	+1 octava
1'	📥 min	-200 centésimas	0 centésimas	5	📥 min	0 centésimas	0 centésimas
2	max +1 octava		1500 centésimas	6	<u> </u>	+1 octava	+2 octava
2	📥 min	0 centésimas	300 centésimas	0	📥 min	0 centésimas	0 centésimas
-	≥ max	300 centésimas	+1 octava	-	≥)max	+1 octava	-∞ (0 Hz)
3	🥌 min	0 centésimas	0 centésimas	1	🥌 min	0 centésimas	0 centésimas
	<u></u> max	500 centésimas	+1 octava		<u>─</u> max	500 centésimas	 1 octava
4	📥 min	0 centésimas	0 centésimas	8	👛 min	-700 centésimas	+1 octava

Z-Talking

Este efecto transforma el sonido de guitarra en una voz. Cuando utilice el pedal Z, puede modifi car la vocalización de distintas formas moviendo el pedal en dirección horizontal o vertical.

Pruebe a asignar la dirección vertical del pedal Z (P2V1 - P2V4) al parámetro "Formant V" y la dirección horizontal (P2H1 - P2H4) al parámetro "Formant H".

PARM1		PARM2		PARM3		PARM4	
Variation	1 – 5	Tone	0 – 10	_{Formant V}	0 – 100	_{Formant H}	0 – 100
Elige el tipo de var sonido producido p (vea la tabla 3).	iación de por el pedal	Ajusta el tono.		Ajusta las modulad silábicas [picos del frecuencias acústic caracteriza la voca (dirección vertical	ciones espectro de cas que lización] del pedal).	Ajusta las modulac silábicas [picos del frecuencias acústic caracteriza la vocal (dirección horizont	tiones espectro de as que lización] al del pedal)

[Tabla 3] La tabla de abajo le muestra un ejemplo de funcionamiento del pedal Z cuando la dirección vertical está ajustada a "Formant V" y la horizontal a "Formant H".



Módulo REVERB

Z-Delav

Es un efecto de retardo que le permite ajustar del panorama y del nivel de mezcla utilizando el pedal. Pruebe a asignar la dirección vertical del pedal Z (P2V1 - P2V4) al parámetro "Mix" y la dirección horizontal (P2H1 -P2H4) al parámetro "Pan".

PARM1		PARM2		PARM3		PARM4	
Time	1- 3000 FeedBack 0-100		_{Pan}	L50 – R50	🛃 Mix	0 – 100	
Ajusta el tiempo de retardo.		Ajusta la cantidad de realimentación.		Ajusta el panorama izquierdo/ derecho del sonido retardado.		Ajusta el nivel del sonido con efectos que es mezclado con sonido original.	

Z-Dimension

Es un efecto espacial que le permite ajustar de la profundidad, panorama y reverberación utilizando el pedal Pruebe a asignar la dirección vertical del pedal Z (P2V1 - P2V4) al parámetro "Depth" y la dirección horizontal (P2H1 P2H4) al parămetro "Pan".

PARM1		PARM2		PARM3		PARM4		
	🛋 Pan	L50 – R50	_{Depth}	0 – 100	Decay	1 – 30	Mix	0 – 100
	Ajusta el panorama izquierdo/ derecho del sonido.		Ajusta la profundio posición del sonido	dad de 5.	Ajusta la duración reverb.	de la	Ajusta el nivel de sonido de la revert	nezcla del).
	7-Tornado							

Es un efecto de retardo que hace que el sonido con efectos se parezca al de un tornado.

Pruebe a asignar la dirección vertical del pedal Z (P2V1 - P2V4) al parámetro "Rate" y la dirección horizontal (P2H1 P2H4) al parámetro "Width".

PARM1		PARM2		PARM3		PARM4				
	Time 1 - 3000		_{Rate}	1 - 50 🔎	_{Width}	L50 – R50	🛃 Mix	0 – 100		
	Ajusta el tiempo de retardo.		Ajusta la velocidad de modulación.		Ajusta el rango de movimiento del sonido.		Ajusta el nivel de mezcla del sonido retardado.			

Ajuste del giro del pedal de expresión

Ajuste del giro horizontal para el pedal de expresión 2



Ajuste del giro horizontal para el pedal de expresión 1/2



y para disminuirla, gírela hacia la izquierda.

 El pedal de expresión 2 del G9.2tt ha sido diseñado para ser controlado con el pie. Una vez lo hava girado totalmente hacia la derecha, si lo pulsa enérgicamente o lo fuerza de algún modo, podrá

- dañarlo. Asegúrese de utilizar el pedal solo dentro del rango para el cual ha sido diseñado. Si ha aiustado demasiado baia la resistencia del pedal, puede que se suelte el tornillo interno y entonces ya no podrá modificar la resistencia. Realice esta operación con sumo cuidado.
- Si al soltarse el tornillo éste se introduce dentro de la unidad, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico de Zoom.
- No intente abrir la carcasa del G9.2tt y no encienda el G9.2tt si está flojo el tornillo. Si lo hiciera podría dañarse la circuitería electrónica.

© ZOOM Corporation

3

4

Está prohibida la reproducción total o parcial de este manual por cualquier sistema.

G9.2tt Patch List

* The amp channel indicated by shading will be selected when the patch is called up.

* The Z-pedal setting indicates the effect type name and the parameter name. Expression pedal 1 is always assigned to the Volume parameter.

NE	MO
UE	IVIU

* The 🎧 symbol indicates the vertical direction setting and the 🜓 symbol the horizontal direction setting.

* An effect listed in brackets () in the Z-pedal setting can be turned on by depressing the pedal fully.

Patch name For LIVE use For REC use	PRE-AMP Channel A	PRE-AMP CHANNEL B	FUNCTION1	FUNCTION2	Z-Pedal (Expression pedal 2)			
G9 Drive	DZ Clean	PV Drive	A/B	Phaser on	Z-MonoPitch : PdlPosi V (+1	Oct) 🗾 Z-MonoPitch : PdIPosi H (+2 Oct)		
1- Ou -1	This patch simulates the n horizontal direction adds or	ew-generation warming sound ne more octave, for extreme p	d of Rage Against Th itch changes. Chann	ne Machine guitarist Ton nel A is modeled on the D	n Morello. Moving the Z-pedal in the vertical d Diezel Herbert high-gain setting, and channel B	lirection gives a 1-octave higher pitch change, and the 3 on channel 1 clean sound of the Peavey 5150.		
CleanCMB	FD Clean	VX Clean	A/B	Hold Delay	ModernSpring : Mix	AnalogDelay : Mix		
2- 0ں 2- 00	Ultimate clean tone making use of the Er	recreating the satura nergizer tube circuitry,	ition of a tube a the sound can b	amp. Select either be given additional	⁻ American Fender sound (channel sheen.	A) or British Vox sound (channel B). By		
CrosOver	Z Clean	OverDrive	A/B	BPM TAP	AMP-B : Gain	Delay : Mix		
LO -3 LO -3	Versatile overdrive s the Z-pedal. Add dela	ersatile overdrive sound very popular in Fusion and Crossover of the nineteen-eighties. When playing a guitar solo, increase the gain by pushing down le Z-pedal. Add delay by moving the Z-Pedal sideways. Channel A offers Z Clean sound for cutting.						
X-Phase	FD Clean	VX Clean	A/B	Step on	X-Phaser : Rate	X-Phaser : X-Fade		
4- 0ں -4	Compression + phase brushing and single-	ser sound great for function for function of the second second second second second second second second second	unky cutting. Ci I that groove. Ch	ross-fade the regunannel A is a clean	ular phaser with the original soun sound variation based on the Fenc	d by moving the Z-pedal sideways. Add Jer Twin Reverb.		
Wah&Pit!	MS #1959	MS Drive	A/B	PdIMonoPitch on	PedalVox : Frequency	PdlMonoPitch : PdlPosi		
5- 🛯 ال	This patch is ideal f operate a mono pitch	ior some tricky guitar n shifter in real time wi	play. Use the Z th horizontal pe	Z-pedal with one fo dal work. Channel A	oot and turn into Steve Vai. Contro A contains the Marshall 1959 crun	ol wah with vertical pedal movement and ch sound with moderate gain.		
Z-Talker	OFF	FuzzFace	A/B	DelayTAP	Z-Talking : Formant V	Z-Talking : Formant H		
1-اں 1-ال	Make the guitar talk with the Fuzz Face s	with the Z-pedal. Mov ound for stronger impa	ving the pedal ir act. Channel A o	n a V-shaped patte f the REC patch (u	ern during chord stroking creates a 1-1) contains Z Clean sound.	a back-up chorus. Or switch to channel B		
'70s Dry	TS+F_Cmb	SD+M_Stk	A/B	DelayTAP	P-Resonance : Frequency	AnalogDelay : Mix		
2-اں 2-اU	Dry sound reminisce A is a combination o	nt of the seventies. Gr f Fender combo amp a	adually moving t nd Ibanez TS-9 (the Z-pedal vertica crunch sound.	Ily brings up from the "woman tone	of Eric Clapton to brighter tone. Channel "		
Morphing	Z Clean	MS Drive	A/B	P-Resonance on	ReverseDelay : Balance	P-Resonance : Frequency		
ШІ-З шІ-З	Psychedelic morphin again. Channel B giv	g sound using reverse es a heavily distorted l	e delay. Let the Marshall sound.	pedal take you fro	om the real world (Arena) to the w	orld of fantasy (Reverse Delay), and back		
HarmonyC	VX Clean	VX Crunch	A/B	DelayTAP	Delay : Mix	H.P.S : Mix		
UI-4 UI-4	A patch that adds his shifter. Why not try y	armony in C major and rour hand at guitar orch	delay to lead ci nestration using	runch sound. The z delay tap and the	Z-pedal lets you freely control the r Z-pedal. Channel A is a clean sour	nixing ratio of delay and harmonized pitch Ind based on the same Vox AC30TBX.		
AcoJazz	Aco.Sim	FD Clean	A/B	Ensemble on	Hall : Mix	Delay : Mix		
ШІ-5 шІ-5	This patch uses the Recommended for us	e acoustic effect to m se with single-coil front	nodify the sound t pickups. Chanr	d of an electric gu nel B provides the F	itar in electroacoustic style. The Fender Twin Reverb clean sound.	beautiful ambience creates a Jazzy feel.		

MODELING

MS#1959	MS #1959	MS #1959	A/B	Booster on	(Vibe : Rate)	Spring : Mix				
1- 2ں 1- 20	A patch modeled on t modern high-gain stac	the legendary Marshall A amps. Pushing the Z-	1959 SuperLead pedal all the way	l 100 used extensi down turns vibrato	ively by numerous rock guitarists. Enjo on. Channel A is a variation of the sam	by distortion that is slightly different from e amp with lower gain setting.				
ENGL	ENGL Drv	ENGL Drv	A/B	Delay on	X-Wah : Frequency	X-Wah : X-Fade				
2- 2ں 2- 2ل	This patch simulates the sound of the ENGL E650 Ritchie Blackmore Signature 100. Ample distortion but never muddy, that is what Ritchie Blackmore's sound is all about. Moving the Z-pedal horizontally brings X-WAH into play. Channel A is a variation of the same amp with lower gain setting.									
Rectify	Rect Cln	Rect Vnt	A/B	Hall on	Hall : Mix	Chorus : Mix				
U2 -3 U2 -3	Simulates the high-gain sound of the Mesa Boogie Rectifier, a world-wide standard for heavy music. Warm sound with a strong presence provides a mighty buildup whether playing riffs or lead. Channel A provides the clean channel sound (Rect Cln).									
J-Chorus	JC Clean	JC Clean	A/B	ST-Chorus on	ST-Chorus : Mix	Hall : Mix				
4- 2ں -4 20	A simulation of the Rolan and many other situation	d JazzChorus sound with it: s. Stereo chorus can be tur	s beautiful chorus-b ned on and off with	ased clean tone. Even the function foot swit	y guitarist needs a transparent clean sound ch. Channel A offers a tone variation of the s	with a wide range of uses, for cutting, arpeggios same JazzChorus.				
800/2000	MS Crunch	MS Drive	A/B	MultiWah on	(MultiWah : Frequency)	Hall : Mix				
U2 -5 u2 -5	This patch recreates by you the higher gain sou	oth the Marshall JCM800 nd of the JCM2000. Tog) and JCM2000. (gle between chanr	Channel A is modeled nels A and B with the	d on the characteristically solid crunch so function foot switch, for quick access to	ound of the JCM800, while channel B brings two types of Marshall sound.				
Diezel	DZ Clean	DZ Drive	A/B	AutoWah on	Z-MonoPitch : PdlPosi V (+1 Oc	ct) 🗾 Z-MonoPitch : PdlPosi H (+1500 Cent)				
1- 3-1 ا - 3-1	A simulation of the Die sharply etches the outl	zel Herbert high gain sou nes also of a heavily dow	nd popular among n-tuned guitar. Ch	guitarists who want annel A uses "DZ Cle	that extra heavy impact. Dry and penetra an" which simulates the Diezel Herbert ch	ating distortion not available with other amps nannel 1 with ultra-clean, transparent tone.				

* When connected to a guitar amplifier, select the "For LIVE use" patches. When connected to a recorder or similar equipment, select the "For REC use" patches. * Banks A and b of the preset area contain the same patches as banks U and u. * The noise reduction setting may have to be adjusted according to the guitar and amplifier you are using.

MODELING

Patch name For LIVE use For REC use	PRE-AMP Channel A	PRE-AMP CHANNEL B	FUNCTION1	FUNCTION2	Z-Pedal (E	xpression pedal 2)
HiWatt	HW Clean	HW Clean	A/B	DelayTAP	Delay : Mix	Chorus : Mix
2- 3ں 2- 31	This patch is modele faithfully preserved, r	ed on the clean tone o resulting in confident, r	of the Hiwatt Cu esponsive soun	ustom 100 with it d. Immerse yoursel	s lively midrange. The typical satu If in the sultry clean tone of a Britis	ration characteristics of a tube amp are h amp. Channel B is a tonal variation.
AC30TBX	VX Clean	VX Crunch	A/B	Tremolo on	Tremolo : Rate	Tremolo : Depth
UJ-3 J-3	Simulation of the Vox AC30TBX crunch sound with the smooth high range typical of a class A amplifier, and its delicately detailed distortion. When you play a chord, the sound virtually jumps from the speaker in a way that is just not possible with other amps. Channel A gives the beautiful clean tone that is another hallmark of a class A amp.					
TriAmp	HK Clean	HK Drive	A/B	DelayTAP	AnalogDelay : Mix	AnalogDelay : FeedBack
4- 3-4 ل	This patch simulates the smooth drive sound of the Hughes & Kettner Triamp MKII. Let the powerful low end and ample distortion propel your lead play. Channel A recreates the sound of the class A amp in the clean channel of the Triamp MKII.					
TweedDLX	US Blues	US Blues	A/B	BPM TAP	E/Reflection : Mix	TapeEcho : Mix
5- 3- 5 ل	Sound modeled on the Fender Tweed Deluxe beloved by many Blues greats. Dry crunch sound with just the right amount of sustain brings out delicate shifts in dynamics that make all the difference. Lay your heart into those picking nuances. Channel B contains a Tweed Deluxe sound variation.					
Breaker	UK Blues	UK Blues	A/B	MultiWah on	(MultiWah : Frequency)	TiledRoom : Mix
1- ۲ی 1- ۲	The Marshall Bluesbreaker simulated by this patch is not an amp that provides heavy distortion like the Marshall JCM series. Its crunch sound faithfully follows each picking nuance and has the classic ring of British Blues in the vein of Eric Clapton. Channel B contains a variation with stronger drive feeling.					
W Fender	FD Clean	TweedBass	A/B	ST-Chorus on	ST-Chorus : Mix	ModernSpring : Mix
2- 4ں 2- 4U	Channel A of this patch contains the clean sound of a Fender Twin Reverb, while channel B recreates the crunch sound of the Fender Bassman. With these two great choices, you can make optimum use of the stereo chorus while playing a wide variety of styles.					

ARTIST

Metallic	MS Crunch	DZ Drive	A/B	DelayTAP	PdlMonoPitch : PdlPosi	Echo : Mix	
4-3 UH-3 UH-3	This patch simulates the Deep setting of the Diezel amp known for its hard, high-gain tone, used extensively by bands such as Metallica. It is best suited to playing guitar with drop tuning. Combination with Gate produces a dramatic and startling sound. Channel A is a Marshall crunch sound.						
BlackMor	MS #1959	ENGL Drv	A/B	Booster on	Ensemble : Mix	Echo : Mix	
4- ۲ں 4-4	Simulation of the famous Ritchie Blackmore sound. Channel A emulates the Marshall 1959 and channel B the ENGL Drv setting for Deep Purple and Rainbow sound, respectively. Press function foot switch 2 to turn the booster on and get that great tone for lead play.						
SurfRock	FD Clean	dist+	A/B	BendChorus on	X-Vibe : TRM Rate	X-Vibe : X-Fade	
5- ۲ں 5- ۲U	The ideal sound for sideways to use both	playing surf rock in th n phaser and tremolo. (e style of The S Channel B is a d	Shadows or The V Iry sound using mo	entures. Get those phrases flowing deling of dist +.	g and catch the wave. Move the Z-pedal	
Smash	Rect Mdn	DZ Drive	A/B	Delay on	(Delay : Mix)	Room : Mix	
1- کې 🕴 ۲- کل	Simulates the punk enough crispness for	rock sound pumped o speedy playing. Chan	ut by Offspring nel B notches u	. The drive feeling p the aggressivene	will make you want to hit those p ess with DZ Drive.	power chords, but the sound still retains	
The Edge	HW Clean	BigMuff	A/B	BPM TAP	ST-Chorus : Mix	Echo : Mix	
2- کی 2- کا	Simulates the sound of the famous U2 guitarist Edge who jumped onto the world scene in the 1980s. Moving the Z-pedal sideways produces clear echo sound. Make optimum use of the pedal for those impressive solos. Channel B offers BigMuff type fuzz sound.						
NotSubtl	Z Clean	DZ Drive	A/B	RingModulate on	RingModulate : Frequency	AnalogDelay : Mix	
3- 5ى 3- 5	Simulates the loud and super-distorted sound of Slipknot, a major band on the modern heavy music scene. Moving the Z-pedal vertically gives the sound a more metallic ring, while the horizontal direction adds ambience for solos. Channel A provides Z Clean sound.						
SalasWah	Z Clean	Guv'nor	A/B	AutoWah on	AutoWah : Resonance	Room : Mix	
4- کې 🕴 ۲- کل	This patch simulates the heavy auto wah sound of Stevie Salas. It uses the compressor + auto wah combination indispensable for true funk. Make free use of brushing and single-note cutting to play those groovy phrases. Channel A contains a clean sound.						
BeckOct	FD Clean	RAT	A/B	DelayTAP	Cctave : OctLevel	Echo : Mix	
5- کې 5- کل	Simulates the octaver sound cherished by Jeff Beck. It's the ideal patch for playing passages in the fluid driving style of his famous song "Led Boots". Adjust the octaver level with the pedal. Channel A provides a Fender Twin Reverb clean sound.						
KingTone	FD Clean	UK Blues	A/B	DelayTAP	Echo : Mix	ModernSpring : Mix	
U6 -1 06 -1	Clean tone like the c ambience. Channel B	hoking guitar of the ki has a drive sound mo	ing of Blues, Mr. deled on the Ma	. BB King. Recreat arshall Bluesbreake	e the moody solo from "The Thrill Is ar.	Gone", and use the pedal to control the	

* Manufacturer names and product names mentioned in this document are trademarks or registered trademarks of their respective owners. The names are used only to illustrate sonic characteristics and do not indicate any affiliation with ZOOM CORPORATION.

Continued overleaf \gg

G9.2tt Patch List

*The amp channel indicated by shading will be selected when the patch is called up.

* The Z-pedal setting indicates the effect type name and the parameter name. Expression pedal 1 is always assigned to the Volume parameter.

ARTIST

*The 🎧 symbol indicates the vertical direction setting and the 🍃 symbol the horizontal direction setting. * An effect listed in brackets () in the Z-pedal setting can be turned on by depressing the pedal fully.

Patch name For LIVE use For REC use	PRE-AMP Channel A	PRE-AMP CHANNEL B	FUNCTION1	FUNCTION2	Z-Pedal (Expression pedal 2)
Hendrix	MS Crunch	FuzzFace	A/B	Phaser on	Vibe : Rate	Hall : Mix
UG -2 UG -2	The wild and mighty thundering riffs. Cha	fuzz sound of guitar g nnel A of the REC patc	god Jimi Hendrix ch(u6-2) simulat	. Push the pedal es the Marshall 19	down and be transported to Wood 959 sound.	stock in 1969. Shake the earth with your
Cream	Z Clean	UK Blues	A/B	DelayTAP	AutoPan : Rate	Echo : Mix
UG -3 UG -3	The Cream hit "Badge" w sound contained in this p	which they also played at the patch. By assigning multiple	neir reunion concert e effects to the ped	is driven by its beau al, even the speed co	tiful melody and an enchanting combinati ntrol of the rotary speaker is convincingly r	on of crunch and rotary speaker sound. That is the reproduced. Channel A is a clean sound variation.
ZZ Drive	FZ+M_Stk	FZ+M_Stk	A/B	BPM TAP	Delay : Mix	Chorus : Mix
U6 -4 U6 -4	Simulates the speci horizontal movement	al drive sound of Billy adds chorus. Hold you	Gibbons who ga ur guitar way do	ained fame as the wn low and start t	e guitarist of ZZ Top. When you p he hard boogie. Channel B is high-g	ush the Z-pedal hard, delay is added, and gain variation.
SRV	FD Clean	TS+F_Cmb	A/B	Wah on	Vibe : Balance	Vibe : Rate
UG -5 UG -5	This patch is modele play some Texas Blu	ed on the definitive clea les. Channel B contains	an tone of Stevi s TS+F_Cmb driv	e Ray Vaughan. G ve sound.	reat for fast chord cutting and dyn	amic stroking. Use heavy-gauge strings to
SatchDST	DS-1	MS Drive	A/B	Delay on	CombFilter : Frequency	Delay : Mix
1- רים 1- ריט	Simulates the lead tone of super guitarist Joe Satriani. The sound of the orange Boss DS-1, the quintessential distortion pedal, is a good match for phrases that require real mastery of technique. Channel B features high-gain Marshall sound.					
LukeCLN	Z Clean	Rect Vnt	A/B	DelayTAP	Delay : Mix	ST-Chorus : Mix
2- רי 2 - רי	Steve Lukather is la simulated by this pa	argely responsible for t tch. Channel B will let y	the sophisticate you produce the	ed sound of Toto flashy lead sound	that swept the world. In the eight of the Mesa Boogie Rectifier. Clas	ties, he was using the clean tone that is ssic rock'n roll has never sounded better.
Santana	BG Crunch	BG Crunch	A/B	Arena on	(PedalVox : Frequency)	AMP : Gain
3- רי 23	The Santana sound is lead tone is simulated l	perennially popular among by this patch. Choke your	g rock fans the wo guitar at the uppe	orld over, but the ba er end and immerse y	nd also often collaborated with major J vourself in "Europe". Channel A contains	lazz artists. That sweet and drawn out Santana a variation with reduced drive.
B.Setzer	TweedBass	TweedBass	A/B	PRE-AMP on	ModernSpring : Mix	Echo : Mix
4- רט 4- רט	This patch simulates the Rockabilly sound of Brian Setzer who became instantly famous for his "Dirty Boogie" album. The quality feel of the sound will have you swinging in a heartbeat. The TweedBass setting in channel A has reduced gain and a less pronounced tone.					
BrianDly	VX Crunch	ENGL Drv	A/B	Hold Delay	PingPongDly : Mix	H.P.S : Mix
5- רים -5	Simulates the sound of guitar magician Brian May who created the dramatic allure of Queen. Use the Z-pedal to blend the alternating right/left delay with the harmonized pitch shifter to weave some guitar magic. Channel A is a Vox crunch sound suitable for backing. Channel B of the REC patch (u7-5) provides PV Drive sound.					
KurtDRV	Z Clean	BigMuff	A/B	Ensemble on	AMP-B : Gain	Ensemble : Mix
1- 8u 1- 8U	In the nineties, Kurt patch will make you	Cobain of Nirvana cha want to play those riffs	anged the music s from "Smells Li	scene forever, wi ke Teen Spirit". Cl	ith his grunge sound making drama hannel A recreates the clean sound	atic use of distortion and modulation. This d for the intro.

SPECIAL FX

X-Flange	Z Clean	HotBox	A/B	X-Flanger on	X-Flanger : Rate	X-Flanger : X-Fade	
U8 -2 U8 -2	This flanger based jet sound is the signature sound of hard rock. Move the Z-pedal in the horizontal direction to adjust the flanger amount. The REC patch (u8-2) gives you two fighter planes that cross the stage from right and left when you move the Z-pedal horizontally. Channel A is a clean sound suitable for arpeggios.						
PedalPan	FD Clean	DZ Drive	A/B	Z-Echo on	X-Dimension : Depth	X-Dimension : Pan	
U8-3 u8-3	This patch lets you move the effect sound with the Z-pedal, to create an intriguing space effect. In addition, Z-Echo gives you a time stretch that resembles analog delay. Channel A is a high-gain sound modeled on the Diezel Herbert channel 3.						
Rotary	Z Clean	UK Blues	A/B	DelayTAP	AutoPan : Rate	AnalogDelay : Mix	
4- 8ں 4- 80	Spectacular rotary speaker simulation using three types of modulation. Use function foot switch 1 to change from the drive sound of channel B modeled on the Marshall Bluesbreaker amp to the Z Clean sound. The vertical direction of the Z-pedal controls the rotation speed, and movement in the horizontal direction adds delay.						
PdIPhase	HW Clean	TS808	A/B	BPM TAP	FixedPhaser : Frequency	Echo : Mix	
UB -5 UB -5	This patch produces utterly clean, transparent sound. The Z-pedal allows versatile control of the phaser sound and echo sound. Channel B contains drive sound modeled on the TS808.						
Gt-Osc	TweedBass	HotBox	A/B	Delay on	Z-Oscillator : Balance	Z-Oscillator : Portament	
1- 9ں 1- 9ں	This patch produces an enigmatic sound that uses the oscillator effect. The Z-pedal lets you choose between guitar sound and synthesizer sound. Channel A is a crunch sound modeled on the Fender Bassman.						
Bend4T	Z Clean	JC Clean	A/B	BPM TAP	BendChorus : Balance	Hall : Mix	
U9 -2 U9 -2	Clean sound featuring ZOOM's traditional bend chorus. Play a solo with a Pop style bend, a great match for bands with alluring female vocals. Channel B is a clean sound variation using JazzChorus. In the REC patch (u9-2), Z-Delay is assigned to the pedal, allowing you to change the position of the delay sound only.						

SPECIAL FX

Patch name For LIVE use For REC use	PRE-AMP CHANNEL	PRE-AMP CHANNEL B	FUNCTION1	FU
SFX G9	FD Clean	BigMuff	A/B	E
U9-3 U9-3	This patch produces a sound like bubbles forming under water. By moving the Z- As the name "SFX G9" indicates, this kind of sound is possible with the G9 only. E			
	Rect Vnt	Rect Vnt	۸/P	
Fui-OSC	HEGT AHT	HOUL WILL	A/D	L
U9 -4 U9 -4	This Theremin style guitar effects norma	sound using the Z-Os Ily offer. Added reverb	cillator is genera and delay help to	ted w
۲۹-Osc -4 ی -4 RingMod	This Theremin style guitar effects norma FD Clean	sound using the Z-Oso lly offer. Added reverb DZ Crunch	A/B cillator is genera and delay help to A/B	ted w crea Z

Recommended Accelerator settings

Tube Pre-amp Normal Clean ACCELERATOR ACCELERATOR SOLID STATE

Settings for clean tone with low distortion levels

Settings for adding tube compression

Recommended settings for major guitar amps



CHANNEL-* The recommended settings shown above are for the FRONT setting of the amp select feature.

- * If a recording patch is selected while using a guitar amp, the desired effect may not be obtained and the sound may be unpleasant. Adjust the amp settings using
- the above examples as reference.
- * The recommended settings shown above may need fine-tuning according to usage condition of the amplifier.

INCTION2	Z-Pedal (Expression pedal 2)					
BPM TAP	Z-Step : Frequency Z-Step : Mix					
edal, you can make the bubbles burst. When listening with headphones, you'll feel immersed in a liquid universe. very guitarist is sure to find new inspiration here. Channel B contains dramatic BigMuff type fuzz sound.						
lelayTAP	Z-Oscillator : Frequency Z-Oscillator : Balance					
hen you move the Z-pedal. Expect to be amazed by a sound that goes far beyond what te a fantastic world.						
-Echo on	RingModulate : Balance RingModulate : Frequency					
he Z-Echo Time parameter and the RingModulate Frequency parameter assigned to the win Reverb clean sound.						





USB/Cubase LE Startup Guide

This USB/Cubase LE Startup Guide explains how to install Cubase LE on a computer, how to make the connection and settings of this unit, and how to record your instrument play.



menu to change the selection to "USB Audio CODEC" When the setting has been made, click the OK button to close the sounds and audio devices properties screen.

HINT

When multiple input ports are available for selection, you should scroll or enlarge the window and check the enable/disable settings for all ports.

Continued overleaf



If another device is selected, use the pull-down menu to change the selection to "USB Audio CODEC".

Format: 44100.0Hz • 2ch-16bit \$

When the setting has been made, close Audio MIDI Setup.



6

Macintosh

USB cable

 \mathbf{O}

 $(\mathbf{0})$

Audio system or

equipment

other hi-fi playback

HINT

The Cubase LE program is installed in the "Applications" folder

When Cubase LE has started up, access the "Devices" menu, select "Device Setup...", and click "VST Multitrack" in the list of devices.

Check whether "USB Audio CODEC(2)" is selected as ASIO driver in the right part of the device setup window.



If another item is selected, use the pull-down menu to change the selection When the setting has been made, click the OK button to close the window.

Access the "Devices" menu and select "VST Inputs". The VST inputs window appears. Check whether the input port is active.

000	VST Inputs	
Port	Active Label	
USB Audio CODEC L		
USB Audio CODEC R	IN 2	

Active button

If the Active button is Off (grayed out), click the button to set it to On.



Continued from front

Cubase LE Installation Connections and Preparations Recording with

Recording with Cubase LE

Windows XP M

Access the "File" menu and select "New Project".

The new project window appears. Here you can select a project template.



O Make sure that the "Empty" template is selected, and click the OK button.

A window for selecting the project file save location appears.

After specifying the project file save location (such as the desktop), click the OK button (Choose button in MacOS 10.4).

A new project is created, and the project window for controlling most of the Cubase LE operations appears.



Project window

To create a new audio track, access the "Project" menu and select "Add track". In the submenu that appears, select "Audio".

A new audio track is added to the project window.



HINT

You can add several tracks at once by accessing the "Project" menu, selecting "Add track" and then selecting "Multiple..." in the submenu.



Make the following settings for the new audio track.

You can perform the following steps here.



Connect the guitar or other instrument to the [INPUT] jack of this unit and select the desired patch.

The sound selected here will be recorded on the computer via the [USB] port.

Access the "Devices" menu and select "Mixer".

The mixer window appears. This window shows the channels assigned to created tracks.

You can perform the following steps here.





 The level meter shows the signal level after internal processing by Cubase LE. Therefore a slight time lag may occur between playing a guitar or other instrument and the meter registering the change in level. This is normal and not a defect.

 The audio tracks of Cubase LE will be recorded with correct timing exactly matched to your instrument play. There will be no lag between already recorded tracks and newly added tracks.

Verify that the transport panel is shown.



Transport panel

If the transport panel is not shown, access the "Transport" menu and select "Transport Panel".



FD Clean

MS #1959

JC Clear

ENGL Drv

Fender Twin Reverb '65

In the later half of 1963, a reverb unit was added to the "Twin" amp, which was the birth of the "Twin Reverb" model. In 1965, Fender company was sold to CBS because of Leo Fender's health problem. The program on this Zoom G series is modeled after the pre-CBS "Twin Reverb" from 1965 aka "Black Panel". This amp has four 7025 (12AX7), a 12AX7 and two 12AT7 pre-tubes, four 6L6GC power-tubes and silicon diodes for the rectifier circuit. The diode rectifier is believed to give a tighter sound to the amplifier than the tube rectifier does, which should be the key to the characteristic glittering sound of this "Twin Reverb". This guitar amplifier has two 12" loudspeakers by Jensen and pus out 80w power. On the program in this Zoom G series, you can have the sound with the "Bright" switch on by tweaking the "Harmonics" parameter in the "6 band EO" section. When you turn the reverb effect on, you will get that "Twin Reverb" sound you have been longing for.

Fender Tweed Deluxe '53

The very first Fender amplifier was developed by Leo Fender and his trusty partner, the engineer Doc Kaufman in 1945-46. Actually, the earliest models were not made under the "Fender" brand but the "K&F Manufacturing Corporation" named after the Initials of the two. The first amplifier using the "Fender" brand was the "Model 26" in 1947. In 1949, the entry models called "Champion 400/600" series followed. The so-called "Tweed Amps" covered literally with tweeds all over were developed during the 1950s and the 1960s. In these years, the company put out various tweed models like the "Bassman" or the "Bandmaster". The program of this Zoom G series is modeled after, among others, the most representative "Tweed Deluxe" aka the "Wide Panel" from 1953. This amplifier has a 12AY7 and a 12AX7 pre-tubes, two 6V6GT power-tubes, a 5Y3GT rectifier tube and a 12" Jensen loudspeaker and its output power is 10w. Recently the original amplifier is priced quite highly and is very difficult to find in good condition. This amp has two inputs but one is the input for a microphone. It has just one tone knob for treble control. Therefore, it is advisable to use this program on the Zoom G series with a flat tone setting except for the treble parameter so that you can enjoy the characteristic sound in the lower registers and the unique sound in the higher registers of the original Fender amp.

US Blues O Fender BASSMAN

Among the many famous Fender amps, the Bassman has earned a special place. When Jim Marshall developed his original amplifier, he is said to have used the Bassman circuit as a reference. When it first came out in 1951, the Bassman had an output of 26 watts and used a single Jensen 15-inch speaker. After various modifications, it reemerged in 1959 with a 50-watt output and four Jensen 10-inch drivers. The simulation of the Zoom G series is modeled on the "bright" channel of the '59 Bassman. Introduced at the 1951 NAMM show along with the Precision Bass, this amp was originally intended for use with bass guitars. But its reedy distortion made it a favorite with some of the early blues giants, and later with many rock guitarists. Of course, the amp continues to used by musicians to this day.



MS Crunch

BG Crunch

TweedBas

O Marshall 1959 SuperLead100

This 1959 stack amp that received the nickname "Plexi" from the material of its front panel is one of the most famous amplifiers in Rock history. Its iconic status is right up there with the Fender Stratocaster and the Gibson Les Paul. Jimi Hendrix, Jimmy Page, Edward Van Halen, Eric Clapton and many other top guitarists all over the world have immortalized its sound in countless recordings. It is no exaggeration to say that virtually everybody has heard the sound of this amp at least once. By way of circuitry, it uses three ECC83 preamp tubes and four EL34 power tubes. Two cabinets with four Celestion 12" speakers complete the package that is the epitome of British Rock. With the volume full up, the aggressive transients and distortion sound complemented by smooth harmonics are the dream of every guitarist. The only drawback could be seen in the fact that a very high volume level is needed to get that sound. But the Zoom G9.2tt overcomes this problem, letting you duplicate the sound by simply raising the gain parameter. After all, even Rock guitarists should be kind to their ears

O Marshall 1962 Blueshreaker

Since it was used by Eric Clapton when recording the album "John Mayall and the Blues Breakers with Eric Clapton" (commonly known as the "Beano" album), this amp has acquired the moniker "Bluesbreaker". Up to then, guitar amps aimed for a clean sound with minimal distortion, but the fat and sweet tone of this amp driven by Eric Clapton's Les Paul fascinated guitarists the world over. They liked it so much that it has become the defining sound of the rock quitar. While different from the distortion produced by modern high-gain amps, the long sustain and distortion following each picking nuance is ideal for playing the hlues

The creamy sound of this amplifier with its four ECC83 pre-stage tubes, two 5881 power tubes, and a GZ34 tube in the rectifier circuit is perfectly captured by the simulation.

O Marshall JCM800

Marshall has continued to produce great amplifiers for up-to-date musical trends in cooperation with the musicians. This brand started with its "JTM- 45 (stands for Jim&Terry Marshall)" in 1962 and now its products are indispensable items in the modern Rock scene. Marshall seems to have been experimenting with different circuit designs of amplifiers but 1981 was the most prolific year for the brand because it released many new models like the "1959" and "1987" with four inputs, "2203" and "2204" with master volumes. In 1983, Marshall added the "2210" and "2205" with two (Normal and Boost) channels as well as effect send/return connectors to its lineup. These models also carried the collective designation "JCM (stands for Jim&Charles Marshall) 800". They had three ECC83 pre-tubes and four EL34 power-tubes. The tone control circuit was placed after the pre-amp section and this design seems to have become the standard for the modern Marshall amplifiers.

For the modeling on this Zoom G series, we selected the "2203" with a master volume and it is quite easy to get the distortion. By today's standards, the amplifier's distortion is rather moderate, but the sound is very fat, the low-end is quite tight and, above all, the sound cuts through very well. For the modeling, we used the head with a "1960A" cabinet that has four 12" loudspeakers and works very well with the "2203".

O Roland JAZZ CHORUS

Simply put, the Roland "JC-120" is the most familiar guitar amplifier among both professionals and amateurs. Released in 1975 from Roland, this amp became known as "portable", "loud" and "almost trouble-free" (which are the very characteristics Japanese products are known for!). You are pretty sure to find one in any live houses or studios all over the world. The key to that sound of "JC-120" is its unique chorus effect: the slightly delayed vibrato sound comes from one of two 12" loudspeakers and the dry sound from another and both sounds are combined in the air, which creates that distinctive spacey mood. This effect became very popular which is why Roland decided to release the chorus circuit independently as the "CE-1" pedal. Incidentally, the chorus effect on the Zoom G series is modeled after its follower "CE-2". Another unique feature of JC-120 is its "Bright" switch. This function is not included in this modeling program but you can approximate the effect of this switch by tweaking the "Harmonics" parameter in the "6 band EQ" section.

O HIWATT Custom 100

The Custom 100 was the flagship amp from Hiwatt, a British manufacturer that ranks with Marshall among the British legends. Vintage Hiwatt amplifiers made before the mid-1980s use high-grade military-spec parts and hand-soldered point-to-point wiring. This is the reason why production was limited to about 40 units per month. Because of their solid construction, these amplifiers have been likened to tanks. Their sound, in a word, is the epitome of clean. The pre-stage tubes are ECC83, while the power tubes are the same EL34 as used by Marshall. Unlike the glittering clean sound of a Fender amp, the clean sound of a Hiwatt is darker, having that characteristic British tone. Especially in the "normal" channel, turning up the volume to maximum will simply increase the sound pressure, without breakup or loss of detail. In the high-gain "brilliant" channel, slight distortion is possible by connecting a guitar with a high-output pickup such as a Les Paul. But the sound always remains detailed and transparent, allowing the listener to clearly pick out the individual notes that make up a chord. The "normal" and "brilliant" channel inputs can be linked with a short shielded cable, for even higher sound pressure output.

This effect type simulates the linked sound as described above, much favored by Pete Townshend of The Who and Pink Floyd's David Gilmour.

O ENGL E650 Ritchie Blackmore Signature 100

The German-born ENGL started out as a tube combo amp built in the mid-eighties by Edmund Engl. Towards the end of that decade. Heavy Metal ruled the music scene and highgain amps were in great demand. ENGL rose to the challenge with a full-blown stack amp that caught the attention of professional musicians in Europe and cemented the reputation of the brand. The head amp E650 uses three ECC83 tubes in the pre section and four 5881 (6L6GC) tubes in the power section. It has two channels (Clean/Lead), but since it allows overall Lo/Hi gain switching, the amp can also be regarded as a four-channel unit. The Clean channel provides a tight, bright Fender style clean sound that is unusual in a stack amp. The Lead channel is more in the Marshall vein, but at higher gain settings, it becomes a unique ENGL sound. But another vital aspect of the ENGL sound is the solid and heavy E412VS cabinet with its 4 x 12" Celestion Vintage 30 speakers. The Zoom G9.2tt simulates the Lead channel of the E650 combined with the E412VS



O PEAVEY 5150 STACK

The "5150" and the "5150 MkII" were very famous guitar amplifiers originally developed as the signature models for Eddie Van Halen. Unfortunately, he doesn't use it anymore because of the expiration of the endorsement contract. The program on this Zoom G series is modeled after the first version of the "5150". This amplifier has two (Rhythm and Lead) channels and puts out 120w power using five 12AX7 pre-tubes and four 6L6GC powertubes. The rectifier circuit employs silicon diodes. The uniqueness of the sound of this amplifier is characterized by its sharp attack, deep and smooth tone, fine distortion and fat and clinging low registers. The program is modeled after the combination of the Lead channel of the 5150 head and a "5150SL", a four-12" cabinet. Just crank up the gain and play one of Van Halen's hit "Top Of The World"!



PV Drive

UK Blues

O MESA/BOOGIE Mark III

The origin of the MESA/BOOGIE amplifier was the modified Fender Princeton. Randall Smith, an amp tech in San Francisco, souped up those small guitar amps to put out 100w power and sold them. The first model was called "Mark I". Carlos Santana tried one and said, "Shit man, that little thing really Boogies! " -which gave the amplifier the brand name "BOOGIE." The second model "Mark II" had lead and rhythm channels and a 4-band equalizer to give wider variety to the guitar tone. The special feature of this model was an accomplished simul-power circuitry (the operation could be switched between class A and class AB). The power amplifier section had six power tubes. When the class A operation is selected, two EL34 power tubes are activated and the amp puts out a really smooth sound. When the class AB operation is selected, these two EL34s and other four 6L6GC power tubes are all activated and the amplifier puts out its full potential power.

Until the model Mark II, MESA/BOOGIE amps were guite expensive, hand-made amplifiers, but the next model "Mark III" was more affordable. It has one 10" loudspeaker and 60w output power but retains all of the classic BOOGIE features; simul-power circuitry, the graphic EQ, and three (Rhythm1, Rhythm2 and Lead) separate channels. With this Zoom G series, you can select the modeling of the combo type of this "Mark III."

O Hughes & Kettner TriAmp MK2

HK Crunch HK Drive

Using a total of 13 tubes in the pre and power amp stages, with A and B settings for each, this is a monster of an amplifier offering the equivalent of six channels to play with. AMP1 is a Fender type clean channel with bright and uncluttered sound. AMP2 is a classic British drive channel which covers the overdrive range from crunch to distortion. AMP2 has already fairly high gain, but it is surpassed by AMP3. While allowing deep distortion, the sound has a solid core and remains wonderfully detailed. The reason why the TriAmp is so popular among guitar pros is the fact that all three channels offer high-guality sound. The full range from clean to high-gain distortion can be covered with a single amp. The Zoom G9.2tt simulates all three channels, letting you enjoy the same versatility as the monster amp itself.

HK Clean

O VOX AC30TBX

Tracing back the long history of Vox, one finds that it all began in 1958 under the moniker "Jennings Musical Instruments" (JMI). Originally, this company built amps in the ten to fifteen watt range, but as time went on, the demand for higher-power amps became stronger, leading to the birth of the famous AC30. The original AC30 had two Alnico Celestion 12" speakers, an EF86 tube preamp and EL84 tube power section, along with a GZ34 rectifier. Around this time, the Shadows as well as the Beatles started using the AC30 which quickly became very popular among quitarists. In the following years, musicians wanted even higher gain, and Vox responded with the Top Boost unit, an add-on that was later integrated in the AC30TBX. This is the model whose sound is simulated by the Zoom G series. After Vox left the JMI stable, sales unfortunately dropped drastically. In recent years, Korg has acquired the trademark rights to the Vox name and has started to produce a reissue that is faithful to the original sound. The AC30TBX simulation in the Zoom G9.2tt duplicates the Hi gain inputs of the normal channel and brilliant channel. It delivers a clean unsullied sound typical of a class A amplifier as well as smooth overdrive sound.

O Marshall JCM2000

MS Drive

"JCM2000" is based on the reputed "Plexi" amp (aka Old Marshall) whose rich overtones and powerful sound were legendary. It has very flexible sound and can produce the traditional Marshall sound, modern heavy metal sound or sounds suitable for any musical genre. It has the modern Marshall's standard circuit with four ECC83 pre-tubes and four EL34 power-tubes. It is an all-tube amplifier that can produce clean or heavily distorted sound and you can use it in all kinds of music. The sound is rather grainy but the response is fast and the guitar sound cuts through very well. "JCM2000" series has two different models: the TSL and the DSL. The program on the Zoom G series is modeled after the simply designed "DSL-100". As with the modeling of the "JCM800", we combined the head with a "1960A" cabinet and used the Lead channel that has more distortion.



Rect Cin Rect Vnt Rect Mdn

DZ Clean

DZ Drive

DZ Crunch

O MESA/BOOGIE Dual Rectifier

The Rectifier was born by improving on the simul power circuit of the Mesa/Boogie Mark 1 to 3 as well as increasing the preamp gain and applying other tweaks. From its five 12AX7 preamp tubes and four 6L6GC power tubes, the amp produces an output of 100 watts. Unlike the Mark series, this model gives priority to tone, featuring a tone control circuit after the volume. With this model, the Mesa/Boogie brand image progressed from Fusion to Metal. The distinguishing feature of this amplifier, and its namesake, is of course the rectifier. The sound provided by this patch is based on the Dual Rectifier model which has two rectifier circuits, one of which is tube based and one configured with silicone diodes. The diodes create a tight, high-powered sound, while the tube sound is more soft and warm. The Zoom G9.2tt simulates the orange channel with its characteristic warmth, and the high-gain red channel having vintage and modern modes. Both use the silicone diode rectifier, and the cabinet is the same as the Boogie with four Celestion 12" speakers.

O Diezel Herbert

This modern three-channel amp features great tonal versatility, ranging from clean tone to distortion. In particular, the extremely dry and gritty distortion produced by channel 3 gives a piercing effect that is hard to produce with any other amp. It is a favorite of Heavy Rock bands such as Metallica and Limp Bizkit. The uncluttered sound sharply etches the outlines also of a heavily down-tuned guitar. A DEEP control allows further boosting of the bass frequencies, for sound so low that it seems to hug the ground. The Zoom G9.2tt lets you achieve the same effect by boosting the BASS control of the EQ module. While the amp is justly famous for its distortion sound, the other channels also provide attractive choices. Channel 1 is ultra-clean, and channel 2 has a dry crunch sound with a character that clearly distinguishes it from Californian amps. The Zoom G9.2tt provides patches modeled on all three channels

OverDrive

RAT

FuzzFace

SD+M Stk

O BOSS OD-1

The "OD-1" released by BOSS in 1977 was originally developed for the simulation of the natural overdrive sound of tube amplifiers, but this stomp box turned out to be popular as the booster unit to connect to the input of the real tube amplifier to get tighter and more punchy sound with the increased gain. The "OD-1" employs the asymmetrical "clipper" section in its circuit design that uses three diodes to create the overdrive sound that is mild and rich in nuances. The pedal had been in production from 1977 to 1985, but now it is unexpectedly difficult to even find a used one. And if you could locate one, it would be astonishingly expensive. There have been many stomp boxes known as overdrive units. The most famous one is probably the "Tube Screamer" but we chose this very original overdrive pedal "OD-1". If you are lucky enough to use the real "OD-1", we invite you to try blind test to turn off all of the effect module except the "OD-1" on the Zoom G series and compare the sound of the modeling and that of the real one. We think that you will not hear any difference.

O PROCO RAT

This is one of the most widely used pedals. It has only three knobs (Distortion, Filter, Volume), but each knob has a wide adjustment range, allowing various types of sound. With distortion fully turned up, the fat, up-front sound is close to a Fuzz pedal. At the twelve o'clock position, the crunch sound brings out those fine picking nuances, allowing the player to tweak the sound by varying the playing style. As opposed to a regular tone control, the filter knob cuts the treble when turned clockwise. This is the secret behind the typical "RAT" sound. In the Zoom G series, this effect is simulated by the TONE parameter, but operation is reversed (treble is cut when turned counterclockwise).

O Dallas-Arbiter FUZZ FACE

"FUZZ FACE" was originally released from the Dallas-Arbiter company in 1966 encased in a uniquely designed housing that literally looked like a face. It is also famous as legendary guitarist Jimi Hendrix's favorite gear. He combined this "FUZZ FACE" with his Marshall amps because it was hard to get distorted sound from them at that time, and created avantgarde tones. The heavy and fat low end and the fuzz sound with long sustain are the characteristics of this effective device. The earliest model used two PNP germanium transistors and was very different in sound from the later models using silicon transistors. The theory of creating distorted sound is simple. Have you tried to connect the guitar to a microphone input on your radio cassette recorder to emulate that sound? You cannot go too wrong if you think that the circuitry of this device is similar to that. The program on this Zoom G series is modeled after this earliest version most satisfactorily.

O Ibanez TS808

This is modeled on the early Tube Screamer introduced by Ibanez in 1979 for the non-US market. In Japan, it was sold under the Maxon name as the OD808. As the moniker implies, when using the pedal on its own, it produces natural distortion such as when driving a tube amp hard. But it often was used simply as a booster, with gain at 0 and volume at 10, to drive a full-up amp even further. Normally, this would not change the amplifier's sound, but a slight peak in the midrange results in a softer tone.

This pedal is also famous for being used by blues guitar legend Stevie Ray Vaughan who tragically perished in a helicopter crash.

TS808 KLON CENTAUR

This pedal is well known for two things: its capability of producing pure distortion without impairing the original sound, and its high price. Being four-and-a-half years in the making, the Centaur distinguishes itself from other famous pedals such as the Ibanez TS808 or the Boss OD-1. It is also often used as a booster, but whereas these vintage pedals add their characteristics to the amp sound, the Centaur creates a tone as if it were driven by the amp.

dist+

MetalZone

Z Combo

O BOSS DS-1

This orange-colored pedal can be called the standard of distortion sound. Among the many distortion pedals from Boss, it is a real long-seller, along with the SD-1. In Japan, sales of the pedal ceased at one point (although production for the U.S. market continued), but as of 2005, the product is available again. This is the only Boss pedal to be reintroduced to the market in this fashion. The sound is trebly and very "distortion-like", but it can very well hold its own in a band. Favored by Joe Satriani and Nirvana's Kurt Cobain.

O Electro-Harmonix BIG MUFF

There are several versions of this pedal. The Zoom G series simulation is based on the socalled "Ram's Head" from the early seventies, characterized by very long sustain and rich distortion tapestry. Major names from the 70's associated with this sound are Carlos Santana and Robert Fripp of King Crimson. From the late eighties into the nineties, the grunge movement took over, with Nirvana's Cobain and J. Mascis of Dinosaur Jr. using the pedal to do their thing. Compared to an ordinary fuzz pedal, the BIG MUFF offers rich midrange and detailed distortion that maintain presence also when playing chords. The result is a wholly unique sound somewhere between distortion and fuzz.

MXR Distortion+

DS-1

BigMuff

FZ+M Stk

MXR, a company founded in the seventies by two high school students, is famous for stomp boxes such as the Dynacomp and Phase 90. In the early days, their products were actually built and painted in a garage and set out to dry in the garden. As the story goes, sometimes small insects would get stuck on the surface, and the lot would be shipped out as is. The pedals soon gained worldwide fame in the seventies, but eventually lost their market share to "Made in Japan" products from Boss and others that provided high performance at lower cost. MXR disappeared from the scene, but in the late eighties, Jim Dunlop bought the rights and is now producing a number of re-issue models.

This pedal much beloved by Randy Rhoads who made the "distortion" moniker and sound famous the world over. The hard-edged tone stays detailed also when playing fast solos or riffs with the lower strings muted. The world of heavy metal and hard rock wouldn't be the same without it

O BOSS MT-2

The "MT-2" ("METAL ZONE") has the strongest distortion. Its unique distortion sound has very fat mid to low range and it has a parametric EQ in addition to the Hi and Low EQs, which is the key to the scooped metal sound. This stomp box is reputed for its flexibility in sound because you can not only get that scooped metal sound by cutting the mid range and boosting the high and low range but also the overdrive sound by reducing the gain and boosting the mid range. This is one of the best-selling stomp boxes among many of the popular line-ups of BOSS products. Once connected, the Strat or the Les Paul will have the "MT-2" sound regardless of the types of guitar pickups. It was first introduced in 1991 and is still in the BOSS's catalog; a truly a long-seller!

Marshall Stack + SD-1

Ever since the dawn of rock, Marshall has been recognized as the best brand of amp for this genre. With the JCM800 series that appeared in the eighties, Marshall again pulled ahead of the pack. Among the various models of the series, the most successful must be the 100-watt 2203 featuring a master volume control. With its crisp and solid sound, it makes the guitar stand out gloriously in a band even over the vocals, something that hard rock guitarists really appreciate. However, for dashing leads with heavy riffs or right-hand playing, gain with this amp alone was still not enough. Driving the Marshall JCM800 with an overdrive pedal was the answer. This effect type recreates the sound of those glitzy hairspray bands from the eighties, using the Boss SD-1 as overdrive pedal.

Marshall Stack + FUZZ FACE

At the Monterey Pop Festival in 1967, a guitar was smashed and burnt on stage, helped along by Zippo lighter fluid. Just before this poor Stratocaster gave up the ghost, its psychedelic colors disintegrating, it had been played with furious intensity and produced a sound unlike anything heard before. And that is also what this effect type, combining a Marshall SuperLead 100 with the FUZZ FACE from Dallas-Arbiter, attempts to do. It produces a wildly deformed sound that is not destined for delicate chords but for audacious dramatic leads with heavy sustain. Such as those of the legendary Jimi Hendrix.

O Z Combo

The Bluesbreaker or Bassman are wonderful combo amps, but nowadays, their gain can seem a little low. Sometimes you just want to combine the transparency and dynamics of these combo amps with a more intense level of distortion and sustain. The Z Combo (great name!) is the answer to your prayers. You get a midrange sound like adding up a Marshall and a Fender and dividing them by two, plus distortion that equals notching up the volume from 10 to 15 (or from 12 to 17 on the Bassman). While not intended for jazz or heavy metal, the sound is great for a wide range of other blues and rock styles.

O Z OD

Z OD

When playing an electric guitar, distortion is of course one of the essential style elements, but different guitarists will have different preferences. What this effect type does is exemplify the preferences of the Zoom G series developers. The smooth overdrive sound should lend itself to many playing styles, allowing finely nuanced changes. Warmth is better than with any stomp box, and loud volume will not cause the sound to become unpleasant. Just the right amount of sustain ensures that attack dynamics remain vibrant. Tracking your fingerwork with uncanny accuracy, the effect reproduces even the final tinge of the pick when it leaves the string. We believe that many guitarists will find here what they were looking for.

O Extreme Distortion

This distortion program is developed especially for the Zoom G series. We deliberately made use of the characteristics of digital devices and even emphasized the edge of the digital sound to get the distortion to the maximum. The "TM-01" (Tri Metal) was the pedal that had the deepest distortion sound among the stomp boxes from ZOOM but was discontinued. It had as much as three diode-clipping stages and had very high gain. The "Extreme Distortion" is programmed to get the gain even higher. It raises the signal level to the maximum at the input stage and gets the wild distortion sound at the clipping stage. In fact, you won't change the distortion rate even if you lower the volume on your guitar! Its distortion is that deep. Contrary to the usual distortion effects whose sound gets thinner as you raise the gain, this "Extreme Distortion" won't lose the fatness and tightness of the sound.

ExtremeDS **O** Digital Fuzz

Forty years ago, my fellow guitar player used to crank up his amp trying to distort his guitar sound and make other guys of the band virtually deaf at the end of the rehearsal. When it was difficult to get the distorted sound out of the amplifiers like in those days, some guys made cuts in the cone loudspeakers to make the sound distorted, which was the origin of the sound of fuzz effects. The fuzz pedals were developed to reproduce that distortion-like sound. In other words, the trick of fuzz effect is to simulate the dirty distortion and that "broken" feel. This "Digital Fuzz" has the very effect described above. Its drastic distortion, relentless cut-offs and noises in the decay are the characteristics that one could simply describe as "broken". Its fat and tight sound can be seriously recommended for the fuzz maniacs to try. This is literally the Digital Dirty Fuzz that is only possible in the digital domain (are you brave enough to make cuts in your loudspeakers?).

DigiFuzz

O Marshall Guv'nor

The initial sales talk for this serious distortion pedal "Guv'nor" bearing the Marshall brand was that you could get the distortion sound of the Marshall amps with this small stomp box. Depending on which guitar amps you combine, you can actually get the Marshall amps distortion. There are two different versions of the Guv'nor: the Britain-made ones from 1988 and the Korean-made ones from 1998. The program on this Zoom G series is modeled after the original version from 1988. The Guy nor's characteristic feature is the frequency point you can tweak using the "TREBLE" control. Even if you lower this parameter value, the sound will get fat instead of getting dullish. As you raise the value, the sound will get sweeter and clearer.

MATCHLESS HOT BOX

The "HOT BOX" was released as a pedal preamp bearing the MATCHLESS brand. It uses two 12AX7A tubes for the truthful reproduction of the sound of the "MATCHLESS" guitar amplifiers. It has the compressed sound and the quick response, which are distinctive characteristics of tube amps. Its sound is fat and cuts through very well, too. Even if you crank up the gain to get a distorted sound, you will retain the nuances of the original guitar sound. Although it is categorized as preamp, the ideal way to get the best possible sound is to connect it, like usual stomp boxes, to the input of your guitar amp. Its design is also attractive: the case is polished like a mirror and the "MATCHLESS" logo lights up when you turn it on. This "Hot Box" is literally a magic box: you can get the signature sound of the "MATCHLESS" amps regardless of the guitar amplifier you connect it to.

Fender Combo + TS9

Opinion may be divided, but it can be argued that the most powerful and fat guitar sound ever was created by Stevie Ray Vaughan. He did this by putting extremely heavy-gauge strings that would fit an acoustic guitar on his old and battered Stratocaster. Add to this the full-up Fender amp and a small Ibanez pedal, and you are approaching magic territory. Just like this effect type does. Connect a Stratocaster and bend the third string near the 14th fret. Feel that smile appear on your face. If you want to express your feelings, give this one a go.

O Z Stack

Which amplifier has the strongest distortion in the world? Is it the Rectifier, the Herbert, the TriAmp? No, it is the Z Stack that you find right here. The distortion is so strong that simply touching the fingerboard with your left hand (or right hand if you're left-handed) will produce sound. (This makes right-hand playing a snap.) But amazingly, a 9th chord will remain clearly identifiable as such, because the sound does not lose its core. The biggest problem of this amplifier is that it does not exist--except in the Zoom G series, that is. Give it a try if you are after really heavy sound.

O Z Clean

This is a clean sound that makes the drive module virtually disappear. The bass is tight, and a very slight treble emphasis creates vigor. Why choose this effect type, then? Try it when creating patches for arpeggios and cutting. You should get smoother and more rounded sound. If you want to produce clean guitar sound via a line input, excessive bass may make it sound as if the pick got caught between the strings. This effect type should solve such problems

Guv'no

HotBox

TS+F Cmb

Z Stack

Z Clean