



F1 Aggiungere lingue

Aggiungendo nuove lingue, è possibile cambiare la lingua visualizzata da F1.


1. Copiate il file della lingua da aggiungere nella directory principale della card microSD.

2. Inserite la card microSD in F1.




3. Mentre premete , premete  per aprire la schermata MENU.

4. Usate  e  per selezionare "Language", e premete .



5. Usate  e  per selezionare "Add Language", e premete .



6. Usate  e  per selezionare la lingua da aggiungere, e premete  .



La lingua selezionata sarà aggiunta.

NOTE

- Si può aggiungere una sola lingua alla volta. Se è aggiunta una nuova lingua mentre un'altra è già stata aggiunta, la lingua precedente sarà cancellata.
- Le lingue aggiunte saranno cancellate se F1 è resettato.