

Q2HD動作確認済みSDHC/SDXCカード

2012年7月現在、当社にて正常動作が確認されているSDHC/SDXCカードは下記の通りです。

容量	ブランド	型番
128GB	Lexar	LSD128CRBJP133
64GB	Panasonic	RP-SDU64G
	Transcend	TS64GSDXC10
	Lexar	LSD64GCRBJP133
32GB	Panasonic	RP-SDU32G
		RP-SDV32G
	SanDisk	SDSDX-032G
	TOSHIBA	SD-E032GUA
		SD-E032GUX
		SD-FX032G
Transcend	TS32GSDHC10	
16GB	Panasonic	RP-SDP16G
		RP-SDWA16G
	SanDisk	SDSDX3-016G
		SDSDHV-16G
		SDSDB-016G
	TOSHIBA	SD-E016GX
	Kingston	SD4/SD16GB
	Transcend	TS16G-SDHC6
		TS16GSDHC10
	PQI	BSDH10-16G
KINGMAX	KM-SDHC4X16G	
8GB	Panasonic	RP-SDP08G
		RP-SDM08G
		RP-SDW08G
	SanDisk	SDSDB-8192
		SDSDH-008G
		SDSDHV-008G
		SDSDX3-008G
	TOSHIBA	SD-T08GR6WA
		SD-E008G4
		SD-C08GT6
		SD-C08GT4
	Kingston	SD4/8GB
	Transcend	TS8GSDHC6
TS8GSDHC10		
PNY	P-SDHC8G4-EF	
Lexar	LSD8GBBSBNA060	
ADATA	ASDH8GCL10-R	
KINGMAX	KM-SDHC4X8G	
4GB	Panasonic	RP-SDM04G
	TOSHIBA	SD-HC04GT4
	Transcend	TS4GSDHC6
	IO DATA	SDHC-4G
	GREEN HOUSE	GH-SDHC4G6M
	HAGIWARA	HPC-SDHC4GT4C
	KINGSTON	SD4/4GBFE
	PQI	QSDH6-4G
	Lexar	LSD4GBBASBNA
KINGMAX	KM-SDHC6X4G	

※
※
※
※

※ SDXCカードを用いた場合、VIDEO設定が“60fps”で、SOUND設定が“PCM 96/24”もしくは“96/16”の時、長時間録画を行うと途中で録画が停止することがあります。その場合は、VIDEO設定を“30fps”にするか、SOUND設定を“PCM 48/24”以下または“AACフォーマット”を選択してご使用ください。