

B3 v1.2 ファームウェアアップデートガイド

For Mac

Copyright(C) 2014 ZOOM Corporation. All Rights Reserved.

Ver1.2

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

Macintosh®、Mac OS® は、Apple Inc.の商標または登録商標です。文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

本マニュアルに記載してある説明図は、実際の画面と異なることがあります。

1. はじめに

このたびは、

“Zoom B3 System v1.2 Updater”

をダウンロードいただき誠にありがとうございます。

本ドキュメントは、B3 のファームウェアアップデートについて説明します。

2. 動作環境

対応 OS:

Mac OS X 10.5

Mac OS X 10.6

Mac OS X 10.7

Mac OS X 10.8

Mac OS X 10.9

【注意】 Mac には管理者権限のアカウントでログインしてください。

本アプリケーションを起動する前に、実行中のアプリケーションをすべて終了してください。

3. B3 のファームウェアバージョンを確認する

B3 のオペレーションマニュアル P21 の手順を参照し、お手持ちの B3 のバージョンを確認してください。既に SYSTEM バージョンが v1.2 もしくはそれ以降の場合、本アプリケーションでのファームウェアアップデートは必要ありません。

4. ファームウェアをアップデートする


以下の手順に従ってファームウェアアップデートを行なってください。

1. ファームウェアアップデートを行う前に、お使いの Mac と USB ケーブルで接続されている MIDI またはオーディオ機器があれば、全て取り外してください。また、動作しているアプリケーションがあれば、全て終了してください。
2. B3 の電源スイッチが OFF の状態で、PATCH SELECT の ▼ スイッチと ▲ スイッチを押しながら Mac と USB ケーブルで接続します。この操作により、B3 がファームウェアアップデート待機状態となり、B3 のディスプレイには、ファームウェアアップデート待機画面が表示されます。



【注意】 B3 を Mac に接続した際に「Edit&Share」が起動すると、ファームウェアアップデートが正常に行えませんので、「Edit&Share」を終了してください。

3. SYSTEM のファームウェアアップデートを行います。添付のファームウェアアップデート用アプリケーション “Zoom B3 System v1.2 Updater.app” のアイコンをダブルクリックし、起動してください。起動すると、以下のようなウィンドウが表示されます。




4. [Input Device]、[Output Device] の欄に、ともに “ZOOM G Series” と表示されていることを確認してください。表示されていない場合は、各欄をクリックして表示される MIDI デバイス一覧から “ZOOM G Series” を選択してください。

5. ファームウェアアップデートを実行するには、[Execute]ボタンを押してください。ファームウェアアップデート中は、プログレスバーで進捗状態が表示されます。また、B3 のディスプレイには、ファームウェアアップデート実行画面が表示されます。

【注意】 ファームウェアアップデート中は USB ケーブルを抜かないでください。

6. ファームウェアアップデートが完了すると、以下のように表示されます。



[OK]ボタン、[Exit]ボタンの順に押し、ファームウェアアップデート用アプリケーションを終了させてください。また B3 のディスプレイには、“Complete” と表示されますので、USB ケーブルを抜いてください。

以上でファームウェアアップデートは完了です。