






H1n 添加语言

添加语言后，您可以切换 H1n 屏幕所显示的语言。

1. 请将您想添加的语言文件复制于 microSD 卡的根目录。
2. 请将 microSD 卡装入 H1n 中。
3. 请按住  并开启电源。






屏幕显示设置界面。

4. 请使用  和  选择 "Language" 并按下 。



5. 请使用  和  选择 "Add Language" 并按下 。



6. 请使用  和  选择您想添加的语言并按下 。



所选语言将添加。

提示
当您执行恢复出厂设置操作，所添加的语言将被删除。