



# H1n Sprachen hinzufügen

Durch Hinzufügen einer neuen Sprache können Sie die im **H1n** dargestellte Sprache ändern.

1. Kopieren Sie die Datei mit der gewünschten Sprache in das Stammverzeichnis einer microSD-Karte.
2. Setzen Sie die microSD-Karte im **H1n** ein.
3. Schalten Sie das Gerät ein, während Sie  gedrückt halten.



Nun wird der SETTING-Screen geöffnet.

4. Wählen Sie mit  und  den Eintrag „Language“ und drücken Sie .



5. Wählen Sie mit  und  den Eintrag „Add Language“ und drücken Sie .



6. Wählen Sie mit  **LOCUT** und  **LIMITER** die gewünschte Sprache und drücken Sie  **AUTOLEVEL**.



Die gewählte Sprache wird hinzugefügt.

---

**HINWEIS**

Hinzugefügte Sprachen werden gelöscht, wenn der **H1n** zurückgesetzt wird.

---