


HandyShare インストールガイド

Windows をお使いの場合

- 1 "HandyShare_for_Windows_Setup.exe" をダブルクリックして、インストーラを起動します。
- 2 以前のバージョンの HandyShare がインストールされていた場合、画面の指示に従って以前のバージョンの HandyShare のアンインストールを行います。
- 3 インストールウィザードが起動したら [次へ] をクリックします。



- 4 使用許諾契約が表示されます。内容をよくご確認いただき、条項に同意しインストールを続行される場合は "使用許諾契約の条項に同意します" にチェックを入れ、[次へ] をクリックします。



- 5 インストール先のフォルダを選択します。標準のフォルダ以外の場所にインストールしたい場合は、[変更] をクリックしてインストール先を選択します。
- 6 画面の指示に従ってインストールを続行します。



- 7 [完了] をクリックするとインストールが完了します。



- ハンディ・ビデオ・レコーダーを PC へ接続すると、HandyShare が自動的に起動します。

インストール時のご注意

- ・インストールには管理者権限が必要です。管理者権限がない場合はシステム管理者にお問い合わせください。
- ・インストールを行うときは、実行中の他のアプリケーションを全て終了させてください。

動作環境

Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10

- ・Intel Pentium4 1.4GHz /AMD Athlon 64 以上
- ・1024×600 以上のモニタ解像度
- ・512MB RAM (1GB以上推奨)
- ・USB1.1 / 2.0対応ポート

登録商標

- * Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- * Intel、Pentium および Intel Core は、Intel Corporation の登録商標または商標です。
- * AMD、AMD Athlon は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。
- * 文中のその他の登録商標または商標は、各所有者に属します。
- * 文中の全ての登録商標および商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

ZOOM[®]

株式会社ズーム
〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台4-4-3

ホームページ
<http://www.zoom.co.jp/>