

R16 / R24 オーディオ・ドライバ Macintosh版 更新履歴

ドライバ・ソフトウェアのバージョンは、次のように確認してください。

1. コンピュータにR16/R24をオーディオインターフェースとして接続します。
2. システム環境設定を開き「ZOOM R16(ZOOM R16_R24)」をクリックします。
3. 「version information」欄にバージョンが表示されます。

最新のドライバ・ソフトウェアは下記ウェブサイトより無料でダウンロードすることができます。
インストール方法や不具合情報、FAQもサイト上で公開されていますのでご参照ください。

<http://www.zoom.co.jp/>

Ver1.5.0

- ・ 2015年12月 MAC OS X 10.11(EI Capitan)対応版としてリリース

Ver1.4.0

- ・ 2012年2月 下記不具合の修正版としてリリース

1. Mac OS X 10.7 にインストール出来ない。
2. Mac OS X 10.6.6以降にてオーディオインターフェースとして使用した時にレイテンシーが大きくなり、ノイズが発生する。

Ver1.3.0

- ・ 2010年7月 R24対応版としてリリース

Ver1.2.0

- ・ 2010年4月 下記不具合の修正版としてリリース

1. Mac OS X 10.6以降(64bit版)に対応しました。
2. Logic、Garage Bandで音が出ないことがある。

Ver1.1.0

- ・ 2009年12月 下記不具合の修正版としてリリース

1. Mac OS X 10.5.7以降で、コントロールサーフェースとして使用した場合、コンピュータがフリーズする。
2. Mac OS X 10.6以降(32bit版)に対応しました。

Ver1.0.0

- ・ 2009年7月 マスプロダクション用としてリリース