

LBC-1

Li-ion Battery Charger



オペレーション マニュアル

© 2015 ZOOM CORPORATION

本ユーザーガイドの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

LBC-1は、**Q4**専用リチウムイオン電池ZOOM BT-02、**Q8**専用リチウムイオン電池ZOOM BT-03の充電器です。
ハンディービデオレコーダー**Q4/Q8**、リチウムイオン電池BT-02/BT-03、ACアダプター ZOOM AD-17は別売です。

仕 様

定格入力	DC5V 1000mA (USB ミニB タイプ)	充電時間	BT-02	パソコン経由 約3時間 ZOOM AD-17経由 約2時間15分
定格出力	DC4.2V 930mA		BT-03	パソコン経由 約4時間30分 ZOOM AD-17経由 約2時間45分
給電	パソコン：USB パスパワー ACコンセント：ACアダプター (ZOOM AD-17：別売)	外形寸法	全長：82 X 幅：50 X 高さ：29mm	
対象電池	BT-02 (別売)、BT-03 (別売)	重量	40g	
使用温度	+5℃ - +35℃ (充電)			

安全上の注意／使用上の注意

安全上の注意

このオペレーションマニュアルでは、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を、マークを付けて表示しています。マークの意味は次の通りです。

	「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。		「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
--	-----------------------	--	----------------------------------

図記号の例

	「実行しなければならない(強制)内容」です。		「してはいけない(禁止)内容」です。
--	------------------------	--	--------------------

警告

ACアダプターによる駆動

ACアダプターは、必ず ZOOM AD-17 を使用する。

改造について

ケースの開封や改造をしない。

注意

製品の取り扱いについて

- 落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えない。
- 異物や液体を入れないように注意する。
- ZOOM BT-02、ZOOM BT-03 以外の充電電池は使用しないでください。

使用環境について

- 温度が極端に高いところや低いところでは使わない。
- 暖房機やコンロなど熱源の近くでは使わない。

- 湿度が極端に高いところや水滴のかかるところでは使わない。
- 振動の多いところでは使わない。

ACアダプターの取り扱いについて

- 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く。
- 長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く。

使用上の注意

他の電気機器への影響について

LBC-1は、安全性を考慮して本体からの電波放出および外部からの電波干渉を極力抑えております。しかし、電波干渉を非常に受けやすい機器や極端に強い電波を放出する機器の周囲に設置すると影響が出る場合があります。そのような場合は、LBC-1と影響する機器とを十分に距離を置いて設置してください。デジタル制御の電子機器では、LBC-1も含めて、電波障害による誤動作やデータの破損、消失など思わぬ事故が発生しかねません。注意してください。

お手入れについて

LBC-1が汚れたときは、柔らかい布で乾拭きしてください。それでも汚れが落ちない場合は、湿らせた布をよくしぼって拭いてください。

クレンジー、ワックスおよびアルコール、ベンジン、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。

お取扱いについて

充電電池接続部の金属コネクタに触れないでください。


故障について

故障したり異常が発生した場合は、すぐに AC アダプターを抜いて電源を切り、他の接続ケーブル類もはずしてください。「製品の型番」「製造番号」「故障、異常の具体的な症状」「お客様のお名前、ご住所、お電話番号」をお買い上げの販売店またはズームサービスまで連絡してください。

このオペレーションマニュアルは将来必要となることがありますので、必ず参照しやすいところに保管してください。

このオペレーションマニュアルの内容および製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。

各部の名称




充電 LED：電池充電中は赤く点灯し続けます。
USB 端子：USB ケーブルで USB 電源に接続します。

電池の充電

1. 電池をLBC-1に取り付ける。




ZOOM BT-02 の場合



ZOOM BT-03 の場合

2. USB電源(起動しているパソコン、またはACアダプター ZOOMAD-17)に接続する。

電池充電中は充電LEDが赤く点灯し続けます。



3. 充電が完了したら、USB電源からケーブルを取り外す。

充電が完了すると、充電LEDが消灯します。

MEMO

電池が100%充電されるには、およそ次の通りの時間がかかります。(所要時間は状況により変動します)

- パソコンに接続した場合
ZOOM BT-02： 約3時間
ZOOM BT-03： 約4時間30分
- ACアダプターを使用した場合
ZOOM BT-02： 約2時間15分
ZOOM BT-03： 約2時間45分

注意

- ・電池を発熱、破損、劣化させる原因になるおそれがあるので、周囲温度が5℃～35℃の範囲で充電してください。
- ・充電完了後は、ケーブルを挿したまま長時間放置しないでください。

株式会社ズーム

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-4-3

<http://www.zoom.co.jp>